

HUAWEI MatePad Pro

Ghidul utilizatorului



HUAWEI

Cuprins

Elemente esențiale

Navigare în sistem	1
Clonare telefon	2
Blocarea și deblocarea ecranului	3
Familiarizarea cu ecranul de pornire	4
Pictograme de notificare și de stare	4
Comutatoarele comenzilor rapide	5
Widgeturile de pe ecranul de pornire	6
Setarea imaginii de fundal	6
Capturi de ecran și înregistrarea ecranului	7
Vizualizarea și golirea notificărilor	8
Reglarea setărilor de sunet	8
Introducerea de text	9
Modul Ecran divizat și Fereastra flotantă	10
Încărcarea	12

Funcții inteligente

AI Lens	14
AI Touch	15
Proiectare simplă	15
Colaborarea multi-ecran între tableta și telefonul dvs.	16
Huawei Share	18

Cameră foto și galerie

Pornirea camerei foto	21
Realizarea fotografiilor	21
Cameră foto AI	21
Zoom la efectuarea fotografiilor	22
Realizarea fotografiilor panoramice	22
Pictură cu lumină	23
Realizarea fotografiilor HDR	24
Fotografii în mișcare	24
Adăugarea de autocolante la fotografii	25
Modul Documente	25
Videoclipuri 4K HD	26
Înregistrarea cu funcția Slow-Mo	26
Filtre	27
Ajustarea setărilor camerei foto	27
Gestionarea galeriei	28
Huawei Vlog Editor	32
Vloguri Huawei	32

Aplicații

Funcția Diaporamă

33

Aplicații	36
Agenda	37
Telefon	40
Mesagerie	45
Calendar	47
Ceas	48
Note	49
Înregistrarea sunetului	50
E-mail	51
Calculator	54
Lanternă	55
Busolă	55
Modul Aplicație geamă	56
Accesarea rapidă a funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor	56
Manager tabletă	57
Clonare telefon	58
Sugestii	58

Setări

Wi-Fi	59
Bluetooth	59
Date mobile	61
Mai multe conexiuni	62
Ecran de pornire și imagini de fundal	63
Afișaj și luminozitate	65
Sunete și vibrații	67
Notificări	69
Date biometrice și parolă	70
Aplicații	71
Baterie	71
Stocare	72
Securitate	72
Confidențialitate	73
Funcții de accesibilitate	77
Utilizatori și conturi	78
Sistem și actualizări	79
Despre tabletă	81

Elemente esențiale

Navigare în sistem

Modificarea modului Navigare

Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Navigare sistem** pentru a selecta un mod de navigare, în funcție de preferințe.


Navigarea cu ajutorul gesturilor

Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Navigare sistem** și activați sau dezactivați **Gesturi**.

După activarea opțiunii **Gesturi**, puteți să:





- Accesați ecranul anterior: treceți cu degetul spre interior dinspre marginea din stânga sau din dreapta.
- Reveniți la ecranul de pornire: treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului.
- Accesați ecranul de sarcini recente: treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului și mențineți apăsat.
- Închideți o aplicație din ecranul de sarcini recente: treceți cu degetul în sus pe previzualizarea unei aplicații.

Navigarea cu trei taste

Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Navigare sistem** și selectați **Navigare cu trei taste**.

Atingeți **Setări** pentru a selecta combinația tastelor de navigare preferată.

Pictogramele din bara de navigare sunt următoarele:

-  : Tasta Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior, a ieși dintr-o aplicație sau pentru a închide tastatura de pe ecran.
-  : Tasta Ecran pornire pentru a reveni la ecranul de pornire.
-  : Tasta Recente pentru a afișa ecranul cu sarcini recente.
-  : Tasta Notificare pentru a deschide panoul de notificări.


Personalizarea combinației de taste de navigare

Accesați **Navigare cu trei taste** > **Setări**. Puteți să:

- Selectați o combinație pentru tasta de navigare.

- Activați **Ascundeți tastele de navigare** pentru a vă permite să ascundeți bara de navigare atunci când nu este utilizată.

Andocarea navigației

Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Navigare sistem** > **Mai multe** și activați opțiunea **Andocarea navigației**.

După afișarea butonului Andocarea navigației, puteți face următoarele:





- Glisați butonul în poziția dorită.
- Atingeți butonul pentru a reveni.
- Atingeți butonul de două ori pentru a reveni cu doi pași.
- Atingeți lung butonul, apoi ridicați degetul pentru a reveni la ecranul de pornire.
- Atingeți lung butonul, apoi treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza sarcinile recente.

Clonare telefon



Clonare telefon



Phone Clone vă permite să mutați rapid și eficient toate datele elementare (inclusiv contactele, calendarul, imaginile și videoclipurile) de pe dispozitivul vechi pe cel nou.

Clonarea datelor de pe un dispozitiv Android

- 1 Pe dispozitivul nou, deschideți  **Phone Clone**. Alternativ, accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Clonare telefon**, atingeți **Acesta este noul telefon**, apoi atingeți **Huawei** sau **Alt Android**.
 - 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca și instala **Phone Clone** pe dispozitivul vechi.
 - 3 Pe dispozitivul vechi, deschideți  **Phone Clone** și atingeți **Acesta este telefonul vechi**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul vechi la cel nou prin scanarea codului sau efectuând conexiunea manual.
 - 4 Pe dispozitivul vechi, selectați datele pe care vreți să le clonați, apoi atingeți **Transferare** pentru a începe clonarea.
-  Aplicația Phone Clone este disponibilă doar pe dispozitivele pe care rulează Android 4.4 sau o versiune ulterioară.

Clonarea datelor de pe un iPhone sau iPad

- 1 Pe dispozitivul nou, deschideți  **Phone Clone**. Alternativ, accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Clonare telefon**, atingeți **Acesta este noul telefon**, apoi atingeți **iPhone/iPad**.

- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca și instala **Phone Clone** pe dispozitivul vechi.
 - 3 Pe dispozitivul vechi, deschideți  **Phone Clone** și atingeți **Acesta este telefonul vechi**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul vechi la cel nou prin scanarea codului sau efectuând conexiunea manual.
 - 4 Pe dispozitivul vechi, selectați datele pe care vreți să le clonați, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza clonarea datelor.
-  Aplicația Phone Clone este disponibilă doar pe dispozitivele care rulează iOS 8.0 sau o versiune ulterioară.

Blocarea și deblocarea ecranului

Blocarea și deblocarea ecranului

Blocarea ecranului


Dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o anumită perioadă de timp, ecranul se va bloca automat și dispozitivul va intra în modul inactivitate pentru a economisi energie.

Alternativ, puteți bloca manual ecranul în oricare dintre următoarele moduri:

- Apăsați butonul de alimentare.
- Pe ecranul de pornire, apropiați două degete pentru a intra în modul de editare a ecranului. Atingeți **Obiecte widget**, apoi glisați pictograma **Blocare ecran** pe ecranul de pornire. Acum puteți atinge pictograma **Blocare ecran** pentru a bloca ecranul.

Activarea ecranului

Puteți activa ecranul în oricare dintre următoarele moduri:

- Apăsați butonul de alimentare.
- Accesați  **Setări** > **Funcții de accesibilitate** > **Comenzi rapide și gesturi** > **Treziți ecranul** și activați **Ridicați pentru a porni** sau **Atingeți de două ori pentru trezire**.

Deblocarea ecranului cu o parolă

După activarea ecranului, treceți cu degetul în sus din mijlocul ecranului pentru a afișa panoul de introducere a parolei. Apoi introduceți parola ecranului de blocare.


Utilizarea funcției Deblocare facială

Aprindeți ecranul și aliniați-l cu fața. Dispozitivul se va debloca după recunoașterea feței.

Schimbarea modului de afișare a ecranului de blocare

Când utilizați o temă oficială, puteți seta să afișați numărul de pași și semnătura pe ecranul de blocare.

Afișarea semnăturii pe ecranul de blocare

Accesați  **Setări** > **Ecran de pornire și imagine de fundal**, atingeți **Semnătură blocare ecran**, apoi introduceți textul care urmează să fie afișat pe ecranul de blocare.

Pentru a elimina semnătura, atingeți **Semnătură blocare ecran** și ștergeți textul.

Familiarizarea cu ecranul de pornire


Familiarizarea cu ecranul de pornire

Din ecranul de pornire puteți să:



















- Verificați starea dispozitivului și notificările din bara de stare localizată în partea de sus a ecranului.
- Treceți cu degetul spre stânga sau dreapta pentru a vizualiza aplicațiile și widgeturile afișate pe ecranul de pornire.

































Pictograme de notificare și de stare

Pictograme de notificare și de stare

-  Pictogramele pentru starea rețelei pot varia în funcție de regiunea sau furnizorul dvs. de servicii de rețea.

Funcțiile acceptate pot varia în funcție de modelul dispozitivului. Este posibil ca unele dintre pictogramele următoare să nu apară pe dispozitivul dvs.

	Conectat la o rețea 5G		Conectat la o rețea 4G
	Conectat la o rețea 3G		Conectat la o rețea 2G
	Putere maximă semnal		Roaming
	Economizor de date activat		Cartela SIM nu a fost găsită
	Hotspot activat		Hotspot conectat
	Apelare		VoLTE activat
	Conectat la o rețea Wi-Fi		SkyTone în uz
	Hotspot deconectat		Rețea comutată de Wi-Fi+
	Mod Avion activat		Alarmă setată

	Baterie descărcată		Baterie scăzută
	Încărcare		Încărcare rapidă
	Încărcare super rapidă		Încărcare wireless super rapidă
	Încărcare wireless rapidă		Încărcare wireless normală
	Mod de economisire a energiei activat		Balanță digitală activată
	Bluetooth activat		Baterie dispozitiv Bluetooth
	Dispozitiv Bluetooth conectat		VPN conectat
	Mod La volan		Dispozitiv de proiecție conectat
	Serviciu de localizare activat		Mod Confort ochi activat
	Căști conectate		Căști cu microfon conectate
	Apel pierdut		SMS necitit
	Microfon dezactivat		Sunet dezactivat
	Mai multe notificări		Doar vibrații
	NFC activat		Mod Nu deranjați activat
	Sincronizare date		Sincronizarea datelor a eșuat
	Mod Performanță activat		E-mail nou
	Mementouri de evenimente		


Comutatoarele comenzilor rapide

Comutatoarele comenzilor rapide

Activarea comutatoarelor pentru comenzi rapide

Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți cu degetul în jos mai departe pentru a afișa toate comutatoarele comenzilor rapide.

- Atingeți un comutator pentru comenzi rapide pentru a activa sau dezactiva funcția aferentă.

- Atingeți lung un comutator pentru comenzi rapide pentru a accesa ecranul de setări al funcției respective. (Opțiune disponibilă numai pentru unele funcții)
- Atingeți  pentru a deschide meniul Setări.

Personalizarea comutatoarelor pentru comenzi rapide

Atingeți , apoi atingeți lung o pictogramă și trageți-o în poziția dorită.

Widgeturile de pe ecranul de pornire

Widgeturile de pe ecranul de pornire

Puteți adăuga, muta sau șterge widgeturile de pe ecranul de pornire, cum ar fi Blocare ecran, Meteo, Note, Ceas, Agendă și Calendar, în funcție de nevoile personale.

Adăugarea unui widget la ecranul de pornire

- 1 Apropiati două degete pe ecranul de pornire pentru a accesa modul cu setările ecranului de pornire.
- 2 Atingeți **Obiecte widget**, apoi treceți cu degetul spre stânga pentru a vizualiza toate widgeturile.
- 3 Unele widgeturi, precum **Meteo**, au formate diferite. Atingeți widgetul pentru a vizualiza toate formatele, apoi treceți cu degetul spre dreapta pentru a reveni.
- 4 Atingeți un widget pentru a îl adăuga pe ecranul de pornire. Dacă pe pagina curentă a ecranului nu mai este spațiu suficient, atingeți lung, apoi glisați pe o altă pagină a ecranului.


Mutarea sau ștergerea unui widget


Atingeți lung un widget de pe ecranul de pornire până când dispozitivul vibrează, apoi glisați-l în poziția dorită sau atingeți **Eliminare**.

Setarea imaginii de fundal



Setarea imaginii de fundal

Utilizarea unei imagini de fundal presetate

- 1 Mergeți la  **Setări** > **Ecran de pornire și imagine de fundal** > **Imagine de fundal**.
- 2 Atingeți o imagine pe care doriți să o setați ca imagine de fundal.
- 3 Setați următoarele opțiuni în funcție de preferințe:
 - **Estompare**: aplică un efect de estompare, care poate fi reglat prin tragerea glisorului.
 - **Derulant**: permite derularea imaginii de fundal pe ecranul de pornire.

- 4 Atingeți , apoi stabiliți dacă doriți să setați imaginea ca imagine de fundal pentru **Ecran de blocare**, **Ecran de pornire** sau **Ambele**.

Setarea unei imagini din Galerie ca imagine de fundal

- 1 Deschideți  **Galerie**, apoi deschideți imaginea pe care doriți să o setați ca imagine de fundal.
- 2 Accesați  > **Setați ca** > **Fundal**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setarea.


Capturi de ecran și înregistrarea ecranului

Realizarea unei capturi de ecran

Utilizarea unei combinații de taste pentru a realiza o captură de ecran


Apăsăți lung butoanele de alimentare și reducere volum simultan pentru a realiza o captură de ecran.

Utilizarea unei comenzi rapide pentru a realiza o captură de ecran

Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide. Atingeți  pentru a realiza o captură de ecran.

Partajarea și editarea unei capturi de ecran sau comutarea la funcția Captură ecran derulant

După ce realizați o captură de ecran, o miniatură va fi afișată în colțul din stânga jos al ecranului. Apoi, puteți să:

- Treceți cu degetul în jos pe miniatură pentru a realiza o captură de ecran derulantă.
 Această funcție nu este acceptată în vizualizarea peisaj.
- Treceți cu degetul în sus pe miniatură pentru a selecta un mod de partajare și pentru a partaja captura de ecran cu prietenii dvs.
- Atingeți miniatura pentru a o edita sau șterge.

Capturile de ecran sunt salvate în **Galerie** în mod implicit.

Înregistrarea ecranului

Înregistrați activitățile de pe ecran sub forma unor videoclipuri care pot fi partajate, pentru a alcătui un tutorial, pentru a demonstra aptitudini excelente de joc și pentru multe altele.

Utilizarea unei combinații de taste pentru a începe înregistrarea ecranului

Apăsăți lung butoanele de alimentare și creștere volum simultan pentru a începe înregistrarea ecranului. Pentru a opri înregistrarea, apăsați lung ambele butoane din nou.

Utilizarea unei comenzi rapide pentru a începe înregistrarea ecranului



- 1 Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide.
- 2 Atingeți **Înregistrare ecran** pentru a începe înregistrarea ecranului.
- 3 Pentru a opri înregistrarea, atingeți temporizatorul din partea de sus a ecranului.
- 4 Înregistrarea va fi salvată în **Galerie**.

Înregistrarea vocii în timpul înregistrării ecranului

Puteți activa microfonul pentru a vă înregistra vocea în timp ce înregistrați ecranul.

După ce ați început înregistrarea ecranului, atingeți pictograma în formă de microfon și

asigurați-vă că este afișată ca . Acum vă puteți înregistra vocea.

-  Dacă microfonul este dezactivat (adică dacă pictograma este afișată sub forma ) veți putea înregistra numai sunetele sistemului, cum ar fi melodiile. Dacă doriți ca ecranul să fie înregistrat fără sunet, opriți dispozitivul și dezactivați muzica și orice alt sunet media înainte de a începe înregistrarea pe ecran.


Vizualizarea și golirea notificărilor

Vizualizarea și golirea notificărilor


Vizualizarea notificărilor


Dacă apare un memento de notificare, puteți să activați ecranul și să treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și a vedea notificarea.

Golirea notificărilor

- Treceți cu degetul spre dreapta pe un memento de notificare pentru a goli notificarea.
- Atingeți  din partea de jos a panoului de notificări pentru a goli toate notificările.

Blocarea, dezactivarea sunetului sau întârzierea primirii notificărilor

Glisați pe ecran spre stânga pe o notificare, apoi atingeți  pentru a bloca, dezactiva sunetul sau întârzia primirea notificărilor din acea sursă.

-  Unele notificări de sistem nu pot fi blocate, șterse sau întârziate.

Reglarea setărilor de sunet

Reglarea setărilor de sunet

Apăsarea unui buton de volum pentru a regla volumul


Apăsați butonul creștere sau reducere volum pentru a regla volumul.


Apăsarea butonului de alimentare pentru a dezactiva sunetul dispozitivului atunci când acesta sună

Atunci când dispozitivul sună pentru un apel primit sau o alarmă, puteți apăsa butonul de alimentare pentru a dezactiva sunetul.


Răsturnare pentru anularea sunetului sau ridicare pentru reducerea volumului soneriei

Atunci când primiți un apel, puteți răsturna dispozitivul pentru a anula sunetul sau îl puteți ridica pentru a reduce volumul soneriei.

Accesați  **Setări > Funcții de accesibilitate > Comenzi rapide și gesturi > Dezactivați sunetul tonului de apel/Reduceți volumul**, apoi activați **Dezactivați sunetul tonului de apel și Reduceți volumul soneriei**.

 Apelurile vocale nu sunt acceptate pe tabletele care au doar conexiune Wi-Fi.




Setarea volumului implicit

Accesați  **Setări > Sunete și vibrații**, apoi puteți seta volumul pentru următoarele elemente:

- Conținut media (videoclipuri, jocuri, muzică și multe altele)
- Tonuri de apel
- Alarmer
- Apeluri

 Apelurile vocale nu sunt acceptate pe tabletele care au doar conexiune Wi-Fi.


Utilizarea unei comenzi rapide pentru a comuta între modul Sunet, Vibrații sau Opre sonerie

- 1 Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide.
- 2 Atingeți pictograma  **Sunet**,  **Silențios** sau  **Vibrații** pentru a comuta între moduri.

Introducerea de text

Tastatură

După ce dispozitivul a fost conectat la o tastatură fizică, puteți comuta între diferite limbi de intrare cu ajutorul comenzilor rapide.





- 1 Mergeți la  **Setări > Sistem și actualizări > Limbă și tastatură > Mai multe setări de introducere > Tastatură fizică** și atingeți un nume de tastatură.
- 2 În ecranul **Aspecte tastatură**, selectați o limbă.
- 3 Utilizați comanda rapidă Ctrl-Space pentru a comuta tastatura la limba selectată. Sistemul va indica limba curentă în partea de jos a ecranului.

Modul Ecran divizat și Fereastra flotantă

Ferestre multiple

Funcția Ferestre multiple vă permite să deschideți aplicații în ecrane divizate sau într-o fereastră flotantă pentru sarcini multiple.




Activarea modului Ecran divizat din Andocare ferestre multiple

- Pentru a activa modul Ecran divizat:
 - 1 Deschideți o aplicație și treceți cu degetul spre interior dinspre marginea stângă sau dreaptă și țineți apăsat pentru a deschide zona Andocare ferestre multiple.
 - 2 Glisați pictograma unei aplicații afară din zona Andocare ferestre multiple.
- Comutarea panourilor din ecranul divizat: atingeți lung  din partea de sus a unui panou din ecranul divizat, până când panoul se restrânge. Apoi glisați panoul în cealaltă parte a ecranului pentru a le comuta.
- Pentru a ieși din modul Ecran divizat: glisați  sau  în mijlocul liniei de divizare a ecranului pe orizontală sau pe verticală până când oricare din panouri dispare.
-  Disponibilitatea modului Ecran divizat variază în funcție de aplicație.
 - Ecranul unei singure aplicații nu poate fi divizat în două.
 - Modul Ecran divizat se aplică numai pentru două aplicații la un moment dat.

Afișarea ferestrei flotante din zona Andocare ferestre multiple

În timp ce jucați un joc, puteți discuta cu un prieten într-o fereastră flotantă, fără a fi necesar să ieșiți din joc.

- Pentru a afișa fereastra flotantă:
 - 1 Glisați spre interior din marginea stângă sau dreaptă și țineți apăsat pentru a deschide zona Andocare ferestre multiple.
 - 2 Atingeți o pictogramă de aplicație din zona Andocare ferestre multiple pentru a deschide aplicația într-o fereastră flotantă.
- Pentru a repoziționa fereastra flotantă: Trageți de marginea orizontală superioară a ferestrei flotante pentru a o plasa în locația dorită.


- Pentru a afișa conținutul pe ecranul complet: Atingeți  din fereastra flotantă pentru a afișa conținutul ferestrei pe ecranul complet.
- Pentru a închide fereastra flotantă: Atingeți  de pe fereastra flotantă pentru a o închide.
-  Dimensiunea ferestrei flotante nu poate fi modificată.

Comutarea între modurile Ecran divizat și Fereastră flotantă





- Pentru a comuta de la modul Ecran divizat la modul Fereastră flotantă: Atingeți lung bara din partea de sus a unui panou cu ecran divizat, apoi glisați-l spre partea stângă/dreaptă a ecranului atunci când sunteți în modul Portret sau spre marginea inferioară, atunci când sunteți în modul Peisaj.
- Pentru a comuta din modul Fereastră flotantă în modul Ecran divizat: Atingeți lung bara din partea de sus a ferestrei flotante, apoi glisați-o în partea de sus/jos a ecranului în modul Portret sau în partea stângă/dreaptă ecranului în modul Peisaj.

Glisarea și plasarea între aplicații cu funcția Ferestre multiple


Utilizați funcția Ferestre multiple pentru a glisa și a plasa ușor imagini, text și documente între aplicații.

- Pentru a glisa și a plasa o imagine: atunci când luați notițe cu **Note**, deschideți **Fișiere**, selectați fotografia pe care doriți să o adăugați și glisați-o în editorul **Note**.
- Pentru a glisa și a plasa un text: atunci când trimiteți un mesaj SMS, deschideți **Note**, atingeți lung textul pe care doriți să îl trimiteți, apoi glisați-l în caseta de introducere a textului mesajului.
- Pentru a glisa și a plasa un document: atunci când scrieți un e-mail, deschideți **Fișiere**, selectați documentul pe care doriți să îl atașați și glisați-l în editorul de e-mail.
-  Nu toate aplicațiile acceptă în totalitate funcția de glisare și plasare cu Ferestre multiple.

Adăugarea, mutarea sau eliminarea unei aplicații din bara Andocare ferestre multiple


- Pentru a adăuga o aplicație: în Andocare ferestre multiple, atingeți  , atingeți aplicația pe care doriți să o adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.
- Pentru a muta o aplicație: în Andocare ferestre multiple, atingeți  , glisați aplicația dorită în orice loc din bara de andocare, apoi atingeți **Efectuat**.
- Pentru a elimina o aplicație: în bara Andocare ferestre multiple, atingeți  , atingeți  în colțul din dreapta sus al pictogramei aplicației pe care doriți să o eliminați, apoi atingeți **Efectuat**.


Dezactivarea ferestrelor multiple

Funcția Ferestre multiple este activată în mod implicit. Pentru a o dezactiva, accesați  **Setări > Funcții de accesibilitate > Ferestre multiple**, apoi dezactivați **Andocare ferestre multiple**.

Multiplicatorul de aplicații

Opțiunea **Multiplicator de aplicații** afișează ecranul principal și ecranul de conținut ale unei aplicații într-o fereastră dublă, pentru a face multitasking mai ușor atunci când dispozitivul dvs. este în poziție orizontală (Peisaj).

- 1 Mergeți la  **Setări > Aplicații > Multiplicator de aplicații** și activați comutatoarele aplicațiilor pentru care doriți să utilizați această opțiune.
- 2 Deschideți o aplicație cu opțiunea **Multiplicator de aplicații** activată. Ecranul de pornire al aplicației va fi apoi afișat în centrul ecranului.
- 3 Atingeți un element din ecranul de pornire al aplicației. Ecranul de pornire va fi re poziționat în stânga pentru a face loc celui alt ecran.

Pentru a ajusta dimensiunile ferestrei, atingeți lung  dintre ferestre, apoi glisați spre stânga sau spre dreapta.

Încărcarea

Încărcarea dispozitivului

Dispozitivul vă va alerta atunci când rămâne fără energie. Asigurați-vă că încărcați dispozitivul la timp, pentru a împiedica oprirea sa automată după consumarea energiei.

Măsuri de precauție pentru încărcare

- Încărcați dispozitivul folosind adaptorul standard și cablul USB furnizate împreună cu dispozitivul. Utilizarea altor încărcătoare sau cabluri USB poate cauza reporniri repetate, încărcare lentă, supraîncălzire sau alte efecte nedorite.
- Dispozitivul dvs. va efectua automat o verificare de securitate atunci când un încărcător sau un alt dispozitiv este conectat la portul USB. Dacă este detectată umezeală în portul USB, dispozitivul va activa automat măsurile de siguranță și va opri încărcarea. Deconectați dispozitivul de la portul USB și așteptați uscarea portului USB.
- Timpul necesar pentru încărcarea completă a bateriei depinde de temperatura ambiantă și de vechimea bateriei.
- Bateriile au un număr limitat de cicluri de încărcare. Dacă durata de viață a bateriei devine vizibil mai scurtă, mergeți la un centru de asistență clienți Huawei autorizat pentru a înlocui bateria.
- Nu acoperiți dispozitivul sau încărcătorul în timpul încărcării.





- Dispozitivul dvs. se poate încălzi atunci când îl utilizați o perioadă îndelungată de timp, mai ales la temperaturi ridicate. În acest caz, întrerupeți încărcarea, dezactivați unele funcții și mutați dispozitivul într-un loc răcoros.
- Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării.
- Dacă dispozitivul nu răspunde la apăsarea lungă a butonului de alimentare, este probabil ca bateria să fie descărcată. Încărcați timp de 10 minute și porniți-l din nou.

Utilizarea încărcătorului furnizat împreună cu dispozitivul

- 1 Utilizați cablul USB furnizat împreună cu dispozitivul pentru conectarea dispozitivului și adaptorului.
- 2 Introduceți adaptorul într-o priză de curent.

Prezentarea pictogramelor bateriei

Puteți verifica nivelul bateriei de pe pictograma bateriei afișată pe ecranul dispozitivului.

Pictogramă baterie	Nivel baterie
	Mai puțin de 4% baterie rămasă
	Se încarcă, mai puțin de 10% baterie rămasă
	Se încarcă, 10%–90% baterie rămasă
	Se încarcă, cel puțin 90% baterie rămasă Dacă lângă pictograma bateriei se afișează 100% sau dacă este afișat un mesaj de terminare a încărcării pe ecranul de blocare, bateria este complet încărcată.

Funcții inteligente

AI Lens

Accesarea funcției AI Lens


Există mai multe modalități de a accesa AI Lens.

De pe Cameră


Deschideți camera foto și selectați modul Fotografie. Atingeți  pentru a accesa AI Lens.

Din bara de căutare

Cu dispozitivul deblocat, treceți cu degetul în jos pe ecran pentru a afișa bara de căutare.



Apoi, atingeți  pentru a accesa AI Lens.

De pe ecranul de blocare

Cu dispozitivul blocat, treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului. Atingeți , apoi deblocați dispozitivul pentru a accesa AI Lens.



Scanarea codurilor

Aplicația AI Lens poate citi coduri QR și vă poate direcționa instantaneu către aplicația relevantă.

- 1 Deschideți camera foto, atingeți , apoi atingeți .
- 2 Poziționați codul QR în cadrul de scanare și așteptați să fie recunoscut.



Scanarea în vederea traducerii


AI Lens deține o funcție de traducere instantanee, care vă poate ajuta să traduceți rapid textul dintr-o limbă străină.

- 1 Deschideți camera foto, atingeți , apoi atingeți .
- 2 Selectați limba sursă și limba destinație din lista de limbi.
- 3 Aliniați textul pe care doriți să îl traduceți și așteptați traducerea.

Scanarea în vederea cumpărăturilor

AI Lens deține o funcție Cumpărături care vă permite să scanați produse pentru a primi recomandări de cumpărare online a unor produse similare.

- 1 Deschideți camera foto, atingeți , apoi atingeți .


- 2** Încadrați obiectul dorit în vizor. Veți primi recomandări de achiziție după recunoașterea obiectului. De asemenea, puteți atinge  pentru a face o fotografie care va fi recunoscută automat.

AI Touch

Cumpărături comode

Atunci când vedeți un articol pe dispozitivul dumneavoastră pe care ați dori să îl cumpărați, puteți utiliza **AI Touch** pentru a căuta rapid articolul și pentru a compara prețurile pe mai multe platforme de cumpărături înainte de a face achiziția.

Cumpărături rapide prin atingere lungă cu două degete

- 1** Mergeți la  **Setări > HUAWEI Assistant > AI Touch** și activați **AI Touch**.
- 2** Atunci când vedeți pe dispozitiv un articol pe care ați vrea să îl cumpărați, atingeți lung ecranul cu două degete ușor depărtate.
- 3** Ajustați poziția și dimensiunea casetei de identificare.
- 4** După identificarea obiectului vor fi afișate linkuri către articolele respective pe diferite platforme de cumpărături.
- 5** Atingeți linkurile pentru a vizualiza detaliile produsului și a face achiziția.


Proiectare simplă


Proiecția wireless

Puteți conecta wireless dispozitivul la un afișaj extern (de exemplu, un televizor).

- 1** În funcție de modelul și funcțiile afișajului extern, procedați astfel:
 - Dacă afișajul extern este compatibil cu Miracast, activați proiecția wireless pe acesta.
 - În caz contrar, utilizați un adaptor HDMI wireless pentru conectarea dispozitivului la afișajul extern. Asigurați-vă că adaptorul HDMI wireless este conectat la o sursă de alimentare.

Pentru a verifica dacă afișajul extern este compatibil cu Miracast și cum puteți activa proiecția wireless pe acesta, consultați ghidul utilizatorului sau serviciul de asistență clienți al producătorului afișajului extern.

- 2** Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți  pentru a porni **Wi-Fi**.
- 3** Treceți cu degetul în jos mai departe pe panoul de notificări pentru a activa **Proiecție wireless**. Dispozitivul va căuta acum afișajul extern sau adaptorul HDMI wireless.

Alternativ, accesați  **Setări > Mai multe conexiuni > Proiecție wireless** și activați **Proiecție wireless**.

- 4 Atingeți numele afișajului extern sau al adaptorului HDMI wireless în lista de rezultate ale căutării pentru a începe proiecția.

Proiecția prin cablu

Dacă trebuie să conectați dispozitivul la un afișaj extern și să utilizați un mouse și o tastatură prin cablu, utilizați o stație de andocare cu port USB.

- 1 Pregătiți o stație de andocare.
Pe o stație de andocare sunt disponibile mai multe tipuri de porturi. Dacă afișajul extern este compatibil cu HDMI și trebuie să folosiți un mouse și o tastatură prin cablu, utilizați o stație de andocare cu cel puțin un port HDMI și două porturi USB.
- 2 Conectați dispozitivul la un afișaj extern prin stația de andocare, apoi conectați mouse-ul și tastatura prin cablu la stația de andocare.
- 3 Pe afișajul extern, setați intrarea HDMI, DP sau MiniDP corespunzătoare ca sursă pentru semnal.

Modul Desktop

Pentru eficiență crescută în activitate, proiectați conținutul dispozitivului pe un afișaj extern; treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi activați **Modul Desktop**.

În **Modul Desktop**, afișajul dispozitivului va avea aspect de desktop și operațiunile de pe dispozitiv nu vor afecta ce este afișat pe afișajul extern. De exemplu, puteți edita un document pe afișajul extern în timp ce conversați pe dispozitiv. Nu trebuie să vă faceți griji legat de notificări, apeluri sau mesaje pierdute, deoarece punctul roșu va apărea pe panoul de notificări al afișajului extern pentru a vă menține informat.

 După conectarea unei tastaturi externe, tableta vă va solicita să activați **Modul Desktop**.

Ieșirea din modul Desktop


Atingeți zona cu pictogramele pentru semnalul rețelei din bara de stare pentru a deschide centrul de notificări, apoi atingeți **Ieșiți din Modul Desktop**.

Colaborarea multi-ecran între tableta și telefonul dvs.

Colaborare multi-ecran între tableta și telefonul dvs.


Odată ce tableta este conectată la un telefon Huawei sau Honor care folosește **Colaborare multi-ecran**, tableta dvs. va afișa într-o fereastră ecranul telefonului pentru a facilita colaborarea între cele două dispozitive. Puteți accesa aplicațiile și fișierele de pe telefon pe tabletă și puteți glisa pentru a transfera fișiere între tabletă și telefon.

Conectarea tabletei și telefonului

-  Colaborarea multi-ecran este acceptată pe telefoanele Huawei și Honor pe care rulează EMUI 10.0 sau o versiune ulterioară.

Conectați tableta și telefonul pentru a activa colaborarea multi-ecran utilizând oricare dintre următoarele metode:

- Conectarea prin Bluetooth

- 1 Pe telefon, treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și atingeți  pentru a activa **Bluetooth**.
- 2 Pe tabletă, treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, atingeți **Colaborare multi-ecran** și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 3 Țineți telefonul aproape de tabletă și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili o conexiune.



- Conectarea prin scanarea unui cod QR

- 1 Pe tabletă, deschideți **Colaborare multi-ecran** și atingeți **Scanați pentru conectare**.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili o conexiune. Asigurați-vă că telefonul este conectat la internet înainte de a scana codul QR.

- Conectarea prin atingerea tastaturii

Puteți atinge telefonul de o tastatură compatibilă pentru a activa colaborarea multi-ecran pe tabletă și telefon.

-  Numai anumite tastaturi acceptă această funcție.

- 1 Asigurați-vă că tableta este asociată cu tastatura.
- 2 Pe telefon, treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide și atingeți  pentru a activa **NFC**.
- 3 Atingeți zona NFC din spatele telefonului (în jurul camerelor din spate) de zona NFC a tastaturii (pictograma  din colțul din dreapta jos) până când telefonul vibrează sau redă un sunet de notificare.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta tableta și telefonul.

După ce conexiunea este stabilită, ecranul tabletei va afișa într-o fereastră ecranul telefonului, pentru ca dvs să puteți naviga pe telefon.



Accesarea aplicațiilor și fișierelor de pe telefon pe tabletă

După ce telefonul este conectat la tabletă, puteți accesa aplicațiile și fișierele de pe telefon direct de pe tabletă. De exemplu, puteți vizualiza notificările de pe telefon, precum mesajele WeChat și SMS, pe panoul de notificări al tabletei sau puteți prelua sau respinge un apel din fereastra mică afișată în partea de sus a ecranului tabletei.

Atunci când ecranul telefonului este deblocat, puteți efectua următoarele operații în fereastra telefonului de pe tabletă:

- Deschideți **Telefon** pentru a apela un număr.
- Deschideți **Mesagerie** pentru a vizualiza și răspunde la mesajele SMS.
- Deschideți **WeChat** pentru a vizualiza și a gestiona mesajele WeChat.
- Deschideți **Galerie** sau **Fișiere** pentru a vizualiza și a gestiona imagini, videoclipuri și fișiere, precum și pentru a reda videoclipuri sau înregistrări de pe telefon.
- Dacă tableta este conectată la o tastatură externă sau un stylus, o puteți utiliza și pentru a introduce text mai ușor.

Transferul fișierelor între telefon și tabletă prin glisare


- 1 Deschideți  **Galerie** sau  **Fișiere** și țineți apăsat pe o imagine, un videoclip sau un alt fișier.
- 2 Selectați mai multe fișiere dacă este necesar, țineți apăsat pe oricare dintre fișierele selectate, apoi glisați-le atunci când apare o pictogramă pentru glisarea fișierelor.

Puteți face apoi următoarele:

- Glisați pentru a transfera o imagine sau un videoclip din aplicația **Galerie** sau **Fișiere** de pe tabletă în aplicația **Galerie** sau **Fișiere** de pe telefon.
- Glisați pentru a transfera alte fișiere din aplicația **Fișiere** de pe tabletă în aplicația **Fișiere** de pe telefon.
- Glisați pentru a transfera o imagine sau un videoclip din aplicația **Galerie** sau **Fișiere** de pe telefon în aplicația **Galerie** sau **Fișiere** de pe tabletă.
- Glisați pentru a transfera alte fișiere din aplicația **Fișiere** de pe telefon în aplicația **Fișiere** de pe tabletă sau direct pe ecranul de pornire al tabletei.
- Glisați pentru a transfera o imagine, un text sau un fișier de pe telefon într-un document deschis pe tabletă, precum un document, o notă sau un e-mail.

Deconectarea telefonului de la tabletă

Deconectați telefonul de la tabletă și încheiați colaborarea multi-ecran prin una dintre următoarele metode:

- În fereastra telefonului afișată pe tabletă, atingeți  pentru a vă deconecta.
- Pe telefon, trageți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și atingeți **Deconectare**.



Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share este o tehnologie de partajare wireless care vă permite să transferați rapid imagini, videoclipuri, documente și alte tipuri de fișiere între dispozitive. Această tehnologie utilizează Bluetooth pentru a descoperi dispozitive din apropiere care acceptă Huawei Share și Wi-Fi Direct pentru transferul datelor fără a utiliza datele mobile.

Activarea sau dezactivarea Huawei Share

Puteți activa sau dezactiva Huawei Share în oricare dintre următoarele moduri:



- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți  pentru a activa sau dezactiva **Huawei Share**. Atingeți lung comutatorul pentru a intra în ecranul cu setările pentru **Huawei Share**.
- Mergeți la  **Setări** > **Mai multe conexiuni** > **Huawei Share**, apoi activați sau dezactivați **Huawei Share**.

Activarea Huawei Share pornește automat Wi-Fi și Bluetooth.

Partajarea rapidă a fișierelor între dispozitivele dvs. prin Huawei Share

Puteți utiliza Huawei Share pentru a partaja rapid fișiere între dispozitivele Huawei.

Destinatarul poate previzualiza fișierele înainte de a le primi, apoi poate vizualiza conținutul întreg al fișierelor, după primire. De exemplu, destinatarul poate vizualiza imaginile sau videoclipurile primite în Galerie.


- 1 Pe dispozitivul receptor, activați **Huawei Share**.
 - 2 Pe dispozitivul expeditor, atingeți lung un fișier, selectați fișierele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți . Atingeți **Huawei Share**, apoi atingeți pictograma dispozitivului destinatar pentru a trimite fișierele.
 Acești pași pot fi diferiți dacă partajați fișiere direct dintr-o aplicație.
 - 3 Pe dispozitivul receptor, atingeți **Acceptare** pentru a accepta transferul.
- Pentru a vizualiza fișierele primite, mergeți în **Fișiere**, apoi în **Memorie internă** > **Huawei Share**, în fila **Categorii**.

Imaginile sau videoclipurile primite pot fi găsite și în  **Galerie** > **Albume** > **Huawei Share**.

Partajarea fișierelor între dispozitiv și computer prin Huawei Share

Puteți utiliza Huawei Share pentru a partaja rapid și ușor fișierele fără fir între dispozitiv și un computer (Windows sau macOS).


- 1 Asigurați-vă că dispozitivul și computerul sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- 2 Pe dispozitiv, accesați ecranul de setări **Huawei Share** și activați **Huawei Share** și **Partajare computer**.
- 3 Notați-vă numele afișat lângă **Nume afișat pe computere** și numele de utilizator și parola afișate sub **Verificare**.
- 4 Pe computer, accesați:
 - Windows: **Acest PC (Computer)** > **Rețea**.
 - macOS: **Finder** > **Accesează** > **Rețea**.

 În prezent, această funcție este disponibilă numai pe computere Mac care rulează macOS 10.8-10.14.

- 5** Pe computer, faceți dublu clic pe numele dispozitivului și introduceți numele de utilizator și parola înregistrate anterior.
- 6** Deschideți un folder partajat de pe dispozitiv, cum ar fi memoria internă sau folderul Album pentru a vizualiza, edita sau copia fișiere din dispozitiv pe computer sau invers. Modificările aduse la fișierele din folderele partajate pe computer vor fi sincronizate automat cu dispozitivul și vice-versa.

Imprimarea printr-o singură atingere cu Huawei Share

Dacă aveți în apropiere o imprimantă compatibilă cu Huawei Share, puteți folosi Huawei Share pentru a găsi imprimanta și a imprima imagini sau fișiere PDF de pe dispozitiv.

- 1** În funcție de tipul de imprimantă, asigurați-vă de următoarele:
 - Imprimantele cu capacitate Wi-Fi: Imprimanta trebuie să fie pornită și conectată la aceeași rețea cu dispozitivul.
 - Imprimantele cu capacitate Wi-Fi Direct: Imprimanta trebuie să fie pornită și să aibă Wi-Fi Direct activat.
 - Imprimantele cu capacitate Bluetooth: Imprimanta trebuie să fie pornită și să poată fi descoperită prin Bluetooth.
- 2** Pe dispozitiv, previzualizați fișierul care va fi imprimat, apoi accesați **Partajare > Huawei Share**.
- 3** Odată ce imprimanta a fost descoperită, atingeți numele acesteia pe dispozitiv și ajustați setările pe ecranul de previzualizare. Apoi atingeți **TIPĂRIRE** pentru imprimare. În cazul în care conectați o imprimantă Bluetooth la dispozitiv pentru prima dată, găsiți imprimanta pe dispozitiv, atingeți numele imprimantei, apoi apăsați lung butonul de alimentare al imprimantei pentru aproximativ 1 secundă, pentru a confirma conexiunea.
-  Pentru lista imprimantelor compatibile, atingeți **Ajutor** pe ecranul de partajare Huawei Share, selectați **Imprimante**, apoi atingeți **Ce imprimante sunt acceptate?**.


Cameră foto și galerie

Pornirea camerei foto

Lansarea camerei foto

Există mai multe modalități de deschidere a aplicației Cameră foto.

De pe ecranul de pornire

De pe ecranul de pornire, deschideți  **Cameră foto**.



De pe ecranul de blocare

Dacă ecranul este blocat, porniți ecranul, apoi treceți cu degetul în sus pe pictograma camerei foto din colțul inferior drept pentru a deschide camera.

Realizarea fotografiilor



Realizarea fotografiilor

Temporizatorul camerei foto vă permite să setați o perioadă de întârziere pentru a putea să vă ocupați poziția după ce ați atins butonul obturatorului.

- 1 Deschideți  **Cameră foto**.
- 2 Accesați  > **Temporizator** și selectați o opțiune de întârziere.
- 3 Reveniți la vizor și atingeți butonul obturatorului. Dispozitivul va face o fotografie la finalizarea numărării.

Utilizarea comenzilor vocale pentru a face fotografii

Puteți utiliza vocea pentru a face fotografii fără a atinge butonul obturatorului.





- 1 Deschideți  **Cameră foto**.
- 2 Accesați  > **Control audio**, activați **Control audio** și selectați o opțiune de comandă audio.
- 3 Reveniți la vizor, apoi roștiți comanda pentru a face o fotografie.

Cameră foto AI

Cameră foto AI



Funcția Cameră foto AI este o caracteristică pre-instalată a camerei care vă ajută să faceți fotografii mai bune prin identificarea inteligentă a obiectelor și scenelor și optimizarea setărilor camerei.

Funcția Cameră foto AI poate identifica o varietate de scene diferite: spectacole, plaje, cer albastru, vegetație sau text.

- 1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Fotografie**.
- 2 Atingeți  pentru a vă asigura ca funcția Cameră foto AI este activată.
- 3 Încadrați subiectul în vizor. După ce funcția Cameră foto AI identifică subiectul fotografiat, vă va recomanda automat un mod (de ex. Portret, Vegetație sau Text).
- 4 Pentru a dezactiva modul recomandat, atingeți  de lângă denumirea modului sau atingeți  pentru a dezactiva funcția Cameră foto AI.

Zoom la efectuarea fotografiilor

Realizarea fotografiilor cu diferite setări pentru zoom



- 1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Fotografie**.
- 2 Orientați camera foto către obiectul aflat la distanță pe care doriți să îl fotografiați. Trageți glisorul pentru zoom sau apropiați ori depărtați degetele pentru a regla nivelul de zoom.
- 3 În vizor, atingeți locul pe care doriți să focalizați. După ce camera foto focalizează, atingeți .



Realizarea fotografiilor panoramice

Realizarea fotografiilor panoramice

Adăugați lărgime peisajului sau grupați fotografiile realizate cu funcția Panoramă. Camera foto face mai multe fotografii ale obiectelor din câmpul de vizualizare și le îmbină într-o singură fotografie panoramică.

Utilizarea camerei spate pentru fotografii panoramice

- 1 Accesați  **Cameră foto** > **Mai multe** și selectați modul **Panoramă**.
- 2 Atingeți  de la baza vizorului pentru a seta direcția de panoramare.

- 3 Îndreptați camera foto spre punctul de pornire, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea.
- 4 Deplasați încet camera foto în direcția săgeții afișate pe ecran. Mențineți stabilitatea dispozitivului și săgeata pe linia centrală pe tot parcursul operațiunii.
- 5 Atingeți  atunci când terminați.

Pictură cu lumină




Pictură cu lumină

Modul Pictură cu lumină vă ajută să captați urme luminoase, permițând obturatorului să rămână deschis pentru o perioadă mai lungă de timp. Nu este necesară ajustarea manuală a diafragmei și obturatorului.

Trebuie doar să selectați din opțiunile dorite în funcție de subiect și condițiile de iluminare. Pentru a reduce tremurul camerei foto, este recomandată utilizarea unui trepied pentru stabilizarea dispozitivului.




Captarea urmelor luminoase ale mașinilor în modul Urme luminoase de trafic

Modul Urme luminoase de trafic vă permite să creați fotografii artistice ale urmelor luminoase ale mașinilor pe timp de noapte.

- 1 Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Pictură cu lumină > Urme luminoase trafic.**
- 2 Găsiți un loc din care puteți vedea urmele luminoase create de mașini de la distanță. Aveți grijă ca farurile să nu bată direct în camera foto, deoarece acest lucru poate duce la supraexpunerea imaginii.
- 3 Atingeți  pentru a începe fotografierea. Vizualizați fotografia în vizor. Dacă expunerea este potrivită, atingeți  pentru a finaliza fotografierea.




Captați desene luminoase în modul Graffiti de lumină

Modul Graffiti de lumină vă permite să creați modele sau să scrieți cuvinte mișcând o sursă de lumină în fața camerei foto.

- 1 Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Pictură cu lumină > Graffiti de lumină.**
- 2 Într-un mediu întunecat și fără surse de lumină care să distragă atenția, mișcați în fața camerei foto o sursă de lumină suficient de puternică, de culoare corespunzătoare, cum ar fi o lanternă mică sau o bară luminescentă. Evitați mișcarea exagerată a corpului, deoarece poate afecta rezultatele fotografierii.
- 3 Atingeți  pentru a începe fotografierea. Vizualizați fotografia în vizor. Dacă expunerea este potrivită, atingeți  pentru a finaliza fotografierea.




Fotografierea râurilor și cascadelor în modul Apă de mătase

Modul Apă de mătase vă permite să realizați fotografii cu aspect de mătase a cascadelor și râurilor.

- 1 Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Pictură cu lumină > Apă de mătase.**
- 2 Această funcție are efect maxim atunci când fotografiați izvoare sau cascade în care apa are un flux puternic.
- 3 Atingeți  pentru a începe fotografierea. Vizualizați fotografia în vizor. Dacă expunerea este potrivită, atingeți  pentru a finaliza fotografierea.

Captarea frumuseții stelelor în modul Urmărire stele

Modul Urmărire stele vă permite să vă utilizați camera foto pentru a capta mișcarea stelelor pe cerul nopții.



- 1 Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Pictură cu lumină > Urme luminoase stele.**
- 2 Pentru cele mai bune rezultate, alegeți o noapte senină într-o locație fără poluare luminoasă și cu o perspectivă neobstrucționată a cerului.
- 3 Atingeți  pentru a începe fotografierea. Vizualizați fotografia în vizor. Dacă expunerea este potrivită, atingeți  pentru a finaliza fotografierea.

Realizarea fotografiilor HDR

Realizarea fotografiilor HDR

Atunci când faceți fotografii cu iluminare de fundal sau cu un contrast mare al luminii, modul High Dynamic Range (HDR) vă poate ajuta să îmbunătățiți efectele de lumină și umbră în fotografiile dvs., conferindu-le acestora detalii mai clare.

Utilizarea funcției HDR cu camera spate



- 1 Accesați  **Cameră foto > Mai multe** și selectați **HDR**.
- 2 Țineți dispozitivul nemișcat, cu ajutorul unui trepied, dacă este necesar.
- 3 Atingeți  pentru a face o fotografie.

Fotografii în mișcare

Fotografii în mișcare



Fotografiile în mișcare captează o secundă de mișcare și sunet înainte de a atinge butonul obturatorului și o secundă după atingerea sa.

Realizarea de fotografii în mișcare

Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Se mută imaginea** și atingeți  pentru a face o fotografie.

Redarea fotografiilor în mișcare

Fotografiile în mișcare sunt salvate în format JPG în **Galerie**.


Accesați  **Galerie > Albume > Cameră foto**, atingeți o fotografie în mișcare, apoi atingeți  în partea superioară a imaginii pentru a o vizualiza.

Fotografia în mișcare se va opri automat după o redare completă. De asemenea, puteți atinge ecranul pentru a opri redarea.

Partajarea fotografiilor în mișcare

Aveți posibilitatea să partajați imagini cu dispozitive Huawei sau Honor prin diverse metode, cum ar fi Wi-Fi Direct, Bluetooth sau Huawei Share.

Mergeți la  **Galerie > Albume > Cameră foto**, atingeți lung pentru a selecta fotografiile

în mișcare pe care doriți să le partajați, apoi atingeți  pentru a le partaja.

Dacă partajați fotografii în mișcare cu aplicații terțe sau dispozitive incompatibile, acestea vor fi afișate ca imagini statice.


Adăugarea de autocolante la fotografii

Adăugarea de autocolante la fotografii

Adăugați o inscripționare, cum ar fi ora, locația, vremea sau starea de spirit, pentru a face fotografia mai interesantă.

1 Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Autocolante**.

Dacă acest mod nu există, atingeți  și apoi descărcați **Autocolante**.

2 Atingeți  și selectați o inscripționare. Inscripționarea selectată va fi afișată în vizor.

3 Glisați inscripționarea pentru a-i schimba poziția. De asemenea, puteți edita textul unor anumite tipuri de inscripționări.

4 Atingeți  pentru a face o fotografie.




Modul Documente

Modul Documente

Imaginile fotografiate în unghi prezintă întotdeauna o problemă de perspectivă. Dacă nu puteți face o fotografie dreaptă a unui document, utilizați modul Documente.

Camera foto va ajusta imediat imaginile înclinate fotografiate în modul Documente.




Fotografierea în modul Documente

- 1 Mergeți la  **Cameră foto** > **Mai multe**, apoi atingeți **Documente**.
Dacă opțiunea nu este afișată, atingeți , apoi descărcați **Documente**.
- 2 Încadrați în vizor documentul de fotografiat, apoi atingeți .
- 3 Camera va identifica automat zona cu text din vizor și va optimiza imaginea.

Ajustarea zonei de text





Dacă nu găsiți satisfăcătoare corecția înclinării realizată cu modul Documente, puteți ajusta manual zona de text.

Această funcție este disponibilă doar pentru fotografiile făcute în modul **Documente**.

- 1 Accesați  **Galerie** > **Albume** > **Cameră foto**, apoi atingeți fotografia pe care doriți să o ajustați.
- 2 Atingeți  deasupra fotografiei.
- 3 Glisați cele patru colțuri pentru a personaliza zona de corecție. Apoi atingeți .

Videoclipuri 4K HD




Videoclipuri HD 4K

- 1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Videoclip**.
- 2 Accesați  > **Rezoluție video** și selectați **(16:9) 4K**.
- 3 Reveniți la ecranul **Videoclip**, apoi atingeți  pentru a înregistra un videoclip.
 O rezoluție mai mare va avea ca rezultat un videoclip de o calitate mai ridicată, dar va avea nevoie și de mai mult spațiu de stocare.

Înregistrarea cu funcția Slow-Mo






Înregistrarea cu funcția Slow-Mo

- 1 Mergeți la  **Cameră foto** > **Mai multe** și atingeți **Încetinire**.

- 2 Atingeți  și selectați o viteză.
- 3 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 4 Atingeți  pentru a încheia înregistrarea.

Filtre

Filtre

- 1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Fotografie** sau **Videoclip**.
- 2 Atingeți  sau  și selectați un filtru.
 Unele dispozitive nu au pictograma .
- 3 Atingeți butonul obturatorului pentru a realiza o fotografie sau un videoclip.

Ajustarea setărilor camerei foto

Ajustarea setărilor camerei foto

Puteți ajusta setările camerei pentru a face fotografii și videoclipuri mai rapid.

 Următoarele funcții pot fi indisponibile în anumite moduri ale camerei foto.



Activarea funcției Eticheta locației

Activați **Etichetă locație** pentru a vă eticheta locația în fotografii și videoclipuri.

Treceți cu degetul în sus pe o fotografie sau un videoclip din Galerie pentru a vizualiza locația în care au fost realizate.

Utilizarea funcției Grilă cameră foto în compunerea fotografiilor

Utilizați funcția Grilă cameră foto pentru a vă ajuta să încadrați fotografia perfectă.

- 1 Mergeți la  **Cameră foto** > .
- 2 Activați **Grilă cameră foto**.
- 3 Liniile tip grilă vor apărea în vizor. Plasați subiectul fotografiei în dreptul unuia dintre punctele de intersectare, apoi atingeți butonul obturatorului.

Dezactivarea sunetului pentru obturator

Activați **Oprire sonerie** în funcție de necesitate.

Modul Captare zâmbete

Activați **Captare zâmbete**. Camera foto va efectua automat o fotografie în momentul în care detectează un zâmbet în vizor.

Gestionarea galeriei

Vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor

În Galerie, puteți vizualiza, edita și partaja fotografiile și videoclipurile și puteți răsfoi videoclipurile generate automat din acestea.

Vizualizarea în funcție de album

Puteți vizualiza fotografiile și videoclipurile în funcție de albume în fila **Albume**.


Unele fotografii și videoclipuri sunt salvate în albume implicite. De exemplu, videoclipurile înregistrate cu camera foto sunt salvate în albumul **Cameră foto**. Capturile și înregistrările de ecran sunt salvate în albumul **Capturi de ecran**.

Vizualizarea în funcție de categorie

Galeria sortează în mod inteligent fotografiile în categorii, permițându-vă să treceți rapid prin albume mari în funcție de categorie.


Atingeți un album dintr-o categorie pe fila **Descoperă** (cum ar fi gastronomie, portret sau scene) pentru a vizualiza fotografii din albumul respectiv.


Vizualizarea detaliilor despre fotografii și videoclipuri

- 1 Atingeți o fotografie sau un videoclip pentru a-l vizualiza în modul Ecran complet. Atingeți din nou ecranul pentru a ascunde meniul.
- 2 În modul ecran complet, atingeți  pentru a vizualiza detalii despre fotografie sau videoclip, cum ar fi calea de stocare, rezoluția și dimensiunea.

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor salvate pe alte dispozitive utilizând propriul dispozitiv

Cu ajutorul funcției de navigare pe mai multe dispozitive, puteți accesa fotografiile și videoclipurile salvate pe alte dispozitive (de ex. telefoane sau tablete) conectate la același HUAWEI ID.

-  Această funcție este disponibilă numai în anumite țări și regiuni.
 - Înainte de a utiliza această funcție, asigurați-vă că bateria este încărcată cel puțin 10%.
- 1 Pe dispozitivul dvs. și pe dispozitivul la care doriți să vă conectați, mergeți în **Setări** > **Mai multe conexiuni** și asigurați-vă că opțiunea **Colaborare multi-dispozitiv** este activată. Dacă această opțiune nu este disponibilă pe dispozitivul dvs., înseamnă că această funcție nu este acceptată.
 - 2 Conectați ambele dispozitive la același router sau hotspot mobil, apoi activați Bluetooth pe ambele dispozitive. Cele două dispozitive se vor conecta automat între ele.
 - 3 După stabilirea conexiunii, va fi afișată fila **Alte dispozitive** în **Galerie** > **Albume**.
 - 4 Atingeți fila **Alte dispozitive** pentru a vizualiza dispozitivele conectate. Apoi, puteți efectua următoarele operații:










- Răsfoirea unor fotografii sau videoclipuri pe dispozitivele conectate: atingeți un dispozitiv conectat pentru a vizualiza albumele stocate pe dispozitivul respectiv.
- Căutarea de fotografii: în fila **Albume**, introduceți un cuvânt cheie (cum ar fi „mâncare” sau „privești”). Rezultatele căutării vor fi afișate pe dispozitiv.
- Salvarea fișierelor de pe alte dispozitive pe dispozitivul dvs.: deschideți dispozitivul țintă, atingeți lung pentru a selecta fotografii sau videoclipuri, apoi atingeți . Fișierele salvate sunt afișate în **Galerie > Albume > De pe alte dispozitive**.



Pentru a dezactiva această funcție, mergeți în **Setări > Mai multe conexiuni** și dezactivați **Colaborare multi-dispozitiv**.

Editarea fotografiilor și videoclipurilor



Galeria oferă o varietate largă de funcții de editare pentru fotografii și videoclipuri.



Editare de bază

- 1 Deschideți  **Galerie**, atingeți miniatura fotografiei pe care doriți să o editați, apoi atingeți  pentru a accesa funcțiile de editare.
 - Decupare și rotație: atingeți , selectați un cadru, apoi glisați întreaga grilă sau doar colțurile acesteia pentru a selecta porțiunea pe care doriți să o păstrați.
Pentru a rotii fotografia, atingeți  și glisați roțița unghiulară la orientarea dorită.
Pentru a rotii fotografia la 90 de grade, atingeți . Pentru a crea o imagine în oglindă a fotografiei, atingeți .
 - Adăugarea unui efect filtru: atingeți  pentru a selecta un filtru.
 - Ajustarea efectelor fotografice: atingeți  pentru a ajusta luminozitatea, contrastul, saturația și alte calități ale fotografiei.
 - Altele: atingeți  pentru a edita fotografia în alte moduri, cum ar fi prin adăugare de pete de culoare, estompare, desene sau elemente de text.

- 2 Atingeți  pentru a salva editarea sau atingeți  pentru a salva fotografia.

Distorsionarea fotografiilor

- 1 Atingeți o fotografie, apoi mergeți la  >  > **Mozaic**.
- 2 Selectați un stil de mozaic și dimensiunea acestuia pentru a acoperi părți ale unei fotografii.
- 3 Pentru a elimina stilul de mozaic, atingeți **Radieră** și ștergeți-l din fotografie.

4 Atingeți  pentru a salva editările și apoi atingeți  pentru a salva fotografia.

Redenumirea fotografiilor

1 În **Galerie**, atingeți miniatura fotografiei pe care doriți să o redenumiți.

2 Accesați  > **Redenumire** și introduceți un nume nou.



3 Atingeți **OK**.

Partajarea fotografiilor și videoclipurilor

Există mai multe moduri de a partaja fotografii și videoclipuri din Galerie.

1 Deschideți  **Galerie**.

2 Utilizați oricare dintre următoarele metode:

- Partajarea unei singure fotografii sau a unui singur videoclip: Atingeți fotografia sau videoclipul, apoi atingeți .
- Partajarea mai multor fotografii sau videoclipuri: Într-un album, atingeți lung pentru a selecta mai multe fotografii și videoclipuri, apoi atingeți .

Gestionarea galeriei

Organizați fotografii și videoclipuri în albume pentru a le răsfoi cu ușurință.

Adăugarea albumelor

1 Deschideți  **Galerie**, apoi atingeți **Albume**.


2 Atingeți **Adaugă album**, apoi denumiți albumul.

3 Atingeți **OK**.

4 Selectați fotografiile sau videoclipurile pe care doriți să le adăugați.

Mutarea fotografiilor și videoclipurilor

1 Deschideți un album, apoi atingeți lung pentru a selecta fotografiile și videoclipurile pe care doriți să le mutați.


2 Atingeți  > **Mutare** pentru a selecta albumul dorit.

3 Odată ce elementele sunt mutate, acestea nu se vor mai afla în albumul original.

 Albumele **Toate fotografiile** și **Videoclipuri** afișează toate fotografiile și videoclipurile stocate pe dispozitiv.


Mutarea elementelor în albume nu va afecta vizualizarea din aceste albume.

Ștergerea fotografiilor și videoclipurilor


Atingeți lung pentru a selecta elementele pe care doriți să le ștergeți, apoi mergeți la  > **Ștergeți**.

 Albelele **Toate fotografiile**, **Favoritele mele**, **Videoclipuri** și **Cameră foto** nu pot fi șterse.

Fotografiile și videoclipurile șterse vor fi mutate temporar în albumul **Șterse recent** înainte de a fi șterse definitiv după 30 de zile.


Pentru a șterge definitiv o fotografie sau un videoclip manual, atingeți lung miniatura sa în albumul **Șterse recent**, apoi mergeți la  > **Ștergeți**.

Recuperarea fotografiilor și videoclipurilor șterse

În albumul **Șterse recent**, atingeți lung pentru a selecta elementele pe care doriți să le recuperați, apoi atingeți  pentru a le restabili în albumele inițiale.

Dacă albumul inițial a fost șters, va fi creat un nou album.

Adăugarea fotografiilor și videoclipurilor la Favorite

Deschideți o fotografie sau un videoclip, apoi atingeți .

Elementul va apărea atât în albumul original, cât și în albumul **Favoritele mele**.

Ascunderea albumelor

 Albelele sistemului, precum **Cameră foto**, **Videoclipuri**, **Favoritele mele** și **Capturi de ecran** nu pot fi ascunse.

Din fila **Albume**, accesați  > **Ascunde albume** și activați comutatoarele albumelor pe care doriți să le ascundeți.

Albelele ascunse și fotografiile și videoclipurile din acestea sunt ascunse și nu pot fi vizualizate în Galerie.

Blocarea albumelor


Pentru a împiedica afișarea albumelor aplicațiilor terțe în Galerie, blocați aceste albume.

1 În fila **Albume**, atingeți **Altele**.

2 Atingeți un album și, dacă este afișată pictograma  în partea de sus, mergeți la  > **Blocare**.

Mutați fotografiile și videoclipurile pe care doriți să le blocați în albumele blocate. Albumele blocate nu pot fi vizualizate în nicio altă aplicație în afară de Fișiere.

3 Pentru a debloca un album, mergeți în **Altele**, atingeți **Vizualizați albumele blocate**, apoi atingeți **Deblocare**, lângă album.

 Doar anumite albume din **Altele** pot fi blocate.

Huawei Vlog Editor

Huawei Vlog Editor



Editorul Huawei Vlog creează automat vloguri Huawei, cum ar fi cadre Evidențiere persoană, videoclipuri cu Momente importante și albume Persoane, cu muzică de fundal adăugată din fotografiile și videoclipurile dumneavoastră.

De asemenea, puteți selecta fotografii și videoclipuri chiar dumneavoastră pentru a crea propriile vloguri Huawei.


În orice caz, puteți edita și partaja vlogurile Huawei cu o simplă atingere.

Vizualizarea cadrelor Evidențiere persoană

Funcția Evidențiere persoană analizează videoclipurile dvs. pentru a crea din acestea cadre de evidențiere cu persoane și obiecte și a vi le prezenta, însoțite de muzică de fundal.

- 1 Accesați  **Galerie > Albume > Videoclipuri**.
 - 2 Atingeți un videoclip, apoi treceți cu degetul în sus pe acesta. Atingeți fața unei persoane sau **Cadru optim** pentru a vizualiza cadrul creat cu Evidențiere Persoană. Dacă nu a fost încă generat un cadru, atingeți **ÎNCEPEȚI** pentru a crea unul.
 - 3 În timpul redării, atingeți videoclipul pentru a edita șablonul, muzica de fundal, filtrele, începutul și sfârșitul și altele.
-  Această funcție este activă automat atunci când dispozitivul se încarcă și ecranul este oprit. Funcționează doar cu videoclipuri locale cu durată între 10 secunde și 3 minute.

Partajare Evidențiere persoană



- 1 Accesați **Galerie > Albume > Video Editor**, unde veți găsi toate videoclipurile exportate.
- 2 Atingeți lung pentru a selecta videoclipurile pe care doriți să le partajați, apoi atingeți .

Vloguri Huawei

Videoclipuri cu albumul Persoane








Galeria creează automat albume cu persoane prin identificarea fețelor în fotografii. Vizualizați, editați și partajați videoclipurile generate în aceste albume cu persoane.

Vizualizarea vlogurilor Huawei

- 1 Accesați  **Galerie > Descoperă** și atingeți un album cu persoane.
- 2 Atingeți  pe coperta albumului.


Editarea videoclipurilor din albumul Persoane

Aplicați efecte speciale, filtre și muzică de fundal pentru a face ca videoclipurile dvs. să iasă în evidență.

- 1 Atingeți  pentru a reda videoclipul. În timpul redării, puteți să faceți următoarele:
 - Selectați un șablon video: Atingeți .
 - Editați videoclipuri: Atingeți  pentru a ajusta lungimea și numărul de cadre pentru videoclip, sau pentru a adăuga sau șterge videoclipuri.
 - Editați muzica de fundal: Atingeți  și alegeți un fișier din muzică de fundal presetată sau din melodiile salvate local.
 - Adăugați efecte de filtru: Atingeți  pentru a selecta un filtru. Trageți glisorul pentru a regla efectele aplicate de filtru.
 - Editați începutul și sfârșitul: Atingeți  pentru a selecta o scenă de început și de sfârșit. După ce previzualizarea este completă, atingeți textul de introducere pentru a-i edita conținutul și stilul.
- 2 După ce ați terminat, atingeți  pentru a salva videoclipul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l exporta.

Partajarea videoclipurilor din albumul cu persoane


Videoclipurile exportate sunt salvate în **Galerie > Albume > Video Editor**.

Atingeți lung pentru a selecta videoclipurile pe care doriți să le partajați, apoi atingeți .



Funcția Diaporamă

Diaporamă







Galeria creează automat albume cu Momente importante folosind cele mai bune fotografii și videoclipuri, în funcție de dată, locație și temă, și generează chiar și un videoclip scurt pentru ca dumneavoastră să puteți retrăi instantaneu momentele frumoase.

- Pentru a începe să utilizați Momente importante, accesați **Cameră foto** >  și activați **Etichetă locație**.
- Albumele cu Momente importante se creează automat cât timp dispozitivul se încarcă, ecranul este stins și nivelul de încărcare a bateriei este de cel puțin 50%. Acest proces poate dura ceva timp.
Albumele cu Momente importante nu vor fi create dacă sunt mai puțin de 10 fotografii sau videoclipuri în Galerie.


Vizionați videoclipurile cu Momente importante

- 1 Accesați  **Galerie** > **Momente importante** și atingeți un album.
- 2 Atingeți  pentru a reda videoclipul.



Editarea videoclipurilor cu Momente importante


- 1 În timpul redării unui videoclip cu Momente importante, atingeți videoclipul pentru a selecta un șablon prestabilit din partea de jos a ecranului.
- 2 Pentru a personaliza și mai mult aceste videoclipuri, puteți efectua următoarele operații:
 - Selectați un șablon video: Atingeți .
 - Editați videoclipuri: Atingeți  pentru a ajusta lungimea și numărul de cadre pentru videoclip, sau pentru a adăuga sau șterge videoclipuri.
 - Editați muzica de fundal: Atingeți  și alegeți un fișier din muzică de fundal presetată sau din melodiile salvate local.
 - Adăugați efecte de filtru: Atingeți  pentru a selecta un filtru. Trageți glisorul pentru a regla efectele aplicate de filtru.
 - Editați începutul și sfârșitul: Atingeți  pentru a selecta o scenă de început și de sfârșit. După ce previzualizarea este completă, atingeți textul de introducere pentru a-i edita conținutul și stilul.
- 3 După ce ați terminat, atingeți  pentru a salva videoclipul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l exporta.

Partajarea videoclipurilor cu Momente importante


- 1 Accesați **Galerie** > **Albume** > **Video Editor**, unde veți găsi toate videoclipurile exportate.
- 2 Atingeți lung pentru a selecta videoclipurile pe care doriți să le partajați, apoi atingeți .

Adăugarea sau ștergerea fotografiilor și videoclipurilor din albumele cu Momente importante


- 1 În fila **Momente importante**, atingeți un album.
- 2 Apoi, puteți să:
 - Adăugați fotografii și videoclipuri: Atingeți , selectați elementele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți .

- Eliminați fotografii sau videoclipuri: Atingeți lung pentru a selecta fotografiile sau videoclipurile pe care doriți să le eliminați, atingeți , apoi atingeți **Mutare**.

Redenumirea albumelor cu Momente importante

- 1 În fila **Momente importante**, atingeți un album.
- 2 Accesați  > **Redenumire** și introduceți un nume nou.

Ștergerea albumelor cu Momente importante


- 1 În fila **Momente importante**, atingeți un album.
- 2 Accesați  > **Ștergeți** și atingeți **Ștergeți**.

Aplicații

Aplicații

Aplicații

Localizați o aplicație instalată


Treceți cu degetul în jos din centrul ecranul de pornire pentru a afișa bara de căutare, apoi introduceți numele aplicației. Atunci când găsiți aplicația, atingeți  de lângă numele acesteia.

Dezinstalarea unei aplicații

Puteți dezinstala o aplicație folosind una dintre următoarele metode:


- Atingeți lung pictograma unei aplicații pe care doriți să o dezinstalați până când dispozitivul vibrează, atingeți **Dezinstalați**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a dezinstala aplicația.

- Mergeți la  **Setări** > **Aplicații** > **Aplicații**, atingeți aplicația pe care doriți să o dezinstalați, apoi atingeți **Dezinstalați**.




 Unele aplicații preinstalate ale sistemului nu pot fi dezinstalate, întrucât această operație poate determina apariția unor erori de sistem.


Gestionarea aplicațiilor din fundal

1 Accesați ecranul sarcini recente folosind una dintre următoarele metode, în funcție de metoda de navigare pe care o utilizați:

- **Gesturi:** Treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului și mențineți apăsat.
- **Navigare cu trei taste:** Atingeți .


2 Pe ecranul sarcini recente, puteți să:

- Treceți cu degetul peste ecran pentru a vedea previzualizările aplicațiilor.
- Atingeți previzualizarea unei aplicații pentru a accesa aplicația respectivă.
- Treceți cu degetul în sus peste previzualizarea unei aplicații pentru a închide aplicația respectivă.
- Treceți cu degetul în jos peste previzualizarea unei aplicații pentru a o bloca.  va apărea în partea de sus a previzualizării aplicației. Atingerea  nu va închide această aplicație.
- Treceți cu degetul în jos din nou pentru a o debloca.  va dispărea.

- Atingeți  pentru a închide toate aplicațiile (cu excepția celor pe care le-ați blocat).

Golirea memoriei cache a unei aplicații

Ștergeți fișierele din memoria cache a aplicației pentru a elibera spațiul de stocare.





Accesați  **Setări** > **Aplicații** > **Aplicații**, selectați aplicația a cărei memorie cache doriți să o goliți, apoi accesați **Stocare** > **Goliți memoria cache**.

Agenda


Crearea și editarea informațiilor contactelor

Puteți crea contacte în mai multe moduri, precum și vizualiza și gestiona lista de contacte.




Crearea contactelor

- 1 Deschideți  **Telefon**, selectați fila **Agendă** de la baza ecranului, apoi atingeți  .
În cazul în care creați un contact pentru prima dată, atingeți **Adăugați un contact nou** pentru a începe să adăugați un contact.
 În cazul tabletelor care au doar conexiune Wi-Fi, deschideți **Agendă** din folderul **Instrumente**.
- 2 Atingeți imaginea camerei foto pentru a seta o imagine de profil pentru contactul respectiv, introduceți informațiile, cum ar fi numele, organizația și numărul de telefon ale contactului, apoi atingeți  .

Importul contactelor


- 1 Pe ecranul **Agendă**, accesați  > **Setări** > **Import/export**.
- 2 Selectați **Import prin Bluetooth**, **Importați prin Wi-Fi Direct** sau **Importați din spațiul de stocare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a importa contacte.

Scanarea cărților de vizită pentru a adăuga contacte


- 1 Pe ecranul **Agendă**, accesați  > **Scanare** sau accesați **Cărți de vizită** > **Scanare**.
- 2 Amplasați o carte de vizită pe o suprafață plată, ajustați camera foto astfel încât conținutul de pe cartea de vizită să fie afișat clar în vizor, apoi atingeți  pentru a capta o carte de vizită sau mai multe la rând.
- 3 După ce faceți fotografiile, dispozitivul va identifica automat informațiile contactului.
Atingeți  pentru a salva contactul.

Puteți vizualiza cărțile de vizită scanate în **Cărți de vizită**.


Căutarea contactelor

- 1 De pe ecranul **Agendă**, accesați  > **Setări** > **Afișare preferințe** și atingeți **Toate contactele** pentru a afișa toate contactele.
- 2 Căutați contacte folosind una dintre următoarele metode:
 - Treceți cu degetul în jos din mijlocul ecranului de pornire și introduceți un cuvânt cheie pentru contactul pe care doriți să îl găsiți în caseta de căutare (cum ar fi numele, inițialele sau adresa de e-mail).
De asemenea, puteți adăuga cuvinte cheie multiple, cum ar fi „John London”, pentru a găsi rapid contacte care se potrivesc.
 - Introduceți cuvinte cheie pentru contactul dorit în caseta de căutare deasupra listei de contacte. Rezultatele care corespund vor fi afișate sub caseta de căutare.

Partajarea contactelor

- 1 Pe ecranul **Agendă**, selectați contactul pe care doriți să îl partajați, apoi accesați  > **Partajare contact**.
- 2 Selectați o metodă de partajare, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru partajarea contactului.



Exportul contactelor



- 1 Pe ecranul **Agendă**, accesați  > **Setări** > **Import/export**.
- 2 Atingeți **Exportați în spațiul de stocare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru exportul contactelor.

Fișierele **.vcf** exportate sunt salvate în mod implicit în directorul rădăcină al memoriei interne a dispozitivului. Puteți deschide **Fișiere** pentru a vizualiza fișierele exportate în memoria internă.

Ștergerea contactelor


Ștergeți contactele folosind una dintre următoarele metode:

- Atingeți lung intrarea pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți **Ștergeți**.
- Pe ecranul **Agendă**, accesați  > **Setări** > **Organizare contacte** > **Ștergere contacte multiple**, selectați intrările pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .

Pentru a restabili contactele șterse, accesați  > **Setări** > **Organizare contacte** > **Șterse recent**, atingeți lung un contact pe care vreți să îl restabiliți, selectați casetele de selectare ale altor contacte pe care doriți să le restabiliți, apoi atingeți .

Îmbinarea contactelor duplicat

- 1 Deschideți  **Telefon**, selectați fila **Agendă** de la baza ecranului, apoi atingeți  > **Setări** > **Organizare contacte** > **Îmbinare contacte duplicat**.

 În cazul tabletelor care au doar conexiune Wi-Fi, deschideți **Agendă** din folderul **Instrumente**.


- 2 Selectați contactele duplicate pe care doriți să le îmbinați și atingeți .



Gestionarea grupurilor de contacte

Puteți trimite în mod convenabil e-mailuri sau mesaje către contacte multiple, creând și gestionând grupuri de contacte. Dispozitivul grupează automat contacte în funcție de companie, oraș și ora ultimului contact, dar puteți crea grupuri noi și în funcție de preferințele dumneavoastră.



Crearea unui grup de contacte

- 1 Deschideți  **Telefon**, selectați fila **Agendă** de la baza ecranului, apoi atingeți **Grupuri**.

 În cazul tabletelor care au doar conexiune Wi-Fi, deschideți **Agendă** din folderul **Instrumente**.



- 2 Atingeți , introduceți numele grupului, cum ar fi „Familie” sau „Prieteni”, apoi atingeți **OK**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga contacte în grup, apoi atingeți .

Editarea unui grup de contacte

- 1 Pe ecranul **Grupuri**, selectați grupul pe care doriți să îl editați și atingeți  pentru a adăuga un contact nou.
- 2 Atingeți  pentru **Ștergere membri**, **Ton de apel grup**, **Ștergeți grupul** sau **Redenumire**.

Trimiterea de mesaje sau e-mailuri de grup

 Serviciile de mesagerie SMS nu sunt acceptate pe tabletele care au doar conexiune Wi-Fi.

Pe ecranul **Grupuri**, deschideți un grup, apoi atingeți  pentru a trimite un mesaj sau atingeți  pentru a trimite un e-mail.



Ștergerea grupurilor de contacte

Pe ecranul **Grupuri**, atingeți lung grupul care va fi șters, apoi atingeți **Ștergeți**.

Crearea informațiilor personale

Puteți crea o carte de vizită care să conțină informațiile personale și pe care să o partajați cu alte persoane. De asemenea, puteți adăuga informații personale pentru situații de urgență astfel să puteți apela rapid pentru a cere ajutor în caz de urgență.

Crearea unei cărți de vizită personale

- 1 Deschideți  **Telefon**, selectați fila **Agendă** din partea de jos a ecranului, apoi atingeți **Cardul meu**.
 ⓘ În cazul tabletelor care au doar conexiune Wi-Fi, deschideți **Agendă** din folderul **Instrumente**.
- 2 Setati imaginea de profil, introduceți informații personale, cum ar fi numele, adresa de lucru și numărul de telefon.
- 3 Atingeți  pentru a crea automat o carte de vizită cu cod QR.
 Puteți partaja cartea dumneavoastră de vizită folosind codul QR.

Adăugarea informațiilor de urgență

- ⓘ Apelurile vocale nu sunt acceptate pe tabletele care au doar conexiune Wi-Fi.
- 1 Din ecranul **Agendă**, accesați **Cardul meu > Informații de urgență**.
 - 2 Atingeți **ADĂUGARE** și setați informațiile personale, medicale și ale contactului de urgență.
- După ce ați adăugat contactele de urgență și vă aflați într-o situație de urgență, accesați ecranul de blocare pentru introducerea parolei, accesați **Urgență > Informații de urgență > Contacte de urgență** și selectați un contact de urgență pentru a efectua un apel.


Telefon


Efectuarea unui apel

- ⓘ Apelurile vocale nu sunt acceptate pe tabletele care au doar conexiune Wi-Fi.

Apelarea unui număr sau selectarea unui contact pentru apelare



Folosiți una dintre următoarele metode pentru efectuarea unui apel:

- Deschideți  **Telefon**, introduceți o parte dintr-un număr de telefon, prima literă a numelui unui contact sau inițialele contactului pentru a găsi un contact.
- Pe ecranul **Telefon**, atingeți fila **Agendă** în partea de jos, apoi selectați un contact pentru a efectua un apel.

Atingeți  pentru a încheia un apel.

Utilizarea funcției Apel rapid

După ce ați setat funcția Apel rapid pentru un contact, puteți apela rapid contactul respectiv folosind tasta cifrei alocate.

Accesați  **Telefon** >  > **Setări** > **Apel rapid**, selectați tasta unei cifre, apoi setați un contact pentru acest număr de apel rapid.

Apăsarea butonului de alimentare pentru a încheia un apel

În timpul unui apel, apăsați butonul de alimentare pentru a încheia un apel.

Accesați  **Telefon** >  > **Setări** și activați **Butonul de pornire încheie apelul**.

Setarea unui fundal pentru apel



Puteți seta o imagine de fundal ca fundal pentru apel.

1 Accesați  **Setări** > **Ecran de pornire și imagine de fundal** > **Imagine de fundal**.

2 Selectați o imagine și setați-o ca imagine de fundal.



De asemenea, puteți seta o imagine de profil pentru o persoană de contact, pentru a fi afișată pe fundalul apelului.

1 Pe ecranul **Telefon**, atingeți fila **Agendă** în partea de jos, apoi selectați persoana de contact pentru care doriți să setați o imagine de profil.


2 Atingeți , apoi atingeți  pentru a seta o imagine de profil pentru persoana de contact.

Efectuarea unui apel internațional

1 Contactați-vă operatorul mobil pentru a activa sau a cere informații despre serviciul de apelare internațională.



2 Deschideți  **Telefon**, atingeți fila **Agendă** în partea de jos, apoi selectați un contact pentru a efectua un apel.
În cazul numerelor care nu se află în lista de contacte, pe ecranul **Telefon**, atingeți lung tasta cu numărul 0 pentru a afișa +, introduceți codul țării și numărul de telefon, apoi atingeți  pentru a efectua un apel internațional.

Gestionarea jurnalelor de apeluri

 Apelurile vocale nu sunt acceptate pe tabletele care au doar conexiune Wi-Fi.



Puteți îmbina jurnalele de apeluri ale aceluiași contact sau număr pentru o interfață mai organizată și mai concisă sau puteți șterge jurnalele de apeluri în funcție de necesități.

Îmbinarea jurnalelor de apeluri

1 Accesați  **Telefon** >  > **Setări** > **Îmbinare jurnal apeluri**.




- 2 Selectați **După contact**, iar dispozitivul dvs. va îmbina automat jurnalele de apeluri ale aceluiași număr sau contact.

Vizualizarea apelurilor pierdute

- 1 Pentru afișarea tuturor apelurilor pierdute, deschideți  **Telefon**, treceți cu degetul în jos în lista jurnalului de apeluri, apoi atingeți fila **Pierdute**.
Toate apelurile pierdute sunt afișate în roșu în lista jurnalului de apeluri, pentru a le putea identifica rapid pe ecranul **Toate**.
- 2 Atingeți  de lângă un jurnal de apeluri pentru apelare inversă sau trimiterea unui mesaj.

Ștergerea jurnalelor de apeluri

Ștergeți jurnalele de apeluri folosind una dintre următoarele metode:




- În ecranul **Telefon**, atingeți lung un jurnal de apeluri, apoi atingeți **Ștergere intrare**.
- În ecranul **Telefon**, mergeți la  > **Ștergeți intrările**, selectați intrările pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .
- În ecranul **Telefon**, glisați spre stânga peste intrarea pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți .

Setarea unui ton de apel pentru apelurile primite


 Apelurile vocale nu sunt acceptate pe tabletele care au doar conexiune Wi-Fi.

Puteți seta muzica sau un videoclip favorit ca ton de apel pentru apelurile primite.


Setarea unui ton de apel muzical

- 1 Accesați  **Telefon** >  > **Setări** > **Ton de apel** sau  **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Ton de sonerie tabletă**.
- 2 Selectați un ton de apel al sistemului sau atingeți **Muzică de pe dispozitiv** pentru a selecta o melodie din memoria locală drept ton de apel.

Setarea unui ton de apel pentru un contact

- 1 Deschideți  **Telefon**, atingeți fila **Agendă** în partea de jos a ecranului, apoi selectați contactul pentru care doriți să setați un ton de apel.
- 2 În ecranul cu detaliile contactului, atingeți **Ton de apel** și selectați un ton de apel.

Gestionarea apelurilor primite





 Apelurile vocale nu sunt acceptate pe tabletele care au doar conexiune Wi-Fi.

Puteți utiliza funcția apel în așteptare pentru a răspunde apelurilor primite atunci când sunteți deja angajat într-o convorbire anterioară. Dacă nu puteți prelua un apel deoarece





dispozitivul este defect sau semnalul rețelei este slab, puteți seta funcția de redirectionare a apelurilor pentru a redirectiona apelurile către un alt număr sau dispozitiv.

Preluarea sau respingerea unui apel primit

Dacă primiți un apel atunci când ecranul este blocat:


- Glisați  la dreapta pentru a prelua apelul.
- Glisați  la stânga pentru a respinge apelul.
- Atingeți  pentru a respinge apelul și a răspunde cu un mesaj SMS.
- Atingeți  pentru a seta un memento de apelare inversă.



Dacă primiți un apel atunci când ecranul este deblocat:


- Atingeți  pentru a prelua apelul.
- Atingeți  pentru a respinge apelul.
- Atingeți  pentru a respinge apelul și a răspunde cu un mesaj SMS.
- Atingeți  pentru a seta un memento de apelare inversă.

Activarea apelului în așteptare



Funcția Apel în așteptare vă permite să răspundeți la apeluri primite atunci când sunteți deja angajat într-o convorbire, punând în așteptare primul apel.

-  Această funcție trebuie să fie oferită de operatorul de telefonie. Pentru detalii, contactați operatorul.

Mergeți la  **Telefon** >  > **Setări**. În meniul cartelei SIM pentru care doriți să activați funcția Apel în așteptare, mergeți la **Mai multe** > **Apel în așteptare**.


-  Această funcție poate varia în funcție de operator.


Preluarea unui nou apel primit în timpul unui apel

- 1 Atunci când preluați un apel în timp ce sunteți deja angajat într-o convorbire anterioară, atingeți  pentru a răspunde.
- 2 Atingeți  sau atingeți un apel în așteptare din lista cu apeluri pentru a comuta între cele două apeluri.

Activarea redirectionării apelurilor


După activarea funcției Redirecționare apeluri, apelurile care satisfac condițiile vor fi automat transferate către un număr de telefon specificat.

-  Această funcție trebuie să fie oferită de operatorul de telefonie. Pentru detalii, contactați operatorul.

- 1 În ecranul **Telefon**, mergeți la  > **Setări** și atingeți **Redirecționare apeluri** sub cartela SIM pentru care doriți să activați redirecționarea apelurilor.
- 2 Selectați și activați o metodă de redirecționare, apoi introduceți și confirmați numărul destinație.


-  Această funcție poate varia în funcție de operator.

Dezactivarea redirecționării apelurilor

- 1 În ecranul **Telefon**, mergeți la  > **Setări** și atingeți **Redirecționare apeluri** sub cartela SIM pentru care doriți să dezactivați redirecționarea apelurilor.
- 2 Selectați modul de redirecționare pe care doriți să-l anulați și dezactivați-l.






-  Această funcție poate varia în funcție de operator.

Filtrarea și blocarea apelurilor spam

-  Apelurile vocale nu sunt acceptate pe tabletele care au doar conexiune Wi-Fi.






Setați reguli diferite de blocare pentru a bloca apelurile de vânzări, frauduloase și alte tipuri de apeluri spam.

Filtrarea apelurilor spam

- 1 Accesați  **Telefon** >  > **Blocat** >  și setați regulile de blocare.
În mod alternativ, accesați  **Manager tabletă** > **Blocat** >  pentru a seta regulile de blocare.
- 2 Atingeți **Reguli de blocare a apelurilor** și activați comutatoarele aferente regulilor de blocare.

Blocarea apelurilor primite de la numere specificate


Puteți bloca apelurile primite de la numere specificate folosind una dintre următoarele metode:

- Accesați  **Telefon** >  > **Blocat** >  > **Listă de blocări**, atingeți , apoi adăugați numerele de telefon pe care doriți să le blocați.
- Pe ecranul **Telefon**, atingeți fila **Agendă** în partea de jos, atingeți contactul pe care doriți să îl blocați, apoi accesați  > **Adăugare la lista neagră**.

Setarea opțiunii de primire a notificărilor pentru apelurile blocate


Accesați  **Telefon** >  > **Blocat** >  > **Primiți notificări** și setați dacă doriți sau nu să primiți notificări pentru apelurile blocate.

SOS și apeluri de urgență

 Această funcție nu este acceptată pe tabletele care au doar conexiune Wi-Fi.

Utilizarea funcției SOS de urgență

Dacă vă confrunțați cu o urgență, puteți trimite rapid și pe ascuns un mesaj SOS către contactele de urgență.


- 1 Activați funcția GPS și permiteți ca funcția SOS de urgență să acceseze locația dumneavoastră.
- 2 Accesați  **Setări > Securitate > SOS de urgență**, activați **Trimiteți, de asemenea, un mesaj SOS**, apoi setați contactele de urgență.


După ce ați activat funcția SOS de urgență, dacă întâmpinați o urgență, apăsați butonul de alimentare de cinci ori în succesiune rapidă, iar dispozitivul dumneavoastră va trimite automat un mesaj cu locația dumneavoastră curentă către contactele de urgență.

După trimiterea mesajului, dispozitivul dumneavoastră va afișa ecranul pentru apel de urgență, din care veți putea apela rapid un serviciu de urgență sau unul dintre contactele de urgență.

Efectuarea apelurilor de urgență

În caz de urgență, puteți efectua apeluri de urgență direct de pe ecranul de blocare al dispozitivului, chiar dacă nu are semnal.

 Funcția de apel de urgență se află sub rezerva reglementărilor locale și a operatorilor individuali de telefonie mobilă. Problemele de rețea sau alte tipuri de interferențe pot împiedica funcționalitatea apelurilor de urgență.

- 1 Din ecranul de blocare, accesați ecranul pentru introducerea parolei și atingeți **Urgență**. Dacă vă aflați într-o zonă cu semnal bun și dispozitivul dumneavoastră are conexiune la internet, acesta va obține automat locația dumneavoastră și o va afișa pe ecran.
- 2 Introduceți numărul local de urgență și atingeți  pentru apelarea numărului respectiv. În mod alternativ, atingeți **Informații de urgență** și selectați un contact de urgență pentru apelare.

Mesagerie





Trimiterea și gestionarea mesajelor

 Serviciile de mesagerie SMS nu sunt acceptate pe tabletele care au doar conexiune Wi-Fi.

Puteți trimite și gestiona mesaje care includ text, emoji-uri, imagini, fișiere audio și multe altele. De asemenea, puteți gestiona mesajele din lista de mesaje.

Trimiterea mesajelor

- 1 Deschideți  **Mesagerie** și atingeți .


- 2 În ecranul **Mesaj nou**, introduceți conținutul mesajului. Atingeți  pentru a adăuga alte tipuri de conținut, de ex. imagini și fișiere audio.
- 3 În caseta destinatarilor, atingeți , selectați contacte sau grupuri de contacte, apoi atingeți .
Pentru a trimite un mesaj de grup celor care nu sunt incluși în lista de contacte, atingeți oriunde în gol în caseta destinatarilor și introduceți numărul de telefon al destinatarului dorit. Apăsăți tasta Enter de pe tastatură după introducerea fiecărui număr de telefon.
- 4 După încheierea editării, atingeți  pentru a trimite mesajul.

Anularea trimiterii unui mesaj

Pe ecranul **Mesagerie**, accesați  > **Setări** > **Avansate** și activați **Anulați mesajele**.



La șase secunde de la trimiterea mesajului, puteți atinge de două ori mesajul pentru a anula trimiterea sa.

Vizualizarea mesajelor și trimiterea răspunsurilor

- 1 În ecranul **Mesagerie**, selectați un contact pentru a vizualiza conversația cu acesta.
- 2 Pentru a răspunde la un mesaj, introduceți răspunsul în caseta de text, apoi atingeți .
Mesajele noi vor fi afișate în panoul de notificări sub formă de bannere și le puteți atinge acolo pentru a răspunde.



Marcarea mesajelor drept citite

Puteți utiliza oricare dintre următoarele metode pentru a marca mesajele drept citite:


- Mesajele noi vor fi afișate în panoul de notificări sub formă de bannere și le puteți marca drept citite.
- În ecranul **Mesagerie**, glisați degetul spre stânga peste mesajul pe care doriți să îl marcați ca fiind citit, apoi atingeți .
- În ecranul **Mesagerie**, accesați  > **Marcați toate ca citite**.

Ștergerea unui mesaj

Puteți șterge mesaje folosind una dintre următoarele metode:

- Pe ecranul **Mesagerie**, treceți cu degetul spre stânga pe mesajul care va fi șters, apoi atingeți .
- Atingeți lung un mesaj, selectați mai multe mesaje pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți . Mesajele șterse nu pot fi recuperate.

Filtrarea și blocarea mesajelor spam

-  Această funcție nu este acceptată pe tabletele care au doar conexiune Wi-Fi.




Setați reguli diferite de blocare, cum ar fi lista de blocări, pentru a bloca apelurile de vânzări, frauduloase și alte tipuri de mesaje spam.


Blocarea mesajelor spam

Accesați  **Mesagerie** >  > **Blocat** >  și setați regulile de blocare.

De asemenea, puteți accesa  **Manager tabletă** > **Blocat** >  pentru a seta regulile de blocare.


Blocarea mesajelor de la numere specifice

1 Accesați  **Mesagerie** >  > **Blocat** >  > **Listă de blocări**.

2 Atingeți  și adăugați numerele pe care doriți să le blocați. Mesajele SMS și MMS trimise de aceste numere vor fi blocate în totalitate.

Blocarea mesajelor care conține cuvinte cheie specifice

1 Accesați  **Mesagerie** >  > **Blocat** >  > **Lista de blocare a cuvintelor cheie**.

2 Atingeți  și adăugați cuvintele cheie care vor fi filtrate. Toate mesajele care conțin aceste cuvinte cheie vor fi blocate.

Setarea opțiunii de primire a notificărilor pentru mesaje blocate

Accesați  **Mesagerie** >  > **Blocat** >  > **Primiți notificări** și setați dacă doriți să primiți notificări atunci când sunt blocate mesaje.

Calendar

Adăugarea și gestionarea evenimentelor

Evenimentele vă ajută să planificați și să gestionați activități în viața și activitatea dumneavoastră zilnică, cum ar fi participarea la ședințe ale companiei, stabilirea de întâlniri sociale și efectuarea de rambursări cu cardul de credit. Puteți adăuga evenimente și seta mementouri pentru a vă ajuta la organizarea din avans a programului dumneavoastră.

Crearea unui eveniment



1 Deschideți  **Calendar** și atingeți .

2 Introduceți detaliile evenimentului, cum ar fi titlul, locația și ora de început și de terminare.


3 Atingeți **Adăugați memento** pentru a seta ora mementoului pentru eveniment.

4 Atingeți  pentru a salva evenimentul.


Importul mementourilor pentru ședințe

- 1 Accesați  **Calendar** >  > **Gestionare conturi**.
- 2 Atingeți **Adăugați un cont**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga adresele de e-mail de serviciu (din contul Exchange) în calendar, pentru a consulta mementourile de ședințe.

Căutarea evenimentelor

- 1 Pe ecranul **Calendar**, atingeți .
- 2 Introduceți cuvinte cheie privind evenimentul în caseta de căutare, cum ar fi titlul sau locația.



Partajarea unui eveniment

- 1 Pe ecranul **Calendar**, atingeți un eveniment din calendar sau atingeți sub program.
- 2 Atingeți  și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja evenimentul folosind metoda preferată.

Setarea unei notificări în Calendar

Setați tipul de notificare pentru calendar în funcție de cerințele dumneavoastră. Puteți seta notificări în bara de stare, notificare banner, notificări sonore și multe altele.

De asemenea, puteți schimba timpul predefinit pentru memento pentru a controla momentul în care dispozitivul vă trimite un memento.



- 1 Accesați  **Calendar** >  > **Setări**.
- 2 În setările mementoului, setați **Timp predefinit pentru memento** și **Oră memento pentru evenimentele care au loc toată ziua**.
- 3 Atingeți **Notificări** și activați **Permitere notificări**. Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta un tip de notificare.

Ceas


Alarma

Puteți seta alarme pentru a reda un sunet sau vibrații la anumite ore.

Setarea unei alarme

- 1 Accesați  **Ceas** > **Alarmă**, atingeți  și setați o oră.
- 2 Selectați un sunet pentru alarmă. Sunetul va fi redat atunci când îl selectați. Puteți apăsa butoanele pentru volum pentru ajustarea volumului acestuia.
- 3 Setați următoarele opțiuni în funcție de preferințe:
 - Repetare

- Vibrează
- Durată sonerie
- Durata de amânare
- Etichetă

4 Când ați terminat, atingeți .

Modificarea sau ștergerea unei alarme

Atingeți o alarmă existentă pentru a o modifica sau șterge.

Amânarea unei alarme

Dacă nu doriți să vă ridicați din pat când sună alarma, atingeți pur și simplu butonul de amânare sau apăsați butonul de pornire.

Durata amânării este setată la crearea alarmei.




Oprirea unei alarme

Când sună o alarmă, glisați spre stânga sau spre dreapta butonul care apare în partea de jos a ecranului pentru a o opri.




Temporizatorul și cronometrul

Puteți utiliza temporizatorul pentru numărătoare inversă de la o oră specificată. De asemenea, puteți utiliza cronometrul pentru a măsura durata unui eveniment.

Temporizatorul

Accesați  **Ceas** > **Temporizator**, setați durata și atingeți  pentru a porni temporizatorul. Pentru a-l opri, atingeți .

Cronometrul

Accesați  **Ceas** > **Cronometru** și atingeți  pentru a porni cronometrul. Pentru a-l opri, atingeți .

Note

Gestionarea aplicației Note



Puteți sorta notele pe categorii și le puteți pune în foldere diferite, puteți șterge notele nedorite și puteți partaja note cu alte persoane.

Atunci când vizualizați o listă de note sau o notă individuală în aplicația Note, atingeți bara de stare din partea de sus a ecranului pentru a reveni rapid la prima notă sau la începutul notei pe care o vizualizați.

Sortarea elementelor din Note după categorie


Sortați elementele din note pentru a le găsi mai ușor. Notele din categorii diferite sunt afișate în culori diferite.

Puteți sorta elementele din note folosind una dintre următoarele metode:

- În ecranul **Toate notele** sau **Toate activitățile**, treceți cu degetul spre stânga pe un element, atingeți , apoi selectați o categorie.
- Atingeți lung o notă sau o activitate, selectați-le pe cele pe care doriți să le clasificați în aceeași categorie, apoi atingeți  pentru a selecta o categorie.





Partajarea elementelor din Note

Puteți partaja elementele din Note sub formă de fișiere text sau imagini.


Pe ecranul **Toate notele** sau **Toate activitățile**, atingeți elementul care urmează să fie partajat, atingeți , apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a îl partaja.

Înregistrarea sunetului




Înregistrarea sunetului

- 1 În folderul **Instrumente**, deschideți  **Înregistrare sunet** și atingeți  pentru a începe o înregistrare.
- 2 În timpul unei înregistrări, puteți atinge  pentru a adăuga o etichetă.
- 3 După ce ați terminat, atingeți  pentru a opri înregistrarea.
- 4 De asemenea, puteți atinge lung o înregistrare, apoi o puteți partaja, redenumi sau șterge. Înregistrările sunt salvate în **Fișiere > Categorie > Memorie internă > Sounds**.




Redarea unei înregistrări

Fișierele înregistrării sunt enumerate pe ecranul de pornire al aplicației  **Înregistrare sunet**. Atingeți o înregistrare pentru a o reda.



Pe ecranul de redare a înregistrării, puteți să:

- Atingeți  pentru a omite părțile în care sunetul este dezactivat.
- Atingeți  pentru a regla viteza redării.
- Atingeți  pentru a adăuga o etichetă.
- Atingeți o etichetă pentru a o redenumi.

Editarea unei înregistrări

- 1 Pe ecranul de pornire al  **Înregistrare sunet**, atingeți o înregistrare.
- 2 Atingeți  pentru a afișa forma de undă a înregistrării.
- 3 Glisați barele de început și sfârșit pentru a regla lungimea clipului. Apropiati degetele pe forma de undă pentru a mări sau micșora, reglând astfel lungimea clipului cu mai multă exactitate.
- 4 Atingeți  și selectați **Păstrați partea selectată** sau **Ștergeți partea selectată**.

Partajarea înregistrărilor


- 1 Pe ecranul de start  **Înregistrare sunet**, atingeți înregistrarea pe care doriți să o partajați pentru a o reda.
- 2 Mergeți la  > **Partajare**.
- 3 Selectați metoda de partajare preferată și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja înregistrarea.

E-mail

Adăugarea conturilor de e-mail


Adăugați contul de e-mail în **E-mail** și puteți utiliza dispozitivul pentru a avea mereu acces confortabil la e-mail.

Adăugarea unui cont de e-mail personal

- 1 Deschideți  **E-mail** pe dispozitiv și selectați furnizorii de căsuțe de e-mail disponibili sau atingeți **Altele**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola, atingeți **Conectare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura setările serverului. Sistemul se va conecta apoi automat la server și va verifica setările serverului.

Adăugarea unui cont Exchange

Microsoft Exchange oferă servicii de mesagerie digitală în cadrul unei companii. În cazul în care contul de e-mail al companiei utilizează servere Exchange, vă puteți conecta la e-mailul de serviciu prin intermediul dispozitivului.






- 1 Contactați administratorul serverului pentru e-mailul de serviciu pentru a obține numele domeniului, adresa serverului, numărul portului și tipul de securitate.
- 2 Deschideți  **E-mail**, și selectați **Exchange**.
- 3 Introduceți adresa de e-mail, numele de utilizator și parola.

- 4 Atingeți **Inițializare manuală**. Pe ecranul **Configurare cont**, setați parametrii cum ar fi numele domeniului contului de e-mail, adresa serverului, numărul portului și tipul de securitate.
- 5 Atingeți **Înainte**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurația. Sistemul se va conecta apoi automat la server și va verifica setările serverului.


Trimiterea e-mailurilor

Selectați un cont de e-mail și scrieți e-mailuri pe care să le trimiteți la adresele de e-mail ale destinatarilor.

Trimiterea unui e-mail




- 1 Deschideți  **E-mail**, apoi atingeți .
- 2 Introduceți adresa de e-mail a destinatarului sau atingeți  pentru a selecta un contact sau un grup, apoi atingeți .
- 3 Adăugați adresele destinatarilor cărora doriți să le trimiteți e-mailul CC sau BCC. Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, va trebui să selectați și adresa de e-mail de pe care doriți să trimiteți e-mailul.
- 4 Scrieți e-mailul și introduceți subiectul, apoi atingeți .

Salvarea unui e-mail ca Schiță

Pe ecranul **Scrieți** introduceți adresa de e-mail a destinatarului, subiectul sau conținutul e-mailului, apoi atingeți  pentru a salva e-mailul ca schiță.


Mergeți în **Inbox** > **Afișare toate folderele** > **Mesaje nefinalizate** pentru a vizualiza e-mailurile schiță.


Trimiterea unui răspuns la e-mail

- 1 Pe ecranul **Inbox**, deschideți e-mailul la care doriți să răspundeți.
- 2 Atingeți  pentru a trimite un răspuns doar expeditorului sau atingeți  pentru a trimite un răspuns tuturor persoanelor din fir.
- 3 După ce scrieți răspunsul, atingeți .



Setarea criptării pentru e-mailurile trimise

Puteți cripta e-mailurile care sunt trimise pentru protejarea informațiilor personale. E-mailurile criptate pot fi vizualizate doar de destinatarii care au certificatele digitale necesare, asigurând astfel securitatea informațiilor.

- 1 Solicitați și instalați un certificat digital.
 -  Trebuie să solicitați un certificat digital de la o autoritate de certificare terță de încredere înainte de a-l instala. Procedura de procesare variază de la o autoritate la alta. Pentru detalii, consultați site-ul web al autorității relevante.

- 2 Din ecranul **Inbox**, accesați  > **Setări**.
- 3 Atingeți contul pentru care doriți să setați criptarea, atingeți **Criptare e-mail**, apoi activați opțiunea **Criptare e-mailuri trimise**.
- 4 Dacă certificatul a fost instalat, selectați **Certificat de criptare** și setați **Algoritm de criptare**, în funcție de preferințe.
Dacă nu a fost instalat niciun certificat, activați **Trimiteți e-mailuri criptate fără a instala certificate**.



Setarea răspunsurilor automate pentru un cont Exchange

- 1 Accesați  **E-mail** >  > **Setări**.
- 2 Selectați contul Exchange pentru care doriți să setați răspunsuri automate, atingeți **Răspunsuri automate**, apoi activați comutatorul **Răspunsuri automate**.
- 3 Setați ora sau conținutul răspunsului automat, apoi atingeți **Terminat**.

Vizualizarea și gestionarea e-mailurilor

Primiți, vizualizați și gestionați e-mailurile din inbox.

Vizualizarea unui e-mail


- 1 Deschideți  **E-mail**, apoi treceți cu degetul în jos pe ecranul **Inbox** pentru a reîmprospăta lista de e-mailuri.
Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, atingeți **Inbox** și selectați contul de e-mail pe care doriți să îl vizualizați.
- 2 Deschideți un e-mail, apoi vizualizați-l, trimiteți un răspuns, redirecționați-l sau ștergeți-l.
Dacă primiți o notificare despre un eveniment important prin e-mail, atingeți  > **Adăugare la calendar** pentru a importa evenimentul în calendarul dvs..
- 3 Treceți cu degetul spre stânga sau dreapta pentru a vizualiza e-mailul următor sau pe cel anterior.

Organizarea e-mailurilor în funcție de subiect

Pe ecranul **Inbox**, accesați  > **Setări** > **Generale**, apoi activați **Organizare după subiect**.

Adăugarea unui contact de e-mail într-un grup


Puteți crea grupuri de e-mail pentru a comunica mai eficient.

- 1 Pe ecranul **Inbox**, deschideți un e-mail și atingeți **Adăugați la grup**.
- 2 Alegeți să adăugați expeditorul sau destinatarul e-mailului în grup, apoi atingeți **OK**.
- 3 Pe ecranul de selecție a grupului, selectați un grup existent, apoi atingeți  pentru a salva contactul în grup.
În mod alternativ, atingeți **Creați un grup nou**, introduceți numele grupului, apoi atingeți **Salvare**.

După ce ați creat un grup, puteți selecta grupul din lista verticală cu destinatari pentru a trimite e-mailuri membrilor din grup.

Sincronizarea e-mailurilor


După ce sincronizarea automată a e-mailului este activată, e-mailurile de pe dispozitivul dvs. vor fi sincronizate automat cu cele de pe serverul de e-mail.

- 1 În ecranul **Inbox**, mergeți la  > **Setări**.
- 2 Atingeți contul pentru care doriți să sincronizați e-mailurile, apoi activați comutatorul **Sincronizare e-mail**.
- 3 Atingeți **Planificare sincronizată** pentru a seta perioada de sincronizare automată.

Căutarea unui e-mail

Pe ecranul **Inbox**, atingeți caseta de căutare, apoi introduceți cuvinte cheie, cum ar fi subiectul sau conținutul e-mailului.



Ștergerea e-mailurilor

Pe ecranul **Inbox**, atingeți lung e-mailul pe care doriți să-l ștergeți, glisați peste casetele de selectare ale celorlalte e-mailuri pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .

Gestionarea conturilor de e-mail

Puteți adăuga mai multe conturi de e-mail astfel încât să le puteți gestiona în același timp.


Adăugarea conturilor de e-mail

- 1 Accesați  **E-mail** >  > **Setări** > **Adăugați un cont**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii de e-mail existent sau atingeți **Altele**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un cont de e-mail. Repetați pașii pentru fiecare cont de e-mail pe care doriți să-l adăugați.

Comutarea între conturile de e-mail

Pe ecranul **Inbox**, atingeți **Inbox** și selectați contul de e-mail pe care doriți să-l utilizați.

Schimbarea numelui contului și a semnăturii

Pe ecranul **Inbox**, accesați  > **Setări** și selectați contul. Puteți seta sau schimba **Numele contului**, **Semnătura** și **Cont implicit**.

Deconectarea de la un cont de e-mail

Pe ecranul **Inbox**, accesați  > **Setări**, selectați un cont și atingeți **Eliminați contul**.


Calculator

Calculator

Utilizați calculatorul de pe dispozitiv pentru calcule matematice simple și pentru calcularea funcțiilor exponențiale, logaritmice și trigonometrice.

Utilizarea calculatorului de bază





Puteți deschide calculatorul folosind una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din mijlocul ecranului de pornire pentru a afișa caseta de căutare. Căutați **Calculator** și primul rezultat va fi aplicația preinstalată **Calculator**.
- Găsiți **Calculator** în folderul **Instrumente**.
- Treceți cu degetul în sus de la baza ecranului de blocare pentru a afișa panoul de comenzi rapide și atingeți  pentru a deschide calculatorul.

Utilizarea calculatorului științific

Deschideți calculatorul și rotiți dispozitivul pentru orientarea tip peisaj.



Copierea, ștergerea sau golirea numerelor

- Copiați rezultatul unui calcul: Atingeți lung rezultatul calculului, atingeți **Copiați**, apoi lipiți rezultatul în altă parte, cum ar fi într-o notă sau un mesaj.
- Ștergeți ultima cifră: Atingeți .
- Goliți afișajul: Atingeți . Puteți atinge de asemenea  pentru a goli afișajul după ce ați atins  pentru a finaliza calculul.


Lanternă

Lanternă

Puteți aprinde lanterna folosind una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și atingeți  pentru a porni sau opri lanterna.
- Treceți cu degetul în sus de la baza ecranului de blocare pentru a afișa panoul de comenzi rapide și atingeți  pentru a porni sau opri lanterna.

Atunci când lanterna este pornită, va fi afișată o notificare pe ecranul de blocare. Atingeți

 pentru a opri lanterna.

Busolă

Busolă

1 Puteți deschide **Busolă** folosind una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din mijlocul ecranului de pornire pentru a afișa caseta de căutare. Căutați **Busolă** și primul rezultat va fi aplicația preinstalată **Busolă**.
- Găsiți **Busolă** în folderul **Instrumente**.


2 Pentru a bloca direcția curentă, atingeți cadranul busolei. Marcajele scalei vor deveni albastre dacă greșiți direcția.


Pentru localizare exactă, țineți dispozitivul la orizontală sau la verticală atunci când folosiți **Busolă**.

Modul Aplicație geamănă

Modul Aplicație geamănă

Funcția Aplicație geamănă vă permite să vă conectați la două conturi de WeChat simultan, scăpând de neplăcerea comutării constante între conturi, astfel încât să puteți separa viața personală de cea profesională.

 **Aplicație geamănă** va funcționa numai cu anumite aplicații.

- 1** Accesați  **Setări** > **Aplicații** > **Aplicație geamănă**, apoi activați comutatorul pentru aplicația pentru care doriți să creați o aplicație geamănă.
- 2** Două pictograme ale aceleiași aplicații vor fi afișate pe ecranul de pornire pentru ca să vă conectați simultan la conturi separate.
- 3** Pentru a dezactiva funcția Aplicație geamănă, atingeți lung versiunea geamănă a aplicației, apoi atingeți **Ștergere**. Toate datele aplicației gemene vor fi șterse.


Accesarea rapidă a funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor


Accesarea rapidă a funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor

Puteți accesa funcțiile utilizate frecvent ale anumitor aplicații din pictogramele aplicațiilor respective de pe ecranul de pornire, putând chiar adăuga comenzi rapide pentru aceste funcții pe ecranul de pornire.

Accesarea rapidă a funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor

Atingeți lung o pictogramă de aplicație până când se afișează un meniu pop-up. Apoi atingeți o funcție utilizată frecvent pentru a o accesa.

De exemplu, atingeți lung pictograma , apoi atingeți un mod de fotografiere din meniul pop-up pentru a-l accesa.

-  Dacă nu se afișează niciun meniu pop-up după ce atingeți lung pictograma unei aplicații, înseamnă că aplicația respectivă nu acceptă această funcție.


Adăugarea funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor pe ecranul de pornire

Atingeți lung pictograma unei aplicații din ecranul de pornire pentru a deschide meniul pop-up. Atingeți lung funcția dorită și glisați-o pe ecranul de pornire pentru a crea o comandă rapidă.

Manager tabletă

Curățarea

Puteți utiliza **Curățare** din **Manager tabletă** pentru a scana fișiere mari sau inutile, cum ar fi fișiere inutile ale aplicațiilor, pachete de instalare nedorite, date WeChat și multe altele. După ce sunt detectate, puteți alege dacă să ștergeți sau nu fișierele conform sugestiilor.


- 1 Deschideți  **Manager tabletă**, apoi atingeți **Curățare**.
- 2 După finalizarea scanării, atingeți **Curățare** după fiecare articol și ștergeți fișierele de care nu aveți nevoie.

Ștergerea fișierelor duplicat

Manager tabletă poate identifica fișierele duplicat pe dispozitiv.

Pe ecranul **Curățare**, atingeți **Fișiere duplicat**, apoi selectați fișierele nedorite pentru a le șterge.

Gestionarea utilizării datelor

-  Această funcție nu este acceptată pe tabletele care au doar conexiune Wi-Fi.

Deschideți  **Manager tabletă**, apoi atingeți **Utilizare date** pentru a vizualiza utilizarea datelor și a gestiona accesul la rețea.

Vizualizarea și gestionarea aplicațiilor cu consum ridicat de date mobile

- 1 Puteți afla nivelul comparativ de date mobile utilizat de aplicații accesând **Datele utilizate în această lună** pe ecranul Utilizare date.
- 2 Atingeți o aplicație cu consum ridicat de date mobile pentru a seta limite de utilizare a datelor mobile, datelor în roaming sau datelor de fundal.

Vizualizarea și setarea permisiunii de acces la rețea a unei aplicații

Pe ecranul Utilizare date, atingeți **Acces la rețea**, apoi schimbați setările aplicațiilor care consumă un volum mare de date (cum ar fi aplicațiile de redare video), pentru a putea fi folosite doar atunci când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi.

Activarea sau dezactivarea Economizorului de date inteligent

Activați Economizorul de date inteligent pentru a împiedica aplicațiile să folosească date mobile în fundal.

- 1 Pe ecranul Utilizare date, atingeți **Economizor de date inteligent**, apoi activați-l.

Pictograma  se va afișa apoi pe bara de stare.

- 2 Dacă doriți să permiteți acces nerestricționat la date pentru anumite aplicații, chiar și atunci când rulează în fundal, activați comutatoarele pentru aplicațiile respective.

Adăugarea mementourilor de utilizare a datelor mobile

Adăugați planuri de date pentru cartelele SIM și mementouri de utilizare în Optimizare pentru a fi informat cu privire la consumul de date.

- 1 Pe ecranul utilizare date, accesați **Mai multe setări de date > Limită de date lunară** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un plan de date.
- 2 Pe ecranul **Mai multe setări de date**, atingeți **Mementouri de utilizare**. De acolo, puteți seta dacă se va trimite o notificare sau dacă datele mobile vor fi dezactivate atunci când limita de date lunară sau limita de date în roaming a fost atinsă.
- 3 Pe ecranul **Mai multe setări de date**, puteți seta dacă se afișează datele utilizate atunci când ecranul este blocat.

Clonare telefon

Sugestii

Sugestii



Sugestii vă oferă o mulțime de informații, astfel încât să vă puteți familiariza rapid cu dispozitivul dumneavoastră și a beneficia la maximum de bateria telefonului. În **Sugestii**, puteți găsi de asemenea un set complet de ghiduri de utilizare pentru instrucțiuni mai detaliate.

- Carduri cu descrieri realiste: Navigați printre carduri ușor de citit cu un clip scurt sau o imagine pentru a vă familiariza rapid cu cele mai utile funcții ale dispozitivului dumneavoastră. Cardurile sunt clasificate pe categorii, astfel încât puteți trece direct la o categorie de care sunteți interesat.
- Ghiduri de utilizare: Găsiți instrucțiuni detaliate în ghidurile de utilizare complexe.
- Încercați funcțiile: Un buton **Încearcă acum** este disponibil pe anumite carduri pentru ca dumneavoastră să încercați funcția imediat.


Setări


Wi-Fi

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectarea la internet prin Wi-Fi este un mod eficient de economisire a datelor mobile. De asemenea, puteți activa funcția de monitorizare a securității Wi-Fi pentru a evita hotspoturile riscante și a asigura un acces sigur la internet.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

 Vă recomandăm să fiți extrem de precauți atunci când vă conectați la un hotspot Wi-Fi public gratuit pentru a evita riscurile de securitate și pierderile economice rezultate în urma scurgerii de date cu caracter personal.

- 1 Accesați  **Setări** > **Wi-Fi** și activați **Wi-Fi**.
- 2 Conectați-vă la o rețea Wi-Fi pe ecranul **Wi-Fi** utilizând una dintre metodele următoare:
 - Selectați o rețea Wi-Fi la care să vă conectați din **Rețele disponibile**. Este necesară o parolă pentru rețelele criptate.
 - Pentru a adăuga manual o rețea Wi-Fi, derulați în partea inferioară a ecranului, atingeți **Adăugați rețea** și introduceți codul SSID și parola după cum vi se solicită pentru a finaliza conexiunea.

Pictograma  afișată în bara de stare indică faptul că dispozitivul este conectat la Wi-Fi.

Wi-Fi+

După activarea Wi-Fi+, atunci când dispozitivul dumneavoastră detectează o rețea Wi-Fi la care a fost conectat anterior sau care este gratuită, acesta va activa automat Wi-Fi și se va conecta la rețea. Dispozitivul dumneavoastră va evalua, de asemenea, stabilitatea rețelelor Wi-Fi și va comuta la datele mobile atunci când semnalul Wi-Fi este slab. Vă rugăm să rețineți că această procedură poate genera tarife suplimentare.

- 1 Accesați  **Setări** > **Wi-Fi**.
- 2 Accesați **Mai multe setări** > **Wi-Fi+** și activați sau dezactivați **Wi-Fi+**.

Bluetooth



Elemente de bază despre Bluetooth

Puteți conecta dispozitivul la căști, difuzoare și kituri de mașină Bluetooth. Puteți utiliza Bluetooth și pentru a partaja date între dispozitive.

Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră se află la o distanță de maximum 10 m de celelalte dispozitive Bluetooth.

Activarea sau dezactivarea Bluetooth

Puteți activa sau dezactiva Bluetooth în oricare dintre următoarele moduri:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți  pentru a activa sau dezactiva **Bluetooth**. Atingeți lung comutatorul pentru a intra în ecranul de setări **Bluetooth**.
- Accesați  **Setări** > **Bluetooth**, apoi activați sau dezactivați **Bluetooth**.


Setarea unui nume Bluetooth

Setați un nume Bluetooth pentru dispozitiv pentru a-l identifica cu ușurință în timpul conectării.

- 1 Pe ecranul de setări **Bluetooth**, activați comutatorul **Bluetooth**.
- 2 Atingeți **Nume dispozitiv**, introduceți un nume, apoi atingeți **OK**.



Asocierea cu un dispozitiv Bluetooth

- 1 Activați Bluetooth pe dispozitivul țintă și setați-l pentru a putea fi descoperit. Pentru instrucțiuni detaliate, consultați ghidul de utilizare a dispozitivului.
- 2 De pe dispozitiv accesați ecranul de setări **Bluetooth** și activați **Bluetooth** pentru ca dispozitivul să caute automat dispozitive Bluetooth din apropiere.
- 3 Din lista de **Dispozitive disponibile**, selectați-l pe cel la care doriți să asociați dispozitivul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza asocierea.


Pe ecranul de setări **Bluetooth**, atingeți  pentru a vizualiza sugestii pentru conectarea diferitelor dispozitive Bluetooth.

Transferul fișierelor prin Bluetooth

Puteți utiliza tehnologia Bluetooth pentru a transfera videoclipuri, imagini, contacte, și multe altele pe un alt dispozitiv, cu condiția ca dispozitivele să se afle în raza de funcționare a tehnologiei Bluetooth.


- 1 Asociați dispozitivele expeditor și destinatar prin Bluetooth.
- 2 Pe dispozitivul expeditor, atingeți lung un fișier, selectați fișierele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți  și selectați **Bluetooth**.
 Operațiile pot diferi în cazul în care partajați fișierele direct din aplicații.
- 3 Atingeți numele Bluetooth al dispozitivului destinatar pentru a începe partajarea.
- 4 Pe dispozitivul destinatar, acceptați solicitarea de transfer Bluetooth.

Anularea asocierii la un dispozitiv Bluetooth


- 1 Pe ecranul de setări **Bluetooth**, activați comutatorul **Bluetooth**.
- 2 În lista de **Dispozitive asociate**, atingeți  din dreptul numelui dispozitivului pentru care doriți să anulați asocierea, apoi atingeți **Anulați asocierea**.

Date mobile

Activarea 5G


-  Serviciile 5G sunt disponibile numai în anumite țări și regiuni.
 - Nu toate dispozitivele acceptă 5G.
 - Această funcție nu este acceptată pe tabletele care au doar conexiune Wi-Fi.

5G se referă la cea de-a cincea generație a tehnologiei de comunicații mobile. Comparativ cu o rețea 4G, o rețea 5G are o rată de transmitere a datelor mai ridicată și întârzieri mai mici.

- 1 Serviciul 5G depinde de suportul asigurat de rețeaua operatorului și de implementarea serviciilor relevante de către acesta. Contactați operatorul pentru a activa serviciul 5G.
- 2 Accesați  **Setări > Rețea mobilă > Date mobile** și activați **5G** pentru cartela SIM implicită de date mobile.


Este posibil ca serviciile 5G să fie indisponibile în anumite zone din cauza interferențelor de frecvență din rețeaua operatorului.


Hotspot-ul Wi-Fi personal

-  Serviciile de date nu sunt acceptate pe tabletele care au doar conexiune Wi-Fi.

După ce funcția **Hotspot personal** a fost activată, puteți partaja datele mobile sau rețeaua Wi-Fi la care dispozitivul este conectat în prezent cu alte dispozitive.




Partajarea conexiunii la rețea printr-un hotspot personal

-  Elementele din lista următoare sunt disponibile numai în anumite țări și regiuni. Dacă dispozitivul dvs nu oferă un element anume, înseamnă că funcția respectivă nu este acceptată.

- 1 Mergeți la  **Setări > Rețea mobilă > Hotspot personal**.
- 2 Setati **Nume dispozitiv** și **Parola**.
- 3 În cazul unei rețele Wi-Fi, puteți seta banda de frecvență AP a hotspotului Wi-Fi. Accesați **Mai multe > Banda AP** și atingeți **2,4 GHz** sau **5 GHz**.
- 4 În cazul datelor mobile, puteți seta o limită a datelor mobile pentru o singură sesiune. Mergeți la **Mai multe > Limită de date** și setați limita. Când s-a atins această limită, dispozitivul va dezactiva automat hotspotul.

- 5 Activați **Hotspot personal** și dispozitivul va partaja conexiunea de date mobile sau rețeaua Wi-Fi la care sunteți conectat cu celelalte dispozitive.

Partajarea conexiunii la rețea prin Bluetooth


- 1 Accesați  **Setări** > **Bluetooth**, activați **Bluetooth**, selectați un dispozitiv, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza asocierea.
- 2 Accesați  **Setări** > **Rețea mobilă** > **Hotspot personal** > **Mai multe** și activați **Tethering prin Bluetooth**.
- 3 În ecranul de setări **Bluetooth** al dispozitivului asociat, atingeți  de lângă numele dispozitivului, apoi activați **Acces internet** pentru a stabili o conexiune la internet și a partaja conexiunea la rețea.

Mai multe conexiuni

Imprimarea

Conectați-vă dispozitivul la o imprimantă cu certificare Mopria prin Wi-Fi, apoi veți putea să imprimați imagini și documente de pe dispozitivul dvs.

Conectarea dispozitivului la o imprimantă

- 1 Consultați manualul imprimantei sau consultați-vă cu producătorul acesteia pentru a verifica dacă aceasta deține certificarea Mopria.
În caz contrar, consultați-vă cu producătorul acesteia pentru a instala aplicația sau pluginul aferent acesteia pe dispozitivul dumneavoastră.
- 2 Conectați dispozitivul și imprimanta la aceeași rețea Wi-Fi prin oricare dintre următoarele metode:
 - Conectare la un router: activați Wi-Fi pe imprimantă și conectați-o la router. Pe dispozitivul dumneavoastră, activați **Wi-Fi**, conectați-l la același router, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea setărilor.
 - Utilizați Wi-Fi Direct: dacă imprimanta acceptă Wi-Fi Direct, urmați instrucțiunile din manualul imprimantei pentru a activa această funcție. Pe dispozitivul dumneavoastră, activați **Wi-Fi Direct**, apoi atingeți imprimanta pentru a stabili conexiunea.
 - Conectare la hotspotul imprimantei: Dacă imprimanta poate deveni hotspot Wi-Fi, urmați instrucțiunile din manualul imprimantei pentru a activa hotspotul și pentru a seta o parolă. Pe dispozitivul dumneavoastră, activați **Wi-Fi**, atingeți hotspotul imprimantei, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea setărilor.
- 3 Accesați  **Setări** > **Mai multe conexiuni** > **Imprimare** > **Serviciu de imprimare implicit** și activați **Serviciu de imprimare implicit**.
- 4 Selectați imprimanta din rezultatele căutării și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga imprimanta.

Conectarea la o rețea VPN


O rețea privată virtuală (VPN) este o conexiune temporară care extinde o rețea privată într-o rețea publică, criptând transmiterea de date pentru a asigura securitate.

Atunci când lucrați în afara biroului, puteți folosi un VPN pentru a vă conecta securizat la intranetul companiei.


Următoarele tipuri de servere sunt compatibile:

- PPTP: Acronim pentru Point-to-Point Tunneling Protocol, oferă criptare MPPE.
- L2TP: Acronim pentru Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol, oferă criptare IPSec PSK și IPSec RSA.
- IPSec Xauth: Oferă criptare PSK, RSA și Hybrid RSA.

Conectarea la un server PPTP

- 1 Obțineți numele și adresa serverului VPN de la administratorul serverului VPN.
- 2 Accesați  **Setări** > **Mai multe conexiuni** > **VPN** > **Adăugați o rețea VPN**, introduceți numele VPN, setați tipul serverului la PPTP, apoi introduceți adresa serverului.
- 3 Dacă serverul VPN nu are o adresă DNS, atingeți **Afișați opțiunile avansate**, apoi introduceți domeniul DNS, adresa serverului DNS și calea de redirecționare.
- 4 Atingeți **Salvați**.
- 5 Atingeți VPN-ul pe care tocmai l-ați configurat, introduceți numele de utilizator și parola VPN-ului, apoi atingeți **Conectați**.

Conectarea la un server L2TP/IPSec PSK

- 1 Obțineți numele serverului VPN, adresa serverului, cheia L2TP (opțional), identificatorul IPSec (opțional) și cheia prepartajată IPSec de la administratorul serverului VPN.
- 2 Accesați  **Setări** > **Mai multe conexiuni** > **VPN** > **Adăugați o rețea VPN**, introduceți numele serverului VPN, setați tipul de server la L2TP/IPSec PSK, apoi introduceți adresa serverului, cheia L2TP, identificatorul IPSec și cheia prepartajată IPSec.
- 3 Dacă serverul VPN nu are o adresă DNS, atingeți **Afișați opțiunile avansate** și introduceți domeniul DNS, adresa serverului DNS și calea de redirecționare.
- 4 Atingeți **Salvați**.
- 5 Atingeți VPN-ul pe care tocmai l-ați configurat, introduceți numele de utilizator și parola VPN-ului, apoi atingeți **Conectați**.

Ecran de pornire și imagini de fundal

Gestionarea ecranului de pornire

Puteți personaliza aspectul ecranului de pornire pentru a corespunde obiceiurilor de utilizare a dispozitivului.

Mutarea pictogramei unei aplicații pe ecranul de pornire

Atingeți lung pictograma aplicației până când dispozitivul vibrează, apoi glisați-o în poziția dorită de pe ecranul de pornire.

Păstrarea pictogramelor de pe ecranul de pornire aliniate

Apropiati două degete pe ecranul de pornire pentru a accesa modul **Setări ecran de pornire**, apoi activați **Aliniere automată**. Atunci când această funcție este activată, spațiile goale se vor umple automat pe măsură ce sunt eliminate aplicațiile.

Blocarea poziției pictogramelor pe ecranul de pornire

Apropiati două degete pe ecranul de pornire pentru a accesa modul **Setări ecran de pornire**, apoi activați **Blocați aspectul**.

Selectarea modelului de aspect pentru ecranul de pornire


Apropiati două degete pe ecranul de pornire, accesați **Setări ecran de pornire > Aspect**, apoi selectați un model de aspect pe care îl preferați.

Așezarea pictogramelor aplicațiilor în foldere

Pentru o gestionare simplă a pictogramelor aplicațiilor de pe ecranul de pornire, puteți include aplicații similare într-un folder și puteți da un nume folderului respectiv.

- 1 Atingeți lung pictograma unei aplicații până când dispozitivul vibrează, apoi glisați-o peste o altă aplicație. Un folder va fi creat automat pentru a găzdui ambele aplicații.
- 2 Deschideți un folder, atingeți numele acestuia și apoi introduceți un nume dorit.

Adăugarea pictogramelor aplicațiilor într-un folder sau eliminarea acestora

Deschideți un folder și atingeți . Apoi, puteți să:

- Selectați una sau mai multe aplicații și să atingeți **OK** pentru a le adăuga în folder.
 - Deselectați una sau mai multe aplicații și să atingeți **OK** pentru a le elimina din folder.
- Dacă deselectați toate aplicațiile, folderul va fi șters.

Sertarul cu aplicații

Puteți pune aplicațiile într-un sertar și puteți afișa numai aplicațiile utilizate frecvent pe ecranul de pornire pentru a simplifica ecranul de pornire.

Activarea funcției Sertar aplicații

Accesați  **Setări > Ecran de pornire și imagine de fundal > Stil ecran de pornire**, apoi selectați **Sertar**.

După activare puteți trece cu degetul în sus pe ecranul de pornire pentru a accesa toate aplicațiile din sertar.

Adăugarea aplicațiilor din Sertar pe ecranul de pornire

În modul Sertar, puteți trece cu degetul în sus pe ecranul de pornire pentru a afișa Sertar aplicații. Atingeți lung aplicația pe care doriți să o adăugați până când dispozitivul vibrează, apoi glisați-o în poziția dorită pe ecranul de pornire.

Mutarea aplicațiilor înapoi în Sertar

Atingeți lung pictograma unei aplicații până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți

Eliminare. Această operațiune va elimina pictograma aplicației de pe ecranul de pornire, însă nu o va dezinstala.

Veți putea să o găsiți în continuare în sertarul cu aplicații.

Dezactivarea stilului Sertar

Pentru a dezactiva stilul Sertar, setați **Stil ecran de pornire** la **Standard**.

Afișaj și luminozitate

Luminozitatea, culoarea și temperatura de culoare

Puteți seta luminozitatea ecranului, modul de culoare și temperatura de culoare în funcție de preferințe.




Reglarea automată a luminozității ecranului

Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** și activați **Automat**.


Dispozitivul va regla automat luminozitatea ecranului în funcție de condițiile de lumină ambiantă.

Reglarea manuală a luminozității ecranului

Puteți regla manual luminozitatea ecranului folosind una dintre următoarele metode:


- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. În secțiunea , glisați glisorul pentru a regla luminozitatea ecranului.
- Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate**. În secțiunea , glisați glisorul pentru a regla luminozitatea ecranului.

Reglarea modului de culoare

Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** > **Culoare** > **Mod reglare culoare și temperatură**, apoi selectați modul de culoare pe care îl preferați. Modul **Normală** va fi mai plăcut vederii și este, așadar, recomandat.

- **Normală**: tonuri în culori naturale
- **Intens**: tonuri în culori vii


Reglarea temperaturii de culoare

Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** > **Culoare** > **Mod reglare culoare și temperatură**, apoi selectați temperatura de culoare pe care o preferați. **Implicit** și **Cald** vor fi mai plăcute vederii și sunt, așadar, recomandate.



- **Implicit**: o tentă naturală
- **Cald**: o tentă gălbuie
- **Rece**: o tentă albuie
- Puteți atinge oriunde pe cercul de culoare sau puteți glisa punctul pentru a regla temperatura de culoare.

Modul Confort ochi


Modul Confort vizual poate reduce eficient lumina albastră și regla ecranul pentru a afișa culori mai calde, pentru a ameliora oboseala ochilor și pentru a proteja vederea.

-  După fiecare jumătate de oră de utilizare a ecranului, odihniți-vă ochii timp de minim 10 minute.
- Priviți la distanță pentru a adapta mușchii de focalizare ai ochilor și a evita oboseala vizuală.
- Cultivarea unor bune obiceiuri de îngrijire a ochilor vă va proteja vederea și va preveni apariția miopiei.


Activarea sau dezactivarea modului Confort vizual

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide. Atingeți  pentru a activa sau dezactiva **Confort ochi**. Atingeți lung  pentru a accesa ecranul de setări pentru **Confort vizual**.

- Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** > **Confort vizual**, apoi activați sau dezactivați **Activați toată ziua**.


După ce modul **Confort vizual** este activat, pictograma  va fi afișată în bara de stare, iar ecranul va căpăta o tentă galbenă ca rezultat al emiterii unei cantități mai mici de lumină albastră.

Setarea unui program pentru modul Confort vizual

Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** > **Confort vizual**, activați **Planificată**, apoi setați **Oră de început** și **Oră încheiere** în funcție de preferințele dumneavoastră.

Modul Luminozitate redusă

În condiții de lumină scăzută sau noaptea, puteți activa **Mod întunecat** pentru a aplica o paletă de culori mai întunecate, ceea ce ajută la prevenirea iritării ochilor cauzate de lumina excesivă a ecranului.

Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate**, apoi activați sau dezactivați **Mod întunecat**.

Reglarea setărilor pentru stilul de text


Puteți regla dimensiunea textului sistemului și dimensiunea afișajului aplicației precum și stilul textului.

Mărirea sau micșorarea dimensiunii textului

Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** > **Dimensiunea textului și a afișajului**, apoi glisați glisorul pentru **Dimensiune text**.


Mărirea sau micșorarea dimensiunii afișajului

Dimensiune afișaj determină dimensiunea conținutului (inclusiv text și imagini) afișat în aplicații.

Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** > **Dimensiunea textului și a afișajului**, apoi glisați glisorul pentru **Dimensiune afișaj**.

Comutarea între orientările Portret și Peisaj

Senzorul de gravitate încorporat al dispozitivului vă permite să comutați automat între orientările orizontală și peisaj atunci când rotiți ecranul.

Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide. Atingeți  pentru a activa sau dezactiva această funcție.

GPU Turbo

GPU Turbo reprezintă o reproiectare radicală a cadrului de procesare grafică a dispozitivului la cel mai de bază nivel, integrând elemente de hardware și software pentru a obține procesarea grafică accelerată. Acesta îmbunătățește eficiența procesării grafice a dispozitivului, calitatea imaginii și performanța, reducând totodată consumul de energie al sistemului.


Rezultatul final constă într-o îmbunătățire considerabilă a experienței de utilizare în timpul jocurilor cu o grafică intensă.

Sunete și vibrații

Modul Nu deranjați


Nu deranjați vă ajută să preveniți eventualele întreruperi în momentele în care trebuie să vă concentrați. Atunci când acest mod este activat, sunetele apelurilor și mesajelor vor fi dezactivate, iar notificările banner nu vor fi afișate.

Setarea unui program pentru modul Nu deranjați

- 1 Mergeți la  **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Nu deranjați** și dezactivați **Nu deranjați**.
- 2 Activați **Planificată**. Dispozitivul dvs va intra în modul Nu deranjați la ora specificată în zilele de sâmbătă și duminică, în mod implicit.
- 3 Atingeți **Planificată** pentru a seta perioada de timp și ciclul de repetare.
- 4 Puteți, de asemenea, atinge **Adăugare** pentru a seta ore de activare multiple.

Stabilirea excepțiilor în modul Nu deranjați


Cât timp sunteți în modul **Nu deranjați**, puteți permite dispozitivului să sune pentru apeluri și mesaje din anumite surse, pentru a nu rata nimic important.


Accesați  **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Nu deranjați**, apoi activați **Nu deranjați** sau **Planificată**. Apoi, puteți să:

- Atingeți **Apeluri** sau **Mesaje** și selectați una dintre opțiuni. Dacă setați o excepție, dispozitivul va suna pentru apeluri sau mesaje din sursa selectată.
- După activarea **Apeluri repetate**, un al doilea apel de la același număr de telefon la maximum 15 minute diferență nu va avea sunetul dezactivat.

 Apelurile vocale nu sunt acceptate pe tabletele care au doar conexiune Wi-Fi.

Setarea tonului notificărilor SMS


- 1 Accesați  **Setări** > **Sunete și vibrații**, iar apoi atingeți **Ton de mesaje**.
- 2 Selectați un ton prestabilit sau atingeți **Muzică de pe dispozitiv** pentru a selecta o melodie din memoria locală ca ton pentru notificările SMS.

 Această funcție nu este acceptată pe tabletele care au doar conexiune Wi-Fi.

Setarea tonului notificărilor


Puteți seta un ton global pentru notificări sau puteți seta tonuri pentru aplicații specifice, cum ar fi Note sau Calendar.


Setarea tonului implicit pentru notificări

- 1 Accesați  **Setări** > **Sunete și vibrații**, apoi atingeți **Sunet de notificare**.
- 2 Selectați un ton prestabilit sau atingeți **Muzică de pe dispozitiv** pentru a selecta o melodie din memoria locală ca ton pentru notificări.

Efectele de sunet Huawei Histen

Efectele de sunet Huawei Histen, cu asistență pentru sunet surround 3D, oferă un sunet dinamic și clar, pentru o experiență audio captivantă.

-  Efectele de sunet Huawei Histen sunt disponibile numai atunci când este conectat un set de căști.

Mergeți la  **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Efecte sunet Huawei Histen** și selectați o opțiune:

- **Auto:** Identifică automat ceea ce redați și aplică în mod inteligent efecte de sunet pentru a vă optimiza experiența.
- **Audio 3D:** Oferă un sunet spațial, 3D.
- **Natural:** Reproduce fidel sunetul original.
- **Standard:** Necesită un consum de energie mai mic pentru redarea audio. De asemenea, puteți personaliza chiar dvs. setările egalizatorului pentru a obține exact sunetul pe care îl doriți.


Modurile **Auto**, **Audio 3D** și **Standard** vă permit să selectați tipul de căști, astfel încât să puteți alege efectele de sunet în funcție de tipul căștilor.

Notificări

Ecusoanele de aplicație

Atunci când apar notificări noi pentru o aplicație, pe pictograma aplicației respective va apărea un ecuson cu număr. De asemenea, puteți seta o bulină drept ecuson sau puteți ascunde ecusonul în cazul unor aplicații anume sau în cazul tuturor aplicațiilor.


Dezactivarea ecusoanelor de aplicație

- 1 Accesați  **Setări** > **Notificări**, apoi atingeți **Ecusoane cu pictograma aplicației**.
- 2 Dezactivați comutatorul unor aplicații anume sau al tuturor aplicațiilor.


Modificarea modului de afișare a ecusonului

Pe ecranul **Ecusoane cu pictograma aplicației**, atingeți **Mod afișare ecuson**, apoi selectați **Numere** sau **Puncte** în funcție de preferințe.

Notificările ecranului de blocare

Mergeți la  **Setări** > **Notificări** și activați **Ascundeți conținutul notificării**. Conținutul notificărilor nu va mai fi afișat pe ecranul de blocare al dispozitivului în viitor. Când opțiunea **Ascundeți conținutul notificării** este dezactivată, conținutul noilor notificări va fi afișat pe ecranul de blocare.

Mai multe setări pentru notificări

Accesați  **Setări > Notificări > Mai multe setări pentru notificări** și activați **Activare ecran**. Dispozitivul dvs. va porni automat ecranul atunci când acesta primește o notificare.

Date biometrice și parolă

Recunoașterea facială

Recunoaștere facială vă permite să deblocați dispozitivul sau să accesați aplicațiile blocate cu ajutorul datelor faciale, chiar și în mediile întunecate.

Asigurați-vă că priviți direct către ecranul dispozitivului atunci când utilizați funcția de recunoaștere facială.


Adăugarea mai multor profiluri faciale

Puteți adăuga până la cinci profiluri faciale pe dispozitivul dvs., astfel încât acesta să poată fi partajat cu cei dragi în siguranță.

Pe ecranul **Recunoaștere facială**, atingeți **Adăugare profil facial**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga date faciale.

Activarea funcției Deblocare facială

Pe ecranul **Recunoaștere facială**, atingeți **Deblocare dispozitiv**, apoi selectați o metodă de deblocare.

 Dacă ați activat PrivateSpace sau ați adăugat mai mulți utilizatori pe telefon, puteți utiliza funcția Deblocare facială numai în MainSpace sau pe contul de proprietar.

Accesarea funcției Blocare aplicație cu ajutorul recunoașterii faciale

Pe ecranul **Recunoaștere facială**, activați **Accesare Blocare aplicație**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga datele faciale în funcția Blocare aplicație.


Apoi puteți atinge o aplicație blocată de pe ecranul de pornire și puteți utiliza recunoașterea facială pentru a accesa aplicația respectivă.

Parola ecranului de blocare

Puteți seta o parolă numerică, un model sau o parolă hibrid ca parolă a ecranului de blocare.

Setați parola ecranului de blocare

Puteți seta o parolă numerică, un model sau o parolă hibrid.

- 1 Accesați  **Setări > Date biometrice și parolă** și atingeți **Parolă blocare ecran**.
- 2 Introduceți o parolă care conține 6 cifre.
- 3 Alternativ, atingeți **Schimbare metodă de deblocare ecran** și selectați un tip de parolă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce o parolă nouă.

Modificarea parolei ecranului de blocare

- 1 Pe ecranul **Date biometrice și parolă**, accesați **Schimbați parola ecranului de blocare**.
- 2 Introduceți parola originală a ecranului de blocare.
- 3 Introduceți o parolă nouă sau atingeți **Schimbare metodă de deblocare ecran** pentru a selecta un tip de parolă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce o parolă nouă.

Dezactivarea parolei ecranului de blocare

Pe ecranul **Date biometrice și parolă**, accesați **Dezactivare parolă blocare ecran**.

Aplicații

Baterie

Verificarea consumului de energie




Accesați  **Setări** > **Baterie** (sau  **Manager tabletă** > ). Puteți să:

- Atingeți **Consum baterie** pentru a vizualiza aplicațiile cu consum mare de energie. Atingeți o aplicație cu consum mare de energie pentru a activa sau dezactiva alertele privind consumul de energie.
- Atingeți **Detalii consum baterie** pentru a afla mai multe despre consumul de energie al componentelor software și hardware.

Gestionarea energiei




Pe ecranul **Baterie**, puteți verifica timpul estimat rămas până la descărcarea bateriei și puteți activa un mod de economisire a energiei pentru a prelungi autonomia dispozitivului.


Optimizarea setărilor privind consumul de energie al dispozitivului

Accesați  **Setări** > **Baterie** (sau  **Manager tabletă** > ) și atingeți **Optimizați utilizarea bateriei**. Dispozitivul va analiza automat problemele curente referitoare la consumul energiei, va optimiza anumite setări și va recomanda alte optimizări ale setărilor.

Activarea modului Performanță

Mod performanță ajustează setările de alimentare pentru a oferi performanță maximă. Aceasta va face ca bateria să se descarce mai rapid, în special dacă sunt utilizate aplicații cu grafică complexă.

Dacă nivelul de încărcare a bateriei este suficient, mergeți la  **Setări** > **Baterie** (sau  **Manager tabletă** > ) și activați **Mod performanță**.




Apoi, pictograma  va fi afișată în bara de stare.

i **Mod performanță** nu este disponibil pe unele dispozitive. Dacă această opțiune nu este afișată în **Manager tabletă**, înseamnă că dispozitivul dvs. nu acceptă această funcție.

Setările bateriei

De asemenea, puteți seta dacă nivelul de încărcare a bateriei în procente va fi afișat în bara de stare și dacă mențineți conexiunea la rețea atunci când ecranul dispozitivului este oprit.

Afișarea nivelului de încărcare a bateriei în procente în bara de stare

Accesați  **Setări** > **Baterie** (sau  **Manager tabletă** > ), atingeți **Procent baterie** și alegeți să afișați nivelul bateriei în procente, în sau în afara pictogramei pentru baterie din bara de stare.

Rămâneți conectat cât timp dispozitivul este în repaus

Dacă doriți ca dispozitivul să primească în continuare mesaje sau să descarce date în modul repaus, setați dispozitivul să rămână conectat când este în repaus. Țineți cont că acest lucru poate crește consumul de energie.

Pe ecranul **Baterie**, atingeți **Mai multe setări ale bateriei**, apoi activați sau dezactivați **Rămâneți conectat când dispozitivul este în modul repaus** după cum este necesar.

Stocare

Securitate

Funcția Seif pentru parole

Seiful pentru parole salvează numele de utilizator și parolele dvs. și le completează automat de fiecare dată când vă conectați la o aplicație. Aceste date sunt criptate hardware și stocate doar pe dispozitivul dvs. Huawei nu are acces la acestea și nu le va încărca în rețea sau pe server.

- i** • Înainte de a utiliza Seiful pentru parole, setați o parolă pentru ecranul de blocare al dispozitivului.
- Seiful pentru parole este compatibil numai cu anumite aplicații.

Dezactivarea Seifului parolelor

Seiful parolelor este activat în mod implicit, însă poate fi dezactivat dacă este nevoie.

Accesați  **Setări** > **Securitate** > **Seiful parolelor**, apoi dezactivați **Seiful parolelor**.


Funcția Blocare aplicație

Puteți bloca aplicații care conțin date confidențiale, cum ar fi aplicațiile de conversații și plată, pentru a preveni accesul neautorizat.

Utilizarea funcției Blocare aplicație pentru protejarea confidențialității

Cu funcția Blocare aplicație puteți bloca aplicații care conțin date confidențiale, cum ar fi aplicațiile de conversații și plată, pentru a preveni accesul neautorizat. Dacă ați activat Blocare aplicație și ați setat Recunoaștere facială ca metodă de deblocare a aplicațiilor, când fața dumneavoastră nu este detectată de dispozitivul dumneavoastră, aplicația blocată nu poate fi accesată din nou după ce se închide, decât dacă vă verificați identitatea. Această funcție vă protejează confidențialitatea în mod inteligent și funcționează cel mai bine într-un mediu bine iluminat.


Activarea funcției Aplicație blocată

Accesați  **Setări** > **Securitate** > **Aplicație blocată** > **Activare**, setați parola pentru funcția Aplicație blocată și selectați aplicațiile care urmează să fie blocate.

Dacă ați activat deblocarea facială sau cu amprentă, puteți asocia funcția Aplicație blocată cu un ID facial sau cu un ID amprentă, după cum vi se solicită.

 Nu toate dispozitivele acceptă funcțiile cu amprentă.


Schimbarea parolei sau a întrebărilor de securitate pentru funcția Aplicație blocată

Accesați ecranul setărilor **Blocare aplicație**, accesați  > **Tip parolă**, apoi selectați **Parola ecranului de blocare** sau **Cod PIN personalizat** ca parolă pentru Aplicație blocată.

Dacă selectați **Cod PIN personalizat**, puteți continua prin setarea unei parole și a unor întrebări de securitate noi.

Anularea sau dezactivarea funcției Aplicație blocată

Pe ecranul setărilor **Blocare aplicație**, efectuați următoarele operații:

- Anularea funcției Aplicație blocată: În lista aplicațiilor blocate, dezactivați comutatoarele de lângă aplicațiile pentru care doriți să anulați blocarea.
- Resetarea funcției Aplicație blocată: Accesați  > **Dezactivați Blocare aplicație** > **DEZACTIVARE**. Astfel veți anula toate blocările și veți goli toate setările funcției Aplicație blocată.

Confidențialitate


Gestionarea permisiunilor

Este posibil ca aplicațiile să necesite anumite permisiuni, cum ar fi permisiuni de acces la Locație, pentru a vă furniza serviciile aferente.

Cu toate acestea, unele aplicații pot obține prea multe permisiuni inutile, existând anumite riscuri pentru confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră. Puteți monitoriza permisiunile acordate fiecărei aplicații și le puteți refuza pe cele pe care le considerați inutile.

Gestionarea permisiunii de acces la locație

Cu ajutorul permisiunii de acces la locație, aplicațiile pot obține locația dumneavoastră pentru a vă furniza servicii pe bază de locație. De exemplu, dacă o aplicație tip hartă obține permisiunea de acces la locație, aceasta vă poate furniza servicii de localizare și navigație. Puteți dezactiva permisiunea dacă nu aveți nevoie de aceste servicii.

- 1 Accesați  **Setări** > **Aplicații** > **Manager permisiuni**.
- 2 Pe ecranul **Manager permisiuni**, accesați **Locație**, atingeți aplicația pe care doriți să o gestionați, apoi selectați o opțiune.

Gestionarea permisiunilor de acces la alte date confidențiale

De asemenea, puteți gestiona permisiunile de acces la datele cu caracter personal, cum ar fi Agendă, Mesagerie, Jurnal apeluri, Senzori corporali, Calendar și Cameră foto pentru a vă bucura de servicii mai bune și a vă proteja confidențialitatea.

Pe ecranul **Manager permisiuni**, atingeți permisiunea pe care doriți să o gestionați, apoi activați sau dezactivați comutatorul aferent fiecărei aplicații, în funcție de necesități.


Servicii de localizare


Unele aplicații trebuie să obțină informații despre locație pentru a furniza servicii mai bune. Puteți activa sau dezactiva serviciile de localizare și puteți acorda sau refuza permisiunea de acces la informațiile despre locație în cazul anumitor aplicații, în funcție de necesități.

Activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare

Puteți activa sau dezactiva serviciile de localizare în oricare din următoarele moduri:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți cu degetul în jos mai departe pentru a afișa toate comutatoarele comenzilor rapide.

Atingeți  pentru a activa sau dezactiva această funcție.


- Alternativ, mergeți la  **Setări** > **Locație** și activați sau dezactivați **Accesează locația mea**.

După dezactivarea serviciilor de localizare, dispozitivul dvs. va opri colectarea și utilizarea informațiilor despre locație pentru toate aplicațiile și serviciile, cu excepția anumitor aplicații preinstalate. Atunci când aceste aplicații sau servicii au nevoie de informații despre locație, dispozitivul dvs. vă va reaminti să folosiți serviciile de localizare din nou.

Îmbunătățirea preciziei serviciilor de localizare


Puteți îmbunătăți precizia funcției de poziționare a dispozitivului dvs. permițându-le aplicațiilor și serviciilor să scaneze rețelele Wi-Fi și dispozitivele Bluetooth din apropiere sau

să acceseze datele de corecție provenite de la sistemele de navigație globală prin satelit (GNSS).

Mergeți la  **Setări > Locație > Setări avansate**, apoi setați opțiunile în funcție de necesități.

Permiterea sau interzicerea obținerii informațiilor despre locație de către aplicații

Puteți permite sau interzice unei aplicații să acceseze informații despre locație, inclusiv prin acordarea unui acces unic sau permanent sau prin refuzarea accesului la informațiile despre locație în timpul utilizării aplicației.

- 1 Mergeți la  **Setări > Confidențialitate > Manager permisiuni**, atingeți **Locație**, apoi verificați ce aplicații au primit acces la informații despre locație.
- 2 Atingeți aplicația ale cărei setări doriți să le schimbați, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a acorda sau refuza permisiuni.

PrivateSpace

Creați un PrivateSpace care este complet independent față de MainSpace (spațiul inițial) al dispozitivului dvs., care poate fi accesat folosind un ID amprentă sau o parolă.


Puteți muta fotografiile confidențiale și fișiere de afaceri confidențiale în PrivateSpace pentru a preveni accesul neautorizat. De asemenea, puteți muta aplicațiile de plată sau jocurile în PrivateSpace pentru a le feri de copiii dvs.


Activarea și accesarea PrivateSpace

- 1 Mergeți la  **Setări > Confidențialitate > PrivateSpace > Activare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un spațiu privat.
 - 2 Puteți accesa PrivateSpace utilizând una dintre următoarele metode:
 - Pe ecranul de blocare, accesați PrivateSpace utilizând amprenta sau parola setată pentru spațiul respectiv.
 - Alternativ, în MainSpace, accesați  **Setări > Confidențialitate > PrivateSpace** și atingeți **Conectare**.
-  Dacă reporniți dispozitivul, va trebui să introduceți parola pentru a accesa întâi MainSpace. Ulterior, veți putea comuta la PrivateSpace.


Ascunderea sau anularea ascunderii intrării în PrivateSpace

Puteți ascunde intrarea în PrivateSpace în setările MainSpace, astfel încât să puteți accesa PrivateSpace numai prin utilizarea amprentei sau a parolei setate pentru spațiul respectiv.

- Pentru a ascunde intrarea în PrivateSpace: În PrivateSpace, accesați  **Setări > Confidențialitate > PrivateSpace**, apoi activați **Ascundeți PrivateSpace**.

- Pentru a anula ascunderea intrării în PrivateSpace: În MainSpace, accesați  **Setări** > **Securitate** > **Mai multe setări**, apoi accesați **Afișarea tuturor setărilor** > **OK**.



Transferarea fișierelor între MainSpace și PrivateSpace

- 1 În PrivateSpace, mergeți la  **Setări** > **Confidențialitate** > **PrivateSpace** și atingeți **Din MainSpace în PrivateSpace** sau **Din PrivateSpace în MainSpace**.
- 2 Selectați fișierele (cum ar fi fotografii, videoclipuri și fișiere audio) pe care doriți să le transferați, atingeți **Mutare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera fișierele.

În spațiul de destinație, mergeți la **Galerie** > **Albume** > **Altele** > **SharedImages** sau **Galerie** > **Albume** > **Altele** > **SharedVideos** pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile.



Resetarea parolei pentru PrivateSpace

Puteți seta o întrebare de securitate atunci când creați o parolă pentru PrivateSpace, care vă va ajuta să resetați parola în cazul în care o uitați.

- 1 În PrivateSpace, accesați  **Setări** > **Confidențialitate** > **PrivateSpace**, apoi atingeți **Protecție parolă**.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza verificarea, selectați și răspundeți la întrebarea de securitate, apoi atingeți **Finalizare**.
- 3 În MainSpace, accesați  **Setări** > **Confidențialitate** > **PrivateSpace**, apoi accesați **Resetare parolă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza verificarea și a reseta parola.

Transferarea datelor din PrivateSpace pe noul dispozitiv

Puteți transfera rapid datele din PrivateSpace, cum ar fi contactele, fotografiile și fișierele, de pe dispozitivul vechi pe cel nou.

- 1 Pe noul dispozitiv, creați și accesați PrivateSpace, accesați  **Setări** > **Confidențialitate** > **PrivateSpace** > **Clonă spațiu**, apoi selectați **Acesta este noul telefon**.
- 2 Pe dispozitivul vechi, accesați PrivateSpace, accesați  **Setări** > **Confidențialitate** > **PrivateSpace** > **Clonă spațiu**, apoi selectați **Acesta este telefonul vechi**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a scana codul QR sau conectați manual dispozitivul vechi la cel nou.
- 4 Pe dispozitivul vechi, selectați datele care urmează să fie transferate. Puteți anula transferul de date în timpul procesului, apoi îl puteți continua după ce ați conectat din nou vechiul dispozitiv la cel nou.

Ștergerea PrivateSpace

Dacă ștergeți PrivateSpace, toate aplicațiile și datele stocate în spațiu vor fi șterse și nu vor putea fi restabilite. Vă rugăm să fiți prudent atunci când ștergeți PrivateSpace.

Puteți șterge PrivateSpace în oricare din următoarele moduri:

- În MainSpace, accesați  **Setări** > **Confidențialitate** > **PrivateSpace**, apoi accesați  > **Ștergere PrivateSpace**.
- În mod alternativ, în PrivateSpace, accesați  **Setări** > **Confidențialitate** > **PrivateSpace**, apoi atingeți **Ștergeți**.

Funcții de accesibilitate

Accesibilitate

Aplicațiile de citire a ecranului sunt concepute pentru a ajuta utilizatorii cu deficiențe de vedere să folosească dispozitivul.

Activarea funcției Corecția culorii pentru personalizarea culorii ecranului

Corecția culorii ajută persoanele cu deficiențe de vedere să vadă conținutul de pe ecran mai ușor.

- 1 Accesați  **Setări** > **Funcții de accesibilitate** > **Accesibilitate** > **Corecția culorii** și activați **Corecția culorii**.

- 2 Atingeți **Mod de corectare** pentru a selecta un mod de corecție a culorii.

Utilizarea gesturilor de mărire

Utilizați gesturile de mărire pentru a mări ecranul.

Pe ecranul **Accesibilitate** > **Mărire**, atingeți **Mărire**, apoi activați funcția.

Măriți sau micșorați prin atingerea ecranului de trei ori la rând.

- În timp ce este mărit, depărtați două sau mai multe degete pentru a mări și mai mult, apoi apropiați două sau mai multe degete pentru a micșora din nou.
- Glisați ecranul cu două sau mai multe degete pentru a vizualiza alte părți ale acestuia.

Activarea inversării culorilor

Inversarea culorilor vă permite să inversați culoarea textului și a fundalului. Dacă Inversarea culorilor este activată, dispozitivul va afișa textul în alb și fundalul în negru.

Pe ecranul **Accesibilitate**, activați **Inversarea culorilor**.


Ajustarea funcției Întârziere la atingere continuă

Întârziere la atingere continuă vă permite să ajustați durata de timp necesară pentru ca ecranul să răspundă atunci când atingeți lung un element.

Pe ecranul **Accesibilitate**, atingeți **Întârziere la atingere continuă**, apoi selectați o opțiune de întârziere conformă cu preferințele dumneavoastră.

Pornirea/Oprirea programată


Utilizați funcția **Pornire și oprire programate** pentru a porni și a opri dispozitivul la ore prestabilite, pentru a economisi energie și pentru a preveni întreruperile atunci când vă odihniți.

- 1 Accesați  **Setări > Funcții de accesibilitate > Pornire și oprire programate** și activați **Pornire și oprire programate**.
- 2 Setări orele de pornire și de oprire, precum și ciclul de repetare. Dispozitivul va porni și se va opri automat la orele specificate.

Pentru a nu mai folosi această funcție, dezactivați **Pornire și oprire programate**.

Utilizatori și conturi


Configurarea utilizatorilor


- 1 Accesați  **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori**, atingeți **Adăugare utilizator** sau **Adăugare oaspete**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un cont.
- 2 Atingeți **Comutare** pentru a comuta la contul de utilizator sau de oaspete. Configurați setările noului cont conform indicațiilor.
- 3 Instalați aplicații în funcție de necesități. Rețineți că dacă o versiune mai nouă a unei aplicații a fost instalată de un alt utilizator, instalarea aplicației va eșua.

Pot fi adăugate cel mult trei conturi de utilizator și un cont de oaspete.

Autorizarea unui cont de utilizator sau de oaspete pentru a efectua apeluri și a trimite mesaje

Puteți seta dacă permiteți unui cont de utilizator sau de oaspete să efectueze apeluri, să trimită mesaje SMS și multe altele.

 Apelurile vocale nu sunt acceptate pe tabletele care au doar conexiune Wi-Fi.

- După accesarea dispozitivului cu contul de administrator, accesați  **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori**.
- Atingeți contul în cauză și selectați permisiunile pe care doriți să le autorizați.


Comutarea între contul de Administrator, Utilizator, respectiv Oaspete

Puteți comuta la un cont diferit folosind una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, atingeți





, apoi atingeți imaginea de profil a contului la care doriți să comutați.

- Accesați  **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori** și atingeți numele contului la care doriți să comutați.

Ștergerea unui cont de utilizator sau de oaspete


Ștergerea unui cont de utilizator sau de oaspete va determina ștergerea tuturor datelor aferente. Vă rugăm să fiți prudent.

După accesarea dispozitivului de pe contul de administrator, una dintre următoarele metode pentru a șterge un cont de utilizator sau de oaspete:

- Accesați  **Setări** > **Utilizatori și conturi** > **Utilizatori**, atingeți numele contului pe care doriți să-l ștergeți, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l șterge.
- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, atingeți  > **Mai multe setări**, atingeți numele contului pe care doriți să-l ștergeți, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l șterge.


Sistem și actualizări

Limbă și regiune

- 1 Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Limbă și tastatură** > **Limbă și regiune**, apoi selectați limba pe care doriți să o utilizați.
- 2 Dacă limba nu este listată, atingeți **Adăugați o limbă**, apoi localizați-o și atingeți-o pentru a o adăuga în listă.
- 3 Atingeți **Regiune** pentru a selecta o țară/regiune, astfel încât conținutul afișat să se adapteze la cultura și obiceiurile locale ale țării/regiunii selectate.

Metoda de introducere

Puteți descărca o metodă de introducere terță parte și o puteți seta ca metodă de introducere implicită.

- 1 Descărcați metoda de introducere dintr-un magazin oficial de aplicații.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o configura ca metodă de introducere implicită sau accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură implicită** și selectați metoda de introducere.

Data și ora

Dispozitivul se poate sincroniza cu data, ora și fusul orar local prin rețeaua mobilă. De asemenea, puteți seta manual data, ora și fusul orar pentru dispozitiv.

Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Data și ora**, apoi setați opțiunile în funcție de necesități.

Schimbarea formatului orei


- Activați **Perioadă de 24 ore** și dispozitivul va afișa ora în formatul cu 24 de ore.

- Dezactivați **Perioadă de 24 ore** și dispozitivul va afișa ora în formatul cu 12 ore.

Resetarea dispozitivului


Resetarea setărilor de rețea

Această operațiune va reseta setările dvs. pentru Wi-Fi, rețeaua de date mobile și Bluetooth. Aceasta nu va modifica alte setări de pe dispozitiv și nu va șterge date.

Accesați  **Setări > Sistem și actualizări > Resetare**, atingeți **Resetare setări de rețea**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta setările de rețea.


Restabilirea tuturor setărilor

Această operație va reseta toate setările de rețea și parola ecranului de blocare. Dacă dispozitivul dvs acceptă funcția de recunoaștere facială sau a amprente, amprente și datele faciale înregistrate vor fi, de asemenea, șterse. Celelalte date sau fișiere nu vor fi șterse de pe dispozitivul dvs.

Mergeți la  **Setări > Sistem și actualizări > Resetare**, atingeți **Resetare toate setările**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta toate setările.


Restabilirea setărilor din fabrică



Această operație va șterge toate datele de pe dispozitivul dvs, inclusiv conturile, datele aplicațiilor și setările sistemului, aplicațiile instalate, muzica, imaginile, toate fișierele din memoria internă, conținutul cipului de securitate, precum și toate datele locale – de sistem, ale aplicațiilor și cele cu caracter personal – asociate conturilor HUAWEI ID. Aveți grijă să creați copii de rezervă ale datelor înainte de a restabili setările din fabrică ale dispozitivului.


Mergeți la  **Setări > Sistem și actualizări > Resetare > Resetare tabletă**, atingeți **Resetați tableta** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a restabili setările din fabrică.

Actualizarea online a sistemului

Dacă este disponibilă o actualizare, dispozitivul vă va indica să descărcați și să instalați pachetul de actualizare.

-  • Înainte de actualizare, asigurați-vă că dispozitivul funcționează cu o versiune oficială de sistem. În caz contrar, actualizarea poate să nu reușească și dispozitivul poate experimenta probleme necunoscute.
- Creați o copie de rezervă a datelor utilizatorului înainte de actualizare.
- După actualizare, aplicațiile terțe care nu sunt compatibile cu versiunea nouă a sistemului pot deveni indisponibile. În anumite cazuri, poate trece o perioadă de timp până la lansarea unei versiuni compatibile a aplicației.
- În timpul actualizării, nu opriți sau reporniți dispozitivul, nu scoateți cardul de memorie și nu introduceți un card de memorie.

- 1 Accesați  **Setări > Sistem și actualizări** și atingeți **Actualizare software**.
- 2 Atunci când este disponibilă o actualizare, puteți instala și descărca manual pachetul de actualizare sau puteți actualiza dispozitivul automat în timpul nopții.
 - Descărcați și instalați pachetul de actualizare: Accesați **Versiune nouă > DESCĂRCARE ȘI INSTALARE**. Pentru a evita utilizarea de date, conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi atunci când descărcați pachetul de actualizare.
Dispozitivul va reporni automat după finalizarea actualizării.
 - Actualizare pe timp de noapte: Atingeți  și activați **Descărcare auto. prin Wi-Fi** și **Actualizare pe timp de noapte**.
Dispozitivul se va actualiza automat și va reporni între orele 02:00 - 04:00.
Pentru a asigura o actualizare de succes în timpul nopții, asigurați-vă că dispozitivul este pornit, ecranul este blocat, nu există alarme setate pentru această perioadă de timp și nivelul bateriei este mai mare de 35%. Conectați dispozitivul la un încărcător, dacă este necesar.

Pentru dezactivarea actualizărilor automate, atingeți  pe ecranul **Actualizare software**, apoi dezactivați **Descărcare auto. prin Wi-Fi**.

Despre tabletă

Declinarea răspunderii legale

Copyright © Huawei 2020. Toate drepturile rezervate.

Acest ghid servește doar ca referință. Produsul real, inclusiv, dar fără a se limita la culoare, dimensiune și dispunere a ecranului, poate varia. Toate enunțurile, informațiile și recomandările din acest ghid nu constituie nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită.

Vizitați <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pentru a afla adresa de e-mail și numărul pentru asistență actualizate pentru țara sau regiunea dvs.

Model: MRX-AL09
MRX-W09
MRX-W29

EMUI 10.1_01