HUAWEI P40 Pro

Manual del usuario

HUAWEI

Índice

Información esencial

Gestos básicos 1
Navegación del sistema 4
Phone Clone 6
Cómo bloquear y desbloquear la pantalla 7
Familiarícese con la pantalla principal 9
Iconos de estado y notificaciones 10
Selectores de accesos directos 12
Widgets de la pantalla principal 13
Cómo configurar el fondo de pantalla 14
Capturas y grabación de pantalla 14
Cómo ver y borrar notificaciones 20
Cómo configurar los ajustes de sonido 21
Cómo introducir texto 23
Modo de pantalla dividida y ventana flotante 23
Cómo hacer que se vean la fecha y la hora con la pantalla apagada 27
Cómo encender, apagar o reiniciar el dispositivo 28
Carga 29

Funciones inteligentes

HiVoice 33
AI Lens 37
HiTouch 41
Proyección simple 42
Múltiples pantallas 47
Huawei Share 54
Medición AR 58
Controlador inteligente 61
Cómo cambiar canales de audio entre dispositivos 62

Cámara y Galería

Cómo abrir la aplicación Cámara 63
Cómo capturar fotos 64
Cómo capturar fotos en los modos Retrato, Nocturno y Gran apertura 66
Toma inteligente 70
Cómo hacer zoom para capturar fotos 72
Cómo capturar fotos panorámicas 73
Cómo capturar fotos en blanco y negro 74
Lentes AR 74

Pintura con luz 76
Cómo capturar fotos HDR 77
Fotos con movimiento 78
Cómo añadir marcas de agua a las fotos 78
Modo Documentos 79
Modo subacuático 80
Cómo hacer fotos de alta resolución 80
Modo profesional 81
Cómo grabar vídeos 84
Efectos de cine con IA 85
Vídeos HD 4K 86
Grabación en cámara lenta 87
Fotografía con cámara rápida 89
Modo de cámara con dos vistas 89
Colores de Leica 90
Filtros 90
Cómo usar la cámara con otros dispositivos 91
Cómo configurar los ajustes de la cámara 92
Cómo gestionar la Galería 93
Clasificación inteligente de fotos 102
Editor de Huawei Vlogs 102
Huawei Vlogs 105
Recuerdos 106

Aplicaciones

Aplicaciones 109
Contactos 110
Teléfono 114
Mensajes 124
Calendario 127
Reloj 130
Bloc de notas 132
Grabadora 134
Correo 136
Calculadora 140
Linterna 141
Brújula 141
Espejo 142
App gemela 142
Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente 143
Optimizador 144
Phone Clone 149

HiSuite 151
Sugerencias 152

Ajustes

Cómo buscar elementos en Ajustes 154
Wi-Fi 154
Bluetooth 156
Datos móviles 157
Más conexiones 165
Pantalla principal y fondo de pantalla 177
Pantalla y brillo 179
Sonidos y vibración 182
Notificaciones 186
Datos biométricos y contraseña 188
Aplicaciones 194
Batería 195
Almacenamiento 196
Seguridad 197
Privacidad 203
Funciones de accesibilidad 207
Usuarios y cuentas 210
Sistema y actualizaciones 211
Acerca del teléfono 218

Información esencial

Gestos básicos

Gestos básicos

Gestos en el aire

Es posible hacer capturas de pantalla y deslizarse hacia arriba o hacia abajo sin tocar la pantalla.

Acceda a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Accesos directos y gestos** > **Gestos en el aire**, y asegúrese de que las opciones **Desplazamiento en el aire** y **Captura con puño** estén habilitadas.

	Desplazamiento en el aire Coloque la palma o la parte posterior de la mano a una distancia de entre 20 y 40 cm (8 a 16 pulgadas) de la pantalla hasta que aparezcan o en la parte superior de la pantalla. A continuación, mueva la mano hacia arriba o hacia abajo para deslizar la pantalla en esos sentidos.
	Cómo hacer una captura de pantalla Coloque la palma de la mano a una distancia de entre 20 y 40 cm (8 a 16 pulgadas) de la pantalla hasta que aparezca en la parte superior de la pantalla. Cierre el puño para hacer una captura de pantalla.

Gestos de navegación del sistema

Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Navegación del sistema** y asegúrese de que **Gestos** esté seleccionada.

	Volver Deslice el dedo hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho para volver a la pantalla anterior.

	Volver a la pantalla principal Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior para volver a la pantalla principal.
	Ver tareas recientes Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgalo pulsado para ver las tareas recientes.
	Cerrar una aplicación En la pantalla de tareas recientes, deslice la vista previa de una aplicación hacia arriba para cerrarla.
	Alternar entre aplicaciones • Deslice el dedo sobre una curva a lo largo del borde inferior de la pantalla. • Habilite **Deslice el dedo sobre el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** y deslice el dedo horizontalmente a través del borde inferior de la pantalla.

Gestos con nudillos

Acceda a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Accesos directos y gestos** para habilitar las funciones **Hacer captura de pantalla** y **Grabar pantalla**.

	Cómo hacer una captura de pantalla Golpee la pantalla dos veces con un nudillo para hacer una captura de pantalla.
	Cómo hacer una captura de pantalla con desplazamiento Golpee la pantalla con un nudillo y dibuje una “S” para hacer una captura con desplazamiento.

	Cómo capturar parte de la pantalla Golpee la pantalla y dibuje un área cerrada con un nudillo para capturar parte de la pantalla.
	Cómo grabar la pantalla Golpee dos veces la pantalla con dos nudillos para iniciar o finalizar la grabación de pantalla.

Más gestos

	Acceder al modo de edición de Pantalla principal Junte dos dedos sobre la pantalla principal.
	Mostrar el panel de accesos directos en la pantalla de bloqueo Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo.
	Mostrar la barra de búsqueda Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal.
	Abrir el panel de notificaciones Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado.

Accesos directos de los botones

	Apagar y reiniciar Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que aparezcan las opciones **Apagar** y **Reiniciar**.
	Subir el volumen Pulse el botón para subir el volumen.
	Bajar el volumen Pulse el botón para bajar el volumen.
	Hacer una captura de pantalla Pulse el botón de disminución del volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente.
	Instantánea rápida Pulse dos veces el botón de disminución del volumen cuando la pantalla esté apagada o bloqueada para hacer una foto.

Navegación del sistema

Cómo cambiar el modo de navegación

Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Navegación del sistema** para seleccionar un modo de navegación según sus preferencias.

Cómo navegar usando gestos

Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Navegación del sistema**, y habilite o deshabilite **Gestos**.

Después de habilitar **Gestos**, usted podrá hacer lo siguiente:

- Volver a la pantalla anterior: deslice el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho.
- Volver a la pantalla principal: deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- Acceder a la pantalla de tareas recientes: deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala pulsada.
- Cerrar una aplicación desde la pantalla de tareas recientes: deslice el dedo hacia arriba en la vista previa de una aplicación.
- Cambiar de aplicación: deslice el dedo sobre una curva en el borde inferior de la pantalla; o bien, cuando está habilitada **Deslice el dedo sobre el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación**, deslice el dedo horizontalmente a lo largo del borde inferior.

Navegación con tres teclas

Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Navegación del sistema** y seleccione **Navegación con tres teclas**.

Pulse **Ajustes** para seleccionar la combinación de teclas de navegación que prefiera.

Los iconos en la barra de navegación son los siguientes:

- : Tecla Volver para volver a la pantalla anterior, cerrar una aplicación o cerrar el teclado en pantalla.
- : Tecla inicio para para volver a la pantalla principal.
- : Tecla Recientes para acceder a la pantalla de tareas recientes.
- : Tecla de notificación para abrir el panel de notificaciones.

Cómo personalizar la combinación de teclas de navegación

Acceda a **Navegación con tres teclas** > **Ajustes**. Aquí, podrá hacer lo siguiente:

- Seleccionar una combinación de teclas de navegación.
- Habilitar **Ocultar teclas de navegación** para que se oculte la barra de navegación cuando no esté en uso.

Dock de navegación

Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Navegación del sistema** > **Más** y habilite **Dock de navegación**.

Una vez que haya aparecido en la pantalla el dock de navegación, se podrá hacer lo siguiente:

- Arrastre el botón hasta el lugar deseado.

- Pulse el botón para volver.
- Pulse dos veces el botón para ir dos pasos atrás.
- Mantenga pulsado el botón y después libérelo para volver a la pantalla principal.
- Mantenga pulsado el botón y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las tareas recientes.

Phone Clone

Phone Clone

Phone Clone permite mover todos los datos básicos (por ejemplo, contactos, calendario, imágenes y vídeos) de su dispositivo anterior a su dispositivo nuevo sin problemas.

Cómo clonar datos de un dispositivo Android

1 En el dispositivo nuevo, abra **Phone Clone**. Opcionalmente, acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Phone Clone**, pulse **Este es el teléfono nuevo** y, a continuación, pulse **Huawei** o **Otro Android**.

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Phone Clone** en el dispositivo anterior.

3 En el dispositivo anterior, abra **Phone Clone** y pulse **Este es el teléfono anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo escaneando un código o mediante una conexión manual.

4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desee clonar y, a continuación, pulse **Transferir** para iniciar la clonación.

Phone Clone está disponible solo en dispositivos con Android 4.4 o una versión posterior.

Cómo clonar datos de un iPhone o de un iPad

1 En el dispositivo nuevo, abra **Phone Clone**. Opcionalmente, acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Phone Clone**, pulse **Este es el teléfono nuevo** y, a continuación, pulse **iPhone/iPad**.

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Phone Clone** en el dispositivo anterior.

3 En el dispositivo anterior, abra **Phone Clone** y pulse **Este es el teléfono anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo escaneando un código o mediante una conexión manual.

4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desee clonar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la clonación.

Phone Clone está disponible solo en dispositivos con iOS 8.0 o una versión posterior.

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Cómo bloquear la pantalla

Si el dispositivo permanece inactivo durante un determinado periodo de tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente y pasará al modo de reposo para ahorrar energía.

Alternativamente, la pantalla se puede bloquear manualmente mediante una de las siguientes maneras:

- Pulse el botón de encendido/apagado.
- En la pantalla principal, junte dos dedos para acceder al modo de edición de la pantalla. Pulse **Widgets** y, a continuación, arrastre el icono de **Bloqueo de pantalla** hasta la pantalla principal. Después de esto, podrá pulsar el icono de **Bloqueo de pantalla** para bloquear la pantalla.

Cómo configurar el tiempo de espera de la pantalla

Acceda a **Ajustes** > **Pantalla y brillo** > **Reposo** y seleccione el tiempo de espera de la pantalla.

Cómo mantener la pantalla encendida mientras la mira

Puede configurar que la pantalla permanezca encendida mientras la está mirando, por ejemplo, cuando está leyendo.

Acceda a **Ajustes** > **Datos biométricos y contraseña** > **Reconocimiento facial**, siga las instrucciones en pantalla para acceder a la pantalla de ajustes de Reconocimiento facial y asegúrese de que la opción **Mantener la pantalla encendida mientras la está mirando** esté habilitada.

Cómo activar la pantalla

La pantalla se puede activar mediante cualquiera de las siguientes formas:

- Pulse el botón de encendido/apagado.
- Acceda a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Accesos directos y gestos** > **Activar pantalla** y habilite **Levantar para activar** o **Pulsar dos veces para activar**.
  - Cuando la opción **Levantar para activar** está habilitada, la pantalla se puede encender levantando el dispositivo.
  - Cuando la opción **Pulsar dos veces para activar** está habilitada, la pantalla se puede encender pulsándola dos veces.

Desbloqueo de pantalla con contraseña

Una vez encendida la pantalla, deslice el dedo hacia arriba desde la parte central de la pantalla para ver el panel de introducción de contraseñas. A continuación, introduzca su contraseña de pantalla de bloqueo.

Uso de Desbloqueo facial

Encienda la pantalla y alíneela con su cara. Su dispositivo se desbloqueará una vez que se reconozca su cara.

Cómo utilizar el desbloqueo con huella digital

Una vez encendida la pantalla, se verá el icono con forma de huella digital. Pulse este icono con un dedo cuya huella digital ya esté registrada para desbloquear la pantalla.

Cómo cambiar el aspecto de la pantalla de bloqueo

Cuando use un tema oficial, podrá configurar la opción de ver el recuento de pasos y la firma en la pantalla de bloqueo.

Cómo mostrar su firma en la pantalla de bloqueo

Acceda a **Ajustes** > **Pantalla principal y fondo de pantalla**, pulse **Firma de pantalla de bloqueo** e introduzca el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo.

Para eliminar la firma, pulse **Firma de pantalla de bloqueo** y elimine el texto.

Cómo acceder a las aplicaciones desde la pantalla de bloqueo

Usted puede acceder a las aplicaciones comúnmente utilizadas, por ejemplo, Cámara, Grabadora y Calculadora, desde la pantalla de bloqueo.

- Encienda la pantalla, mantenga pulsado y deslice hacia arriba para abrir **Cámara**.
- Encienda la pantalla y deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para abrir el panel de accesos directos. Los accesos directos para **Grabadora**, **Linterna**, **Calculadora** y **Temporizador** estarán disponibles.

Familiarícese con la pantalla principal

Familiarícese con la pantalla principal

Desde la pantalla principal, puede hacer lo siguiente:

- Comprobar el estado del dispositivo y las notificaciones desde la barra de estado en la parte superior de la pantalla.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver aplicaciones y widgets en la pantalla principal.

Iconos de estado y notificaciones

Iconos de estado y notificaciones

Los iconos de estado de la red pueden variar según la región o el operador de servicios de red del usuario.

Las funciones admitidas varían según el modelo de dispositivo. Es posible que algunos de los siguientes iconos no sean aplicables a su dispositivo.

5G	Red 5G conectada	4G	Red 4G conectada
3G	Red 3G conectada	2G	Red 2G conectada
	Intensidad de señal fuerte	R	Itinerancia

	Ahorro de datos habilitado		Tarjeta SIM no detectada
	Zona Wi-Fi habilitada		Zona Wi-Fi conectada
	Llamadas		VoLTE habilitado
	Red Wi-Fi conectada		SkyTone en uso
	Zona Wi-Fi desconectada		La red está siendo modificada por Wi-Fi+
	Modo avión habilitado		Alarmas configuradas
	Sin batería		Batería baja
	Carga		Carga rápida
	Supercarga		Modo de ahorro de energía habilitado
	Bluetooth habilitado		Batería del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth conectado		VPN conectada
	Modo conducción		Dispositivo de proyección conectado
	Servicio de localización habilitado		Modo lectura habilitado
	Auriculares conectados		Auriculares con micrófono conectados
	Llamada perdida		SMS no leído
	Micrófono deshabilitado		Silenciado
	Más notificaciones		Solo vibrar
	Tecnología NFC habilitada		Modo No molestar habilitado
	Sincronización de datos		Error de sincronización de datos
	Modo Máximo rendimiento habilitado		Correos nuevos

Recordatorios de eventos Equilibrio digital habilitado

Selectores de accesos directos

Selectores de accesos directos

Cómo activar el selector de un acceso directo

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para que se vean todos los accesos directos.

- Pulse el selector de un acceso directo para habilitar o deshabilitar la función correspondiente.
- Mantenga pulsado el selector de un acceso directo para acceder a la pantalla de ajustes de la función respectiva.

- Pulse para abrir los ajustes.

Cómo personalizar selectores de accesos directos

Pulse , mantenga pulsado un icono y arrástrelo hasta el sitio deseado.

Widgets de la pantalla principal

Widgets de la pantalla principal

Puede añadir, mover o eliminar widgets de la pantalla principal, por ejemplo, Bloqueo de pantalla, El tiempo, Bloc de notas, Reloj, Contactos y Calendario, según sus requisitos personales.

Widgets en la pantalla principal

1. Junte dos dedos sobre la pantalla principal para acceder al modo de ajustes de la pantalla principal.
2. Pulse **Widgets**, deslice hacia la izquierda para ver todos los widgets.
3. Algunos widgets, por ejemplo, **El tiempo**, vienen en distintos formatos. Pulse el widget para ver todos los formatos, deslice hacia la derecha para volver.

4 Pulse un widget para añadirlo a la pantalla principal. Si no hay espacio en la página actual, mantenga pulsado el widget y arrástrelo a otra página.

Cómo mover o eliminar un widget

Mantenga pulsado un widget en la pantalla principal hasta que el dispositivo vibre; a continuación, arrástrelo a la posición deseada o pulse **Eliminar**.

Cómo configurar el fondo de pantalla

Cómo configurar el fondo de pantalla

Cómo usar un fondo de pantalla preestablecido

1 Acceda a **Ajustes** > **Pantalla principal y fondo de pantalla** > **Fondo de pantalla**.

2 Seleccione la foto que desea configurar como fondo de pantalla.

3 Configure las siguientes opciones según sus preferencias:

- **Borroso**: Aplica un efecto borroso que se puede ajustar arrastrando el control deslizante.
- **Desplazable**: Habilita el fondo de pantalla desplazable en la pantalla principal.

4 Pulse y determine si desea configurar la imagen como **Pantalla de bloqueo**, **Pantalla principal** o ambas opciones.

Cómo configurar una foto de la Galería como fondo de pantalla

1 Abra **Galería** y abra la foto que desea configurar como fondo de pantalla.

2 Acceda a > **Configurar como** > **Fondo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.

Capturas y grabación de pantalla

Cómo hacer una captura de pantalla

Cómo usar el gesto de agarre para hacer una captura de pantalla

1 Acceda a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Accesos directos y gestos** > **Gestos en el aire** y asegúrese de que la función **Captura con puño** esté habilitada.

2 Coloque la mano a una distancia de entre 20 y 40 cm (8 a 16 pulgadas) de la pantalla y espere hasta que aparezca el icono . A continuación, cierre el puño para hacer una captura de pantalla.

Cómo usar los nudillos para hacer una captura de pantalla

1 Acceda a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Accesos directos y gestos** > **Hacer captura de pantalla** y asegúrese de que la función **Capturas con nudillos** esté habilitada.

2 Para hacer una captura de pantalla, golpéela rápidamente dos veces seguidas con un nudillo.

Cómo usar una combinación de botones para hacer una captura de pantalla

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen simultáneamente para hacer una captura de pantalla.

Cómo usar un acceso directo para hacer una captura de pantalla

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos. Pulse para hacer una captura de pantalla.

Cómo compartir y editar una captura de pantalla, o cómo hacer una captura con desplazamiento

Una vez realizada una captura de pantalla, se verá una vista en miniatura en el extremo inferior izquierdo. A continuación, se podrá hacer lo siguiente:

- Deslice la vista en miniatura hacia abajo con el dedo para hacer una captura con desplazamiento.
- Deslice la vista en miniatura hacia arriba con el dedo para seleccionar el modo en que compartirá la captura de pantalla con sus amigos.
- Pulse la vista en miniatura para editarla o eliminarla.

Por defecto, las capturas de pantalla se guardan en **Galería**.

Cómo usar los nudillos para hacer una captura con desplazamiento

1 Golpee la pantalla con un nudillo y, manteniéndolo apoyado sobre la pantalla, dibuje una “S”. La pantalla se desplazará hacia abajo automáticamente hasta el final de la página y se hará una captura de pantalla de toda la página.

2 Puede pulsar la pantalla en cualquier punto para detener la captura de pantalla.

Cómo hacer una captura de pantalla parcial

1 Mantenga pulsada la pantalla con un nudillo y dibuje un círculo en la parte de la pantalla que desea capturar. Asegúrese de no levantar el nudillo de la pantalla.

2 La pantalla mostrará la trayectoria de movimiento del nudillo y tomará una captura de pantalla del área seleccionada. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Arrastre el marco a la posición deseada o vuelva a ajustar el tamaño.
- Pulse un icono de forma para determinar la forma de la captura de la pantalla parcial.

3 Pulse para guardar la captura de pantalla.

Precauciones para usar capturas de pantalla con nudillos

- Pulse dos veces en la pantalla de modo consecutivo en el mismo sitio y a una velocidad apropiada.
- Mantenga el nudillo en posición vertical con respecto a la pantalla.
- Si desea hacer más de una captura, espere dos segundos antes de volver a golpear la pantalla.
- Si está usando un protector de pantalla, golpee la pantalla más fuerte o deshabilite el protector de pantalla y vuelva a intentarlo.

Cómo grabar la pantalla

Grabe vídeos de sus actividades en la pantalla para compartir como tutoriales, por ejemplo, comparta sus fabulosas habilidades para jugar.

Cómo usar una combinación de botones para iniciar la grabación de la pantalla

Mantenga pulsados el botón para subir el volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente para iniciar la grabación de la pantalla. Para detener la grabación, mantenga pulsados ambos botones de nuevo.

Cómo usar un acceso directo para iniciar la grabación de la pantalla

1. Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos.
2. Pulse **Grabación de pantalla** para comenzar la grabación.
3. Para detener la grabación, pulse el temporizador en la parte superior de la pantalla.
4. La grabación se guardará en **Galería**.

Cómo usar dos nudillos para iniciar la grabación de la pantalla

1 Acceda a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Accesos directos y gestos** > **Grabar pantalla** y asegúrese de que la función **Grabar pantalla** esté habilitada.

2 Para iniciar una grabación de pantalla, golpéela rápidamente dos veces seguidas con dos nudillos. Para detener la grabación, vuelva a golpear la pantalla dos veces.

Cómo grabar voz durante una grabación de pantalla

Habilite el micrófono para grabar su voz mientras está realizando una grabación de pantalla.

Después de iniciar una grabación de pantalla, pulse el icono del micrófono y asegúrese de que se vea así: . Ahora ya puede grabar su voz.

Si el micrófono está deshabilitado (es decir, si el icono se ve de la siguiente manera:), usted solo podrá grabar los sonidos del sistema (por ejemplo, la música). Si no desea escuchar ningún sonido del sistema en la grabación de pantalla, silencie el dispositivo y apague tanto la música como cualquier otro sonido de medios antes de iniciar la grabación de pantalla.

Cómo ver y borrar notificaciones

Cómo ver y borrar notificaciones

Cómo ver notificaciones

Cuando reciba un recordatorio de notificación, podrá encender la pantalla y deslizar el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y ver la notificación en cuestión.

Cómo borrar notificaciones

- Deslice el dedo hacia la derecha sobre un recordatorio de notificación para borrar la notificación.
- Pulse en la parte inferior del panel de notificaciones para borrar todas las notificaciones.

Cómo bloquear, silenciar o postergar notificaciones

Deslice el dedo hacia la izquierda sobre una notificación y, a continuación, pulse para bloquear, silenciar o postergar notificaciones de ese origen.

Algunas notificaciones del sistema no se pueden bloquear, borrar ni postergar.

Cómo configurar los ajustes de sonido

Cómo configurar los ajustes de sonido

Uso del botón de volumen para ajustar el volumen

Pulse el botón para subir o bajar el volumen para ajustarlo.

Pulse el botón de encendido/apagado para silenciar el dispositivo cuando suena.

Cuando el dispositivo suena en el caso de una llamada entrante o una alarma, puede pulsar el botón de encendido/apagado para silenciarlas.

Voltear para silenciar o levantar para reducir el volumen del tono

Cuando recibe una llamada, puede voltear el dispositivo para silenciarlo o levantarlo para bajar el volumen del tono.

Acceda a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Accesos directos y gestos** > **Silenciar tono/Bajar volumen** y habilite **Voltee el teléfono para silenciar el tono** y **Levante el dispositivo para bajar el volumen**.

Cómo configurar el volumen predeterminado

Acceda a **Ajustes** > **Sonidos y vibración** y configure el volumen para los siguientes elementos:

- Medios (vídeos, juegos, música, etc.)
- Tonos
- Alarmas

- Llamadas

Cómo usar un acceso directo para seleccionar tono, vibración o silencio

1 Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos.

2 Pulse los iconos **Sonido**, **Silencioso**, o **Vibración** para seleccionar entre los diferentes modos.

Cómo introducir texto

Cómo editar texto

Usted puede seleccionar el texto que se muestra en la pantalla, copiarlo o cortarlo en el portapapeles y después pegarlo en otro lado. También puede compartirlo de distintas maneras.

1 Mantenga pulsado el texto hasta que aparezca .
En algunas aplicaciones, lo que sucede después de mantener pulsado el texto puede variar. Por ejemplo, si mantiene pulsado un mensaje enviado o recibido, aparecerá en pantalla un menú de opciones y también aparecerá solo después de pulsar **Seleccionar texto**.

2 Arrastre y para seleccionar el texto que necesita, o pulse **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto.

3 Pulse **Copiar** o **Cortar** según el caso.

4 Mantenga pulsado el lugar donde desea pegar el texto hasta que aparezca **Pegar** y pulse **Pegar**.

Modo de pantalla dividida y ventana flotante

Ventanas múltiples

Ventanas múltiples permite abrir aplicaciones en pantallas divididas o en una ventana flotante para realizar múltiples tareas.

Cómo habilitar el modo de pantalla dividida desde el Dock de ventanas múltiples

- Cómo habilitar el modo de pantalla dividida:

  1 Abra una aplicación y deslice el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho y manténgalo pulsado para mostrar el Dock de ventanas múltiples.

2 Arrastre el icono de una aplicación fuera del Dock de ventanas múltiples.

- Cómo alternar entre paneles de pantalla dividida: Mantenga pulsado o en la parte superior de un panel de pantalla dividida hasta que se encoja el panel. A continuación, arrastre el panel hacia el otro lado de la pantalla para alternar entre paneles.
- Cómo salir del modo de pantalla dividida: Arrastre o en el medio de la línea de la pantalla dividida de forma horizontal o vertical hasta que desaparezca alguno de los paneles.

- La compatibilidad con el modo de pantalla dividida varía según la aplicación.
- La pantalla de una sola aplicación no se puede dividir en dos.
- El modo de pantalla dividida se puede usar solo con dos aplicaciones al mismo tiempo.

Cómo mostrar la ventana flotante del Dock de ventanas múltiples

Mientras está jugando, usted también puede chatear con un amigo en una ventana flotante sin tener que salir del juego.

- Cómo mostrar la ventana flotante:

1 Deslice el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho y manténgalo pulsado para mostrar el Dock de ventanas múltiples.

2 Pulse el icono de una aplicación en el Dock de ventanas múltiples para abrir la aplicación en una ventana flotante.

- Cómo reubicar la ventana flotante: Arrastre el botón flotante hasta la ubicación deseada.
- Cómo mostrar contenido en pantalla completa: Pulse en la ventana flotante para mostrar el contenido de la ventana en pantalla completa.
- Cómo cerrar la ventana flotante: Pulse en la ventana flotante para cerrarla.

No se puede ajustar el tamaño de la ventana flotante.

Cómo alternar entre pantalla dividida y ventana flotante

- Cómo cambiar del modo de pantalla dividida a la ventana flotante: Mantenga pulsado el panel de pantalla dividida y, a continuación, arrástrelo hacia la izquierda o hacia la derecha en modo vertical o arrástrelo hacia abajo en modo horizontal.
- Cómo cambiar de la ventana flotante al modo de pantalla dividida: Mantenga pulsada la barra en la parte superior de la ventana flotante y, a continuación, arrástrela hacia la parte superior/inferior de la pantalla en modo horizontal, o hacia el lado izquierdo/derecho en modo vertical.

Cómo arrastrar y soltar archivos entre las aplicaciones con Ventanas múltiples

Use la función Ventanas múltiples para arrastrar y soltar imágenes, texto y documentos fácilmente entre aplicaciones.

- Arrastrar y soltar una imagen: Cuando cree notas con **Bloc de notas**, abra **Archivos**, seleccione la foto que desea añadir y arrástrela hacia el editor de **Bloc de notas**.
- Arrastrar y soltar texto: Cuando envíe un mensaje con WeChat, abra **Bloc de notas**, mantenga pulsado el texto que desea enviar y arrástrelo hasta el cuadro de introducción de texto de WeChat.
- Arrastrar y soltar un documento: Cuando redacte un correo electrónico, abra **Archivos**, seleccione el documento que desea adjuntar y arrástrelo hasta el editor de correo electrónico.

No todas las aplicaciones admiten la función de arrastrar y soltar con Ventanas múltiples.

Cómo añadir, mover o eliminar una aplicación del Dock de ventanas múltiples

- Cómo añadir una aplicación: En el Dock de ventanas múltiples, pulse +, pulse la aplicación que desea añadir de **Sugerencias** o **Más aplicaciones**, y, a continuación, pulse **Listo**.
- Cómo mover una aplicación: En el Dock de ventanas múltiples, pulse +, arrastre la aplicación deseada a cualquier ubicación del dock y, a continuación, pulse **Listo**.
- Cómo eliminar una aplicación: En el Dock de ventanas múltiples, pulse +, pulse ⊖ en el extremo superior derecho del icono de la aplicación que desea eliminar y, a continuación, pulse **Listo**.

Cómo deshabilitar Ventanas múltiples

La función Ventanas múltiples viene habilitada por defecto. Para deshabilitarla, acceda a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Ventanas múltiples** y, a continuación, deshabilite **Dock de ventanas múltiples**.

Cómo hacer que se vean la fecha y la hora con la pantalla apagada

Mostrar siempre en pantalla

Con la opción **Mostrar siempre en pantalla** habilitada, la pantalla de bloqueo mostrará la fecha, la hora y más información cuando esté apagada.

Cómo habilitar Mostrar siempre en pantalla

1. Acceda a **Ajustes** > **Pantalla principal y fondo de pantalla** > **Mostrar siempre en pantalla** y habilite **Mostrar siempre en pantalla**.
2. Configure **Inicio** y **Fin** según sus preferencias.

Cómo configurar el estilo del reloj para que se muestre siempre en pantalla

Puede personalizar el estilo del reloj para **Mostrar siempre en pantalla** según sus preferencias.

1 En la pantalla **Mostrar siempre en pantalla**, pulse **Estilo de reloj** y deslice el dedo sobre la pantalla para ver los estilos de relojes disponibles.

2 Seleccione su estilo de reloj preferido y pulse ✓.

Cómo encender, apagar o reiniciar el dispositivo

Cómo encender, apagar o reiniciar el dispositivo

Cómo encender y apagar su dispositivo

Para apagar su dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos y, a continuación, pulse **Apagar** y **Pulsar para apagar**.

Para encender su dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos hasta que el dispositivo vibre y muestre el logotipo.

Reinicio del dispositivo

Reinicie el dispositivo con frecuencia para borrar la memoria caché y mantener el dispositivo en estado óptimo. Reiniciar el equipo, a veces, puede resolver los problemas.

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos pocos segundos y pulse **Reiniciar** y **Pulsar para reiniciar**.

Reinicio forzoso del dispositivo

Si el dispositivo no funciona o no se apaga con normalidad, puede reiniciarlo forzosamente.

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 10 segundos o más.

Carga

Cómo cargar el dispositivo

El dispositivo le enviará una alerta cuando se esté quedando sin batería. Asegúrese de cargar el dispositivo a tiempo para evitar que se apague automáticamente cuando la batería se agote.

Precauciones para la carga

- Cargue el dispositivo utilizando el adaptador estándar y el cable USB que vienen con el dispositivo. El uso de otros cargadores o cables USB puede provocar reinicios repetidos, carga lenta, sobrecalentamiento u otros efectos no deseados.
- El dispositivo ejecutará automáticamente una verificación de seguridad cuando se conecte un cargador o cualquier otro dispositivo al puerto USB. Si el dispositivo detecta humedad en el puerto USB, activará automáticamente las medidas de seguridad y detendrá la carga. Desconecte el dispositivo del puerto USB y espere hasta que el puerto USB esté seco.
- El tiempo requerido para cargar por completo la batería depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
- Las baterías tienen una cantidad limitada de ciclos de carga. Cuando la autonomía de la batería se acorta notablemente, visite un centro de atención al cliente autorizado de Huawei para reemplazar la batería.
- No cubra el dispositivo ni el cargador durante la carga.
- Es posible que el dispositivo se recaliente después de estar utilizándolo durante un periodo prolongado de tiempo, sobre todo a altas temperaturas. En ese caso, detenga la carga, deshabilite algunas funciones y lleve el dispositivo a un lugar fresco.
- No utilice el dispositivo mientras se está cargando.
- Si el dispositivo no responde después de mantener pulsado el botón de encendido/apagado, es posible que la batería se haya agotado. Cárguelo durante 10 minutos y, a continuación, enciéndalo.

Cómo usar el cargador que viene con el dispositivo

1 Utilice el cable USB que viene con el dispositivo para conectar el dispositivo y el adaptador.

2 Enchufe el adaptador a una toma de corriente.

Cómo usar el cargador inalámbrico

Los cargadores inalámbricos cuentan con un adaptador, un cable y una base de carga. Para garantizar la seguridad de la carga, compre una base de carga de un canal oficial de Huawei, y utilice el adaptador y el cable USB que vienen con su dispositivo.

Para cargar su dispositivo de forma inalámbrica con la tecnología Supercharge, cómprese una base de carga que admita la carga superrápida.

1 Conecte el adaptador y la base de carga utilizando el cable USB y después conecte el adaptador a una toma de corriente.

2 Coloque la base de carga sobre la mesa y coloque el dispositivo en el centro de la base de carga con la pantalla hacia arriba.

3 Cuando se escucha un pitido, el dispositivo deberá comenzar a cargar.

- Si está utilizando un adaptador de carga superrápida de alta tensión, la base de carga cargará el dispositivo a una velocidad de carga superrápida. El icono de Supercharge inalámbrica aparecerá en la pantalla de bloqueo.
- Si está utilizando un adaptador de carga rápida de alta tensión, la base de carga cargará el dispositivo a una velocidad de carga rápida. El icono de Carga rápida inalámbrica aparecerá en la pantalla de bloqueo.

- Si está utilizando un adaptador estándar, la base de carga realizará la carga del dispositivo a una velocidad de carga estándar. El icono de carga estándar inalámbrica aparecerá en la pantalla de bloqueo.

Indicador de base de carga	Descripción
Parpadea una sola vez	El cargador está conectado correctamente a la fuente de alimentación.
Encendido sin parpadear	Carga en curso.
Parpadea rápidamente	Se ha producido un error de carga.

Cómo cargar el dispositivo con un ordenador

1 Conecte el dispositivo al ordenador o a otro dispositivo utilizando un cable USB.

2 Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Usar USB para** en el dispositivo, pulse **Cargar solamente**.
Si se ha configurado anteriormente otra opción, el cuadro de diálogo no aparecerá. Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, pulse **Ajustes** y, a continuación, seleccione **Cargar solamente**.

Información general de los iconos de la batería

Puede comprobar el nivel de carga de la batería en el icono de la batería que aparece en la pantalla del dispositivo.

Icono de la batería	Nivel de carga de la batería
	Menos de un 4 % de batería restante
	Cargando; queda menos del 10 % de batería
	Cargando; queda del 10 % al 90 % de batería
	Cargando; al menos un 90 % de batería restante. Si aparece 100 % al lado del icono de la batería o si se muestra un mensaje de carga completa en la pantalla de bloqueo, la batería está completamente cargada.

Suministro de alimentación inalámbrico

Los dispositivos que admiten el estándar de carga inalámbrica Qi (como teléfonos, tabletas, relojes o pulseras) admiten la función de suministro de alimentación inalámbrico.

Antes de utilizar el Suministro de alimentación inalámbrico, asegúrese de que el nivel de carga de la batería de su dispositivo sea superior al 20 % y que no esté en **Modo de ahorro de energía ultra**.

1 Acceda a **Ajustes** > **Batería** y habilite **Suministro de alimentación inalámbrico**.

2 Encienda el dispositivo que desea cargar y colóquelo en el centro de la parte posterior de su dispositivo. No coloque objetos metálicos entre su dispositivo y el otro dispositivo que desea cargar.

3 Si el dispositivo no inicia la carga dentro de los 5 segundos, cambie su posición y vuelva a intentarlo.

4 Si el dispositivo que desea cargar se retira del dispositivo durante más de 2 minutos durante la carga, el **Suministro de alimentación inalámbrico** se deshabilitará automáticamente.

Suministro de alimentación con un cable OTG

On-The-Go (OTG) es una tecnología de transmisión vía USB que permite que un dispositivo acceda directamente a los archivos almacenados en una unidad flash USB o en una cámara digital, o que se conecte a un dispositivo externo (como un teclado o un ratón) con la ayuda de un cable OTG.

El dispositivo se puede utilizar para cargar otros dispositivos utilizando un cable OTG.

1 Conecte su dispositivo al dispositivo que se desea cargar utilizando un cable OTG.

2 Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Usar USB para** en la pantalla de su dispositivo, pulse **Carga inversa**.
Si se ha configurado anteriormente otra opción, el cuadro de diálogo no aparecerá. Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, pulse **Ajustes** y, a continuación, seleccione **Carga inversa**.

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del dispositivo que se desea cargar para iniciar la carga.

Funciones inteligentes

HiVoice

AI Voice

Usted puede usar HiVoice para interactuar con dispositivos Huawei (como smartphones y tabletas) en modo manos libres.

Países y regiones donde puede usarse HiVoice

Actualmente, usted puede interactuar con HiVoice en inglés, francés y español en Reino Unido, Francia, España, Chile, México y Colombia.

Para configurar su país y región, y el idioma del sistema que desea usar, acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Idioma e introducción de texto** > **Idioma y región**. Solo puede activarse HiVoice si selecciona uno de los países de arriba.

Usted puede seleccionar un idioma para interactuar con HiVoice desde el menú de ajustes pulsando ⋮ en modo pantalla completa en HiVoice. Actualmente, solo se admiten los idiomas inglés, francés y español.

Cómo activar o deshabilitar HiVoice

Hay múltiples formas de activar HiVoice, dependiendo del modelo de su dispositivo. Por ejemplo:

Mantener pulsado el botón de encendido/apagado durante 1 segundo para activar HiVoice

Antes de utilizar este método, acceda a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Accesos directos y gestos** > **Activar con el botón de encendido/apagado** y habilite **Activar con el botón de encendido/apagado**.

Para activar HiVoice, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 1 segundo.

Si mantiene pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos, su dispositivo se apagará.

Deshabilite **Activar con el botón de encendido/apagado** si no necesita este método.

Pronunciar la palabra de activación para activar HiVoice

Usted debe grabar la palabra de activación antes de usar este método.

Acceda a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Accesos directos y gestos** > **Activación por voz**, y habilite **Activación por voz**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar su comando de voz de activación.

Para activar HiVoice, diga la palabra de activación en voz alta.

Deshabilite **Activación por voz** si no necesita este método.

Usted no puede activar **HiVoice** cuando el dispositivo está en una llamada.
Usted no puede activar **HiVoice** con la palabra de activación cuando el dispositivo está haciendo una grabación de audio o de pantalla. Sin embargo, todavía puede usar el botón de encendido/apagado para activar **HiVoice**.

¿Cuándo puedo interactuar con HiVoice?

HiVoice puede estar en silencio, escuchando o pensando. Solo admite comandos cuando está escuchando.

- Silencio: HiVoice no admite comandos en este estado.
- Escuchando: HiVoice puede ponerse en contacto con usted en este estado.
- Pensando: HiVoice está llevando a cabo sus comandos y no acepta nuevos comandos en este estado.

Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Cómo consultar las capacidades de AI Voice

Después de activar HiVoice, deslice el dedo hacia arriba por la pantalla para acceder al modo de pantalla completa. Pulse ⋮ para ver las capacidades de HiVoice.

Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Cómo hacer llamadas y enviar mensajes SMS

Usted puede usar comandos de voz para hacer llamadas y enviar mensajes SMS en modo manos libres.

Cómo hacer llamadas usando comandos de voz

Para hacer llamadas con comandos de voz, active HiVoice y diga un comando. Por ejemplo:

- “Llamar a mamá”

- “Llama a la policía”
- “Llama a papá”

Cómo enviar mensajes SMS con comandos de voz

Para enviar mensajes SMS con comandos de voz, active HiVoice y diga un comando. Por ejemplo:

- “Quiero enviar un mensaje”
- “Envíar un mensaje”
- “Envíar a papá un mensaje diciendo que la fiesta es mañana”

Cómo traducir con AI Voice

Use HiVoice para traducir las entradas de voz o texto y así vencer fácilmente las barreras idiomáticas.

1. Active HiVoice y diga "Traducir".
2. De esta forma, aparecerá la pantalla de traducción por voz donde usted puede decir o escribir el contenido que desea traducir.
3. HiVoice mostrará los resultados de la traducción en tiempo real.

Traducción en persona

Se puede usar HiVoice como intérprete personal cuando viaja al extranjero o asiste a conferencias internacionales.

1. Active HiVoice y diga "Traducción cara a cara" para que aparezca la pantalla de traducción en persona.
2. Habrá dos botones en la pantalla, uno para usted y otro para la otra persona. Ambas personas pueden mantener pulsado el botón de su lado y hablar, y después soltarlo.
3. HiVoice mostrará los resultados de la traducción en tiempo real.

Cómo consultar el tiempo con comandos de voz

Para consultar el tiempo, simplemente active HiVoice y diga:

- “¿Cómo está el tiempo hoy?”
- “¿Cómo es el pronóstico meteorológico para mañana?”
- “¿Cuál es la temperatura hoy?”
- “¿Estará ventoso mañana?”
- “¿Va a llover mañana?”

Cómo configurar alarmas con comandos de voz

Para configurar, desactivar o consultar una alarma, simplemente active HiVoice y diga un comando. Por ejemplo:

Configurar una alarma

- “Despertarme mañana a las 8:00 a. m.”
- “Configurar una alarma para las 8:00 p. m.”
- “Configurar una alarma para esta noche a las 10:00 p. m.”
- “Configurar una alarma para el fin de semana para las 7:00 a. m.”

Desactivar una alarma

- “Cancelar mi alarma de las 7:00 a. m. para mañana”

Consultar una alarma

- “Mostrar mis alarmas”

Cómo configurar eventos del calendario con comandos de voz

Para crear o consultar los eventos del Calendario, active HiVoice y diga un comando. Por ejemplo:

Añadir un evento

- “Programa una reunión para mañana a las 9 de la mañana”
- “Programar una reunión para mañana a las 2 en punto de la tarde”

Consultar un evento

- “Cómo es mi cronograma para mañana por la mañana”
- “¿Tengo alguna cita para el lunes?”
- “¿Tengo algo programado para mañana a las 9:00 a. m.?”

Cómo configurar recordatorios con comandos de voz

Para crear o consultar sus recordatorios, active HiVoice y diga un comando. Por ejemplo:

Crea un recordatorio

- “Recordame que tengo que encontrarme con Juan para tomar un café mañana a las 3”
- “Recordame que tengo que recoger mi paquete a las 8 esta tarde”

Consulta un recordatorio

- “¿Tengo recordatorios hoy?”
- “Mostrarme todos mis recordatorios”

Cómo abrir Cámara, Herramientas o Aplicaciones con comandos de voz

HiVoice permite acceder rápidamente a la cámara, las herramientas o las aplicaciones en el dispositivo con comandos de voz.

Acceso a la Cámara con comandos de voz

Para acceder a su Cámara, active HiVoice y diga un comando. Por ejemplo:

- “Quiero hacer una foto”
- “Hacer una foto”

Cómo acceder a aplicaciones y herramientas utilizando comandos de voz

Para acceder a la Linterna, a la Calculadora y a otras herramientas a través de comandos de voz, active HiVoice e imparta un comando. Por ejemplo:

Usar la Linterna

- “Encender la linterna”
- “Apagar la linterna”

Cómo cambiar ajustes del sistema con comandos de voz

Para configurar comandos de voz del sistema, active HiVoice y diga un comando. Por ejemplo:

- **Red inalámbrica**: “Activar Wi-Fi” o “Desactivar Wi-Fi”
- **Modo avión**: “Activar Modo avión” o “Desactivar Modo avión”
- **Bluetooth**: “Activar Bluetooth” o “Desactivar Bluetooth”
- **Ajuste del brillo**: “Aumentar el brillo”, “Disminuir el brillo”, “Habilitar brillo automático” o “Deshabilitar brillo automático”
- **Ajuste del volumen**: “Subir el volumen”, “Bajar el volumen” o “Subir el volumen hasta el nivel máximo”

Cómo hacer búsqueda con AI Voice

Si desea usar el navegador para buscar algo, active HiVoice y emita un comando de voz, como:

- “Busca productos nuevos de Huawei”
- “Usar Google para buscar oso polar”
- “Búsqueda de sitios web de finanzas en Google”

AI Lens

Cómo acceder a AI Lens

Existen múltiples formas de acceder a AI Lens.

Desde la Cámara

Abra la cámara y seleccione el modo Foto. Pulse para acceder a AI Lens.

Desde la barra de búsqueda

Mientras el dispositivo está desbloqueado, deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla para ver la barra de búsqueda. A continuación, pulse para acceder a AI Lens.

Desde la pantalla de bloqueo

Cuando el dispositivo está bloqueado, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla. Pulse , y desbloquee el dispositivo para acceder a AI Lens.

Cómo escanear códigos

AI Lens puede leer códigos QR y dirigirle a la aplicación correspondiente de inmediato.

1 Abra la cámara, pulse y pulse .

2 Coloque el código QR dentro del marco y espere a que sea reconocido.

Cómo traducir mediante escaneo

AI Lens cuenta con una función de traducción instantánea que le ayudará a traducir instantáneamente texto, como señalizaciones, menús o descripciones en frascos de medicinas o cosméticos.

1 Abra la cámara, pulse y pulse .

2 Seleccione el idioma de origen y el idioma de destino de la lista de idiomas.

3 Alinee el texto que desea traducir y espere para obtener la traducción.

Cómo comprar mediante escaneo

AI Lens es una función de compras que permite escanear productos cuando usted está de compras o leyendo una revista de modas y le recomienda productos similares en línea.

1 Abra la cámara, pulse y pulse .

2 Ubique el objeto deseado dentro del visor. Usted recibirá recomendaciones de compra una vez que se haya reconocido el objeto. También puede pulsar para hacer una foto, que se reconocerá automáticamente.

HiTouch

Compras convenientes

Cuando usted vea un producto en el dispositivo que le gustaría comprar, puede usar **HiTouch** para buscar rápidamente el producto y comparar precios entre múltiples plataformas de compras antes de comprarlo.

Opción de mantener pulsado con dos dedos para comprar más fácilmente

1 Acceda a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **HiTouch** y habilite **HiTouch**.

2 Cuando vea un producto en su dispositivo que le gustaría comprar, mantenga pulsada la pantalla con dos dedos levemente separados.

3 Ajuste la posición y el tamaño del cuadro de identificación.

4 Una vez identificado el producto, se verán en pantalla los enlaces correspondientes a las distintas plataformas de compras.

5 Pulse los enlaces para ver los detalles del producto y realizar una compra.

Proyección simple

Proyección inalámbrica

Puede conectar el dispositivo a una pantalla externa (por ejemplo, una TV) de forma inalámbrica.

1 Según el modelo y las funciones de la pantalla externa, haga lo siguiente:
   - Si la pantalla externa admite Miracast, habilite la proyección inalámbrica.
   - De lo contrario, use un adaptador HDMI inalámbrico para conectar su dispositivo y la pantalla externa. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico se conecte a un suministro eléctrico.

   Para comprobar si su pantalla externa admite Miracast y cómo habilitar la proyección inalámbrica, consulte la guía de usuario o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante de la pantalla externa.

2 Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, y, a continuación, pulse para encender **Wi-Fi**.

3 Deslice el dedo hacia abajo en el panel de notificaciones y habilite **Proyección inalámbrica**. El dispositivo buscará la pantalla externa o el adaptador HDMI inalámbrico.

De modo alternativo, acceda a **Ajustes** > **Más conexiones** > **Proyección simple** y habilite **Proyección inalámbrica**.

4 Pulse el nombre de la pantalla externa o del adaptador HDMI inalámbrico en la lista de resultados de búsqueda para iniciar la proyección.

Proyección cableada

Puede conectar el dispositivo a una pantalla externa (por ejemplo, una TV) usando una conexión cableada.

Se recomienda comprar los accesorios recomendados o especificados por Huawei de fuentes autorizadas.

Proyección usando un cable tipo C

1 Prepare un cable tipo C.
Use cables tipo C a HDMI, tipo C a DP o tipo C a MiniDP, según el requisito de la pantalla externa.

2 Conecte el extremo tipo C a su dispositivo y el otro extremo a la pantalla externa.

3 En la pantalla externa, configure la entrada HDMI, DP o MiniDP como fuente de la señal.

Proyección usando una base de acoplamiento

Si tiene que conectar el dispositivo a una pantalla externa y usar un ratón y un teclado cableados, use una base de acoplamiento con un puerto USB.

1 Prepare la base de acoplamiento.
Hay múltiples tipos de puertos disponibles en la base de acoplamiento. Si la pantalla externa admite HDMI y tiene que usar un ratón y un teclado cableados, use una base de acoplamiento con, al menos, un puerto HDMI y dos puertos USB.

2 Conecte el dispositivo y la pantalla externa a través de la base de acoplamiento, conecte el ratón y el teclado cableado a la base de acoplamiento.

3 En la pantalla externa, configure la entrada HDMI, DP o MiniDP como fuente de la señal.

Modo escritorio

Para mejorar la eficiencia del trabajo, proyecte el contenido del dispositivo en una pantalla externa, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones; a continuación, habilite **MODO ESCRITORIO**.

En **MODO ESCRITORIO**, la disposición del dispositivo se visualizará como un escritorio, y las operaciones en el dispositivo no afectarán a lo que se muestra en la pantalla externa. Por ejemplo, usted puede editar un documento en la pantalla externa mientras chatea en el dispositivo. No necesita preocuparse por perder notificaciones, llamadas ni mensajes, puesto que se mostrará un punto rojo en el panel de notificaciones de la pantalla externa para mantenerle informado.

Cómo usar el dispositivo como panel táctil

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, pulse **PANEL TÁCTIL**. Ahora usted puede hacer lo siguiente:

- Utilice gestos según lo indicado para simular los comandos del ratón.

- Cuando no haya un teclado externo conectado, haga clic en el casillero de introducción de texto en la pantalla externa para que se muestre el teclado de la pantalla y así poder introducir texto.
  Si hay un teclado externo conectado, el teclado de la pantalla no estará disponible. En este caso, es necesario utilizar el teclado externo para introducir texto.

Cómo proyectar el dispositivo a una pantalla externa para facilitar el trabajo

En **MODO ESCRITORIO**, usted puede usar las siguientes funciones:

- Múltiples ventanas: Abra más de una ventana al mismo tiempo para realizar múltiples tareas.
- Gestión de archivos: Guarde archivos en el escritorio, cree archivos o carpetas, cambie el nombre de los archivos o elimínelos.
- Búsqueda rápida: Busque documentos, archivos multimedia y aplicaciones utilizando el cuadro de búsqueda del menú de inicio.
- Creación de accesos directos de aplicaciones: En el menú de inicio, mantenga pulsada una aplicación y, a continuación, arrástrela al escritorio para crear un acceso directo a dicha aplicación. Usted también puede hacer clic con el botón derecho en el icono de la aplicación y seleccionar la opción para crear un acceso directo a la aplicación en el escritorio.

- Salida de audio: Pulse el icono de salida de audio en la barra de estado y, a continuación, seleccione la pantalla externa o el dispositivo como dispositivo de salida de audio.
- Proyección de aplicación: Mantenga pulsado el icono de una aplicación en el dispositivo para ver las opciones de proyección. Ahora usted podrá proyectar y abrir la aplicación en la pantalla externa.
- Resaltador: Use la función del resaltador para marcar el contenido proyectado usando el panel táctil.

Cómo salir del modo Escritorio

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, pulse **MODO TELÉFONO**.

Múltiples pantallas

Cómo conectar su dispositivo a un ordenador

Cuando usted conecta su dispositivo a un ordenador portátil Huawei/Honor, la pantalla del dispositivo aparecerá en una ventana en la pantalla del ordenador portátil, lo que le permitirá usar el dispositivo fácilmente desde el ordenador portátil.

Cómo conectar su dispositivo y ordenador con tan solo acercar los dispositivos

1. Asegúrese de que el ordenador tenga el icono de Huawei Share o el icono de Magic-link.
2. En su ordenador, habilite Wi-Fi. Abra PC Manager y acepte el acuerdo de licencia de usuario final (EULA).
   - Para este tipo de conexión, la versión de PC Manager debe ser 9.0 o posterior. Para establecer una conexión para Multiscreen, la versión de PC Manager debe ser 10.0 o posterior.
   - Para consultar la versión de PC Manager, acceda a > **Acerca de**. Para actualizar la versión, acceda a > **Buscar actualizaciones**.
3. Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado en su dispositivo para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los selectores de accesos directos, y habilite **NFC**, **Wi-Fi** y **Bluetooth**.
4. Apoye el área de NFC que se encuentra en la parte posterior de su dispositivo contra el icono de Huawei Share o el icono de Magic-link en su ordenador y mantenga el dispositivo en esa posición hasta que vibre o reproduzca un sonido de notificación.
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla en su dispositivo y ordenador para completar la conexión.

Cómo conectar su dispositivo y ordenador a través de Bluetooth

1 En su dispositivo, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse para habilitar **Bluetooth**.

2 En su equipo, abra PC Manager (versión 10.0 o posterior), seleccione **Mi teléfono**, y acceda a **Conectar** > **Buscar**. El equipo comenzará a buscar su dispositivo. Asegúrese de que su dispositivo esté cerca del ordenador.

Para consultar la versión de PC Manager, acceda a > **Acerca de**. Para actualizar la versión, acceda a > **Buscar actualizaciones**.

3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla en su dispositivo y ordenador para completar la conexión.

Cómo conectar su dispositivo y ordenador mediante el escaneo de un código QR

1 En su ordenador, abra PC Manager (versión 10.0 o versión posterior), seleccione **Mi teléfono**, y acceda a **Conectar** > **Escanear**.

Para consultar la versión de PC Manager, acceda a > **Acerca de**. Para actualizar la versión, acceda a > **Buscar actualizaciones**.

2 Asegúrese de que su dispositivo esté conectado a Internet y de usarlo para escanear el código QR en la pantalla de su ordenador.

3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla en su dispositivo y ordenador para completar la conexión.

Cómo conectar su dispositivo a un ordenador con un cable para la colaboración entre múltiples pantallas

Use un cable USB para conectar su dispositivo a un ordenador, y la pantalla del dispositivo se mostrará en una ventana en la pantalla del ordenador.

1 Utilice un cable USB para conectar el dispositivo a un ordenador.

2 En su dispositivo, pulse **CONECTAR** en el cuadro de diálogo **Usar USB para**.

3 En el ordenador, abra PC Manager (versión 10.1 o versión superior).

Para consultar la versión de PC Manager, acceda a > **Acerca de**. Para actualizar la versión, acceda a > **Buscar actualizaciones**.

4 Acepte la conexión en su dispositivo.

Si usted ha cancelado la conexión en su dispositivo y desea reestablecer la conexión, acceda a **Conectar** > **Conexión cableada** en PC Manager.

Cómo desconectar su dispositivo del ordenador

El dispositivo se puede desconectar del ordenador a través de cualquiera de los siguientes métodos:

- En el equipo, abra PC Manager y acceda a **Mi teléfono** > **Desconectar**.
- En el dispositivo, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse **DESCONECTAR**.
- Si la conexión es a través del cable USB, retire el cable para desconectar el dispositivo del ordenador.

Cómo transferir archivos entre su dispositivo y ordenador

Después de conectar el dispositivo a un ordenador Huawei/Honor, puede transferir archivos entre estos para que su vida de trabajo sea más práctica y eficiente.

Cómo arrastrar archivos para transferirlos entre el teléfono y el ordenador

Una vez conectado el teléfono a su ordenador, usted puede arrastrar archivos (por ejemplo, fotos, vídeos, audios, textos, documentos y paquetes comprimidos) usando el ratón para transferirlos entre el teléfono y el ordenador.

- **Cómo transferir archivos del teléfono al ordenador**:

  Abra **Galería** en la ventana del teléfono en su ordenador, haga clic y sostenga una foto o un vídeo, seleccione uno o más archivos, haga clic y sostenga los archivos seleccionados de nuevo, espere a que aparezca un icono para arrastrar archivos y después arrástrelos a una carpeta en su ordenador.

  Abra **Archivos** en la ventana del teléfono en su ordenador. A continuación, arrastre los archivos a una carpeta en su ordenador en la forma descrita anteriormente.
  También puede arrastrar fotos o texto en documentos abiertos en su ordenador. Por ejemplo, arrastre una foto o texto desde Bloc de notas en la ventana del teléfono hacia un documento Office abierto en su ordenador. A continuación, continúe editándolo en su ordenador.

- **Cómo transferir archivos de su ordenador al teléfono**:

  Acceda a **Galería** > **Álbumes** en la ventana del teléfono en su ordenador, seleccione imágenes o vídeos por lotes desde una carpeta local en su ordenador, y arrástrelos hacia **Álbumes**.

  Abra **Archivos** en la ventana del teléfono en su ordenador, seleccione archivos por lotes desde una carpeta local en su ordenador, y arrástrelos hacia **Archivos**. Por defecto, los archivos transferidos desde su ordenador se guardarán en la carpeta Huawei Share en **Archivos**. Si se ha abierto una carpeta específica en **Archivos**, los archivos se guardarán en la carpeta.
  También puede arrastrar fotos o texto en documentos abiertos en su teléfono. Por ejemplo, arrastre una foto en su ordenador a una entrada de Bloc de notas abierta en su teléfono y continúe editándola en su teléfono.

Cómo transferir archivos entre el dispositivo y el ordenador con tan solo acercar el dispositivo

Usted puede transferir archivos rápidamente entre su dispositivo y un ordenador Huawei/Honor con tan solo acercar los dispositivos sin tener que usar cables ni aplicaciones de terceros.

Actualmente, solo los ordenadores portátiles Huawei/Honor que tienen el icono de Huawei Share o de Magic-link y que tienen instalado PC Manager admiten esta función.

Cómo compartir fotos y vídeos en un solo paso

- **Cómo compartir fotos y vídeos desde su dispositivo al ordenador**

  1. Seleccione una o más fotos o vídeos desde la Galería de su dispositivo.
  2. Apoye el área de NFC que se encuentra en la parte posterior de su dispositivo contra el icono de Huawei Share o de Magic-link en el ordenador y mantenga el dispositivo en esa posición hasta que vibre o reproduzca un sonido de notificación. Las fotos o los vídeos seleccionados se transferirán a su ordenador.

Si desea identificar, copiar o guardar texto de la foto recibida en su ordenador portátil, haga clic en la foto para que se abra el visor de imágenes. A continuación, haga clic en para que se identifique el texto y se genere un archivo de texto.

- **Cómo compartir fotos desde su ordenador al dispositivo**:

  1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo de imagen en particular desde su ordenador y ábralo con Huawei Image Viewer.

  2 Salga de Galería y vuelva a la pantalla principal de su dispositivo, apoye el dispositivo contra su ordenador (como se indica arriba) y la imagen abierta en su ordenador se transferirá a su dispositivo.

La versión de PC Manager debe ser 9.0 o una versión posterior.

Cómo grabar la pantalla de su ordenador con tan solo acercar el dispositivo

¿Alguna vez quiso mostrar sus habilidades con los juegos o compartir clips de vídeo desde su ordenador, pero nunca ha encontrado una forma práctica de hacerlo? Con tan solo mover y acercar el dispositivo, el contenido de su ordenador se proyectará y sincronizará con su dispositivo para realizar la grabación.

1 Sacuda el dispositivo y apoye inmediatamente el área de NFC contra el icono de Huawei Share o de Magic-link en el ordenador y manténgalo en esa posición hasta que su dispositivo vibre o reproduzca un sonido de notificación. La pantalla del ordenador se

proyectará en su dispositivo y la grabación se iniciará. Usted puede grabar 60 segundos como máximo.

2 Pulse en su dispositivo para detener la grabación. La grabación de pantalla se guardará en Galería.

- Solo los ordenadores portátiles con Intel admiten actualmente esta función.
- Esta función utiliza PC Manager 9.1 o versión posterior.

Cómo compartir archivos con tan solo acercar el dispositivo

- **Desde el dispositivo a un ordenador**:

  1 En su dispositivo, use Microsoft Office para abrir el archivo que desea compartir.

  2 Apoye el área de NFC que se encuentra en la parte posterior de su dispositivo contra el icono de Huawei Share o de Magic-link en el ordenador y mantenga el dispositivo en esa posición hasta que vibre o reproduzca un sonido de notificación. El archivo abierto en su dispositivo se transferirá a su ordenador.

- **Desde el ordenador al dispositivo**:

  1 En su ordenador, use Microsoft Office para abrir el archivo que desea compartir.

2 Después de salir de Microsoft Office o volver a la pantalla principal de su dispositivo, apoye el dispositivo contra su ordenador (como se indica arriba) y el archivo abierto en el ordenador se transferirá a su dispositivo.

Esta función utiliza PC Manager 9.1 o versión posterior.

Cómo acceder a las aplicaciones y a los archivos del dispositivo desde el ordenador

Una vez que haya conectado el dispositivo con el ordenador Huawei/Honor, podrá acceder a las aplicaciones y los archivos del dispositivo desde el ordenador, sin tener que cambiar de dispositivo continuamente.

Cómo navegar dentro de la ventana del dispositivo en el ordenador

Abrir/cerrar aplicaciones y buscar páginas web en la ventana

- Abrir la aplicación: Haga clic en una aplicación en la ventana para abrirla.
- Navegar por páginas: Deslícese por las páginas web usando la rueda del ratón y seleccione las pantallas del dispositivo que se muestran en la ventana.
- Cerrar la aplicación: Pulse la tecla ESC en el teclado del ordenador para cerrar la aplicación abierta en la ventana.

Usar el teclado para procesar rápidamente los mensajes en su dispositivo

- Introducir texto: Use el modo de introducción del ordenador para introducir texto en la ventana, por ejemplo, para enviar SMS y para crear correos.
- Copiar y pegar texto: Pulse Ctrl+C en el teclado del ordenador para copiar el texto y pulse Ctrl+V para pegarlo en la ventana.
- Enviar mensajes rápidamente: Pulse Ctrl+Enter para enviar rápidamente el mensaje que ha editado en la ventana, por ejemplo, para enviar mensajes por Facebook y Twitter.

Siempre mostrar la ventana del dispositivo adelante

Haga clic en en el extremo superior de la ventana para anclarla en la pantalla del ordenador. Haga clic de nuevo para desanclarla.

Cómo compartir contenido del portapapeles entre su dispositivo y el ordenador

1 Abra PC Manager (versión 9.1 o posterior) en el ordenador, acceda a **Mi teléfono** > **Habilitar** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para permitir que el ordenador acceda a los datos de su dispositivo. Si la opción **Habilitada** aparece en la pantalla, significa que esta función ya está habilitada por defecto.

2 El texto copiado de su dispositivo puede pegarse en el ordenador y viceversa.

Haga clic en el icono de PC Manager que se encuentra en el extremo inferior derecho de la pantalla del ordenador y seleccione **Portapapeles** para ver el texto que ha copiado.

Cómo responder llamadas de voz o videollamadas en su dispositivo desde un ordenador

Una vez conectado su dispositivo a un ordenador para realizar la colaboración entre múltiples pantallas, usted puede responder directamente llamadas de voz y videollamadas con el ordenador sin tener que alternar entre ambos dispositivos.

Después de responder llamadas en aplicaciones, como WhatsApp y Skype, en la ventana del dispositivo en el ordenador, la voz se reproducirá desde el ordenador o el dispositivo de salida de audio (como auriculares o altavoz) conectados al dispositivo en cuestión.

Cómo usar aplicaciones del ordenador para abrir archivos en su dispositivo

Una vez que el dispositivo esté conectado a un ordenador para la colaboración entre múltiples pantallas, puede usar las aplicaciones del ordenador para abrir y editar directamente los archivos de su dispositivo.

- Documentos: Puede usar una aplicación de Office de su ordenador, por ejemplo Microsoft Office.
- Imágenes: Puede usar una aplicación para ver o editar imágenes de su ordenador, por ejemplo Photoshop.
- Archivos de audio y vídeo: Puede usar un reproductor de audio y vídeo de su ordenador, por ejemplo Windows Media Player.
- Páginas web: Puede usar un navegador de su ordenador, por ejemplo Internet Explorer.
- Archivos comprimidos: Puede usar una aplicación de descompresión de su ordenador, por ejemplo WinRAR.

Cómo ver las notificaciones del dispositivo en un ordenador

Una vez conectado su dispositivo a un ordenador para la colaboración entre múltiples pantallas, las notificaciones recibidas en su dispositivo se mostrarán en **Centro de mensajes** de PC Manager desde donde usted puede ver y gestionar dichas notificaciones.

1. Haga clic en el icono de PC Manager que se encuentra en el extremo inferior derecho de la pantalla del ordenador.
2. Abra las notificaciones del dispositivo que aparecen en **Mensaje** y véalas en la ventana del dispositivo en la pantalla del ordenador.

Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, vídeos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten Huawei Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.

Cómo habilitar o deshabilitar Huawei Share

Puede habilitar o deshabilitar Huawei Share de cualquiera de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, pulse para habilitar o deshabilitar **Huawei Share**. Mantenga pulsado el selector para acceder a la pantalla de ajustes de **Huawei Share**.
- Acceda a **Ajustes** > **Más conexiones** > **Huawei Share**, y habilite o deshabilite **Huawei Share**.

Si habilita Huawei Share, se activan Wi-Fi y Bluetooth automáticamente.

Rápida transferencia de archivos entre sus dispositivos con Huawei Share

Usted puede usar Huawei Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos Huawei. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que hayan sido recibidos en el otro dispositivo. .Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los vídeos recibidos en Galería.

1 En el dispositivo receptor, habilite **Huawei Share**.

2 En el dispositivo que envía, mantenga pulsado para seleccionar los archivos que desea compartir y, a continuación, pulse . Pulse **Huawei Share** y, a continuación, pulse el icono del dispositivo receptor para enviar los archivos.

Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

3 En el dispositivo receptor, pulse **Aceptar** para aceptar la transferencia.

Para ver los archivos recibidos, acceda a **Archivos**, y acceda a **Memoria interna** > **Huawei Share** en la pestaña **Categorías**.

Las fotos o los vídeos recibidos también se pueden buscar en **Galería** > **Álbumes** > **Huawei Share** Huawei Share.

Transferencia de archivos entre su dispositivo y un ordenador con Huawei Share

Usted puede usar Huawei Share para compartir archivos de forma rápida, fácil e inalámbrica entre su dispositivo y un ordenador (Windows o macOS).

1 Asegúrese de que el dispositivo y el ordenador estén conectados a la misma red Wi-Fi.

2 En su dispositivo, acceda a la pantalla de ajustes de **Huawei Share** y habilite **Huawei Share** y **Compartir con ordenador**.

3 Tome nota de lo que se muestra al lado de **Nombre que se muestra en los ordenadores**, así como del nombre de usuario y la contraseña debajo de **Verificación**.

4 En su ordenador, acceda a:

- Windows: **This PC (Computer)** > **Network**.
- macOS: **Finder** > **Go to** > **Network**.

  Actualmente, esta función solo está disponible en Mac con macOS 10.8 a 10.14.

5 En su ordenador, haga doble clic en el nombre de su dispositivo e introduzca el nombre de usuario y la contraseña que anotó anteriormente.

6 Abra una carpeta compartida en su dispositivo, como la carpeta de almacenamiento interno o Álbum para ver, editar o copiar archivos desde su dispositivo a su ordenador o viceversa.
Los cambios realizados en los archivos de las carpetas compartidas en su ordenador se sincronizarán automáticamente con su dispositivo y viceversa.

Cómo imprimir en un solo paso con Huawei Share

Cuando hay cerca una impresora que admite Huawei Share, usted puede usar Huawei Share para buscar la impresora e imprimir las imágenes o los archivos en PDF guardados en su dispositivo.

1 Dependiendo del tipo de impresora, asegúrese de lo siguiente:
- Impresoras con Wi-Fi: La impresora debe estar encendida y conectada a la misma red que su dispositivo.
- Impresoras con Wi-Fi Directo: La impresora debe estar encendida y tener habilitado Wi-Fi Directo.
- Impresoras con Bluetooth: La impresora debe estar encendida y debe poder ser detectada vía Bluetooth.

2 En su dispositivo, haga una vista previa del archivo que desea imprimir y, a continuación, acceda a **Compartir** > **Huawei Share**.

3 Una vez detectada la impresora, pulse su nombre en el dispositivo y ajuste la configuración en la pantalla de vista previa. A continuación, pulse **IMPRIMIR** para imprimir.
Si usted está conectando una impresora Bluetooth a su dispositivo por primera vez, busque la impresora en su dispositivo, pulse el nombre de la impresora y después mantenga pulsado el botón de encendido/apagado en la impresora durante 1 segundo aproximadamente para confirmar la conexión.

Para acceder a la lista de impresoras admitidas, pulse **Ayuda** en la pantalla para compartir de Huawei Share, seleccione **Impresoras** y pulse **¿Qué impresoras son compatibles?**.

Medición AR

Medición AR

Medición RA le permite medir alturas, volúmenes y más, sin necesidad de una cinta de métrica.

Antes de tomar medidas, asegúrese de que su entorno esté bien iluminado y despejado de obstáculos y objetos reflectantes.

Cómo medir altura

1 Abra la carpeta **Herramientas** en la pantalla principal y, a continuación, pulse **Medición AR**.

2 En la pantalla **Medición AR**, pulse **Altura**.

3 Coloque los pies del sujeto en el visor y mueva lentamente el dispositivo para fijar el plano.

4 Apunte el icono a los pies del sujeto y pulse para marcar el punto de inicio.

5 Levante lentamente su dispositivo para situar todo el cuerpo del sujeto en el visor. Cuando el dispositivo identifique la cara del sujeto, mostrará automáticamente la altura. Arrastre el punto final para ajustar el resultado de la medición.

Pulse para capturar la pantalla de medición.

Para medir la altura de dos o tres personas al mismo tiempo, pídales que se paren una al lado de la otra y marque los pies de una de ellas como punto de inicio. Levante su dispositivo hasta que identifique las caras de los sujetos. En ese momento, el dispositivo mostrará las alturas de cada uno de ellos.

Cómo medir longitud

1 En la pantalla **Medición AR**, pulse **Longitud**.

2 Enmarque el objeto en el visor y mueva lentamente el dispositivo para localizar el plano.

3 Apunte el icono al objeto y pulse para delimitar el punto de inicio.

4 Mueva el dispositivo lentamente para que se deslice a lo largo del borde del objeto. Cuando alcance el final del borde, pulse .

5 Su dispositivo mostrará automáticamente la longitud del objeto.
Arrastre el punto final para ajustar el resultado de la medición.

Cómo mediar áreas

Actualmente, solo se puede medir el área de los rectángulos.

1 En la pantalla **Medición AR**, pulse **Área**.

2 Enmarque el objeto en el visor y mueva lentamente el dispositivo para localizar el plano.

3 Cuando su dispositivo identifique un objeto, aparecerá un marco. Cuando el marco se superponga con el objeto, pulse .

4 Su dispositivo mostrará automáticamente el resultado.
Arrastre el punto final para ajustar el resultado de la medición.

Cómo medir volumen

Actualmente, solo se puede medir el volumen de cubos.

En la pantalla de **Medición AR**, pulse **Volumen**. Se permiten tanto la medición automática como la manual.

Asegúrese de que el objeto no esté colocado contra una pared. Mantenga una distancia de 1 a 1.5 m (39 a 59 pulgadas) entre el dispositivo y el objeto.

Medición automática de volumen

1 Asegúrese de que la opción **Automática** esté activada. Encuadre el objeto en el visor y mueva lentamente el dispositivo para fijar el plano.

2 Cuando el dispositivo identifique el objeto y muestre un marco, pulse .

3 El dispositivo mostrará automáticamente el resultado.
Arrastre el marco para ajustar el resultado de la medición.

Medición manual de volumen

1 Desactive **Automática**. Encuadre el objeto en el visor y mueva lentamente el dispositivo para fijar el plano.

2 Coloque el icono en una de las esquinas del extremo inferior del objeto y pulse para delimitar el punto de inicio.

3 Mueva el dispositivo lentamente para que se deslice a lo largo del borde del objeto. Cuando alcance el final del borde, pulse .

4 Mueva el dispositivo para crear un marco para la parte inferior del objeto. Cuando el marco se superponga con el plano inferior, pulse ⊕.

5 Mueva el dispositivo para crear un marco para todo el objeto. Cuando el marco se superponga con el objeto, pulse ⊕.

6 El dispositivo mostrará automáticamente el resultado.
Arrastre el marco para ajustar el resultado de la medición.

Controlador inteligente

Controlador inteligente

El dispositivo usa tecnología infrarroja, lo que permite enlazarlo con sus electrodomésticos en la aplicación Controlador inteligente y usarlo para controlar los equipos, por ejemplo, el TV, los equipos de aire acondicionado, los decodificadores, los reproductores de DVD, las cámaras, los proyectores y los routers.

Cómo añadir y usar un control remoto

1 Acceda a **Controlador inteligente** > +, seleccione el tipo de dispositivo (por ejemplo, TV, aire acondicionado, decodificador, reproductor de DVD, cámara, proyector o router) y la marca.

2 Apunte el sensor infrarrojo en la parte superior del dispositivo al equipo que desea seleccionar y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadirlo a su control remoto.

3 Después de haber añadido el equipo, simplemente pulse para controlarlo de manera remota.

Cómo configurar un control remoto

1 Acceda a **Controlador inteligente** > y pulse .

2 Navegue las pantallas de controles remotos para seleccionar el que desea y pulse **Acceder al panel de control remoto**.

3 Apunte el sensor infrarrojo en la parte superior del dispositivo al sensor infrarrojo del control remoto del electrodoméstico manteniendo una distancia de 5 cm. Mantenga pulsado el botón en el dispositivo que desea programar durante 2 segundos para iniciar la operación de aprendizaje. Sostenga el dispositivo y el control remoto quietos durante el proceso.

Cómo habilitar o deshabilitar las respuestas sonoras del teclado del control remoto

Acceda a **Controlador inteligente** > > **Ajustes** para habilitar o deshabilitar la respuesta sonora o la vibración del teclado.

Cómo cambiar canales de audio entre dispositivos

Cómo cambiar canales de audio entre dispositivos

Al reproducir música o vídeos con auriculares, puede cambiar rápidamente la reproducción a otro dispositivo sin tener que desconectar los auriculares cableados ni los auriculares Bluetooth.

1 Conecte los auriculares cableados o los dispositivos de audio Bluetooth (como auriculares, altavoz o kit para automóviles Bluetooth) a su dispositivo.

2 Después de enlazarlos, verá la tarjeta **Dispositivo de salida de audio actual** cuando deslice el panel de notificaciones hacia abajo en su dispositivo. Pulse en la tarjeta para ver los dispositivos de salida de audio que están actualmente disponibles. Seleccione el dispositivo hacia el cual que desea cambiar el audio.

Cuando se conectan al dispositivo auriculares que no son tipo C, el canal de salida de audio del dispositivo cambia de **Este dispositivo** a auriculares cableados.

Cámara y Galería

Cómo abrir la aplicación Cámara

Cómo abrir la aplicación Cámara

Hay muchas maneras de abrir la aplicación Cámara.

Desde la pantalla principal

Desde la pantalla principal, abra **Cámara**.

Desde la pantalla bloqueada

Cuando la pantalla esté bloqueada, enciéndala y deslice hacia arriba con el dedo el icono de la cámara que se encuentra en el extremo inferior derecho para abrir la cámara.

Cómo usar la función de Instantánea rápida

Cuando esté habilitada, simplemente pulse dos veces el botón para bajar el volumen para abrir la cámara cuando la pantalla esté apagada.

1 Abra **Cámara**.

2 Acceda a > **Instantánea rápida** y seleccione **Abrir Cámara** o **Instantánea rápida**.

3 Ahora podrá abrir la cámara o hacer una instantánea sin desbloquear la pantalla.

Cómo capturar fotos

Cómo capturar fotos

1 Abra **Cámara**.

2 A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Enfocar: Pulse la ubicación en la que desea hacer foco.

Para ajustar el enfoque y el modo de medición de forma independiente, mantenga pulsado el visor y arrastre el anillo o el recuadro respectivos a la ubicación deseada.

- Ajustar brillo: Pulse el visor. Cuando el símbolo aparezca junto al recuadro de enfoque, arrástrelo hacia arriba o hacia abajo.
- Acercar o alejar la imagen: En el visor, junte o separe dos dedos, o arrastre el control deslizante del zoom.
- Seleccionar un modo de la cámara: Deslice el dedo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha entre las opciones de modo de la cámara.
- Encender o apagar el flash: Pulse y seleccione (Automático), (Encendido), (Apagado) o (Siempre encendido).

Es posible que estas funciones no estén disponibles en algunos modos de la cámara.

3 Pulse para capturar una foto.

Cómo hacer fotos en ráfaga

Use el modo Ráfaga para hacer una secuencia de fotos que se sucedan rápidamente y así poder elegir la mejor.

La captura en ráfaga solo está disponible cuando usa la cámara posterior.

1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.

2 Mantenga pulsada la opción o uno de los botones de volumen para hacer fotos en ráfaga.
Cuando lo haga, verá un contador que indica cuántas fotos ha hecho.

3 Levante el dedo para detener la captura.

Cuando haya terminado, seleccione las fotos en ráfaga que desee conservar.

1 Abra **Galería**.

2 Seleccione las fotos en ráfaga (estarán identificadas con) y pulse .

3 Deslice el dedo para ver las fotos en ráfaga, seleccione las que desea conservar, pulse y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

4 Para eliminar todas las fotos de la ráfaga, mantenga pulsado el dedo para seleccionar la foto y pulse .

Cómo hacer fotos con temporizador

El temporizador de la cámara permite configurar un tiempo de espera para que usted pueda colocarse en la posición deseada después de haber pulsado el botón del obturador.

1 Abra **Cámara**.

2 Acceda a ⚙ > **Temporizador** y seleccione una opción de tiempo de espera.

3 Vuelva al visor y pulse el botón del obturador. El dispositivo hará una foto cuando finalice la cuenta atrás.

Cómo hacer fotos usando comandos de voz

Puede usar su voz para hacer fotos sin tener que pulsar el botón del obturador.

1 Abra **Cámara**.

2 Acceda a ⚙ > **Control de audio**, habilite **Control de audio** y seleccione una opción de control por audio.

3 Vuelva al visor y diga el comando que haya seleccionado para hacer la foto.

Cómo capturar fotos en los modos Retrato, Nocturno y Gran apertura

Cómo capturar fotos en los modos Retrato, Nocturno y Gran apertura

Cómo usar el modo Retrato para capturar retratos

El modo Retrato permite aplicar efectos de belleza e iluminación a sus fotos para obtener retratos sorprendentes.

1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Retrato**.

2 Encuadre el objeto que desea fotografiar en el visor.

Para hacer un selfie, pulse .

3 A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Habilitar el efecto belleza: Pulse y arrastre el control deslizante para ajustar el efecto belleza. Un valor mayor generará un efecto de belleza más pronunciado. Para deshabilitar el efecto belleza, arrastre el efecto hasta el valor más bajo o pulse .
- Configurar el efecto de iluminación: Pulse y seleccione un efecto de su agrado.

4 Pulse para capturar una foto.

Cómo tomar capturas nocturnas

El modo Noche permite resolver los problemas ocasionados por la falta de luz y las capturas nocturnas para darles a las fotos detalles más nítidos y colores más brillantes.

Use el modo Noche en entornos a contraluz para hacer fotos de sujetos y escenas con agua en movimiento, como cascadas, para crear un mejor contraste o un efecto de aguas suaves y sedosas.

1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Noche**.

2 Si está usando la cámara posterior, pulse ISO en el visor para ajustar la sensibilidad ISO o S para ajustar la velocidad del obturador.

3 Mantenga el dispositivo firme y pulse .

4 El dispositivo ajustará automáticamente el tiempo de exposición según la luminosidad del entorno. Sostenga el dispositivo firmemente.
No interrumpa la captura hasta que termine la cuenta atrás, ya que, de lo contrario, las fotos pueden salir borrosas.

Cómo usar la cámara frontal para hacer retratos nocturnos

Para hacer un selfie por la noche o cuando no hay suficiente luz, puede usar la cámara frontal en Modo nocturno.

En un lugar con luz tenue, encienda el flash para hacer una foto luminosa de su cara.

1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Noche**.

2 Pulse para seleccionar el modo de cámara frontal. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Pulsar el icono del flash en la parte superior.

  Podrá seleccionar (Automático), (Desactivado) o (Siempre activado).

- Pulsar y ajustar el nivel de belleza.

3 Mantenga el dispositivo firme y pulse .

Cómo capturar fotos y grabar vídeos con gran apertura

El Modo de gran apertura permite hacer fotos y grabar vídeos en los que se desenfoca el fondo y se enfoca con nitidez al sujeto.

1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Apertura**.

2 Pulse el lugar que desea enfocar. Para lograr mejores resultados, el dispositivo debe estar a una distancia de 2 metros (alrededor de 7 pies) del sujeto.

3 Pulse en el visor y arrastre el control deslizante para configurar el nivel de apertura. Un valor de apertura menor crea un fondo más borroso.

4 Pulse el botón obturador para comenzar a hacer fotos o grabar vídeos. Al grabar, pulse el visor para ajustar el enfoque.

Cómo editar el desenfoque del fondo en fotos con gran apertura

El enfoque y el desenfoque del fondo pueden modificarse después de haber hecho una foto con gran apertura.

1 Acceda a **Galería** > **Álbumes** > **Cámara**.

2 Pulse una foto etiquetada con y, a continuación, pulse en la parte superior de la foto.

3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para volver a enfocar. Arrastre el control deslizante que aparece en la parte inferior de la pantalla para ajustar la apertura.

4 Pulse para guardar los ajustes.

Toma inteligente

Toma inteligente

Toma inteligente es una función preinstalada de la cámara que permite capturar fotos mejores mediante la identificación inteligente de objetos y situaciones, y mediante la optimización acorde de los ajustes de la cámara.

Toma inteligente puede identificar diversas situaciones, como tablados, playas, cielos azules, vegetación y texto. Solo funciona con la cámara posterior.

1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.

2 Pulse para asegurarse de que se haya habilitado Toma inteligente.

3 Encuadre lo que desee fotografiar en el visor. Una vez que Toma inteligente haya identificado lo que usted desea fotografiar, recomendará un modo automáticamente (por ejemplo, retrato, vegetación o texto).

4 Para deshabilitar el modo recomendado, pulse junto al modo de texto o pulse para deshabilitar Toma inteligente.

Cómo usar el modo Luna

1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.

2 Pulse para asegurarse de que Toma inteligente esté habilitada.

3 Apunte a la luna con la cámara y separe los dedos en el visor para ajustar el zoom a 10x o más.
Cuando el dispositivo detecta la luna, automáticamente activará el modo **Luna**.

4 Pulse para hacer una foto.

El modo **Luna** solo puede identificar a la luna si por lo menos se ve la mitad. Es posible que el modo **Luna** no se active si la luna está oculta detrás de las nubes.

Cómo hacer zoom para capturar fotos

Cómo hacer fotos con distintos ajustes de zoom

Las capacidades de zoom de la cámara del dispositivo permiten capturar más detalles de una escena, o vistas distantes.

Cómo hacer fotos con gran angular

1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.

2 Pulse para asegurarse de que Toma inteligente esté habilitada.

3 Dirija la cámara en dirección al objeto que desea fotografiar. La cámara recomendará automáticamente el modo **Amplio** cuando detecte un edificio. Pulse **Amplio** para tener un ángulo de visión más amplio.
También puede arrastrar el control deslizante del zoom en el visor o juntar/separar dos dedos para ajustar el nivel de zoom. Un valor menor generará un ángulo de visión más amplio.

4 Pulse para hacer una foto.

Cómo hacer fotos desde lejos

1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.

2 Dirija la cámara en dirección a un objeto lejano que desea fotografiar. Arrastre el control deslizante del zoom o junte/separe dos dedos para ajustar el nivel de zoom.

3 En el visor, pulse donde desee hacer foco. Cuando la cámara esté enfocada, pulse .

Cómo capturar fotos panorámicas

Cómo capturar fotos panorámicas

La función Panorámica permite añadir ancho a sus fotos grupales o de paisajes. La cámara hace múltiples fotos de los objetos dentro del campo visual y los combina en una única foto panorámica.

Cómo usar la cámara posterior para hacer fotos panorámicas

1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Panorámica**.

2 Pulse en la parte inferior del visor para configurar la dirección de barrido.

3 Dirija la cámara hacia el punto de inicio y pulse para comenzar la captura.

4 Mueva la cámara lentamente en la dirección de la flecha que se muestra en la pantalla. Mantenga el dispositivo firme y la flecha en la línea del centro todo el tiempo.

5 Pulse cuando termine.

Cómo usar la cámara frontal posterior para hacer selfies panorámicas

1 En modo **Panorámica**, pulse para seleccionar la cámara frontal.

2 Dirija la cámara hacia centro de la toma, pulse para hacer la primera foto.

3 Voltee la cámara hacia la izquierda y hacia la derecha lentamente, tal como se le indica. Cuando los dos cuadros en el visor se superponen, la cámara tomará automáticamente la segunda y la tercera foto.

Una vez capturadas las tres fotos, la cámara las combinará automáticamente en una foto panorámica.

Cómo capturar fotos en blanco y negro

Cómo capturar fotos en blanco y negro

La fotografía en blanco y negro quita los colores que pueden causar distracción para que pueda concentrarse en la forma y en la textura.

1 Abra **Cámara**.

2 Acceda a **Más** > **Monocromático** y seleccione uno de los siguientes modos según el objetivo y la escena:

- **Normal**: Este modo se adapta a todos los objetivos.
- **Apertura**: Este modo crea un fondo borroso que permite que el objetivo de la foto se destaque.
- **Retrato**: Este modo crea un fondo borroso que permite que se pueda ajustar el efecto belleza.
- **Profesional**: Este modo permite ajustar los ajustes de la cámara, por ejemplo, el modo de medición, la sensibilidad y la velocidad del obturador.

3 Pulse para hacer una foto.

Lentes AR

Lentes AR

Use la función Lente AR para que sus fotos sean divertidas y se destaquen.

Cómo usar 3D Qmoji para crear sus propios Qmojis

1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione **Lente AR**.

2 Pulse **3D Qmoji** y seleccione un Qmoji animado. El Qmoji hará la mímica de sus expresiones faciales.

3 Pulse para habilitar o deshabilitar el fondo.

4 Pulse GIF para habilitar Qmoji y, a continuación, mire directo hacia la cámara frontal.

5 Mantenga pulsado el botón para comenzar la grabación.

6 Una vez que haya finalizado la grabación, añada texto o directamente guarde el Qmoji. El Qmoji se guardará en Galería en formato GIF.

Cómo usar 3D Qmoji para grabar vídeos

1 Pulse **3D Qmoji** y seleccione un Qmoji animado. El Qmoji hará la mímica de sus expresiones faciales.

2 Pulse para habilitar o deshabilitar el fondo.

3 Pulse GIF para deshabilitar Qmoji y, a continuación, mire directo hacia la cámara frontal.

4 Pulse para comenzar la grabación.

5 Pulse para finalizar la grabación.

Pintura con luz

Pintura con luz

La pintura con luz permite capturar estelas de luz al permitir que el obturador permanezca abierto más tiempo. No hay apertura manual ni ajuste del obturador.

Simplemente seleccione las opciones disponibles según los objetivos y el estado de la iluminación. Para reducir los movimientos de la cámara, se recomienda un trípode para sostener el dispositivo firmemente.

Cómo capturar las estelas de luz que forman los automóviles en modo Estelas de luces

El modo Estelas de luces permite crear fotos artísticas de las luces de los automóviles por la noche.

1 Acceda a **Cámara** > **Más** > **Pintura con luz** > **Estelas de luces**.

2 Encuentra un lugar donde verás las estelas de luz creadas por los automóviles a distancia. Asegúrese de que las luces del automóvil no apunten directamente hacia la cámara, ya que esto puede generar una sobreexposición de la imagen.

3 Pulse para comenzar la toma. Observe la toma en el visor. Si la exposición es correcta, pulse para finalizar la toma.

Cómo capturar dibujos con luz en modo Grafiti de luz

El modo Grafiti de luz permite crear patrones o escribir palabras moviendo una fuente de luz delante de la cámara.

1 Acceda a **Cámara** > **Más** > **Pintura con luz** > **Grafiti de luz**.

2 En un ambiente oscuro sin fuentes de luz que puedan causar distracción, mueva una fuente de luz de un color apropiado con el nivel de brillo adecuado, como una pequeña antorcha o barra luminosa, delante de la cámara. Evite los movimientos corporales exagerados, ya que esto puede afectar a los resultados de la captura.

3 Pulse para comenzar la toma. Observe la toma en el visor. Si la exposición es correcta, pulse para finalizar la toma.

Cómo capturar ríos y cataratas con Aguas suaves

El modo Aguas suaves permite capturar fotos de cataratas y ríos, y que se vean sedosos.

1 Acceda a **Cámara** > **Más** > **Pintura con luz** > **Aguas suaves**.

2 Este modo funciona mejor cuando se hacen fotos de un arroyo o cascada donde el agua fluye constantemente.

3 Pulse para comenzar la toma. Observe la toma en el visor. Si la exposición es correcta, pulse para finalizar la toma.

Cómo capturar la belleza de las estrellas en modo Estela de estrellas

El modo Estela de estrellas permite usar la cámara para capturar el movimiento de las estrellas en el cielo nocturno.

1 Acceda a **Cámara** > **Más** > **Pintura con luz** > **Estelas de estrellas**.

2 Para obtener los mejores resultados, elija una noche con cielo despejado en un lugar sin contaminación de luz y una vista del cielo sin obstrucciones.

3 Pulse para comenzar la toma. Observe la toma en el visor. Si la exposición es correcta, pulse para finalizar la toma.

Cómo capturar fotos HDR

Cómo capturar fotos HDR

Cuando hace fotos con luz de fondo o con alto contraste de luz, el modo HDR (Alto rango dinámico) permite mejorar los efectos de luz y sombra, lo que da a sus fotos más nitidez.

Cómo usar HDR con la cámara posterior

1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione **HDR**.

2 Mantenga el dispositivo quieto con la ayuda de un trípode si es necesario.

3 Pulse para hacer una foto.

Fotos con movimiento

Fotos con movimiento

Las fotos con movimiento capturan un segundo de movimiento y sonido antes de que se pulse el botón del obturador, y un segundo después.

Cómo hacer fotos con movimiento

Acceda a **Cámara** > **Más** > **Foto con movimiento** y pulse para hacer una foto.

Cómo ver las fotos con movimiento

Las fotos con movimiento se guardan en formato JPG en **Galería**.

Acceda a **Galería** > **Álbumes** > **Cámara**, pulse una foto con movimiento y, a continuación, pulse en la parte superior de la foto para verla.

La foto con movimiento se detendrá automáticamente cuando finalice su reproducción. Usted también puede pulsar la pantalla para detener la reproducción.

Cómo compartir fotos con movimiento

Usted puede compartir fotos con movimiento con dispositivos Huawei u Honor a través de diversos métodos, como Wi-Fi Direct, Bluetooth o Huawei Share.

Acceda a **Galería** > **Álbumes** > **Cámara**, mantenga pulsadas las fotos con movimiento que desea compartir y, a continuación, pulse para compartirlas.

Si comparte fotos con movimiento con aplicaciones de terceros o dispositivos no compatibles, las fotos con movimiento se mostrarán como imágenes estáticas.

Cómo añadir marcas de agua a las fotos

Cómo añadir marcas de agua a las fotos

Añada una marca de agua, como por ejemplo, la fecha/hora, la ubicación, el clima o su estado de ánimo, para dar vida a sus fotos.

1 Acceda a **Cámara** > **Más** > **Marca de agua**.

Si este modo no se encuentra allí, pulse y, a continuación, descargue **Marca de agua**.

2 Pulse y seleccione una marca de agua. La marca de agua seleccionada se mostrará en el visor.

3 Arrastre la marca de agua para cambiar su posición. También puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.

4 Pulse para hacer una foto.

Modo Documentos

Modo Documentos

Las imágenes capturadas en un ángulo siempre presentan un problema de perspectiva. Si no puede hacer fotos de un documento perfectamente derechas, utilice el modo Documentos.

La cámara ajustará automáticamente la captura de imágenes torcidas en modo Documentos.

Cómo hacer fotos en modo Documentos

1 Acceda a **Cámara** > **Más** y, a continuación, pulse **Documentos**.

Si no encuentra la opción, pulse y después descargue **Documentos**.

2 Encuadre el documento que desea capturar dentro del visor y pulse .

3 La cámara identificará automáticamente el área de texto dentro del visor y enderezará la imagen.

Cómo ajustar el área de texto

Si considera que la corrección proporcionada por el modo Documentos es insatisfactoria, también puede ajustar manualmente el área de texto.

Esto solo está disponible para fotos hechas en modo **Documentos**.

1 Acceda a **Galería** > **Álbumes** > **Cámara** y, a continuación, pulse la foto que desea ajustar.

2 Pulse arriba de la foto.

3 Arrastre los cuatro vértices para personalizar el área de corrección. A continuación, pulse .

Modo subacuático

Modo subacuático

- Antes de colocar su dispositivo en el agua, asegúrese de que tenga una funda a prueba de agua y de que esta esté bien cerrada.
- No mantenga su dispositivo bajo el agua durante periodos prolongados.

1 Acceda a **Cámara** > **Más** y, a continuación, habilite **Subacuático**.

2 A continuación, realice lo siguiente:
- Pulse el botón para subir el volumen si desea hacer una foto.
- Mantenga pulsado el botón para subir el volumen si desea hacer fotos en ráfaga.
- Pulse el botón para bajar el volumen si desea grabar un vídeo. Durante la grabación, pulse el botón para subir el volumen si desea pausar la grabación o el botón para bajar el volumen si desea detenerla.
- Pulse el botón de encendido/apagado para apagar la pantalla, y vuelva a pulsarlo para activar la cámara.

3 Cuando haya terminado, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para salir de la cámara.

Cómo hacer fotos de alta resolución

Cómo capturar fotos de alta resolución

Haga fotos de alta resolución si desea imprimirlas más tarde o mostrarlas en una pantalla grande.

1 Acceda a **Cámara** > **Más** y, a continuación, pulse **Alta resolución**.

2 Enfoque el objeto con el visor y, a continuación, pulse donde desee hacer foco.

Alta resolución no permite acercar ni alejar el objeto, ni ajustar la relación de aspecto.

3 Pulse para hacer una foto.
Hacer una foto en modo **Alta resolución** puede tardar más tiempo. Mantenga el dispositivo firme cuando esté haciendo la foto.

Modo profesional

Modo profesional

El modo Profesional permite controlar el modo de enfoque, la medición, la compensación de la exposición, etc. de forma completa cuando captura las fotos, para que las fotos y los vídeos parezcan más profesionales.

Algunos de los ajustes anteriores no están disponibles cuando se graban vídeos en modo Profesional.

1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Profesional**.

2 Personalice los ajustes de la cámara para hacer fotos únicas y profesionales. También puede grabar vídeos de alta calidad pulsando .

- Ajustar el modo de medición: Pulse **M** y seleccione un modo de medición.

Modo de medición	Descripción
Matriz	Mide la luz en todo el cuadro. Aplicable para fotografiar paisajes.
Centro	Enfatiza los niveles de luz en el centro de la pantalla. Aplicable para fotografiar retratos.

Modo de medición	Descripción
Puntual	Concentra la luz en un área pequeña de la pantalla, por ejemplo, los ojos de una persona.

- Ajustar la sensibilidad ISO: Pulse **ISO** y arrastre el control deslizante.
  En lugares con poca iluminación, aumente la sensibilidad ISO. En lugares bien iluminados, reduzca la sensibilidad ISO para evitar el ruido digital.
- Ajustar la velocidad del obturador: Pulse **S** y arrastre el control deslizante.
  La velocidad del obturador afecta a la cantidad de luz que puede entrar en la lente de la cámara. Para capturar escenas estáticas o retratos, disminuya la velocidad del obturador. Para capturar escenas u objetos en movimiento, aumente la velocidad del obturador.
- Ajustar compensación de la exposición EV: Pulse **EV** y arrastre el control deslizante.
  Aumente el valor de EV en lugares con poca iluminación y disminúyalo en lugares bien iluminados.
- Ajustar el enfoque: Pulse **AF** y seleccione un modo de enfoque.

Modo de enfoque	Caso de aplicación
AF-S (único)	Objetos estáticos
AF-C (continuo)	Objetos en movimiento
MF (manual)	Pulse el objeto en el que desea hacer foco.

- Ajustar el dominante de color: Pulse **WB** y seleccione un modo.

  Cuando realice capturas bajo luz solar intensa, seleccione . En lugares con poca luz, seleccione .

  Pulse para ajustar la temperatura del color.
- Utilizar alta resolución: Pulse 48MP para hacer una foto con la mayor resolución posible.
  Si esta función está habilitada, la cámara no permite acercar ni alejar el objeto.
- Guardar fotos en formato RAW: El formato RAW registra un mayor nivel de detalle y le permite tener un rango más amplio de opciones de posprocesamiento. En la pantalla de Modo profesional, pulse RAW para habilitar RAW.
  Después, las fotos que haya hecho se guardarán en formato RAW y en formatos estándares. Las fotos en formato RAW se guardarán en el álbum de fotos RAW en la **Galería**.
  Las fotos en formato RAW ocupan más espacio de almacenamiento que las fotos en formato estándar. Asegúrese de que su dispositivo tenga suficiente espacio de almacenamiento.

- Habilitar la luz de asistencia de AF: Para enfocar mejor en lugares con poca luz, pulse para habilitar la luz de asistencia de AF.

3 Pulse el botón del obturador para capturar una foto o grabar un vídeo.

Cómo grabar vídeos

Cómo grabar vídeos

1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.

2 Realice los siguientes ajustes:

- Acercar o alejar la imagen: En el visor, junte o separe dos dedos, o arrastre el control deslizante del zoom.
- Enfoque: Pulse la ubicación en la que desea hacer foco. Mantenga pulsado el visor para bloquear la exposición y el enfoque.
- Encender o apagar el flash: Pulse y, a continuación, pulse para mantener el flash encendido, o para apagarlo.
- Ajustar el efecto de belleza: Pulse y arrastre el control deslizante para modificar los ajustes belleza.
- Ajustar la resolución de vídeo y la velocidad de cuadros: Acceda a > **Resolución de vídeo** y seleccione la resolución deseada. Cuánto más alta sea la resolución, mayor será la calidad del vídeo y el tamaño del archivo.
  Pulse **Velocidad de cuadros** para seleccionar una velocidad de cuadros.
- Seleccionar un formato de vídeo que ahorre espacio de almacenamiento: Pulse y habilite **Formato de vídeo eficiente**.
  Si se habilita esta función, el dispositivo usará el formato de vídeo que ocupe el menor espacio de almacenamiento. Sin embargo, esto puede causar que otros dispositivos no puedan reproducir el vídeo. Utilice esta opción con precaución.

3 Pulse para comenzar la grabación.

Durante la grabación, mantenga pulsado o para acercar o alejar la imagen sin problemas.

Pulse para hacer una foto durante una grabación.

4 Pulse para pausar la grabación y para finalizarla.

Cómo habilitar el volumen de sonido para ajustarlo con el nivel de zoom

Cuando esté grabando un vídeo, su dispositivo puede hacer foco en el sonido del objeto que está capturando para que el sonido suba o baje a medida que la distancia focal se acerca.

Por ejemplo, si está grabando a su hijo/a mientras canta en un escenario, la voz del niño o de la niña se escuchará con mayor claridad a medida que vaya acercando la imagen de su hijo/a.

1. Abra **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.
2. Cuando utilice la cámara posterior, dirija la cámara en dirección al objeto que desea grabar.
3. Pulse para comenzar la grabación. Acerque la imagen del objeto juntando dos dedos y separándolos o, bien, arrastrando el control deslizante del zoom hacia arriba.
   A medida que la cámara haga zoom, el sonido grabado se elevará.
4. Pulse para finalizar la grabación.

Efectos de cine con IA

Efectos de Cine con IA

Use efectos de cine con IA para añadir efectos artísticos únicos a sus vídeos sin necesidad de hacer un procesamiento posterior.

1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.

2 Seleccione la cámara posterior, pulse y seleccione un efecto especial.

3 Acceda a > **Resolución de vídeo** y seleccione 21:9 para darle a su vídeo un efecto cinematográfico.

4 Pulse para iniciar la grabación.

Durante la grabación, pulse para hacer una foto con el efecto especial seleccionado.

5 Pulse para finalizar la grabación.

Vídeos HD 4K

Vídeos HD 4K

Tanto la cámara frontal como la cámara posterior del dispositivo admiten Ultra HD 4K.

1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.

2 Acceda a > **Resolución de vídeo** y seleccione [16:9] 4K.

El modo belleza y los filtros que no sean de Leica no admiten la grabación en 4K y se deshabilitarán automáticamente cuando seleccione la resolución 4K.

3 Vuelva a la pantalla **Vídeo** y pulse para grabar un vídeo.

Una resolución más alta generará un vídeo de mejor calidad, pero también utilizará más espacio de almacenamiento.

Grabación en cámara lenta

Grabación en cámara lenta

Use el modo Cámara lenta para capturar en detalle momentos fugaces. Ajuste la velocidad de Cámara lenta según la lentitud con la que desea que se vean las imágenes.

- Cámara superlenta de 256x: La cámara puede capturar hasta 7680 cuadros por segundo. Este modo es adecuado para capturar movimientos a velocidades superaltas, como el aleteo de insectos voladores y los relámpagos.
- Cámara superlenta de 32x: Cuando la cámara detecte un objeto en movimiento dentro del visor, grabará un vídeo en Cámara superlenta. Este modo es adecuado para capturar movimientos a velocidades altas, como la explosión de burbujas y las salpicaduras de agua.
- Cámara lenta de 4x u 8x: Usted puede personalizar la duración total de la captura y la duración del fragmento en cámara lenta. Este modo es adecuado para capturar desgloses de movimientos rápidos, como al zambullirse al agua o al patear una pelota de fútbol.

Cómo grabar vídeos en cámara superlenta a 256x

1 Acceda a **Cámara** > **Más** y, a continuación, pulse **Cámara lenta**.

2 Pulse , seleccione **256X** y asegúrese de que la detección de movimiento esté habilitada (debería aparecer en la parte superior de la pantalla).

3 Encuadre en el visor lo que desee capturar y, a continuación, pulse para iniciar la grabación. Cuando la cámara detecte un objeto en movimiento dentro del visor, grabará un vídeo en Cámara superlenta a 256x.

Para grabar un vídeo manualmente, pulse para deshabilitar la detección de movimiento y, a continuación, pulse para iniciar la grabación.

Cómo grabar vídeos en cámara lenta a 32x

1 Acceda a **Cámara** > **Más** y, a continuación, pulse **Cámara lenta**.

2 Asegúrese de que la velocidad sea **32x** y de que esté habilitada la detección de movimiento (se debe ver el icono en la parte superior de la pantalla).

3 Encuadre en el visor lo que desee capturar y, a continuación, pulse para iniciar la grabación. Cuando la cámara detecte un objeto en movimiento dentro del visor, grabará un vídeo épico en el modo de cámara superlenta.

Para grabar un vídeo manualmente, pulse para deshabilitar la detección de movimiento y, a continuación, pulse para iniciar la grabación.

Cómo grabar vídeos en cámara lenta

1 Acceda a **Cámara** > **Más** y, a continuación, pulse **Cámara lenta**.

2 Pulse y seleccione una velocidad.

3 Pulse para iniciar la grabación.

4 Pulse para finalizar la grabación.

Cómo ajustar el fragmento en cámara lenta en vídeos en cámara lenta

La duración del fragmento en cámara lenta se puede ajustar en los vídeos en cámara lenta.

Esta función solo está disponible para vídeos en cámara lenta a 4x u 8x.

1 Acceda a **Galería** > **Álbumes** > **Cámara** y seleccione un vídeo en cámara lenta.

2 Pulse para reproducir el vídeo. Durante la reproducción, pulse el vídeo para que aparezca el área de edición.

3 Arrastre el control deslizante para seleccionar el fragmento que desea reproducir en cámara lenta.

4 Pulse para ajustar el volumen de la música de fondo y el brillo.

5 Cuando finalice, acceda a > **Guardar vídeo en cámara lenta** para guardar la edición.

Fotografía con cámara rápida

Fotografía con cámara rápida

La función Cámara rápida se puede utilizar para capturar imágenes lentamente durante el transcurso de varios minutos o incluso varias horas y después condensarlas para crear un vídeo corto. Esto permite capturar la belleza de los cambios: los retoños que florecen, las nubes pasajeras, etc.

1 Acceda a **Cámara** > **Más** y, a continuación, pulse **Cámara rápida**.

2 Coloque el dispositivo en la posición deseada. Para disminuir los movimientos de la cámara, utilice un trípode para que el dispositivo se mantenga quieto.

3 Por defecto, está habilitado el modo Automático. Para modificar manualmente los ajustes de la cámara, pulse **Automático**. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Pulse para ajustar la velocidad de grabación. Por ejemplo, grabe las estelas del tráfico a 15x o los retoños que florecen a 1800x.
  Cuanto mayor sea la velocidad de grabación de un vídeo, mayor será la velocidad de reproducción.
- Pulse para configurar la duración de la grabación.
- Pulse PRO para ajustar el modo de medición, la velocidad del obturador, la sensibilidad ISO y más.

4 Pulse para iniciar la grabación. Si no hay una duración de grabación configurada, pulse para finalizar la grabación.

El vídeo grabado se guardará automáticamente en Galería.

Modo de cámara con dos vistas

Modo de cámara con dos vistas

La función de dos vistas divide la pantalla de grabación en dos, lo que permite ver la imagen en tamaño regular de un lado y con acercamiento del otro.

1 Acceda a **Cámara** > **Más** y pulse **Dos vistas**.

2 Encuadre el objetivo en el visor y, a continuación, pulse para comenzar a grabar. La vista regular y la vista con acercamiento se muestran lado a lado en la pantalla y el área del acercamiento es el centro de la vista regular. Puede ajustar el nivel de acercamiento juntando o separando dos dedos sobre la pantalla en la vista con acercamiento.

3 Pulse para finalizar la grabación.

Colores de Leica

Colores de Leica

1 Abra **Cámara** y seleccione la cámara posterior.

2 Pulse en la parte superior del visor y, a continuación, seleccione **Estándar**, **Intenso** o **Nítido**.

3 Pulse el botón del obturador para capturar una foto o un vídeo.

No todos los modos de la cámara admiten los colores de Leica.

Filtros

Filtros

1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Foto** o **Vídeo**.

2 Pulse o y seleccione un filtro.

Algunos dispositivos no tienen el icono .

3 Pulse el botón obturador para capturar una foto o grabar un vídeo.

Cómo usar la cámara con otros dispositivos

Cómo usar una funda sumergible Bluetooth para hacer fotos en modo subacuático

Si usa una funda Bluetooth sumergible dedicada, podrá activar la cámara rápidamente cuando esté nadando o haciendo submarinismo para hacer fotos, acercar o alejar la imagen y seleccionar entre los distintos modos.

- Compre una funda Bluetooth sumergible dedicada por medio de un canal oficial.
- Antes de usar el dispositivo debajo del agua, consulte la guía de usuario de la funda sumergible para garantizar que la funda esté sellada.
- Consulte los límites de profundidad y la duración de la funda sumergible. No use el dispositivo a mucha profundidad durante un lapso prolongado de tiempo.

1 Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones; a continuación, pulse para habilitar Bluetooth en su dispositivo.

2 Consulte la guía de usuario de la funda sumergible para habilitar Bluetooth en la funda y coloque la funda cerca del dispositivo.

3 El dispositivo detectará la funda sumergible automáticamente y le indicará que la conecte.

4 Después de establecer la conexión, instale la funda sumergible según las instrucciones y asegúrese de que se haya cerrado herméticamente. Pulse dos veces el botón de encendido/apagado para acceder al modo Subacuático. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Hacer una foto: Pulse el botón del obturador.
- Hacer fotos en ráfaga: Mantenga pulsado el botón del obturador.
- Zoom: Ajuste el control del zoom.
- Seleccionar entre el modo foto y el modo vídeo: Pulse el botón de encendido/apagado dos veces.
- Pausar/reanudar grabación: Pulse el botón del obturador cuando grabe.
- Finalizar grabación: Pulse el botón de encendido/apagado dos veces.
- Seleccionar la cámara frontal o la cámara posterior: Pulse el botón de encendido/apagado tres veces.
- Encender o apagar la pantalla: Pulse el botón de encendido/apagado.
- Deshabilitar Bluetooth en la funda sumergible: Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos.

5 Cuando haya terminado de hacer las fotos, saque el dispositivo del agua y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cerrar el modo Subacuático.

Cómo configurar los ajustes de la cámara

Cómo configurar los ajustes de la Cámara

Usted puede configurar los ajustes de la cámara para capturar fotos y vídeos más rápidamente.

Es posible que estas funciones no estén disponibles en algunos modos de la cámara.

Cómo ajustar la relación de aspecto

1 Abra **Cámara** y pulse para acceder a la pantalla **Ajustes**.

2 Pulse **Relación de aspecto** para seleccionar una relación de aspecto (por ejemplo, 1:1 o 4:3).

Esta función no está disponible en determinados modos.

Cómo habilitar la etiqueta de ubicación

Habilite **Etiqueta de ubicación** para etiquetar su ubicación en fotos y vídeos.

Deslice el dedo hacia arriba en una foto o en un vídeo en Galería para ver la ubicación donde se ha hecho o grabado.

Cómo añadir marcas de agua del dispositivo a las fotos

Habilite **Añadir marca de agua**. A las fotos que se hagan y los vídeos que se graben con la cámara posterior se les añadirá una marca de agua del dispositivo.

Cómo usar la grilla de asistencia para crear fotos

Use la grilla de asistencia para alinear la imagen y así lograr la toma perfecta.

1 Acceda a **Cámara** > .

2 Habilite **Cuadrícula de cámara**.

3 Aparecerán líneas horizontales de referencia en el visor. Ubique a la persona o al objeto que desea retratar en uno de los puntos de intersección y pulse el botón obturador.

Cómo habilitar Reflejo de espejo

Cuando esté usando la cámara frontal, pulse para habilitar o deshabilitar **Reflejo de espejo**.

Cómo silenciar el sonido del obturador

Habilite **Silencio** según sea necesario.

Cómo capturar sonrisas

Habilite **Capturar sonrisas**. La cámara hará la foto automáticamente cuando detecte una sonrisa en el visor.

Cómo usar el nivel horizontal para lograr mejores composiciones

1 Pulse para acceder a la pantalla **Ajustes**.

2 Habilite **Nivel horizontal** para mostrar una línea de guía horizontal en el visor. Cuando la línea punteada se superponga con la línea completa, significa que la cámara está paralela al nivel horizontal.

Cómo gestionar la Galería

Cómo ver fotos y vídeos

En Galería, puede ver, editar y compartir fotos y vídeos, así como buscar los clips generados automáticamente a partir de dichas fotos y vídeos.

Ver por fecha y hora de captura

Las fotos y los vídeos se guardan en **Galería** y pueden verse por fecha/hora, ubicación, categoría o álbum.

En la pestaña **Fotos**, junte dos dedos en la pantalla para cambiar a la vista mensual y sepárelos para acceder a la vista diaria.

Ver por álbum

Las fotos y los vídeos se pueden ver por álbum en la pestaña **Álbumes**.

Algunas fotos y algunos vídeos se guardan en álbumes predeterminados. Por ejemplo, los vídeos grabados con la cámara se guardan en el álbum **Cámara**. Las capturas de pantalla y las grabaciones de pantalla se guardan en el álbum **Capturas**.

Ver por categoría

La Galería clasifica las fotos de forma inteligente en categorías. Esto le permite filtrar rápidamente álbumes grandes por categoría.

Pulse el álbum de una categoría en la pestaña **Descubrir** (por ejemplo, comida, retratos o paisajes) para ver las fotos de este álbum.

Cómo ver detalles de fotos y vídeos

1. Pulse una foto o un vídeo para verlo en modo de pantalla completa. Pulse la pantalla de nuevo para ocultar el menú.
2. En el modo de pantalla completa, se puede comprobar lo siguiente:
   - Información básica: Deslice el dedo hacia arriba en la foto o en el vídeo para ver la información básica.
   - Detalles de las tomas: Pulse ⓘ y vea los detalles de la captura en el cuadro emergente; esto incluye la ruta de almacenamiento, la resolución y el tamaño.

Cómo buscar fotos

Encuentre rápidamente una foto haciendo una búsqueda con palabras clave en la Galería.

1 Abra **Galería** y pulse el cuadro de búsqueda.

2 Introduzca una palabra clave (como “comida”, “paisaje” o “flor”).

3 Se mostrarán las fotos relacionadas con esa palabra clave. Pulse una palabra clave sugerida o introduzca más palabras clave para obtener resultados más precisos.

Cómo editar fotos y vídeos

La aplicación Galería ofrece una amplia gama de funciones de edición para fotos y vídeos.

Edición básica

1 Abra **Galería**, pulse la miniatura de la foto que desea editar y, a continuación, pulse **Editar** para acceder a las funciones de edición.

- Recortar: Pulse y arrastre el cuadro o sus esquinas para seleccionar la parte que desea conservar.
  También puede seleccionar una relación fija y arrastrar las esquinas del cuadro para recortar la foto.
- Girar: Pulse y arrastre la rueda del ángulo a la orientación deseada.
  También puede pulsar **Girar** para rotar la foto o **Espejo** para voltearla.

- Añadir efectos de filtro: Pulse para seleccionar un filtro.
- Ajustar los efectos de las fotos: Pulse para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y otras calidades de la foto.
- Otros: Pulse para editar la foto de otro modo, por ejemplo, resaltar colores, desenfocar, dibujar o añadir texto.

2 Pulse para guardar la edición y, a continuación, pulse para guardar la foto.

Cómo añadir marcas de agua a las fotos

1 Pulse una foto y acceda a **Editar** > > **Marca de agua**.

2 Seleccione un tipo de etiqueta, por ejemplo **Fecha y hora**, **Ubicación**, **El tiempo** o **Estado**.

3 Seleccione una etiqueta y arrástrela para cambiarla de sitio. También puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.

4 Pulse para guardar los cambios editados y para guardar la foto.

Cómo pixelar una foto

1 Pulse una foto y acceda a **Editar** > > **Pixelar**.

2 Seleccione un estilo de imagen borrosa y tamaño para censurar partes de una foto.

3 Para quitar la imagen borrosa, pulse **Goma de borrar** y deslícela fuera de la foto.

4 Pulse para guardar los cambios editados y para guardar la foto.

Cómo cambiar el nombre de una foto

1 En **Galería**, pulse la vista en miniatura de la foto cuyo nombre desea cambiar.

2 Acceda a > **Cambiar nombre** e introduzca un nuevo nombre.

3 Pulse **Aceptar**.

Cómo editar vídeos

1 Acceda a **Galería** > **Álbumes** > **Vídeos** y pulse el vídeo que desea editar.

2 Pulse . A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Seleccionar una plantilla de vídeo: Pulse .
- Recortar el vídeo: Pulse y arrastre el control deslizante en ambos extremos del vídeo para seleccionar qué parte desea mantener. Pulse para acceder a la vista previa del vídeo recortado.
- Ajustar la resolución del vídeo y el cuadro: Pulse y, a continuación, pulse **Marco** para seleccionar un cuadro y **Resolución** para seleccionar la resolución de vídeo.
  Una resolución más alta generará un vídeo de mejor calidad, pero también utilizará más espacio de almacenamiento.
- Editar la música de fondo: Pulse y seleccione un archivo de la música de fondo preestablecida o de la música guardada localmente.

  Para desactivar el audio del vídeo original, pulse .

- Añadir efectos de filtro: Pulse para seleccionar un filtro. Arrastre el control deslizante para ajustar el efecto de filtro.
- Editar inicio y fin: Pulse para seleccionar el inicio y el fin. Cuando haya finalizado la vista previa, pulse la pantalla para editar el contenido del texto y el estilo de inicio.

3 Cuando haya finalizado, pulse para exportar el vídeo.
Los vídeos editados se guardan en el álbum **Video Editor**, y en el vídeo original, no se realizan cambios.

Cómo compartir fotos y vídeos

Hay múltiples formas de compartir fotos y vídeos desde la Galería.

1 Abra **Galería**.

2 Utilice alguno de los siguientes métodos:

- Compartir una foto o un vídeo: Pulse la foto o el vídeo y, a continuación, pulse .
- Compartir múltiples fotos o vídeos: En un álbum, mantenga pulsado el álbum para seleccionar múltiples fotos y vídeos y, a continuación, pulse .

Cómo gestionar la Galería

Organice sus fotos y vídeos en álbumes para explorarlos fácilmente.

Cómo añadir álbumes

1 Abra **Galería** y, a continuación, pulse **Álbumes**.

2 Pulse **Añadir álbum** y, a continuación, nombre el álbum.

3 Pulse **Aceptar**.

4 Seleccione las fotos o los vídeos que desea añadir.

Cómo mover fotos y vídeos

1 Abra un álbum y mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea mover.

2 Pulse > **Mover** para seleccionar el álbum deseado.

3 Las fotos y los vídeos que se hayan movido ya no estarán en sus álbumes originales.

Los álbumes **Todas las fotos** y **Vídeos** muestran todas las fotos y todos los vídeos almacenados en el dispositivo.
Cuando usted mueva fotos y vídeos de un álbum a otro, la vista en estos álbumes no se verá afectada.

Cómo eliminar fotos y vídeos

Mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea eliminar y, a continuación, acceda a > **Eliminar**.

Los álbumes **Todas las fotos**, **Vídeos** y **Cámara** no se pueden eliminar.

Las fotos y los vídeos eliminados se moverán temporalmente al álbum **Eliminados recientemente** antes de su eliminación permanente a los 30 días.

Para eliminar manualmente una foto o un vídeo de forma permanente, mantenga pulsada la vista en miniatura correspondiente en el álbum **Eliminados recientemente** y, a continuación, acceda a > **Eliminar**.

Cómo recuperar fotos o vídeos eliminados

En el álbum **Eliminados recientemente**, mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea recuperar y, a continuación, pulse para que regresen a sus álbumes originales.

Si el álbum original se ha borrado, se creará uno nuevo.

Cómo añadir fotos y vídeos a Favoritos

Abra una foto o un vídeo y, a continuación, pulse ♡.

La foto o el vídeo aparecerán tanto en el álbum original como en el álbum **Mis favoritos**.

Cómo ocultar álbumes

Los álbumes del sistema, como por ejemplo, **Cámara**, **Vídeos**, **Mis favoritos** y **Capturas**, no se pueden ocultar.

En la pestaña **Álbumes**, acceda a ⋮ > **Ocultar álbumes** y active los selectores de los álbumes que desea ocultar.

Los álbumes ocultos, así como las fotos y los vídeos guardados en dichos álbumes, se ocultan y no pueden verse en la Galería.

Bloqueo de álbumes

Para evitar que álbumes de aplicaciones de terceros se muestren en Galería, bloquee estos álbumes.

1 En la pestaña **Álbumes**, pulse **Otros**.

2 Pulse un álbum, y si se muestra en la parte superior, acceda a > **Bloquear**.

Mueva las fotos y los vídeos que desea bloquear a los álbumes bloqueados.
Los álbumes bloqueados no pueden verse en ninguna otra aplicación más que Archivos.

3 Para desbloquear un álbum, acceda a **Otros**, pulse **Ver álbumes bloqueados** y, a continuación, pulse **Desbloquear** al lado del álbum.

Solo algunos álbumes de **Otros** pueden bloquearse.

Clasificación inteligente de fotos

Clasificación inteligente de fotos

La aplicación Galería ordena automáticamente las fotos en categorías tales como retratos, lugares, paisajes y comida para que usted pueda encontrar rápidamente lo que busca.

Abra **Galería** y, a continuación, pulse la pestaña **Descubrir** para ver las fotos organizadas en categorías.

Para eliminar una foto de un álbum, manténgala pulsada para seleccionarla y, a continuación, pulse (o para los retratos).

No todas las fotos se pueden eliminar de los álbumes ordenados por categorías.

Cómo ver y configurar los álbumes de personas

Cuando haya hecho una cantidad suficiente de fotos, Galería creará automáticamente álbumes de personas (individuos o grupos) identificando sus caras en las fotos. Esta acción se realiza cuando el dispositivo se está cargando y la pantalla está apagada.

Puede darles nombres a los álbumes y configurar la relación que usted tiene con las personas que aparecen allí.

Los álbumes de fotos grupales requieren una cantidad específica de fotos que contengan entre 2 y 10 caras que ya hayan sido identificadas en los álbumes de personas.

1 Acceda a **Galería** > **Descubrir** y vea los álbumes de personas que se han creado.

2 Pulse un álbum, acceda a > **Editar** > **Añadir nombre** y configure el nombre y la relación (por ejemplo, Mi niño o Mamá).

Cuando haya finalizado, puede buscar un álbum de Personas introduciendo el nombre o la relación en la barra de búsqueda.

Editor de Huawei Vlogs

Editor de Huawei Vlogs

El editor Huawei Vlog crea Huawei Vlogs (por ejemplo, Mejores momentos, vídeos de Recuerdos y álbumes de Personas) con las fotos y vídeos del usuario y agrega música de fondo de manera automática.

Usted también puede seleccionar fotos y vídeos para crear sus propios Huawei Vlogs.

Sea cual fuere la opción escogida, los Huawei Vlogs se pueden editar y compartir con un solo movimiento del dedo.

Cómo crear un videoclip con fotos y vídeos

1 Acceda a **Galería** > **Fotos**.

2 Mantenga pulsados los vídeos y las fotos para seleccionarlos y, a continuación, acceda a > **Vídeo** para crear un videoclip. A continuación, usted podrá hacer lo siguiente:

- Seleccionar una plantilla de vídeos. Pulse .
- Editar materiales del vídeo: Pulse para ajustar el cuadro de vídeo o la longitud, o añadir o eliminar materiales del vídeo.

  Si ha seleccionado un vídeo, usted puede pulsar en la línea de tiempo del vídeo y después arrastrar los controles deslizantes a ambos lados para cortar el vídeo.
- Editar la música de fondo: Pulse y seleccione la música de fondo preestablecida y los archivos de música en su dispositivo.

- Añadir efectos de filtro: Pulse para seleccionar un filtro. Arrastre el control deslizante para ajustar el efecto de filtro.
- Editar inicio y fin: Pulse para seleccionar el inicio y el fin. Una vez realizada la vista previa, pulse el texto de inicio para editar el contenido y el estilo.

3 Cuando haya finalizado, pulse para guardar el vídeo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para exportarlo.

Cómo ver Mejores momentos

Mejores momentos analiza sus vídeos para crear vídeos destacados de personas y objetos, y muestra los vídeos con música de fondo.

1 Acceda a **Galería** > **Álbumes** > **Vídeos**.

2 Pulse un vídeo y deslice el dedo hacia arriba sobre el vídeo. Pulse la cara de una persona o **Mejor toma** para ver los Mejores momentos creados.
Si todavía no se ha generado ningún vídeo, pulse **COMENZAR** para crear uno.

3 Durante la reproducción, pulse el vídeo para editar la plantilla, la música de fondo, el filtro, la introducción y cierre, etc.

Funciona automáticamente cuando el dispositivo se está cargando y la pantalla está apagada. Solo funciona en vídeos locales que duran de 10 segundos a 3 minutos.

Cómo compartir los mejores momentos

1 Acceda a **Galería** > **Álbumes** > **Video Editor**, donde encontrará todos sus vídeos exportados.

2 Mantenga pulsado para seleccionar los vídeos que desea compartir y, a continuación, pulse .

Huawei Vlogs

Vídeos del álbum Personas

La Galería muestra automáticamente los álbumes de Personas mediante la identificación de caras en las fotos.

Permite ver, editar y compartir los vídeos generados en los álbumes de Personas.

Cómo ver Huawei Vlogs

1 Acceda a **Galería** > **Descubrir** y pulse un álbum de personas.

2 Pulse en la portada del álbum.

Cómo editar vídeos del álbum Personas

Aplique efectos especiales, filtros y música de fondo para que sus vídeos se destaquen.

1 Pulse para reproducir el vídeo. Durante la reproducción, podrá hacer lo siguiente:

- Seleccionar una plantilla de vídeos. Pulse .
- Editar clips de vídeo: Pulse para ajustar el cuadro de vídeo o la longitud, o añadir o eliminar clips de vídeo.
- Editar música de fondo: Pulse y seleccione la música de fondo preestablecida o la música guardada localmente.
- Añadir efectos de filtro: Pulse para seleccionar un filtro. Arrastre el control deslizante para ajustar el efecto de filtro.
- Editar inicio y fin: Pulse para seleccionar el inicio y el fin. Una vez realizada la vista previa, pulse el texto de inicio para editar el contenido y el estilo.

2 Cuando haya finalizado, pulse para guardar el vídeo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para exportarlo.

Cómo compartir vídeos del álbum Personas

Los vídeos exportados se guardan en **Galería** > **Álbumes** > **Video Editor**.

Mantenga pulsado para seleccionar los vídeos que desea compartir y, a continuación, pulse .

Recuerdos

Recuerdos

Galería crea automáticamente álbumes de Recuerdos con sus mejores fotos y vídeos basándose en información de ubicación, en temas y en fechas. Además crea un vídeo de corta duración que le permitirá revivir buenos momentos de forma inmediata.

- Para comenzar a usar Recuerdos, acceda a **Cámara** > y habilite **Etiqueta de ubicación**.
- Los álbumes de Recuerdos se crean automáticamente cuando el dispositivo se está cargando, la pantalla está apagada y tiene, al menos, un 50 % de carga de batería. Este proceso puede tardar.
  Los álbumes de Recuerdos no se crearán si hay menos de 10 fotos o vídeos en la Galería.

Cómo ver vídeos de Recuerdos

1 Acceda a **Galería** > **Recuerdos** y pulse un álbum.

2 Pulse para reproducir el vídeo.

Cómo editar los vídeos de Recuerdos

1 Durante la reproducción de un vídeo de Recuerdos, pulse el vídeo para seleccionar una plantilla preestablecida en la parte inferior de la pantalla.

2 Para personalizar aún más sus vídeos, usted puede hacer lo siguiente:

- Seleccionar una plantilla de vídeos. Pulse .
- Editar clips de vídeo: Pulse para ajustar el cuadro de vídeo o la longitud, o añadir o eliminar clips de vídeo.
- Editar música de fondo: Pulse y seleccione la música de fondo preestablecida o la música guardada localmente.
- Añadir efectos de filtro: Pulse para seleccionar un filtro. Arrastre el control deslizante para ajustar el efecto de filtro.
- Editar inicio y fin: Pulse para seleccionar el inicio y el fin. Una vez realizada la vista previa, pulse el texto de inicio para editar el contenido y el estilo.

3 Cuando haya finalizado, pulse para guardar el vídeo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para exportarlo.

Cómo compartir vídeos de Recuerdos

1 Acceda a **Galería** > **Álbumes** > **Video Editor** , donde podrá encontrar todos los vídeos que usted haya exportado.

2 Mantenga pulsados los vídeos que desea compartir y, a continuación, pulse .

Cómo añadir fotos y vídeos a los álbumes de Recuerdos y cómo eliminarlos de ellos

1 En la pestaña **Recuerdos** pulse un álbum.

2 A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Añadir fotos o vídeos: Pulse , seleccione los elementos que desea añadir y, a continuación, pulse .
- Eliminar fotos o vídeos: Mantenga pulsadas las fotos o los vídeos que desea compartir, pulse y, a continuación, **Mover**.

Cómo cambiar el nombre de los álbumes de Recuerdos

1 En la pestaña **Recuerdos** pulse un álbum.

2 Acceda a ⋮ > **Cambiar nombre** e introduzca un nuevo nombre.

Cómo eliminar álbumes de Recuerdos

1 En la pestaña **Recuerdos** pulse un álbum.

2 Acceda a ⋮ > **Eliminar** y pulse **Eliminar**.

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Cómo localizar una aplicación instalada

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte central de la pantalla principal para que se vea la barra de búsqueda; a continuación, introduzca el nombre de la aplicación. Una vez que la aplicación se haya encontrado, pulse junto a su nombre.

Cómo desinstalar una aplicación

Puede desinstalar una aplicación utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Mantenga pulsado el icono de la aplicación que desea desinstalar hasta que el dispositivo vibre, pulse **Desinstalar** y siga las instrucciones en pantalla para desinstalar la aplicación.
- Acceda a **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Aplicaciones**, pulse la aplicación que desea desinstalar y pulse **Desinstalar**.

Algunas aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar, ya que podrían ocasionar problemas en el sistema.

Cómo gestionar aplicaciones en segundo plano

1 Acceda a la pantalla de tareas recientes usando uno de los siguientes métodos, según el método de navegación que esté usando:
   - **Gestos**: Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala pulsada.
   - **Navegación con tres teclas**: Pulse .

2 En la pantalla de tareas recientes, puede:
   - Deslizar el dedo sobre la pantalla para ver vistas previas de las apps.
   - Pulsar la vista previa de una aplicación para acceder a una aplicación.
   - Deslizar el dedo hacia arriba en la vista previa de la aplicación para cerrarla.
   - Deslizar el dedo hacia abajo en la vista previa de una aplicación para bloquearla. aparecerá en la parte superior de la vista previa de la aplicación. Si pulsa no se cerrará la aplicación.
   - Deslice el dedo hacia abajo para desbloquearla. El icono desaparecerá.
   - Pulse para cerrar todas las aplicaciones (excepto aquellas que haya bloqueado).

Cómo borrar la memoria caché de una aplicación

Elimine los archivos de la memoria caché de las aplicaciones para liberar espacio de almacenamiento.

Acceda a **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Aplicaciones**, seleccione la aplicación cuya memoria caché desea borrar y, a continuación, acceda a **Almacenamiento** > **Vaciar memoria caché**.

Contactos

Cómo crear y editar información de contactos

Permite crear contactos de muchas formas, así como ver y gestionar la lista de contactos.

Cómo crear un contacto

1 Abra **Teléfono**, seleccione la pestaña **Contactos** que aparece en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulse .
Si está creando un contacto por primera vez, pulse **Crear contacto nuevo** para comenzar a añadir un contacto.

2 Pulse la imagen de la cámara con el fin de configurar una imagen de perfil para el contacto, introduzca la información del contacto, como el nombre, la empresa y el número de teléfono y, a continuación, pulse .

Cómo importar contactos

1 En la pantalla **Contactos**, acceda a > **Ajustes** > **Importar/Exportar**.

2 Seleccione **Importar vía Bluetooth**, **Importar vía Wi-Fi Directo** o **Importar desde almacenamiento** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para importar contactos.

Cómo escanear tarjetas de presentación para añadir contactos

1 En la pantalla **Contactos**, acceda a > **Escanear** o acceda a **Tarjetas de presentación** > **Escanear**.

2 Coloque una tarjeta de presentación en una superficie plana, ajuste la cámara para que el contenido de la tarjeta de presentación se muestre claramente en el visor y, a continuación, pulse para capturar una sola tarjeta de presentación o múltiples tarjetas de presentación de forma sucesiva.

3 Después de hacer las fotos, el dispositivo identificará automáticamente la información del contacto. Pulse para guardar el contacto.

Usted puede ver las tarjetas de presentación escaneadas en **Tarjetas de presentación**.

Cómo escanear un código QR para añadir un contacto

Si un código QR contiene información de contacto, usted puede escanear el código QR para añadir rápidamente un contacto.

1 En la pantalla **Contactos**, acceda a > **Escanear** o acceda a **Tarjetas de presentación** > **Escanear**.

2 Haga una foto del código QR o seleccione una foto de una tarjeta QR en Galería, y la información de contacto que aparece en el código QR se podrá identificar y añadir.

Cómo buscar contactos

1 Desde la pantalla **Contactos**, acceda a > **Ajustes** > **Mostrar preferencias** y pulse **Todos los contactos** para mostrar todos sus contactos.

2 Puede buscar contactos utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal, introduzca una palabra clave para el contacto que desea buscar en el cuadro de búsqueda (por ejemplo, su nombre, iniciales o dirección de correo electrónico).
  También puede introducir muchas palabras clave, como “Juan Pérez”, para encontrar rápidamente contactos que coinciden con los parámetros.
- Introduzca palabras clave para el contacto deseado en el cuadro de búsqueda arriba de la lista de contactos. Los resultados de la búsqueda se mostrarán debajo del cuadro de búsqueda.

Cómo compartir contactos

1 En la pantalla **Contactos**, seleccione el contacto que desee compartir y, a continuación, acceda a ⋮ > **Compartir**.

2 Seleccione el método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir el contacto.

Cómo exportar contactos

1 En la pantalla **Contactos**, acceda a ⋮ > **Ajustes** > **Importar/Exportar**.

2 Pulse **Exportar a almacenamiento** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para exportar contactos.

Los archivos **.vcf** exportados se guardan por defecto en el directorio raíz del almacenamiento interno del dispositivo. Usted puede abrir **Archivos** para ver los archivos exportados en el almacenamiento interno.

Cómo eliminar contactos

Elimine contactos utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Mantenga pulsada la entrada que desea eliminar y, a continuación, pulse **Eliminar**.
- En la pantalla **Contactos** acceda a ⋮ > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Eliminar contactos por lotes**, seleccione las entradas que desea eliminar y, a continuación, pulse 🗑.

Para restaurar los contactos eliminados, acceda a ⋮ > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Eliminados recientemente**, mantenga pulsado el contacto que desea restaurar, selecciones las casillas de verificación de los demás contactos que también desea restaurar y pulse ↻.

Cómo combinar contactos duplicados

1 Abra **Teléfono**, seleccione la pestaña **Contactos** que aparece en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulse ⋮ > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Unir contactos duplicados**.

2 Seleccione los contactos duplicados que desea fusionar y pulse **Unir**.

Cómo gestionar grupos de contactos

La creación y la gestión de grupos de contactos permite enviar correos o mensajes a múltiples contactos de forma de forma práctica. El dispositivo agrupará automáticamente los contactos por empresa, ciudad y última fecha de contacto, pero también puede crear nuevos grupos según sus preferencias.

Cómo crear un grupo de contactos

1 Abra **Teléfono**, seleccione la pestaña **Contactos** que aparece en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulse **Grupos**.

2 Pulse +, introduzca el nombre del grupo, por ejemplo “Familiares” o “Amigos” y, a continuación, pulse **Aceptar**.

3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir contactos y, a continuación, pulse ✓.

Cómo editar un grupo de contactos

1 En la pantalla **Grupos**, seleccione el grupo que desea editar y pulse + para añadir un contacto nuevo.

2 Pulse ⋮ para **Eliminar miembros**, **Tono de grupo**, **Eliminar grupo** o **Cambiar nombre**.

Cómo enviar mensajes de grupo o correos electrónicos

En la pantalla **Grupos**, abra un grupo y, a continuación, pulse para enviar un mensaje o pulse para enviar un correo electrónico.

Cómo eliminar un grupo de contactos

En la pantalla **Grupos**, mantenga pulsado el grupo que desea eliminar y, a continuación, pulse **Eliminar**.

Cómo crear información personal

Puede crear una tarjeta de presentación que incluya información personal para compartir con quien desee. Además, puede añadir información de emergencia personal para poder llamar y pedir ayuda rápidamente ante una situación de emergencia.

Cómo crear una tarjeta de presentación personal

1 Abra **Teléfono**, seleccione la pestaña **Contactos** que aparece en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulse **Mi tarjeta**.

2 Configure su imagen de perfil, introduzca la información personal, como nombre, dirección de trabajo y número de teléfono.

3 Pulse ✓ para crear automáticamente una tarjeta de presentación con código QR. Puede compartir su tarjeta de presentación utilizando el código QR.

Cómo añadir información de emergencia

1 En la pantalla **Contactos**, acceda a **Mi tarjeta** > **Información de emergencia**.

2 Pulse **AÑADIR** y configure su información personal, médica y de contacto de emergencia.

Una vez que haya añadido los contactos de emergencia y se encuentre en una situación de emergencia, acceda a la pantalla de bloqueo para introducir su contraseña, acceda a **Emergencia** > **Información de emergencia** > **Contactos de emergencia** y seleccione un contacto de emergencia para hacer la llamada.

Cómo eliminar rastros de un contacto

1 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto cuyo historial desea eliminar.

2 Acceda a ⋮ > **Borrar historial** > **Borrar** para borrar todos los registros de llamadas y mensajes del contacto.

Teléfono

Cómo hacer una llamada

Cómo marcar un número o seleccionar un contacto para llamar

Utilice uno de los siguientes métodos para realizar una llamada:

- Abra **Teléfono**, introduzca parte del número de teléfono, la primera letra del nombre del contacto o las iniciales del contacto para encontrar un contacto.

- En la pantalla de **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** ubicada en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.

Pulse para finalizar una llamada.

Cómo usar Marcación rápida

Una vez que configuró la marcación rápida para un contacto, puede llamar rápidamente a ese contacto desde el número que le asignó.

Acceda a **Teléfono** > > **Ajustes** > **Marcación rápida**, seleccione un número y configure un contacto para este número de marcación rápida.

Pulse el botón de encendido/apagado para finalizar una llamada.

Durante una llamada, pulse el botón de encendido/apagado para finalizarla.

Acceda a **Teléfono** > > **Ajustes** > **Más** y habilite **Colgar con botón de encendido**.

Cómo configurar un fondo de pantalla para llamadas

Puede configurar un fondo de pantalla para las llamadas

1 Acceda a **Ajustes** > **Pantalla principal y fondo de pantalla** > **Fondo de pantalla**.

2 Seleccione una imagen y configúrela como fondo de pantalla.

También puede configurar una foto de perfil para que el contacto aparezca como fondo de pantalla de la llamada.

1 En la pantalla **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** en la parte inferior y seleccione el contacto para el que desea configurar una foto de perfil.

2 Pulse y, a continuación, pulse para configurar una foto de perfil para el contacto.

Cómo hacer llamadas internacionales

1 Póngase en contacto con su operador de servicios móviles para activar el servicio de llamadas internacionales y consultarle acerca de dicho servicio.

2 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** ubicada en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.
Si desea llamar a contactos cuyos números no se encuentran en la lista de contactos, en la pantalla de **Teléfono**, mantenga pulsada la tecla numérica 0 para que aparezca el símbolo +, introduzca el código de país y el número de teléfono y, a continuación, pulse para hacer una llamada internacional.

Cómo gestionar registros de llamadas

Puede combinar los registros de llamadas del mismo contacto o del mismo número para que la interfaz se vea más precisa y ordenada, o puede eliminarlos, si así lo desea.

Cómo combinar registros de llamadas

1 Acceda a **Teléfono** > > **Ajustes** > **Unir registro de llamadas**.

2 Seleccione **Por contacto** y el dispositivo combinará automáticamente los registros de llamadas del mismo número o contacto.

Cómo ver las llamadas perdidas

1 Para mostrar todas las llamadas perdidas, abra **Teléfono**, deslice la lista de registros de llamadas hacia abajo y pulse la pestaña **Perdidas**.
Todas las llamadas perdidas se muestran en rojo en la lista de registros de llamadas para que las pueda identificar rápidamente en la pantalla **Todas**.

2 Pulse la opción , ubicada junto al registro de llamadas para devolver la llamada o enviar un mensaje.

Cómo eliminar registros de llamadas

Elimine los registros de llamadas utilizando alguno de los siguientes métodos:

- En la pantalla **Teléfono** mantenga pulsado un registro de llamada y pulse **Eliminar entrada**.
- En la pantalla **Teléfono**, acceda a > **Eliminar entradas**. Seleccione múltiples registros de llamadas y pulse para eliminarlos.

Cómo configurar un tono para llamadas entrantes

Puede configurar su música favorita o un vídeo como el tono para las llamadas entrantes.

Si se han insertado dos tarjetas SIM en el dispositivo, configure el tono por separado para SIM 1 y SIM 2.

Cómo configurar un tono de música

1 Acceda a **Teléfono** > ⋮ > **Ajustes** > **Tono** o **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Tono de llamada**.

2 Seleccione un tono del sistema o pulse **Música en el dispositivo** para seleccionar una canción local como tono.

Cómo configurar un vídeo como tono

Configure un vídeo como tono para las llamadas entrantes.

1 Acceda a **Teléfono** > ⋮ > **Ajustes** > **Tono** o **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Tono de llamada**.

2 Pulse **Vídeos como tono** y seleccione un vídeo para ver previamente el efecto de las llamadas entrantes.

3 Pulse **Aplicar** para configurar el vídeo como tono.

Cómo configurar un tono para un contacto

1 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto para el que desea configurar el tono.

2 En la pantalla de detalles del contacto, pulse **Tono** y seleccione un tono.

Cómo usar VoLTE para hacer llamadas

La tecnología Voice over LTE (VoLTE) es una tecnología de transmisión de datos basada en IP que ofrece servicios de llamadas y datos sobre una red 4G.

Cuando se habilita VoLTE se pueden realizar llamadas desde Internet. Si el dispositivo admite VoLTE en las dos tarjetas SIM, puede recibir una llamada entrante en una tarjeta SIM aunque la otra tarjeta ya esté en una llamada.

VoLTE también ofrece tiempos más cortos de establecimiento de llamadas y mayor calidad para llamadas de voz y videollamadas.

Cómo habilitar VoLTE

1 Póngase en contacto con su operador de servicios móviles para activar las funciones de 4G y VoLTE de su tarjeta SIM. Si las bandejas de las tarjetas SIM primaria y secundaria de un dispositivo con dos tarjetas SIM admiten 4G y VoLTE, estas funciones se pueden habilitar en ambas tarjetas SIM.

2 Acceda a **Ajustes** > **Redes móviles** > **Datos móviles**. En el área de ajustes de red de la SIM 1 o SIM 2, active el selector **Llamadas VoLTE**.

- La función puede variar según el operador.
- La red 4G se usa solo a modo de ejemplo. Si su dispositivo admite 5G, las operaciones son iguales.
- 5G solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Cómo hacer una videollamada

Las videollamadas solo se pueden realizar cuando ambas partes están utilizando dispositivos con la función VoLTE activada.

1 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.

2 Pulse para hacer una videollamada.

También puede pulse durante una llamada de voz para pasar a una videollamada.

Cómo usar VoWiFi para hacer llamadas

La función VoWi-Fi le permite realizar llamadas en una red Wi-Fi. Incluso le permite hacer llamadas VoWi-Fi en Modo avión.

1 Esta función debe ser admitida por su operador de servicios móviles. Póngase en contacto con su operador para activar la función VoWiFi.

2 Acceda a **Teléfono** > ⋮ > **Ajustes** > **Llamadas vía Wi-Fi** y, a continuación, habilite **Llamadas vía Wi-Fi**.

Cómo gestionar llamadas entrantes

Si ya ha iniciado una llamada, puede responder las llamadas entrantes utilizando la función de llamada en espera. Si no puede responder una llamada porque el dispositivo no funciona correctamente o porque no hay suficiente cobertura de red, configure la opción de desvío de llamadas para desviar las llamadas a otro número o dispositivo.

Cómo responder o rechazar llamadas entrantes

Si recibe una llamada cuando la pantalla está bloqueada:

- Arrastre hacia la derecha para responder la llamada.
- Arrastre hacia la izquierda para rechazar la llamada.
- Pulse para rechazar la llamada y responder con un SMS.
- Pulse para configurar un recordatorio de devolución de llamada.

Si recibe una llamada cuando la pantalla está desbloqueada:

- Pulse para responder la llamada.
- Pulse para rechazar la llamada.
- Pulse para rechazar la llamada y responder con un SMS.
- Pulse para configurar un recordatorio de devolución de llamada.

Cómo habilitar la función de llamada en espera

La función de llamada en espera permite responder llamadas entrantes cuando ya hay una llamada en curso, dejando la primera llamada en espera.

Esta función debe ser admitida por su operador de servicios móviles. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

Acceda a **Teléfono** > ⋮ > **Ajustes**. En la tarjeta SIM en la que desee habilitar la función de llamada en espera, acceda a **Más** > **Llamada en espera**.

La función puede variar según el operador.

Cómo responder una nueva llamada entrante durante una llamada

1 Si recibe una llamada entrante cuando ya está ocupado con una llamada anterior, pulse para responderla.

2 Pulse o pulse una llamada en espera de la lista de llamadas para pasar de una llamada a otra.

Cómo habilitar el desvío de llamadas

Una vez habilitada la función de desvío de llamadas, las llamadas que reúnan las condiciones configuradas se transferirán automáticamente a un número de teléfono específico.

Esta función debe ser admitida por su operador de servicios móviles. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

1 En la pantalla **Teléfono**, acceda a > **Ajustes** y pulse **Desvío de llamadas** en la tarjeta SIM en la que desea deshabilitar el desvío de llamadas.

2 Seleccione y habilite un método de desvío y, a continuación, introduzca y confirme el número de deseado.

La función puede variar según el operador.

Cómo deshabilitar el desvío de llamadas

1 En la pantalla **Teléfono**, acceda a ⋮ > **Ajustes** y pulse **Desvío de llamadas** en la tarjeta SIM en la que desea deshabilitar el desvío de llamadas.

2 Seleccione el modo de desvío que desee deshabilitar y deshabilítelo.

La función puede variar según el operador.

Cómo filtrar y bloquear llamadas no deseadas

Permite configurar reglas para filtrar llamadas no deseadas con fines de venta, fraude y otros.

Cómo filtrar una llamada no deseada

1 Acceda a **Teléfono** > ⋮ > **Filtro** > ⚙ y configure las reglas de filtro.

De modo alternativo, acceda a **Optimizador** > **Filtro** > ⚙ para configurar las reglas de filtro.

2 Pulse **Reglas de filtro de llamadas** y active los selectores de las reglas de filtro pertinentes.

Cómo filtrar llamadas entrantes de números específicos

Puede filtrar las llamadas entrantes de números específicos usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Acceda a **Teléfono** > ⋮ > **Filtro** > ⚙ > **Lista negra**, pulse + y después añada los números de teléfono que desea filtrar.
- En la pantalla de **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** ubicada en la parte inferior, pulse el contacto que desea filtrar y después acceda a ⋮ > **Añadir a la lista negra**.

Cómo configurar si desea recibir notificaciones para llamadas filtradas

Acceda a **Teléfono** > ⋮ > **Filtro** > ⚙ > **Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones por llamadas filtradas.

Función Emergencia SOS y llamadas de emergencia

Emergencia SOS

Si se encuentra en una situación de emergencia, puede enviar de forma rápida y secreta un mensaje SOS a sus contactos de emergencia.

1. Habilite el GPS y permita que la función Emergencia SOS acceda a su ubicación.
2. Acceda a **Ajustes** > **Seguridad** > **Emergencia SOS**, habilite la opción **También enviar mensaje SOS**, y configure sus contactos de emergencia.

Una vez habilitada la función Emergencia SOS, en caso de encontrarse en una situación de emergencia, pulse el botón de encendido/apagado cinco veces seguidas y el dispositivo enviará automáticamente un mensaje a sus contactos de emergencia con su ubicación actual.

Una vez enviado el mensaje, el dispositivo mostrará la pantalla de llamada de emergencia desde la cual puede llamar rápidamente al servicio de emergencias o a uno de sus contactos de emergencia.

Cómo hacer llamadas de emergencia

En una situación de emergencia, es posible realizar llamadas de emergencia directamente desde la pantalla de bloqueo del dispositivo, incluso si no hay señal.

⚠ La función de llamada de emergencia está sujeta a las normas locales y a cada operador de servicios móviles. Los problemas de red u otros tipos de interferencias pueden hacer que las llamadas de emergencia no funcionen.

1. En la pantalla de bloqueo, acceda a la pantalla para introducir la contraseña, y pulse **Emergencia**. Si se encuentra en un área con buena señal y su dispositivo tiene conexión a Internet, este obtendrá su ubicación automáticamente y la mostrará en la pantalla.
2. Introduzca el número de emergencia local y pulse para realizar la llamada. De manera alternativa, pulse **Información de emergencia** y seleccione un contacto de emergencia para llamar.

Cómo realizar operaciones durante una llamada

Durante el transcurso de una llamada, se verá un menú que se puede usar durante dicha llamada.

- Pulse para habilitar el modo manos libres.
- Pulse para iniciar otra llamada (solo disponible si se ha activado la función de llamada tripartita). Esta función debe ser admitida por su operador de servicios móviles. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.
- Pulse para usar el teclado numérico.
- Durante una llamada, la pantalla respectiva se puede ocultar para acceder a otras aplicaciones, lo que se hace volviendo a la pantalla anterior o a la pantalla principal a través del modo de navegación actual.
  Para volver a la pantalla de la llamada, pulse la barra verde situada a la izquierda de la barra de estado.
- Pulse para finalizar la llamada.

Cómo usar el buzón de voz

Desvíe llamadas al buzón de voz cuando el dispositivo esté apagado o cuando no haya cobertura de red. Los usuarios que llaman pueden dejarle un mensaje de voz que puede oír más tarde.

Esta función debe ser admitida por su operador móvil. Póngase en contacto con su operador móvil para obtener más información.

Cómo habilitar el buzón de voz

1. Acceda a **Teléfono** > ⋮ > **Ajustes** > **Más**.
   Si se han insertado dos tarjetas SIM en su dispositivo, pulse **Más** en SIM 1 o SIM 2.
2. Acceda a **Buzón de voz** > **Número del buzón de voz**, introduzca el número del buzón de voz que le ha enviado su operador y pulse **Aceptar**.

Cómo escuchar un mensaje en el buzón de voz

Mantenga pulsado el 1 en el teclado numérico e introduzca el número del buzón de voz.

Mensajes

Cómo enviar y gestionar mensajes

Usted puede enviar y recibir mensajes que incluyen texto, emoticonos, imágenes, archivos de audio, etc. También puede gestionar sus mensajes en la lista de mensajes.

Cómo enviar mensajes

1 Abra **Mensajes** y pulse .

2 En la pantalla **Mensaje nuevo**, introduzca el contenido de su mensaje. Pulse para añadir otros tipos de contenidos, como imágenes y archivos de audio.

3 En el cuadro del destinatario, pulse , seleccione contactos o grupos de contactos y, a continuación, pulse .
Para enviar un mensaje grupal a destinatarios no incluidos en la lista de contactos, pulse cualquier parte vacía del cuadro de introducción del destinatario e introduzca el número de teléfono correspondiente. Pulse la tecla de retorno en el teclado cuando termine de introducir cada número de teléfono.

4 Una vez finalizada la edición, pulse para enviar el mensaje.

Cómo guardar un mensaje como borrador

En la pantalla **Mensaje nuevo**, pulse para guardar un mensaje como borrador.

Cancelación de envío de mensajes

En la pantalla **Mensajes**, acceda a > **Ajustes** > **Avanzados** y habilite **Cancelación de envío**.

Dentro de los seis segundos después de enviar el mensaje, usted puede pulsar el mensaje dos veces para cancelar su envío.

Cómo ver y responder mensajes

1. En la pantalla **Mensajes**, seleccione un contacto para ver la conversación mantenida con esa persona.
2. Para responder un mensaje, introduzca el contenido del mensaje en el cuadro de texto y, a continuación, pulse .

Los mensajes nuevos se verán en el panel de notificaciones en forma de tiras, las cuales puede pulsar para responder.

Cómo marcar un mensaje como leído

Use cualquiera de los siguientes métodos para marcar los mensajes como leídos:

- Los mensajes nuevos se mostrarán en el panel de notificaciones en forma de tiras y puede marcarlos allí como leídos.
- En la pantalla de **Mensajes**, deslice el dedo hacia la izquierda en el mensaje que desea marcar como leído y, a continuación, pulse .
- En la pantalla de **Mensajes**, acceda a > **Marcar todo como leído**.

Cómo eliminar un mensaje

Usted puede eliminar mensajes utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- En la pantalla **Mensajes**, deslice el dedo hacia la izquierda en el mensaje que desea eliminar y, a continuación, pulse .
- Mantenga pulsado un mensaje, seleccione los múltiples mensajes que desea eliminar y, a continuación, pulse . No es posible recuperar los mensajes eliminados.

Cómo filtrar y bloquear mensajes no deseados

Permite configurar reglas de filtrado, como una lista negra, para filtrar mensajes no deseados con fines de venta, fraude y otros.

Cómo filtrar mensajes no deseados

Acceda a **Mensajes** > ⋮ > **Filtro de números** > ⚙ y configure las reglas de filtro.

También puede acceder a **Optimizador** > **Filtro** > ⚙ para configurar las reglas de filtro.

Cómo bloquear mensajes procedentes de números específicos

1 Acceda a **Mensajes** > ⋮ > **Filtro de números** > ⚙ > **Lista negra**.

2 Pulse + y añada los números que desea bloquear. Todos los mensajes SMS y MMS enviados por estos números se bloquearán.

Cómo bloquear mensajes que contienen palabras clave específicas

1 Acceda a **Mensajes** > ⋮ > **Filtro de números** > ⚙ > **Lista negra de palabras clave**.

2 Pulse + y añada las palabras clave que desea filtrar. Todos los mensajes que contengan estas palabras clave se bloquearán.

Cómo configurar si desea recibir notificaciones para mensajes bloqueados

Acceda a **Mensajes** > ⋮ > **Filtro de números** > ⚙ > **Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones cuando los mensajes estén bloqueados.

Cómo habilitar Mensajería avanzada

- Para usar **Mensajería avanzada**, primero habilite el servicio de VoLTE. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador de servicios móviles.
- Antes de habilitar **Mensajería avanzada**, seleccione datos móviles. Una vez habilitado el servicio, usted puede chatear a través de datos móviles o de una red Wi-Fi.
- El uso de **Mensajería avanzada** solo utilizará datos y no cobrará las tarifas de mensajes SMS. Se recomienda usar este servicio a través de una red Wi-Fi para ahorrar datos.

Acceda a **Mensajes** > ⋮ > **Ajustes** > **Mensajería avanzada** y asegúrese de que **Mensajería avanzada** esté habilitada.

Calendario

Cómo añadir y gestionar eventos

Los eventos le permiten planificar y gestionar las actividades de su vida diaria y de su trabajo, tales como reuniones corporativas, reuniones sociales y solicitudes de reintegro en tarjetas de

crédito. Puede añadir eventos y configurar recordatorios para poder organizar sus actividades por anticipado.

Cómo crear un evento

1 Abra **Calendario** y pulse .

2 Introduzca los detalles del evento, como el título, el lugar y la fecha/hora de inicio y de fin.

3 Pulse **Añadir recordatorio** para configurar la fecha/hora del recordatorio del evento.

4 Pulse para guardar el evento.

Cómo importar recordatorios de reuniones

1 Acceda a **Calendario** > ⋮ > **Gestionar cuentas**.

2 Pulse **Añadir cuenta** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir su correo de trabajo (su cuenta Exchange) al calendario y así consultar los recordatorios de reuniones.

Cómo buscar eventos

1 En la pantalla **Calendario**, pulse .

2 Introduzca las palabras clave del evento en el cuadro de búsqueda, por ejemplo, el título y el lugar.

Cómo compartir eventos

1 En la pantalla **Calendario**, pulse un evento del calendario.

2 Pulse y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir el evento utilizando el método que prefiera.

Cómo eliminar eventos

Usted puede eliminar eventos utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- En la pantalla de **Calendario**, pulse el evento que desea eliminar y pulse .
- En la pantalla **Calendario**, mantenga pulsado un evento, seleccione los eventos que desea eliminar y, a continuación, pulse .

Cómo configurar una notificación del calendario

Configure el tipo de notificación del calendario según sus requisitos. Puede configurar las notificaciones de la barra de estado, las notificaciones en tiras, las notificaciones sonoras, etc.

Además, puede cambiar la hora predeterminada de los recordatorios para controlar el momento del día en que se enviará el recordatorio.

1 Acceda a **Calendario** > ⋮ > **Ajustes**.

2 En los ajustes de recordatorio, configure **Recordatorio predeterminado** y **Hora del recordatorio para eventos de todo el día**.

3 Pulse **Notificaciones** y habilite **Permitir notificaciones**. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un tipo de notificación.

Cómo personalizar la vista del calendario

En los ajustes de vista del calendario se puede configurar el día de inicio de la semana, la opción para ver los números de la semana o no, entre otras opciones.

1 Acceda a **Calendario** > ⋮ > **Ajustes**.

2 Configure el día de inicio de la semana, si desea ver los números de la semana o no, y más opciones.

Cómo configurar calendarios alternativos

Permite configurar el Calendario para que también muestre otros calendarios, como el calendario lunar chino o el calendario islámico.

Para ello, acceda a **Calendario** > ⋮ > **Ajustes** > **Calendarios alternativos** y seleccione otro calendario.

Cómo ver los días festivos nacionales/regionales

Ver los festivos nacionales o regionales en el calendario le ayuda a planificar sus viajes.

1 Acceda a **Calendario** > ⋮ > **Ajustes** > **Festivos nacionales/regionales**.

2 Active el selector de un país o región para que su dispositivo descargue automáticamente la información de los días festivos de ese país o región y la muestre en el Calendario.

Reloj

Alarma

Puede configurar alarmas para reproducir un sonido o vibrar en momentos específicos.

Cómo configurar una alarma

1 Acceda a **Reloj** > **Alarma**, pulse + y configure una hora.

2 Seleccione el sonido de la alarma. El sonido se reproducirá cuando lo seleccione. Puede pulsar los botones para subir/bajar el volumen si desea ajustar el volumen.

3 Configure las siguientes opciones según sus preferencias:

- Repetir
- Vibrar
- Duración del timbre
- Duración de postergación
- Etiqueta

4 Al finalizar, pulse ✓.

Cómo modificar o eliminar una alarma

Pulse una alarma existente para modificarla o eliminarla.

Cómo postergar una alarma

Si no quiere levantarse cuando suena la alarma, simplemente pulse el botón para postergar o pulse el botón de encendido/apagado.

La duración de la postergación se configura cuando crea la alarma.

Cómo desactivar una alarma

Cuando suene una alarma, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el botón que aparece en el extremo inferior de la pantalla para apagarla.

Temporizador y cronómetro

Puede utilizar el temporizador para comenzar la cuenta atrás desde una hora determinada. También puede usar el cronómetro para medir la duración de un evento.

Temporizador

Acceda a **Reloj** > **Temporizador**, configure la duración y pulse para iniciar el temporizador. Para detenerlo, pulse .

Cronómetro

Acceda a **Reloj** > **Cronómetro** y pulse para iniciar el cronómetro. Para detenerlo, pulse .

Cómo ver la hora de ciudades de todo el mundo

Utilice **Reloj** para ver la hora local en diferentes zonas horarias del mundo.

Acceda a **Reloj** > **Reloj mundial**, pulse e introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una de la lista de ciudades.

Cómo hacer que se vean relojes dobles en la pantalla de bloqueo

Cuando esté lejos de su zona horaria, utilice **Reloj doble** para mostrar la hora de su ciudad natal y la de la ubicación actual en la pantalla de bloqueo.

Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Fecha y hora**, habilite **Reloj doble** y configure una **Ciudad local**. La hora de su ciudad natal y la hora de la ubicación actual se mostrarán ahora en la pantalla de bloqueo.

Se mostrará un solo reloj en la pantalla de bloqueo si su ubicación actual está en la misma zona horaria que su ciudad natal.

Bloc de notas

Cómo gestionar el Bloc de notas

Puede clasificar el contenido de su Bloc de notas por categoría y agruparlo en distintas carpetas, así como eliminar notas no deseadas y compartirlas con amigos.

Cuando esté mirando una lista de notas o una sola nota en Bloc de notas, pulse la barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla para volver rápidamente a la primera nota o al comienzo de la nota que está viendo.

Cómo crear una nota

Las notas se pueden crear para registrar pensamientos e inspiraciones.

1 Acceda a **Bloc de notas** > **Notas** y, a continuación, pulse .

2 Introduzca el título y el contenido de la nota.

3 Pulse para insertar una imagen en la nota, de ser requerido. Mantenga pulsada la imagen y arrástrela hacia la posición deseada en la nota.

4 Si desea organizar sus notas para acceder a ellas y verlas más fácilmente, pulse para añadir una etiqueta a cada nota después de haberla creado.

5 Pulse para guardar la nota.

Cómo crear tareas pendientes

Usted puede crear tareas pendientes con una hora establecidas para recordarle que debe realizarlas.

Si configura una hora, su dispositivo enviará una notificación de recordatorio a la hora especificada.

1 Acceda a **Bloc de notas** > **Pendientes** y, a continuación, pulse .

2 Introduzca su tarea pendiente.

3 Pulse , configure una hora de recordatorio y después pulse **Aceptar**.

4 Pulse **Guardar**.

Cómo clasificar el contenido del Bloc de notas por categorías

Los diferentes tipos de notas o tareas pendientes se pueden clasificar por categorías y mostrarse de distintos colores para una mejor visualización.

Puede clasificar el contenido del Bloc de notas utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- En la pantalla de **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre una nota, pulse y seleccione una etiqueta.
- Mantenga pulsada una nota o tarea pendiente, active las casillas de verificación o arrástrese por las casillas de verificación de las notas o tareas pendientes. A continuación, pulse para seleccionar una etiqueta.

Cómo compartir notas

Las notas se pueden compartir como archivos de texto o imágenes.

En la pantalla **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes**, pulse la nota que desea compartir, pulse y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para compartirla.

Cómo eliminar notas

Las notas se pueden eliminar mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- En la pantalla **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes**, deslice una nota o una tarea pendiente hacia la izquierda con el dedo y, a continuación, pulse para eliminarla.
- Mantenga pulsada una nota o una tarea pendiente que desee eliminar, seleccione una a una las casillas de verificación correspondientes a otras notas o tareas pendientes que también desee eliminar o arrastre el dedo sobre todas las casillas de verificación que desee seleccionar y, a continuación, pulse .

Para restablecer una nota eliminada, pulse **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes**, seleccione la nota que desee restablecer en **Eliminadas recientemente** y, a continuación, pulse .

Grabadora

Grabadora

1 En la carpeta **Herramientas**, abra **Grabadora** y pulse para iniciar una grabación.

2 Durante el transcurso de una grabación, pulse para añadir una etiqueta.

3 Una vez que haya finalizado, pulse para detener la grabación.

4 También se puede mantener pulsada una grabación para después compartirla, cambiarle el nombre o eliminarla.

Las grabaciones se guardan en **Archivos** > **Categorías** > **Memoria interna** > **Sounds**.

Cómo reproducir una grabación

Los archivos de las grabaciones aparecen en la pantalla principal de **Grabadora**. Pulse una grabación para reproducirla.

La pantalla de reproducción de grabaciones permite lo siguiente:

- Pulse para omitir las partes silenciadas.
- Pulse para ajustar la velocidad de reproducción.
- Pulse para añadir una etiqueta.
- Pulse una etiqueta para cambiarle el nombre.

Cómo editar una grabación

1 En la pantalla principal de **Grabadora**, pulse una grabación.

2 Pulse para que se vea la forma de onda de la grabación.

3 Arrastre las barras de inicio y fin para ajustar la duración del clip. Junte dos dedos sobre la forma de onda para agrandarla o achicarla y así ajustar la duración del clip con mayor precisión.

4 Pulse y seleccione **Conservar parte seleccionada** o **Eliminar parte seleccionada**.

Cómo compartir grabaciones

1 En la pantalla principal de **Grabadora**, pulse la grabación que desea compartir para reproducirla.

2 Acceda a > **Compartir**.

3 Seleccione el método para compartir que prefiera y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir la grabación.

Correo

Cómo añadir cuentas de correo

Añada su cuenta en **Correo** para acceder más cómodamente al correo desde su dispositivo en cualquier momento.

Cómo añadir cuentas de correo electrónico personal

1 Abra **Correo** en su dispositivo y elija entre los proveedores de buzones de correo disponibles o pulse **Otro**.

2 Introduzca la dirección de correo y la contraseña, pulse **Iniciar sesión** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes del servidor. El sistema se conectará automáticamente al servidor y verificará sus ajustes.

Cómo añadir una cuenta de Exchange

Microsoft Exchange hace posible la mensajería digital dentro de una empresa. Si el buzón de correo de la empresa utiliza servidores de Exchange, usted podrá acceder al correo de su trabajo desde su dispositivo.

1 Póngase en contacto con el administrador del servidor de correo electrónico de la empresa para obtener el nombre de dominio, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.

2 Abra **Correo** y seleccione **Exchange**.

3 Introduzca la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña.

4 Pulse **Configuración manual**. En la pantalla **Ajustes de la cuenta** configure parámetros como el nombre de dominio de correo electrónico, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.

5 Pulse **Siguiente** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y comprobará sus ajustes.

Cómo enviar correos

Permite seleccionar una cuenta y escribir correos para enviarlos a las direcciones de correo de los destinatarios.

Cómo enviar un correo

1 Abra **Correo** y pulse .

2 Introduzca el correo del destinatario o pulse para seleccionar un contacto o un grupo; a continuación, seleccione .

3 Añada las direcciones de los destinatarios a quienes desea copiar o copiar en copia oculta. Si tiene más de una cuenta de correo, también deberá seleccionar la dirección de correo desde donde desee enviar el correo.

4 Escriba el correo e introduzca el tema; a continuación, pulse .

Como guardar un correo como borrador

En la pantalla **Redactar**, introduzca la dirección de correo del destinatario, el tema o el contenido del correo, y pulse para guardar el correo como borrador.

Acceda a **Bandeja de entrada** > **Todas las carpetas** > **Borradores** para ver los correos que se han guardado como borradores.

Cómo responder correos

1 En la pantalla **Bandeja de entrada**, abra el correo que desea responder.

2 Pulse para responder solo al remitente del correo o pulse para responder a todos en la cadena.

3 Después de escribir la respuesta, pulse .

Cómo configurar el cifrado de los correos salientes

Los correos salientes se pueden cifrar para proteger la información confidencial. Solo los destinatarios que cuenten con los certificados digitales requeridos podrán ver los correos cifrados, lo que garantiza la seguridad de la información.

1 Solicite e instale un certificado digital.

Antes de instalar un certificado digital, es necesario solicitarlo a una autoridad de certificación externa que sea fiable. Los pasos del procesamiento varían según las distintas autoridades de certificación. Para obtener más detalles, consulte el sitio web de la autoridad de certificación correspondiente.

2 En la pantalla **Bandeja de entrada**, acceda a ⋮ > **Ajustes**.

3 Pulse la cuenta para la cual desee configurar el cifrado, pulse **Cifrado de correo** y, a continuación, habilite **Cifrar correos salientes**.

4 Si el certificado ya se ha instalado, seleccione **Certificado de cifrado** y configure **Algoritmo de cifrado** según sus preferencias.
Si no se ha instalado ningún certificado, habilite **Enviar correos cifrados sin instalar los certificados**.

Cómo configurar respuestas automáticas para una cuenta de Exchange

1 Acceda a **Correo** > ⋮ > **Ajustes**.

2 Seleccione la cuenta Exchange para la cual desea configurar respuestas automáticas, pulse **Respuestas automáticas** y active el interruptor **Respuestas automáticas**.

3 Configure la hora o el contenido de la respuesta automática; a continuación, pulse **Listo**.

Cómo configurar notificaciones de correo

Configure un modo de notificación para sus correos según sus necesidades.

1 Acceda a **Correo** > ⋮ > **Ajustes** > **Generales** > **Notificaciones** y habilite **Permitir notificaciones**.

2 Seleccione la cuenta de correo para la cual desea configurar las notificaciones, active el selector **Permitir notificaciones** y, a continuación, seleccione un modo de notificación.

Cómo ver y gestionar correos

Permite recibir, ver y gestionar los correos en la bandeja de entrada.

Cómo ver correos

1 Abra **Correo**, deslice el dedo hacia abajo en la pantalla **Bandeja de entrada** para actualizar la lista de correos.
Si tiene muchas cuentas de correo, pulse **Bandeja de entrada** y seleccione la cuenta que desea consultar.

2 Abra un correo para leerlo, responderlo, reenviarlo o eliminarlo.

Si recibe una notificación importante acerca de un evento en un correo, pulse ⋮ > **Añadir a calendario** para importar el evento al calendario.

3 Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para leer el correo próximo o anterior.

Cómo organizar correos por temas

En la pantalla **Bandeja de entrada**, acceda a ⋮ > **Ajustes** > **Generales** y habilite **Organizar por asunto**.

Cómo añadir el correo de un contacto a un grupo

Puede crear grupos de correos para comunicarse de manera más eficiente.

1. En la pantalla **Bandeja de entrada**, abra un correo y pulse **Añadir al grupo**.
2. Elija añadir el remitente o el destinatario del correo al grupo y pulse **Aceptar**.
3. En la pantalla de selección del grupo, seleccione un grupo existente y pulse ✓ para guardar el contacto en el grupo.
   De manera alternativa, pulse **Crear nuevo grupo**, introduzca el nombre del grupo y pulse **Guardar**.

Una vez que ha creado el grupo, puede seleccionar el grupo de la lista desplegable de destinatarios para enviar correos a los miembros del grupo.

Cómo sincronizar correos

Una vez que ha habilitado la sincronización automática de correos, los correos en su dispositivo se sincronizarán automáticamente con los del servidor de correos.

1. En la pantalla de **Bandeja de entrada**, acceda a ⋮ > **Ajustes**.
2. Pulse la cuenta en la que desea sincronizar los correos y active el selector **Sincronizar correo**.
3. Pulse **Cronograma de sincronización** para configurar el periodo de sincronización automático.

Cómo buscar un correo

En la pantalla **Bandeja de entrada**, pulse el cuadro de búsqueda e introduzca las palabras clave, por ejemplo, el tema o el contenido del correo.

Cómo eliminar correos

En la pantalla **Bandeja de entrada**, mantenga pulsado el correo que desea eliminar y, a continuación, seleccione las casillas de verificación del resto de los correos que desee eliminar y pulse 🗑.

Cómo gestionar cuentas de correo

Usted puede añadir múltiples cuentas de correo para gestionarlas a todas de forma simultánea.

Cómo añadir cuentas de correo

1. Acceda a **Correo** > ⋮ > **Ajustes** > **Añadir cuenta**.

2 Seleccione un operador de servicios de correo existente o pulse **Otro**; a continuación, siga las instrucciones en pantalla para añadir una cuenta de correo. Repita estos pasos para cada una de las cuentas que desea añadir.

Cómo pasar de una cuenta de correo electrónico a otra

En la pantalla **Bandeja de entrada**, pulse **Bandeja de entrada** y seleccione la cuenta de correo que desea utilizar.

Cómo cambiar el nombre y la firma de la cuenta

En la pantalla **Bandeja de entrada**, acceda a ⋮ > **Ajustes** y seleccione una cuenta. A continuación, puede configurar o cambiar el **Nombre de la cuenta**, la **Firma** y la **Cuenta predeterminada**.

Cómo cerrar sesión en una cuenta de correo

En la pantalla **Bandeja de entrada**, acceda a ⋮ > **Ajustes**, seleccione una cuenta y pulse **Eliminar cuenta**.

Cómo gestionar contactos vip

Los contactos de correo importantes se pueden añadir como contactos vip. Los correos de contactos vip se almacenarán automáticamente en la bandeja de entrada vip.

Cómo añadir un contacto vip

Puede añadir contactos vip usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Acceda a **Correo** > ⋮ > **Ajustes** > **Contactos vip**. En la pantalla **Lista vip**, acceda a **Añadir** > **Crear** o pulse **Añadir desde contactos** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Abra un correo, pulse el nombre de cuenta del emisor o receptor y, a continuación, pulse **Añadir a la lista vip**.

Cómo eliminar un contacto vip

1 Acceda a **Correo** > ⋮ > **Ajustes** > **Contactos vip**.

2 En la pantalla **Lista vip**, pulse 🗑.

3 Seleccione el contacto vip que desea eliminar y pulse 🗑.

Calculadora

Calculadora

Utilice la calculadora en su dispositivo para realizar cálculos matemáticos básicos y para calcular funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Cómo usar la calculadora básica

Puede abrir la calculadora utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal para acceder al cuadro de búsqueda. Busque **Calculadora** y el primer resultado será la aplicación **Calculadora** preinstalada.
- Busque **Calculadora** en la carpeta **Herramientas**.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para acceder al panel de accesos directos y pulse para abrir la calculadora.

Cómo copiar, eliminar o borrar números

- Copiar el resultado de un cálculo: Mantenga pulsado el resultado del cálculo, pulse **Copiar** y después pegue el resultado en otra parte, como en una nota o un mensaje.
- Borrar el último dígito: Pulse .
- Borrar la pantalla: Pulse C. Usted también puede pulsar para borrar la pantalla después de pulsar para finalizar el cálculo.

Linterna

Linterna

Usted puede encender la linterna utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse para encender o apagar la linterna.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para acceder al panel de accesos directos y pulse para encender o apagar la linterna.

Cuando se encienda, aparecerá en la pantalla de bloqueo una notificación indicando que la linterna se ha encendido. Pulse para apagar la linterna.

Brújula

Brújula

1 Usted puede abrir **Brújula** utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
   - Deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal para acceder al cuadro de búsqueda. Busque **Brújula** y el primer resultado será la aplicación **Brújula** preinstalada.

- Busque **Brújula** en la carpeta **Herramientas**.

2 Para inmovilizar la dirección actual, pulse el cuadrante de la brújula. Las marcas de la escala se volverán azules si usted se desvía.

Para una orientación precisa, mantenga el dispositivo derecho o en posición plana cuando utilice la **Brújula**.

Espejo

Espejo

Cuando usted quiera saber cómo se ve, pero no tenga un espejo real, podrá utilizar el dispositivo como un espejo.

Acceda a **Herramientas** > **Espejo**. Al usar el dispositivo como espejo, usted puede hacer lo siguiente:

- Acercar o alejar la imagen: Arrastre el control deslizante del zoom que aparece en la parte inferior. También puede pulsar la pantalla dos veces para acercarla y pulsarla dos veces de nuevo para alejarla.
- Guardar la imagen: Pulse la pantalla para pausar la imagen actual. Pulse la pantalla de nuevo para reanudar la operación. Con la imagen pausada, pulse para guardar la imagen. Puede buscar la imagen guardada en **Galería**.
- Ajustar el brillo del espejo: Pulse o en la parte superior de la pantalla.
- Aumentar el brillo del espejo: Pulse y habilite **Soplar**. A continuación, sople el micrófono para que la pantalla se empañe. Limpie la pantalla para quitar la neblina.
- Cómo cambiar el marco del espejo: Pulse para usar un marco diferente.
- Cómo crear un efecto de espejo roto: Mantenga pulsada la pantalla para “romper” el espejo, que incluye un efecto de sonido. Pulse la pantalla de nuevo para “arreglar” el espejo.

App gemela

App gemela

App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de WeChat de forma simultánea sin tener que cambiar constantemente de cuenta. Esto le permite separar la vida privada del trabajo.

App gemela solo funcionará con determinadas aplicaciones.

1 Acceda a **Ajustes** > **Aplicaciones** > **App gemela** y active el selector correspondiente a la aplicación de la cual desea crear una versión gemela.

2 Aparecerán dos iconos de la misma aplicación en la pantalla principal para que inicie sesión de forma simultánea en cada cuenta por separado.

3 Para deshabilitar App gemela, mantenga pulsada la versión gemela de la aplicación y, a continuación, pulse **Borrar**. Se eliminarán todos los datos de la aplicación gemela.

Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente

Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente

Puede acceder a las funciones de uso frecuente de determinadas aplicaciones desde los iconos en la pantalla principal e incluso añadir accesos directos para estas funciones en la pantalla principal.

Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente

Mantenga pulsado el icono de la aplicación hasta que aparece en pantalla un menú emergente. A continuación, pulse una función usada con frecuencia para acceder a ella.

Por ejemplo, mantenga pulsado el icono y, a continuación, pulse uno de los modos para hacer fotos del menú emergente para acceder a él.

Si no aparece un menú emergente después de mantener pulsado el icono de la aplicación, significa que la aplicación no admite esta función.

Cómo añadir las funciones de aplicaciones de uso frecuente a la pantalla principal

Mantenga pulsado el icono de una aplicación en la pantalla principal para que el menú emergente aparezca. Mantenga pulsada la función deseada y arrástrela a la pantalla principal para crear un acceso directo.

Optimizador

Limpieza

La función **Limpiar** de **Optimizador** se puede utilizar para buscar archivos innecesarios o pesados, como archivos residuales de las aplicaciones, paquetes de instalación no deseados, datos de WeChat, etc. Una vez detectados dichos archivos, usted tendrá la opción de borrarlos o no.

1 Abra **Optimizador** y, a continuación, pulse **Limpiar**.

2 Una vez finalizada la búsqueda, pulse la opción **Limpiar** que se encuentra junto a cada archivo para eliminar los que no sean necesarios.

Cómo eliminar archivos duplicados

Optimizador Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpiar**, pulse **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Cómo gestionar el uso de datos

Abra **Optimizador** y, a continuación, pulse **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Cómo ver y gestionar las aplicaciones con alto consumo de datos

1 Si accede a **Uso de datos de este mes** en la pantalla Uso de datos, podrá ver una comparación de la cantidad de datos que consumen sus aplicaciones.

2 Pulse una aplicación con alto consumo de datos para configurar los límites correspondientes de consumo de datos móviles, datos en itinerancia o datos en segundo plano.

Cómo ver y configurar el permiso de acceso a la red de una aplicación

En la pantalla Uso de datos, pulse **Acceso a la red** y, a continuación, modifique los ajustes correspondientes a las aplicaciones que consumen una gran cantidad de datos (por ejemplo, las aplicaciones de descarga continua) para que solo se puedan utilizar cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

1 En la pantalla Uso de datos, pulse **Ahorro de datos inteligente** y, a continuación, habilítelo. El icono aparecerá en la barra de estado.

2 Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Cómo añadir recordatorios de uso de datos móviles

Añada planes de datos para sus tarjetas SIM y recordatorios de uso en Optimizador para mantenerse informado acerca del consumo de datos.

1 En la pantalla Uso de datos, acceda a **Más ajustes de datos** > **Límite de datos mensual** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir un plan de datos.

2 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, pulse **Recordatorios de uso**. Desde allí, podrá configurar si se enviará una notificación o si se deshabilitarán los datos móviles una vez que haya alcanzado el límite mensual de datos o el límite de datos de itinerancia.

3 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, puede configurar si desea mostrar los datos utilizados cuando la pantalla está bloqueada.

Cómo filtrar y bloquear llamadas no deseadas

Permite configurar reglas para filtrar llamadas no deseadas con fines de venta, fraude y otros.

Cómo filtrar una llamada no deseada

1 Acceda a **Teléfono** > ⋮ > **Filtro** > ⚙ y configure las reglas de filtro.

De modo alternativo, acceda a **Optimizador** > **Filtro** > ⚙ para configurar las reglas de filtro.

2 Pulse **Reglas de filtro de llamadas** y active los selectores de las reglas de filtro pertinentes.

Cómo filtrar llamadas entrantes de números específicos

Puede filtrar las llamadas entrantes de números específicos usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Acceda a **Teléfono** > ⋮ > **Filtro** > ⚙ > **Lista negra**, pulse + y después añada los números de teléfono que desea filtrar.
- En la pantalla de **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** ubicada en la parte inferior, pulse el contacto que desea filtrar y después acceda a ⋮ > **Añadir a la lista negra**.

Cómo configurar si desea recibir notificaciones para llamadas filtradas

Acceda a **Teléfono** > ⋮ > **Filtro** > ⚙ > **Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones por llamadas filtradas.

Cómo filtrar y bloquear mensajes no deseados

Permite configurar reglas de filtrado, como una lista negra, para filtrar mensajes no deseados con fines de venta, fraude y otros.

Cómo filtrar mensajes no deseados

Acceda a **Mensajes** > ⋮ > **Filtro de números** > ⚙ y configure las reglas de filtro.

También puede acceder a **Optimizador** > **Filtro** > para configurar las reglas de filtro.

Cómo bloquear mensajes procedentes de números específicos

1 Acceda a **Mensajes** > > **Filtro de números** > > **Lista negra**.

2 Pulse y añada los números que desea bloquear. Todos los mensajes SMS y MMS enviados por estos números se bloquearán.

Cómo bloquear mensajes que contienen palabras clave específicas

1 Acceda a **Mensajes** > > **Filtro de números** > > **Lista negra de palabras clave**.

2 Pulse y añada las palabras clave que desea filtrar. Todos los mensajes que contengan estas palabras clave se bloquearán.

Cómo configurar si desea recibir notificaciones para mensajes bloqueados

Acceda a **Mensajes** > > **Filtro de números** > > **Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones cuando los mensajes estén bloqueados.

Optimización en un solo paso

Utilice la función **Optimizar** de **Optimizador** para mantener al dispositivo en estado óptimo.

1 Abra **Optimizador** y pulse **Optimizar**.

2 Una vez finalizada la optimización, la pantalla mostrará los resultados y las recomendaciones correspondientes.

Phone Clone

Phone Clone

Phone Clone permite mover todos los datos básicos (por ejemplo, contactos, calendario, imágenes y vídeos) de su dispositivo anterior a su dispositivo nuevo sin problemas.

Cómo clonar datos de un dispositivo Android

1 En el dispositivo nuevo, abra **Phone Clone**. Opcionalmente, acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Phone Clone**, pulse **Este es el teléfono nuevo** y, a continuación, pulse **Huawei** o **Otro Android**.

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Phone Clone** en el dispositivo anterior.

3 En el dispositivo anterior, abra **Phone Clone** y pulse **Este es el teléfono anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo escaneando un código o mediante una conexión manual.

4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desee clonar y, a continuación, pulse **Transferir** para iniciar la clonación.

Phone Clone está disponible solo en dispositivos con Android 4.4 o una versión posterior.

Cómo clonar datos de un iPhone o de un iPad

1 En el dispositivo nuevo, abra **Phone Clone**. Opcionalmente, acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Phone Clone**, pulse **Este es el teléfono nuevo** y, a continuación, pulse **iPhone/iPad**.

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Phone Clone** en el dispositivo anterior.

3 En el dispositivo anterior, abra **Phone Clone** y pulse **Este es el teléfono anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo escaneando un código o mediante una conexión manual.

4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desee clonar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la clonación.

Phone Clone está disponible solo en dispositivos con iOS 8.0 o una versión posterior.

HiSuite

Introducción a HiSuite

La función **HiSuite** de Huawei es una herramienta basada en el ordenador que se utiliza para gestionar dispositivos Android inteligentes de Huawei (lo que incluye teléfonos y tabletas).

Una vez instalado **HiSuite** en su ordenador, puede gestionar datos tales como contactos, mensajes, fotos, vídeos y aplicaciones, hacer copias de seguridad de datos del dispositivo, restaurar datos a su dispositivo, y actualizar el dispositivo con la versión más reciente.

1 Visite el sitio web oficial de Huawei en su ordenador, busque **HiSuite** y, a continuación, descargue e instale la versión más reciente de **HiSuite**.

2 Use un cable USB para conectar el dispositivo al ordenador. Cuando en el dispositivo aparezca el cuadro de diálogo **Usar USB para**, seleccione la opción **Transferir archivos**.

3 En el ordenador, abra **HiSuite**, configure el modo de conexión a cable USB. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión entre su dispositivo y el ordenador.

Cómo hacer una copia de seguridad y restaurar datos usando HiSuite

Después de instalar **HiSuite** en su ordenador y de conectar el ordenador con el dispositivo, podrá usar**HiSuite** para hacer copias de seguridad de los datos (como contactos, mensajes, registros de llamadas, fotos, vídeos, archivos de audio y documentos) de su dispositivo a su ordenador. También puede restaurar datos en su dispositivo desde su ordenador.

Cómo hacer copias de seguridad de datos en un ordenador

1 En la página de inicio de **HiSuite**, haga clic en **Copia de seguridad**.

2 Seleccione los elementos de los que desea hacer una copia de seguridad.

3 Haga clic en **Hacer copia**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña y la pista para recordar la contraseña, y confirmar los ajustes.
No se podrán restaurar los datos de las copias de seguridad si ha olvidado la contraseña.

4 **HiSuite** realizará la copia de seguridad de los datos seleccionados. Mantenga el cable USB conectado durante el proceso de copia de seguridad de datos.

5 Pulse **Listo** cuando haya finalizado la copia de seguridad de todos los datos.

Los datos de copias de seguridad se guardan en **C:\Users***User name***\Documents\Hisuite\backup** en el ordenador por defecto. Si desea cambiar el directorio de las copias de seguridad del ordenador, acceda a > **Ajustes** > **Copia de seguridad**.

Cómo restaurar datos

1. En la página de inicio de **HiSuite**, haga clic en **Restaurar**.
2. Haga clic en **Archivos de copia de seguridad**, seleccione los elementos que desea restaurar en el dispositivo y, a continuación, haga clic en **Restaurar**.
3. Introduzca la contraseña para los datos de las copias de seguridad y haga clic en **Aceptar**.
4. **HiSuite** restaurará los elementos seleccionados. Mantenga el cable USB conectado durante el proceso de restauración de datos.
5. Haga clic en **Listo** cuando se hayan restaurado todos los datos con éxito.

Cómo actualizar o restaurar el sistema con HiSuite

Después de instalar **HiSuite** en el ordenador y de conectar el ordenador al dispositivo, **HiSuite** se puede utilizar para actualizar el sistema del dispositivo.

Cómo actualizar el sistema

- Durante una actualización del sistema, es posible que se eliminen los datos personales. Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos antes de actualizar el dispositivo.
- Asegúrese de que el dispositivo esté cargado al menos en un 20 % y mantenga el cable USB conectado durante el transcurso de todo el proceso de actualización. No apague ni reinicie el dispositivo; tampoco retire ni inserte una tarjeta de memoria.
- Es posible que algunas aplicaciones de terceros, como las aplicaciones de juegos y de banca en línea, no sean compatibles con la versión más reciente del sistema. Los desarrolladores de aplicaciones pueden tardar en lanzar una versión compatible de la aplicación.

En la página de inicio de **HiSuite**, haga clic en **Actualizar**. Si se detecta una versión nueva, el número correspondiente se mostrará en la pantalla y será posible hacer clic en él para que comience la actualización del sistema.

Una vez finalizado el proceso de actualización, el dispositivo se reiniciará automáticamente.

Sugerencias

Sugerencias

Sugerencias le proporciona una gran cantidad de información para que pueda familiarizarse rápidamente con su dispositivo y aprovecharlo al máximo. En **Sugerencias**,

también puede encontrar un conjunto completo de guías de usuario para obtener instrucciones más detalladas.

- Tarjetas representadas de forma dinámica: Navegue por tarjetas de fácil lectura con un videoclip de corta duración o una imagen para familiarizarse rápidamente con las funciones más útiles de su dispositivo. Las tarjetas se clasifican por categoría para que pueda acceder directamente a una categoría que le interese.
- Funciones recomendadas: La sección Recomendadas incluye artículos y carteles destacados organizados por caso de uso para conocer las funciones más populares.
- Guías de usuario: Encuentre las instrucciones detalladas en las guías de usuario integrales.
- Pruebe funciones: El botón **Probar ahora** está disponible para que pruebe la función inmediatamente.
- Búsqueda: Encuentre lo que está buscando en la barra de búsqueda de **Sugerencias**. Los resultados de la búsqueda también incluirán los temas relacionados que le pueden interesar.

Ajustes

Cómo buscar elementos en Ajustes

Cómo buscar elementos en Ajustes

¿Cansado de explorar todos los ajustes para encontrar una configuración? Simplemente búsquela en el cuadro de búsqueda.

- Deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla para acceder al cuadro de búsqueda. Introduzca el nombre de una configuración para obtener los resultados de búsqueda.
- Abra **Ajustes**, e introduzca el nombre de una configuración en el cuadro de búsqueda ubicado en la parte superior de la pantalla para obtener los resultados de búsqueda.

Wi-Fi

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

Una forma efectiva de ahorrar datos móviles es conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi. También puede habilitar la monitorización de la seguridad de Wi-Fi para evitar zonas de acceso inalámbrico peligrosas y garantizar un acceso a Internet seguro.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

⚠ Tenga sumo cuidado cuando se conecte a una zona Wi-Fi pública gratuita con el fin de evitar riesgos de seguridad y pérdidas económicas resultantes de la filtración de sus datos personales.

1 Acceda a **Ajustes** > **Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.

2 Conéctese a una red Wi-Fi en la pantalla **Wi-Fi** usando uno de los siguientes métodos:

- Seleccione una red Wi-Fi para conectarse a ella en **Redes disponibles**. Se requiere una contraseña para las redes cifradas.
- Para añadir manualmente una red Wi-Fi, deslice el dedo hasta la parte inferior de la pantalla, pulse **Añadir red** e introduzca el SSID y la contraseña, tal como se indica, para completar la conexión.

El icono en la barra de notificaciones indica que el dispositivo está conectado a la red Wi-Fi.

Wi-Fi Directo

Usted puede usar Wi-Fi Directo para transferir datos entre dispositivos Huawei. Wi-Fi Directo permite transferir archivos más grandes de forma más rápida que a través de Bluetooth, sin necesidad de enlazar los dispositivos.

1 En el dispositivo receptor, acceda a **Ajustes** > **Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.

2 Acceda a **Más ajustes** > **Wi-Fi Directo** para comenzar a buscar dispositivos cercanos que tengan Wi-Fi Directo habilitado.

3 En el dispositivo que realiza el envío, mantenga pulsados los archivos que desee compartir, pulse y seleccione **Wi-Fi Directo**.

ℹ Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

4 Pulse el icono del dispositivo receptor para establecer una conexión y, a continuación, comparta los archivos.

5 En el dispositivo receptor, acepte la solicitud de transferencia de Wi-Fi Directo.

Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos** y acceda a **Memoria interna** > **Wi-Fi Direct** en la pestaña **Categorías**.

Wi-Fi+

Cuando la función Wi-Fi+ está habilitada, si su dispositivo detecta una red Wi-Fi a la que previamente se ha conectado o una red gratuita, habilitará automáticamente la función Wi-Fi y se conectará a dicha red. Su dispositivo también evaluará la calidad de la red Wi-Fi actual y pasará a datos móviles si la señal Wi-Fi es débil.

1 Acceda a **Ajustes** > **Wi-Fi**.

2 Pulse **Más ajustes** y habilite o deshabilite **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Conceptos básicos sobre Bluetooth

El dispositivo se puede conectar a auriculares, altavoces y kits para automóviles Bluetooth. Bluetooth también se puede utilizar para compartir datos entre su dispositivo y otros dispositivos.

Asegúrese de que su dispositivo esté dentro de una distancia de 10 m (aprox. 33 pies) de otros dispositivos Bluetooth.

Cómo habilitar o deshabilitar Bluetooth

Puede habilitar o deshabilitar Bluetooth de cualquiera de las siguientes formas:

- Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, y, a continuación, pulse para habilitar o deshabilitar **Bluetooth**. Mantenga pulsado el selector para acceder a la pantalla de ajustes de **Bluetooth**.
- Acceda a **Ajustes** > **Bluetooth** y habilite o deshabilite **Bluetooth**.

Cómo configurar un nombre de Bluetooth

Configure un nombre de Bluetooth para su dispositivo; así, podrá identificarlo fácilmente durante la conexión.

1 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, active el selector de **Bluetooth**.

2 Pulse **Nombre del dispositivo**, introduzca un nombre y, a continuación, pulse **Aceptar**.

Cómo enlazar un dispositivo Bluetooth

1 Habilite Bluetooth en el otro dispositivo y configúrelo como detectable. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía de usuario del dispositivo.

2 Desde el dispositivo, acceda a la pantalla de ajustes de **Bluetooth** y habilite **Bluetooth** para que su dispositivo busque automáticamente los dispositivos Bluetooth cercanos.

3 En la lista de **Dispositivos disponibles**, seleccione el dispositivo con el que usted desea enlazarse y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar el enlace.

En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, pulse para ver sugerencias sobre cómo conectar varios dispositivos Bluetooth.

Cómo transferir archivos vía Bluetooth

Puede usar Bluetooth para transferir vídeos, fotos, contactos, etc., a otro dispositivo siempre y cuando ambos dispositivos se encuentren dentro del rango efectivo de Bluetooth.

1. Enlace el dispositivo receptor y el dispositivo emisor por medio de Bluetooth.
2. En el dispositivo que realiza el envío, mantenga pulsado un archivo, seleccione los archivos que desea compartir, pulse y seleccione **Bluetooth**.
   Es posible que las operaciones varíen si está compartiendo archivos desde aplicaciones directamente.
3. Pulse el nombre de Bluetooth del dispositivo receptor para comenzar a compartir.
4. En el dispositivo de destino, acepte la solicitud de transferencia de Bluetooth.

Cómo desenlazar un dispositivo Bluetooth

1. En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, habilite el selector de **Bluetooth**.
2. En la lista de **Dispositivos enlazados**, pulse junto al nombre del dispositivo que desea desenlazar y, a continuación, pulse **Desenlazar**.

Datos móviles

Cómo conectarse a datos móviles

1. Asegúrese de que los datos móviles estén disponibles en su tarjeta SIM.
2. Active los datos móviles utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
   - Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos. Pulse para habilitar **Datos móviles**.
   - Acceda a **Ajustes** > **Redes móviles** > **Datos móviles** y habilite **Datos móviles**.

Para ahorrar batería y reducir el uso de datos, deshabilite el servicio de datos móviles cuando no lo necesite.

Cómo habilitar 5G

- 5G solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.
- No todos los dispositivos admiten 5G.

5G se refiere a la quinta generación de tecnología de comunicaciones móviles. En comparación con las redes 4G, las redes 5G tienen una velocidad de transmisión de datos más rápida y un menor retardo.

Cuando se coloquen dos tarjetas SIM, solo la tarjeta SIM de datos móviles predeterminada admitirá 5G, y la otra tarjeta solo admitirá 4G/3G/2G.

1 El servicio 5G depende de si su operador de red admite la tecnología y proporciona los servicios correspondientes. Póngase en contacto con su operador para activar los servicios 5G.

2 Si su dispositivo tiene dos tarjetas SIM, acceda a **Ajustes** > **Redes móviles** > **Gestión de SIM** y configure SIM 1 o SIM 2 como la SIM de datos móviles predeterminada.

3 Acceda a **Ajustes** > **Redes móviles** > **Datos móviles** y habilite **5G** para la SIM de datos móviles predeterminada.

Es posible que el servicio 5G no esté disponible en determinadas áreas debido a interferencias de frecuencia en la red del operador.

Cómo gestionar tarjetas SIM

Las tarjetas SIM se pueden habilitar o deshabilitar, y se les puede asignar un nombre para que la identificación sea más fácil.

Cómo habilitar o deshabilitar una tarjeta SIM

Acceda a **Ajustes** > **Redes móviles** > **Gestión de SIM** y active o desactive el selector correspondiente a la SIM 1 o a la SIM 2 según sus preferencias.

Una vez deshabilitada, una tarjeta SIM no se podrá utilizar para realizar llamadas, enviar mensajes ni acceder a Internet.

Cómo asignar un nombre a una tarjeta SIM

Se puede asignar un nombre a las tarjetas SIM para identificarlas y gestionarlas más fácilmente. Por ejemplo, el nombre de una tarjeta SIM puede ser “Trabajo” y, el de la otra, “Personal”.

Acceda a **Ajustes** > **Redes móviles** > **Gestión de SIM** y pulse para modificar el nombre de la tarjeta SIM.

Cómo configurar los ajustes de tarjetas SIM

Si el dispositivo tiene dos tarjetas SIM insertadas, una de ellas se puede configurar como la SIM predeterminada para datos móviles, mientras que la otra se puede configurar como la SIM predeterminada para llamadas, o se puede configurar el desvío de llamadas entre las dos tarjetas SIM.

Esta función solo es aplicable a los dispositivos con doble SIM.

Cómo configurar una SIM predeterminada para datos móviles y una SIM predeterminada para llamadas

Acceda a **Ajustes** > **Redes móviles** > **Gestión de SIM** y configure la SIM 1 o la SIM 2 como la SIM predeterminada para datos móviles o como la SIM predeterminada para llamadas.

Cómo habilitar el desvío de llamadas entre tarjetas SIM

Después de habilitar el desvío de llamadas entre dos tarjetas SIM, las llamadas entrantes a una tarjeta SIM que no se encuentra disponible serán reenviadas a la otra.

Esta función debe ser admitida por su operador de servicios móviles. Para obtener información detallada, póngase en contacto con el operador.

1. Acceda a **Ajustes** > **Redes móviles** > **Gestión de SIM** > **Desvío de llamadas entre las SIM**.
2. Seleccione un modo de desvío de llamadas y active el selector correspondiente.
   El desvío de llamadas entre tarjetas SIM se habilita cuando ambos selectores están activados.

eSIM

La SIM integrada (eSIM) es una tarjeta SIM que puede utilizarse en lugar de una tarjeta SIM física. Una tarjeta eSIM funciona de la misma forma que una tarjeta SIM física, pero ocupa mucho menos espacio y puede asociarse a múltiples números de tarjeta. Usted es libre de cambiar de operador para buscar la mejor oferta para usted.

- La función puede variar según el operador.
- Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.
- Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo solicitar una tarjeta eSIM

Póngase en contacto con su operador para solicitar una tarjeta eSIM.

Usted debe proporcionar la información de ID de la tarjeta SIM integrada (EID) cuando solicite la tarjeta eSIM. El suministro de esta información depende de si su dispositivo tiene integrado un chipset inteligente para eSIM. Para ver la información de EID, acceda a **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Mostrar EID**. Si la información de EID no aparece en pantalla, significa que su dispositivo no admite esta función.

- Usted puede solicitar múltiples tarjetas eSIM, cuya cantidad máxima depende de la capacidad del chipset de eSIM de su dispositivo. Cuando se alcanza una cantidad máxima, usted verá un aviso sobre su dispositivo indicando que no puede añadir una tarjeta eSIM.
- Solo se puede usar una tarjeta eSIM cada vez.

Cómo añadir una tarjeta eSIM

1 Acceda a **Ajustes** > **Redes móviles** > **Gestión de SIM**.

Si su dispositivo es un dispositivo de SIM única, todavía hay dos opciones que aparecen en pantalla: SIM 1 y SIM 2.

La tarjeta eSIM está instalada en la ranura de SIM 2, por defecto.

Si su dispositivo es un dispositivo de doble SIM, y ya hay una tarjeta SIM física insertada en la ranura 2, la tarjeta SIM 2 se deshabilitará cuando usted añada una tarjeta eSIM. La inserción o extracción de la tarjeta SIM 2 no afectará a los servicios eSIM.

2 Acceda a **SIM 2** > **Añadir eSIM**.

Realice cualquiera de las siguientes operaciones:

- Escanear código QR: Después de solicitar un número de tarjeta eSIM, el operador le proporcionará un código QR. Después de escanear el código QR, su dispositivo descargará e instalará el archivo de configuración, y la nueva tarjeta eSIM se habilitará por defecto.
- Escanear la imagen: Si no puede usar la cámara para escanear el código QR proporcionado por el operador (por ejemplo, cuando solicita una tarjeta eSIM a través de la aplicación del operador), realice las siguientes operaciones:

  1 Guarde el código QR proporcionado por el operador como imagen.

  2 Pulse **Seleccionar de Galería** y seleccione el código QR proporcionado por su operador. Su dispositivo identificará automáticamente el código QR y descargará e instalará el archivo de configuración.
- Introducir código de activación: Pulse **Introducir manualmente**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir el código de activación proporcionado por su operador.

Cómo habilitar la tarjeta eSIM

Habilite una tarjeta eSIM si desea usarla de nuevo.

En la pantalla de **Gestión de SIM**, pulse **SIM 2**. Habilite la tarjeta eSIM tal como se indica.

Cómo deshabilitar una tarjeta eSIM

Si no desea usar una tarjeta eSIM o desea cambiar de tarjeta eSIM, usted puede deshabilitarla fácilmente.

Una vez deshabilitada una cuenta, usted no puede usar la cuenta para ponerse en contacto con otros. Sin embargo, el abono mensual no se suspenderá ni detendrá. Una vez deshabilitada la tarjeta eSIM, la información sobre la tarjeta eSIM todavía permanece en la lista de tarjetas eSIM, y usted puede habilitar la tarjeta de nuevo.

En la pantalla de **Gestión de SIM**, pulse **SIM 2**. Deshabilite la tarjeta eSIM tal como se indica.

Si desea seleccionar la SIM 2 en una tarjeta física, pulse **Tarjeta SIM extraíble**. Su dispositivo deshabilitará automáticamente la tarjeta eSIM.

Algunas tarjetas eSIM no pueden deshabilitarse después de haberlas habilitado. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

Cómo cambiar el nombre de la tarjeta eSIM

Se pueden asignar diferentes nombres a las tarjetas eSIM que se utilizan para diferentes propósitos. Por ejemplo, “comercial” o “personal”.

En la pantalla de **Gestión de SIM**, pulse **SIM 2**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para editar el nombre o el número de la tarjeta eSIM.

Cómo eliminar un número de tarjeta eSIM

Usted puede eliminar una tarjeta eSIM que ya no esté en uso. La tarjeta eSIM eliminada no se puede restaurar y no se mostrará en la lista de tarjetas eSIM.

Deshabilite la tarjeta eSIM antes de eliminarla.

En la pantalla de **Gestión de SIM**, pulse **Restablecer**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar la tarjeta eSIM.

- Algunos números de tarjeta no pueden eliminarse. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.
- El número de cuenta no puede restaurarse una vez eliminado. Usted debe ponerse en contacto con su operador para registrar una cuenta de nuevo. (La conservación del número original depende de su operador).
- La eliminación de un número de tarjeta no implica la cancelación del contrato celebrado con el operador. El operador continuará cobrando el número de dicha tarjeta. Para detener el cobro, póngase en contacto con su operador para dar de baja su cuenta.

Cómo restablecer la tarjeta eSIM a sus ajustes de fábrica

- Si selecciona **Restablecer pero mantener tarjetas eSIM** cuando está restableciendo su dispositivo a los ajustes de fábrica, la tarjeta eSIM puede seguir usándose después de volver a encender el dispositivo.
- Si selecciona **Restablecer**, la información sobre la tarjeta eSIM se eliminará. La eliminación de un número de tarjeta no implica la cancelación del contrato celebrado con el operador. El operador continuará cobrando el número de dicha tarjeta. Para detener el cobro, póngase en contacto con su operador para dar de baja su cuenta. Si todavía quiere usar la tarjeta eSIM, puede ponerse en contacto con su operador para volver a descargar la información sobre la tarjeta eSIM.

La información sobre la tarjeta eSIM consiste en sus datos personales. Protéjalos.

Zona Wi-Fi personal

Una vez habilitada la función **Zona Wi-Fi personal**, usted podrá compartir con otros dispositivos sus datos móviles o la red Wi-Fi a la cual su dispositivo está conectado.

Cómo compartir la conexión de red a través de una zona Wi-Fi personal

1 Acceda a **Ajustes** > **Redes móviles** > **Zona Wi-Fi personal**.

2 Configure **Nombre del dispositivo** y **Contraseña**.

3 Habilite **Zona Wi-Fi personal** para que el dispositivo comparta con otros dispositivos los datos móviles o la red Wi-Fi que usted está utilizando actualmente.

4 En el caso de una red Wi-Fi, se puede configurar la banda de frecuencia del AP de la zona Wi-Fi. Acceda a **Más** > **Banda de AP** y pulse **2,4 GHz** o **5 GHz**.

5 En el caso de datos móviles, se puede configurar un límite para una sola sesión. Acceda a **Más** > **Límite de datos** para configurar el límite.
Una vez alcanzado este límite, el dispositivo deshabilitará automáticamente la zona Wi-Fi.

Cómo compartir la conexión de red por Bluetooth

1 Acceda a **Ajustes** > **Bluetooth**, habilite **Bluetooth**, seleccione un dispositivo y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar el enlace.

2 Acceda a **Ajustes** > **Redes móviles** > **Zona Wi-Fi personal** > **Más** y habilite **Compartir Internet por Bluetooth**.

3 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth** del dispositivo enlazado, pulse al lado del nombre del dispositivo y, a continuación, habilite **Acceso a Internet** para establecer una conexión a Internet y compartir la conexión de red.

Cómo compartir la conexión de red a través de un cable USB

1 Utilice un cable USB para conectar el dispositivo a un ordenador.

2 En su dispositivo, acceda a **Ajustes** > **Redes móviles** > **Zona Wi-Fi personal** > **Más** y habilite **Anclaje vía USB** para compartir sus datos móviles o la red Wi-Fi.

Cómo usar VoLTE para hacer llamadas

La tecnología Voice over LTE (VoLTE) es una tecnología de transmisión de datos basada en IP que ofrece servicios de llamadas y datos sobre una red 4G.

Cuando se habilita VoLTE se pueden realizar llamadas desde Internet. Si el dispositivo admite VoLTE en las dos tarjetas SIM, puede recibir una llamada entrante en una tarjeta SIM aunque la otra tarjeta ya esté en una llamada.

VoLTE también ofrece tiempos más cortos de establecimiento de llamadas y mayor calidad para llamadas de voz y videollamadas.

Cómo habilitar VoLTE

1 Póngase en contacto con su operador de servicios móviles para activar las funciones de 4G y VoLTE de su tarjeta SIM. Si las bandejas de las tarjetas SIM primaria y secundaria de un dispositivo con dos tarjetas SIM admiten 4G y VoLTE, estas funciones se pueden habilitar en ambas tarjetas SIM.

2 Acceda a **Ajustes** > **Redes móviles** > **Datos móviles**. En el área de ajustes de red de la SIM 1 o SIM 2, active el selector **Llamadas VoLTE**.

- La función puede variar según el operador.
- La red 4G se usa solo a modo de ejemplo. Si su dispositivo admite 5G, las operaciones son iguales.
- 5G solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Cómo hacer una videollamada

Las videollamadas solo se pueden realizar cuando ambas partes están utilizando dispositivos con la función VoLTE activada.

1 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.

2 Pulse para hacer una videollamada.

También puede pulse durante una llamada de voz para pasar a una videollamada.

Cómo gestionar el uso de datos

Abra **Optimizador** y, a continuación, pulse **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Cómo ver y gestionar las aplicaciones con alto consumo de datos

1 Si accede a **Uso de datos de este mes** en la pantalla Uso de datos, podrá ver una comparación de la cantidad de datos que consumen sus aplicaciones.

2 Pulse una aplicación con alto consumo de datos para configurar los límites correspondientes de consumo de datos móviles, datos en itinerancia o datos en segundo plano.

Cómo ver y configurar el permiso de acceso a la red de una aplicación

En la pantalla Uso de datos, pulse **Acceso a la red** y, a continuación, modifique los ajustes correspondientes a las aplicaciones que consumen una gran cantidad de datos (por ejemplo, las aplicaciones de descarga continua) para que solo se puedan utilizar cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

1 En la pantalla Uso de datos, pulse **Ahorro de datos inteligente** y, a continuación, habilítelo. El icono aparecerá en la barra de estado.

2 Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Cómo añadir recordatorios de uso de datos móviles

Añada planes de datos para sus tarjetas SIM y recordatorios de uso en Optimizador para mantenerse informado acerca del consumo de datos.

1 En la pantalla Uso de datos, acceda a **Más ajustes de datos** > **Límite de datos mensual** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir un plan de datos.

2 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, pulse **Recordatorios de uso**. Desde allí, podrá configurar si se enviará una notificación o si se deshabilitarán los datos móviles una vez que haya alcanzado el límite mensual de datos o el límite de datos de itinerancia.

3 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, puede configurar si desea mostrar los datos utilizados cuando la pantalla está bloqueada.

Cómo habilitar la itinerancia de datos

Una vez activado el servicio de itinerancia internacional, se puede habilitar esta función para usar datos móviles cuando se viaja a otro país u otra región.

- Esta función debe ser admitida por su operador de servicios móviles. Para obtener información detallada, póngase en contacto con el operador.
- Se pueden aplicar cargos por uso de datos al usar el servicio de itinerancia internacional. Para obtener detalles sobre cómo se aplican los cargos por itinerancia de datos, póngase en contacto con su operador.

Acceda a **Ajustes** > **Redes móviles** > **Datos móviles**. En la tarjeta SIM para la que desea habilitar la función de itinerancia de datos, habilite **Itinerancia de datos**.

Más conexiones

Modo avión

Cuando se suba a un avión, habilite el modo avión si así le solicita la aerolínea. En modo avión, su dispositivo no podrá hacer llamadas, enviar ni recibir mensajes SMS, como así tampoco usar datos móviles, pero todas las demás funciones estarán disponibles.

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo avión usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Pulse para habilitar o deshabilitar el modo **Modo avión**.
- Acceda a **Ajustes** > **Redes móviles** y habilite o deshabilite el **Modo avión**.

Cuando el modo avión está habilitado, las funciones Wi-Fi y Bluetooth se deshabilitarán automáticamente. Usted puede volver a habilitarlas si la aerolínea así lo permite.

NFC

La tecnología NFC (comunicación de campo cercano) es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de campo cercano que permite que los dispositivos móviles y electrónicos se conecten de diversas formas.

Habilite **Lectura y escritura/P2P** en la pantalla de ajustes de NFC si está disponible. La función puede variar según el operador.

Cómo habilitar o deshabilitar NFC

Puede habilitar o deshabilitar NFC de la siguiente forma:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos. Pulse para habilitar o deshabilitar **NFC**. Mantenga pulsado el selector para acceder a la pantalla de ajustes de **NFC**.
- Acceda a **Ajustes** > **Más conexiones** > **NFC** y active o desactive el selector de **NFC**.

Cómo hacer pagos rápidos con NFC

Si ha instalado una aplicación para hacer pagos (por ejemplo, Alipay o WeChat) en su dispositivo y ha habilitado el servicio de pagos, puede realizar pagos con NFC.

1 Acceda a **Ajustes** > **Más conexiones** > **NFC** y habilite **NFC**.

2 Pulse **Aplicación predeterminada** en la pantalla de ajustes de **NFC** y seleccione una aplicación predeterminada de pago, por ejemplo WeChat.

3 Habilite los pagos NFC en la aplicación de pagos. Por ejemplo, en WeChat, acceda a **Me** > **Settings** > **General** y habilite **NFC**.

4 Apoye el sensor NFC (ubicado cerca de la cámara posterior) del dispositivo contra el terminal POS para acceder a la pantalla de pago de forma automática. Efectúe el pago introduciendo una contraseña o mediante lectura de la huella digital.

Proyección inalámbrica

Puede conectar el dispositivo a una pantalla externa (por ejemplo, una TV) de forma inalámbrica.

1 Según el modelo y las funciones de la pantalla externa, haga lo siguiente:

- Si la pantalla externa admite Miracast, habilite la proyección inalámbrica.
- De lo contrario, use un adaptador HDMI inalámbrico para conectar su dispositivo y la pantalla externa. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico se conecte a un suministro eléctrico.

Para comprobar si su pantalla externa admite Miracast y cómo habilitar la proyección inalámbrica, consulte la guía de usuario o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante de la pantalla externa.

2 Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, y, a continuación, pulse para encender **Wi-Fi**.

3 Deslice el dedo hacia abajo en el panel de notificaciones y habilite **Proyección inalámbrica**. El dispositivo buscará la pantalla externa o el adaptador HDMI inalámbrico.

De modo alternativo, acceda a **Ajustes** > **Más conexiones** > **Proyección simple** y habilite **Proyección inalámbrica**.

4 Pulse el nombre de la pantalla externa o del adaptador HDMI inalámbrico en la lista de resultados de búsqueda para iniciar la proyección.

Proyección cableada

Puede conectar el dispositivo a una pantalla externa (por ejemplo, una TV) usando una conexión cableada.

Se recomienda comprar los accesorios recomendados o especificados por Huawei de fuentes autorizadas.

Proyección usando un cable tipo C

1 Prepare un cable tipo C.
Use cables tipo C a HDMI, tipo C a DP o tipo C a MiniDP, según el requisito de la pantalla externa.

2 Conecte el extremo tipo C a su dispositivo y el otro extremo a la pantalla externa.

3 En la pantalla externa, configure la entrada HDMI, DP o MiniDP como fuente de la señal.

Proyección usando una base de acoplamiento

Si tiene que conectar el dispositivo a una pantalla externa y usar un ratón y un teclado cableados, use una base de acoplamiento con un puerto USB.

1 Prepare la base de acoplamiento.
Hay múltiples tipos de puertos disponibles en la base de acoplamiento. Si la pantalla externa admite HDMI y tiene que usar un ratón y un teclado cableados, use una base de acoplamiento con, al menos, un puerto HDMI y dos puertos USB.

2 Conecte el dispositivo y la pantalla externa a través de la base de acoplamiento, conecte el ratón y el teclado cableado a la base de acoplamiento.

3 En la pantalla externa, configure la entrada HDMI, DP o MiniDP como fuente de la señal.

Huawei Beam

Puede apoyar el sensor de NFC de un dispositivo Huawei contra el de otro dispositivo Huawei para transferir datos rápidamente entre ellos, sin necesidad de enlazar los dispositivos ni pulsar para confirmar.

Habilite **Lectura y escritura/P2P** en la pantalla de ajustes de NFC si está disponible. La función puede variar según el operador.

1 Acceda a **Ajustes** > **Más conexiones** y habilite **NFC** y **Huawei Beam** en el dispositivo que realiza el envío y en el dispositivo que lo recibe.

2 En el dispositivo que realiza el envío, mantenga pulsado un archivo, seleccione los archivos que desea compartir, pulse y seleccione **Huawei Beam**.

Es posible que las operaciones varíen si está compartiendo archivos desde aplicaciones directamente.

3 Mantenga los dos dispositivos desbloqueados con las pantallas activas y apoye el sensor NFC de un dispositivo (ubicado cerca de la cámara posterior) contra el sensor del otro hasta que escuche un sonido y la pantalla se reduzca, lo que indica que la conexión se ha establecido y que los archivos se han empezado a transferir.

Una vez que se haya iniciado la transferencia, puede separar los dispositivos levemente, a no más de 10 cm (4 in).

Huawei Share

Huawei Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, vídeos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten Huawei Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.

Cómo habilitar o deshabilitar Huawei Share

Puede habilitar o deshabilitar Huawei Share de cualquiera de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, pulse para habilitar o deshabilitar **Huawei Share**. Mantenga pulsado el selector para acceder a la pantalla de ajustes de **Huawei Share**.
- Acceda a **Ajustes** > **Más conexiones** > **Huawei Share**, y habilite o deshabilite **Huawei Share**.

Si habilita Huawei Share, se activan Wi-Fi y Bluetooth automáticamente.

Rápida transferencia de archivos entre sus dispositivos con Huawei Share

Usted puede usar Huawei Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos Huawei. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que hayan sido recibidos en el otro dispositivo. .Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los vídeos recibidos en Galería.

1 En el dispositivo receptor, habilite **Huawei Share**.

2 En el dispositivo que envía, mantenga pulsado para seleccionar los archivos que desea compartir y, a continuación, pulse . Pulse **Huawei Share** y, a continuación, pulse el icono del dispositivo receptor para enviar los archivos.

Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

3 En el dispositivo receptor, pulse **Aceptar** para aceptar la transferencia.

Para ver los archivos recibidos, acceda a **Archivos**, y acceda a **Memoria interna** > **Huawei Share** en la pestaña **Categorías**.

Las fotos o los vídeos recibidos también se pueden buscar en **Galería** > **Álbumes** > **Huawei Share** Huawei Share.

Transferencia de archivos entre su dispositivo y un ordenador con Huawei Share

Usted puede usar Huawei Share para compartir archivos de forma rápida, fácil e inalámbrica entre su dispositivo y un ordenador (Windows o macOS).

1 Asegúrese de que el dispositivo y el ordenador estén conectados a la misma red Wi-Fi.

2 En su dispositivo, acceda a la pantalla de ajustes de **Huawei Share** y habilite **Huawei Share** y **Compartir con ordenador**.

3 Tome nota de lo que se muestra al lado de **Nombre que se muestra en los ordenadores**, así como del nombre de usuario y la contraseña debajo de **Verificación**.

4 En su ordenador, acceda a:

- Windows: **This PC (Computer)** > **Network**.
- macOS: **Finder** > **Go to** > **Network**.

  Actualmente, esta función solo está disponible en Mac con macOS 10.8 a 10.14.

5 En su ordenador, haga doble clic en el nombre de su dispositivo e introduzca el nombre de usuario y la contraseña que anotó anteriormente.

6 Abra una carpeta compartida en su dispositivo, como la carpeta de almacenamiento interno o Álbum para ver, editar o copiar archivos desde su dispositivo a su ordenador o viceversa.
Los cambios realizados en los archivos de las carpetas compartidas en su ordenador se sincronizarán automáticamente con su dispositivo y viceversa.

Cómo imprimir en un solo paso con Huawei Share

Cuando hay cerca una impresora que admite Huawei Share, usted puede usar Huawei Share para buscar la impresora e imprimir las imágenes o los archivos en PDF guardados en su dispositivo.

1 Dependiendo del tipo de impresora, asegúrese de lo siguiente:
   - Impresoras con Wi-Fi: La impresora debe estar encendida y conectada a la misma red que su dispositivo.
   - Impresoras con Wi-Fi Directo: La impresora debe estar encendida y tener habilitado Wi-Fi Directo.
   - Impresoras con Bluetooth: La impresora debe estar encendida y debe poder ser detectada vía Bluetooth.

2 En su dispositivo, haga una vista previa del archivo que desea imprimir y, a continuación, acceda a **Compartir** > **Huawei Share**.

3 Una vez detectada la impresora, pulse su nombre en el dispositivo y ajuste la configuración en la pantalla de vista previa. A continuación, pulse **IMPRIMIR** para imprimir.
   Si usted está conectando una impresora Bluetooth a su dispositivo por primera vez, busque la impresora en su dispositivo, pulse el nombre de la impresora y después

mantenga pulsado el botón de encendido/apagado en la impresora durante 1 segundo aproximadamente para confirmar la conexión.

Para acceder a la lista de impresoras admitidas, pulse **Ayuda** en la pantalla para compartir de Huawei Share, seleccione **Impresoras** y pulse **¿Qué impresoras son compatibles?**.

Cómo conectarse a un ordenador portátil usando un cable USB

1 Conecte su dispositivo a un ordenador utilizando un cable USB. Una vez instalado el controlador automáticamente en el ordenador, se mostrará la letra de una unidad correspondiente a su dispositivo.

2 En su dispositivo, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, acceda a **Ajustes** > **Pulse aquí para ver más opciones.**, y seleccione uno de los siguientes modos:

- **Transferir fotos**: Utiliza el Protocolo de Transferencia de Imágenes (PTP) para transferir fotos entre su dispositivo y el ordenador. En la nueva unidad del ordenador, usted puede ver las fotos almacenadas en su dispositivo, o copiar y pegar fotos entre los dos dispositivos.
- **Transferir archivos**: Utiliza el Protocolo de Transferencia de Medios (MTP) para transferir archivos de medios entre su dispositivo y el ordenador. En la nueva unidad del ordenador, usted puede ver los archivos almacenados en su dispositivo, o copiar y pegar archivos entre los dos dispositivos.

  Instale Windows Media Player 11 o una versión posterior en su ordenador para ver los archivos de medios en su dispositivo.
- **Entrada MIDI**: Utiliza la interfaz digital de instrumentos musicales (MIDI) para utilizar su dispositivo como un dispositivo de entrada de audio para reproducir música en su ordenador.

Impresiones

Conecte su dispositivo vía Wi-Fi a una impresora certificada por Mopria para imprimir imágenes y documentos desde su dispositivo.

Conexión del dispositivo a la impresora

1 Verifique el manual de la impresora o consulte con su fabricante para verificar si tiene la certificación Mopria.
De lo contrario, consulte con su fabricante para instalar la aplicación correspondiente o enchúfela en el dispositivo.

2 Conecte el dispositivo y la impresora a la misma red Wi-Fi usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Conexión con un router: habilite Wi-Fi en la impresora y conéctela al router. En el dispositivo, habilite **Wi-Fi**, conéctelo al mismo router y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración de los ajustes.

- Use Wi-Fi Directo: si la impresora admite Wi-Fi Directo, siga las instrucciones que se detallan en el manual de la impresora para habilitar esta función. En el dispositivo, habilite **Wi-Fi Directo**; a continuación, pulse la impresora para establecer la conexión.
- Conexión con la zona Wi-Fi de la impresora: si la impresora puede funcionar como zona Wi-Fi, siga las instrucciones detalladas en el manual de la impresora para habilitar la zona Wi-Fi y establecer una contraseña. En el dispositivo, habilite **Wi-Fi**, seleccione la zona Wi-Fi de la impresora y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración de los ajustes.

3 Acceda a **Ajustes** > **Más conexiones** > **Impresión** > **Servicio de impresión predeterminado** y habilite **Servicio de impresión predeterminado**.

4 Seleccione la impresora desde los resultados de búsqueda y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir la impresora.

Cómo imprimir archivos

Para imprimir archivos en **Galería** y **Bloc de notas**, haga lo siguiente:

- Impresión de una imagen: Abra **Galería**. Abra la imagen que desea imprimir, acceda a **Más** > **Imprimir o exportar a PDF**, seleccione la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la impresión.
- Impresión de una nota: Abra **Bloc de notas**. Abra la nota que desea imprimir, pulse **Imprimir** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la impresión.

Cómo conectarse a una red VPN

Una red privada virtual (VPN) es una conexión temporaria que extiende una red privada a una red pública, cifrando la transmisión de datos para ofrecer seguridad.

Cuando trabaja fuera de la oficina, puede usar una VPN para acceder a la Intranet de la compañía de forma segura.

Se admiten los siguientes tipos de servidores:

- PPTP: Significa Point-to-Point Tunneling Protocol y ofrece cifrado MPPE.
- L2TP: Significa Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol y ofrece cifrado de tipo IPsec PSK y tipo IPsec RSA.
- IPsec Xauth: Ofrece cifrado de tipos PSK, RSA y Hybrid RSA.

Cómo conectarse a un servidor PPTP

1 Solicite el nombre y la dirección del servidor VPN al administrador de dicho servidor.

2 Acceda a **Ajustes** > **Más conexiones** > **VPN** > **Añadir red VPN**, introduzca el nombre de la VPN, configure PPTP como tipo de servidor y, a continuación, introduzca la dirección del servidor.

3 Si el servidor VPN no tiene una dirección de DNS, pulse **Mostrar opciones avanzadas** y, a continuación, introduzca el dominio de DNS, la dirección del servidor de DNS y la ruta de retransmisión.

4 Pulse **Guardar**.

5 Pulse la VPN que acaba de configurar, introduzca su nombre de usuario y contraseña de VPN y, a continuación, pulse **Conectar**.

Cómo conectarse a un servidor L2TP/IPsec PSK

1 Solicite el nombre del servidor de VPN, la dirección del servidor, la clave de L2TP (opcional), el identificador de IPsec (opcional) y la clave compartida inicial de IPsec al administrador del servidor de VPN.

2 Acceda a **Ajustes** > **Más conexiones** > **VPN** > **Añadir red VPN**, introduzca el nombre del servidor de VPN, configure L2TP/IPsec PSK como tipo de servidor y, a continuación, introduzca la dirección del servidor, la clave de L2TP, el identificador de IPsec y la clave compartida inicial de IPsec.

3 Si el servidor de VPN no tiene una dirección de DNS, pulse **Mostrar opciones avanzadas** e introduzca el dominio de DNS, la dirección del servidor de DNS y la ruta de retransmisión.

4 Pulse **Guardar**.

5 Pulse la VPN que acaba de configurar, introduzca su nombre de usuario y contraseña de VPN y, a continuación, pulse **Conectar**.

Pantalla principal y fondo de pantalla

Cómo gestionar la pantalla principal

Personalice la pantalla principal del dispositivo para adaptarla a sus hábitos de uso.

Cómo mover el icono de una aplicación en la pantalla principal

Mantenga pulsado el icono de la aplicación hasta que el dispositivo vibre y arrastre el icono hasta el lugar deseado de la pantalla principal.

Cómo mantener alineados los iconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes de pantalla principal** y habilite **Alinear automáticamente**. Con esta función habilitada, los espacios vacíos se llenarán automáticamente cuando se eliminen las aplicaciones.

Cómo bloquear las posiciones de los iconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes de pantalla principal** y habilite **Bloquear diseño**.

Cómo seleccionar el diseño de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal, acceda a **Ajustes de pantalla principal** > **Diseño** y seleccione el patrón de diseño que prefiera.

Cómo colocar los iconos de aplicaciones en carpetas

Para gestionar de forma sencilla los iconos de sus aplicaciones en la pantalla principal, coloque las aplicaciones similares en una carpeta y asígnele un nombre.

1. Mantenga pulsado el icono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre y arrástrelo hasta colocarlo arriba de otra aplicación. De este modo se creará una carpeta de forma automática que incluirá las dos aplicaciones.
2. Abra la carpeta, pulse en el espacio asignado para colocar el nombre e introduzca el nombre que desee.

Cómo añadir iconos de aplicaciones a una carpeta o como eliminarlos

Abra una carpeta y pulse +. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Seleccionar una o más aplicaciones y pulsar **Aceptar** para añadirlas a la carpeta.
- Deseleccionar una o más aplicaciones y pulsar **Aceptar** para eliminarlas de la carpeta. Si deselecciona todas las aplicaciones, se eliminará la carpeta.

Cajón de aplicaciones

Puede colocar las aplicaciones en un cajón y mostrar en la pantalla principal solo las más usadas.

Cómo habilitar la función Cajón de aplicaciones

Acceda a **Ajustes** > **Pantalla principal y fondo de pantalla** > **Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**.

Una vez habilitada esta función, podrá deslizar el dedo hacia arriba sobre la pantalla principal para acceder a todas las aplicaciones guardadas en el cajón.

Cómo añadir aplicaciones al cajón de la pantalla principal

En el modo Cajón, para que se vea el Cajón de apps, deslice la pantalla principal hacia arriba con el dedo. Mantenga pulsada la aplicación que desee añadir hasta que el dispositivo vibre; a continuación, arrástrela hacia la posición deseada de la pantalla principal.

Cómo volver a colocar las aplicaciones en el Cajón

Mantenga pulsado el icono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre; a continuación, pulse **Eliminar**. Esta operación solo eliminará el icono de la aplicación de la pantalla principal, no la desinstalará.

Aún podrá encontrarla en el Cajón de apps.

Cómo deshabilitar el Estilo cajón

Para deshabilitar el estilo de cajón, configure **Estilo de pantalla principal** como **Estándar**.

Pantalla y brillo

Brillo, color y temperatura del color

Puede configurar el brillo de la pantalla, el modo de color y la temperatura de color según sus preferencias.

Cómo ajustar automáticamente el brillo de la pantalla

Acceda a **Ajustes** > **Pantalla y brillo** y habilite **Automático**.

El dispositivo ajustará automáticamente el brillo de la pantalla según las condiciones de luz del ambiente.

Cómo ajustar manualmente el brillo de la pantalla

El brillo de la pantalla puede ajustarse manualmente usando alguno de los siguientes dos métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

  En la sección , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.
- Acceda a **Ajustes** > **Pantalla y brillo**. En la sección , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.

Cómo ajustar el modo del color

Acceda a **Ajustes** > **Pantalla y brillo** > **Temperatura y modo de color** y seleccione el modo de color que prefiera. El modo **Normal** resultará más cómodo para sus ojos y, por lo tanto, es el recomendado.

- **Normal**: tonos de color natural
- **Vívido**: tonos de color vívidos

Cómo ajustar la temperatura del color

Acceda a **Ajustes** > **Pantalla y brillo** > **Temperatura y modo de color** y seleccione la temperatura de color que prefiera. Las opciones **Predeterminada** y **Cálida** resultarán más cómodas para sus ojos y, por lo tanto, son las recomendadas.

- **Predeterminada**: tinte natural
- **Cálida**: tinte amarillo
- **Fría**: tinte blanquecino
- Puede pulsar cualquier parte del círculo o arrastrar el punto para ajustar la temperatura del color.

Modo lectura

El Modo lectura puede reducir de manera efectiva la luz azul y ajustar la pantalla para mostrar colores más cálidos, lo cual alivia la fatiga visual y protege la vista.

- Cada media hora de tiempo de uso, descanse sus ojos durante, al menos, 10 minutos.
- Mire a lo lejos para ajustar los músculos de enfoque de sus ojos y evitar la fatiga visual.
- Cultivar buenos hábitos de cuidado de la vista le ayudará a proteger su visión y evitar la miopía.

Cómo habilitar y deshabilitar el modo lectura

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Pulse para habilitar o deshabilitar **Modo lectura**. Mantenga pulsada la opción para acceder a la pantalla de ajustes de **Modo lectura**.
- Acceda a **Ajustes** > **Pantalla y brillo** > **Modo lectura** y habilite o deshabilite **Habilitar todo el día**.

Cuando la función **Modo lectura** esté habilitada, se mostrará en la barra de estado y la pantalla adquirirá un tinte amarillo como resultado de la menor emisión de luz azul.

Cómo configurar un horario para el Modo lectura

Acceda a **Ajustes** > **Pantalla y brillo** > **Modo lectura**, habilite **Programar**, configure **Hora de inicio** y **Hora de fin**, según sus preferencias.

Cómo habilitar o deshabilitar Reducción de centelleo

Acceda a **Ajustes** > **Pantalla y brillo** > **Modo lectura** y habilite o deshabilite la función **Reducción de centelleo**.

Si habilita **Reducción de centelleo**, la pantalla comenzará a parpadear menos, pero esto también puede afectar al color y al brillo.

Cómo personalizar el modo Modo lectura

Acceda a **Ajustes** > **Pantalla y brillo** > **Modo lectura**, habilite **Habilitar todo el día** o configure **Programar** y ajuste el selector debajo de **Nivel de filtro** para personalizar cuánta luz azul desea filtrar.

Modo oscuro

En condiciones de poca luz o de noche, puede habilitar **Modo oscuro** para aplicar un esquema de colores más oscuros, lo que evita la irritación de los ojos a causa de la luz excesiva de la pantalla.

Acceda a **Ajustes** > **Pantalla y brillo** y habilite o deshabilite **Modo oscuro**.

Cómo configurar los ajustes del estilo de texto

Puede ajustar el tamaño del texto del sistema y de las aplicaciones, así como el estilo del texto.

Cómo agrandar o reducir el tamaño del texto

Acceda a **Ajustes** > **Pantalla y brillo** > **Tamaño de texto y de visualización** y arrastre el control deslizante para configurar **Tamaño del texto**.

Cómo agrandar o reducir el tamaño de lo que se muestra en pantalla

Tamaño de visualización determina el tamaño del contenido (por ejemplo, texto e imágenes) que se muestra dentro de las aplicaciones.

Acceda a **Ajustes** > **Pantalla y brillo** > **Tamaño de texto y de visualización** y arrastre el control deslizante para configurar **Tamaño de visualización**.

Resolución de pantalla

Cómo utilizar la resolución de pantalla inteligente

Acceda a **Ajustes** > **Pantalla y brillo** > **Resolución de pantalla** y habilite **Resolución inteligente**. El dispositivo ajustará automáticamente la resolución de pantalla según el estado de funcionamiento actual.

Configurar la resolución de la pantalla

Acceda a **Ajustes** > **Pantalla y brillo** > **Resolución de pantalla** y seleccione la resolución de la pantalla según sus preferencias. Una resolución más alta de pantalla significa una imagen más nítida pero consume más energía.

Cómo hacer que se vean el nombre del operador y la velocidad de la red en la barra de estado

Puede comprobar el nombre del operador y la velocidad de la red con una sola mirada en la barra de estado.

Acceda a **Ajustes** > **Pantalla y brillo** > **Más ajustes de pantalla** y habilite o deshabilite **Mostrar nombre del operador** y **Mostrar la velocidad de la red** según sus preferencias.

Cambio automático de orientación horizontal y vertical

El sensor de gravedad integrado en su dispositivo permite seleccionar automáticamente la orientación horizontal o panorámica cuando rota la pantalla.

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Pulse para habilitar o deshabilitar esta función.

GPU Turbo

GPU Turbo representa un rediseño radical del marco de procesamiento de gráficos del dispositivo en su nivel más básico e integra hardware y software para lograr un procesamiento acelerado. Mejora la eficiencia de procesamiento de los gráficos del dispositivo, la calidad y el rendimiento de la imagen, y, al mismo tiempo, reduce el consumo de energía del sistema.

El resultado es un gran avance en la experiencia de usuario cuando utiliza el dispositivo para juegos de gran intensidad gráfica.

Sonidos y vibración

Modo de vibración y más ajustes de sonido

1 Acceda a **Ajustes** > **Sonidos y vibración** y habilite o deshabilite **Vibrar en modo silencioso** según sus preferencias.

2 Pulse **Más ajustes de sonido**. A continuación, puede configurar el sonido para los siguientes elementos:

- **Tonos táctiles del marcador**
- **Bloqueo de pantalla**
- **Captura de pantalla**
- **Sonido al pulsar**
- **Vibración al pulsar**
- **Sonido de encendido**

Esta función puede variar según el dispositivo.

No molestar

No molestar evita interrupciones cuando necesita concentrarse. Cuando este modo está habilitado, las llamadas y los mensajes se silenciarán y las notificaciones en tiras no se mostrarán.

Cómo habilitar o deshabilitar el modo No molestar

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo No molestar usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Pulse para habilitar o deshabilitar el modo **No molestar**. Mantenga pulsado para acceder a la pantalla de ajustes de **No molestar**.
- Acceda a **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **No molestar**, y habilite o deshabilite el modo **No molestar**.

Cuando está habilitado el modo No molestar, el icono aparece en la barra de estado. Las notificaciones pueden consultarse en la pantalla de bloqueo o deslizando el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la notificación y pulse para postergar la notificación.

Cuando usted reciba llamadas, notificaciones o mensajes, estas se silenciarán, la pantalla no se encenderá y las notificaciones en tiras no se mostrarán.

Cómo configurar un horario para el modo No molestar

1 Acceda a **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **No molestar** y deshabilite **No molestar**.

2 Habilite **Programado**. Su dispositivo accederá al modo No molestar a la hora especificada los sábados y domingos, por defecto.

3 Pulse **Programado** para configurar el periodo y el ciclo de repetición.

4 Usted también puede pulsar **Añadir** para configurar múltiples horas de inicio.

Cómo configurar excepciones para el modo No molestar

En el modo **No molestar**, se puede permitir que el dispositivo suene al recibir llamadas y mensajes de determinados orígenes para no perderse nada importante.

Acceda a **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **No molestar** y habilite **No molestar** o **Programado**. A continuación, se podrá hacer lo siguiente:

- Pulse **Llamadas** o **Mensajes** y seleccione una de las opciones. Si configura una excepción, el dispositivo sonará al recibir llamadas o mensajes del origen seleccionado.
- Una vez habilitada la opción **Usuarios llamantes repetidos**, una segunda llamada de un mismo número que se reciba dentro de los 15 minutos siguientes no se silenciará.

Cómo configurar un tono para llamadas entrantes

Puede configurar su música favorita o un vídeo como el tono para las llamadas entrantes.

Si se han insertado dos tarjetas SIM en el dispositivo, configure el tono por separado para SIM 1 y SIM 2.

Cómo configurar un tono de música

1 Acceda a **Teléfono** > ⋮ > **Ajustes** > **Tono** o **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Tono de llamada**.

2 Seleccione un tono del sistema o pulse **Música en el dispositivo** para seleccionar una canción local como tono.

Cómo configurar un vídeo como tono

Configure un vídeo como tono para las llamadas entrantes.

1 Acceda a **Teléfono** > ⋮ > **Ajustes** > **Tono** o **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Tono de llamada**.

2 Pulse **Vídeos como tono** y seleccione un vídeo para ver previamente el efecto de las llamadas entrantes.

3 Pulse **Aplicar** para configurar el vídeo como tono.

Cómo configurar un tono para un contacto

1 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto para el que desea configurar el tono.

2 En la pantalla de detalles del contacto, pulse **Tono** y seleccione un tono.

Cómo configurar el tono de notificación de SMS

1 Acceda a **Ajustes** > **Sonidos y vibración** y pulse **Tono de mensajes**.

2 Si se están utilizando dos tarjetas SIM, puede configurar tonos de notificación de SMS distintos para cada una.

3 Seleccione un tono preestablecido o pulse **Música en el dispositivo** para seleccionar una canción local como tono de notificación de SMS.

Cómo configurar el tono de notificación

Puede configurar un tono de notificación global o configurar tonos para aplicaciones específicas, por ejemplo, Bloc de notas o Calendario.

Cómo configurar el tono de notificación predeterminado

1 Acceda a **Ajustes** > **Sonidos y vibración** y pulse **Sonido de notificación**.

2 Seleccione un tono preestablecido o pulse **Música en el dispositivo** para seleccionar una canción local como tono de notificación.

Cómo configurar un tono de notificación para una aplicación específica

Puede configurar el tono de notificación para determinadas aplicaciones de la siguiente forma:

1 Acceda a **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Aplicaciones**.

2 Seleccione una aplicación (por ejemplo, **Bloc de notas**).

3 Acceda a **Notificaciones** > **Bloc de notas** > **Sonido**.

4 Seleccione un tono preestablecido o pulse **Música en el dispositivo** para seleccionar una canción local como tono de notificación.

Efectos de sonido Huawei Histen

Los efectos de sonido Huawei Histen, compatibles con el sonido envolvente 3D, ofrecen sonidos vibrantes y nítidos para crear una experiencia de audio inmersiva.

Los efectos de sonido Huawei Histen solo están disponibles cuando se conectan auriculares.

Acceda a **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Efectos de sonido Huawei Histen** y seleccione una opción:

- **Automático**: Identifica automáticamente lo que está reproduciendo y aplica los efectos de sonido de manera inteligente para optimizar su experiencia.
- **Audio 3D**: Ofrece sonidos espaciales 3D.
- **Natural**: Reproduce fielmente los sonidos originales.
- **Estándar**: Requiere menos energía para la reproducción de audio. También puede personalizar los ajustes del ecualizador para lograr el sonido exacto que está buscando.

Los modos **Automático**, **Audio 3D** y **Estándar** permiten seleccionar el tipo de auriculares para que coincida con los efectos de sonido.

Notificaciones

Indicaciones de aplicaciones

Cuando lleguen notificaciones nuevas de una aplicación, se verá un símbolo en el icono respectivo. Por defecto, se muestra un símbolo con números. También se puede configurar un símbolo con forma de punto, y los símbolos se pueden ocultar para algunas aplicaciones o para todas.

Cómo desactivar los símbolos en los iconos de las aplicaciones

1 Acceda a **Ajustes** > **Notificaciones** y pulse **Símbolos en iconos de aplicaciones**.

2 Desactive el selector correspondiente a algunas aplicaciones o a todas.

Cómo cambiar el modo de visualización de los símbolos en los iconos de las aplicaciones

En la pantalla **Símbolos en iconos de aplicaciones**, pulse **Modo de visualización de la identificación** y seleccione **Números** o **Puntos** según sus preferencias.

Notificaciones de la pantalla de bloqueo

Si la función Desbloqueo facial está habilitada, el dispositivo permite mantener la privacidad del contenido de las notificaciones mediante el uso de un sensor de postura. Cuando se detecte una cara distinta a la del usuario, el contenido de las notificaciones se ocultará automáticamente.

1 Asegúrese de que los datos de reconocimiento facial se hayan registrado en el dispositivo.

2 Acceda a **Ajustes** > **Notificaciones** y habilite **Ocultar contenido de notificaciones**.

3 Desbloquee el dispositivo a través de la función de reconocimiento facial y el contenido de las notificaciones se mostrará normalmente. Si se detecta la cara de otra persona, el dispositivo ocultará automáticamente el contenido de las notificaciones.

En lugares con mucha o poca luz o cuando la cara o el sensor de postura están parcialmente cubiertos, es posible que la detección de la cara tarde o se realice de forma incorrecta, lo que afectará a la forma en cómo se oculta el contenido.

El contenido de las notificaciones se mostrará automáticamente una vez deshabilitada la función **Ocultar contenido de notificaciones**. Las notificaciones de aplicaciones protegidas mediante Bloqueo de aplicaciones seguirán ocultas a menos que el dispositivo haya comprobado que usted es el usuario.

Si los datos faciales no se han registrado en el dispositivo, al habilitarse la función **Ocultar contenido de notificaciones**, el contenido de las notificaciones se ocultará en la pantalla de bloqueo.

Más ajustes de notificaciones

Acceda a **Ajustes** > **Notificaciones** > **Más ajustes de notificaciones** y habilite **Activar la pantalla**. El dispositivo encenderá automáticamente la pantalla cuando reciba una notificación.

Cómo deshabilitar o cambiar las notificaciones de aplicaciones

Cómo deshabilitar las notificaciones de las aplicaciones

Puede elegir no recibir las notificaciones de las aplicaciones de cualquiera de estos modos:

- Cuando reciba una notificación, búsquela en el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la notificación, acceda a > **Más ajustes** y deshabilite **Permitir notificaciones**.
- Acceda a **Ajustes** > **Notificaciones**, busque la aplicación para la cual desea deshabilitar las notificaciones y, a continuación, deshabilite **Permitir notificaciones**.
- Acceda a **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Aplicaciones**, pulse el icono de la aplicación que desea seleccionar, pulse **Notificaciones** y deshabilite **Permitir notificaciones**.

Cómo cambiar el modo en que se envían las notificaciones de las aplicaciones

1. Acceda a **Ajustes** > **Notificaciones**, seleccione una aplicación y habilite **Permitir notificaciones**.
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar cómo se envían las notificaciones:
   - Silenciar notificaciones
   - Seleccionar el estilo de notificaciones (por ejemplo, notificaciones de bloqueo de pantalla y banners).
   - Seleccionar un sonido de notificación.
   - Habilitar o deshabilitar la vibración de las notificaciones.
   - Habilitar o deshabilitar la función que permite las notificaciones de las aplicaciones, incluso cuando la función No molestar está habilitada.

Los métodos de notificación admitidos por una aplicación pueden variar.

Datos biométricos y contraseña

ID de huella digital

Registre una huella digital y utilícela para desbloquear la pantalla o acceder a Caja fuerte o a Bloqueo de aplicaciones.

Cómo registrar una huella digital en el sensor en pantalla

1 Acceda a **Ajustes** > **Datos biométricos y contraseña** > **ID de huella digital** y siga las instrucciones para configurar o introducir la contraseña de bloqueo de pantalla.

2 Pulse **Nueva huella digital de sensor en pantalla** para empezar a registrar la huella digital.

3 Apoye la punta del dedo en el sensor de huellas digitales en pantalla. Cuando sienta una vibración, levante el dedo y vuelva a apoyarlo. Mueva el dedo para registrar las diferentes zonas.

4 Cuando el registro haya finalizado, pulse **Aceptar**.

Cuando la pantalla esté bloqueada, levante el dispositivo y aparecerá el sensor de huellas digitales en pantalla. Ahora puede colocar su dedo en el sensor de huellas digitales para desbloquear la pantalla.

Cómo cambiar el nombre de una huella digital o eliminarla

1 Acceda a **Ajustes** > **Datos biométricos y contraseña** > **ID de huella digital** e introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla.

2 En la sección **Lista de huellas digitales**, pulse una huella digital registrada para cambiar su nombre o eliminarla.

Cómo identificar una huella digital

La identificación de huellas digitales permite comparar sus dedos con las huellas digitales registradas.

1. Acceda a **Ajustes** > **Datos biométricos y contraseña** > **ID de huella digital** e introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla.
2. En la sección **Lista de huellas digitales**, pulse **Reconocimiento de huella digital**.
3. Pulse el sensor de huellas digitales con el dedo. Se resaltará la huella digital con la que hubo coincidencia.

Cómo usar una huella digital para acceder a Caja fuerte

1. Acceda a **Ajustes** > **Datos biométricos y contraseña** > **ID de huella digital** e introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla.
2. Active el selector de **Acceder a Caja fuerte** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para vincular su huella digital con la Caja fuerte.

Ahora puede acceder a **Archivos** > **Categorías**, pulsar **Caja fuerte** y usar su huella digital para acceder a ella.

Cómo usar su huella digital para acceder a las aplicaciones bloqueadas

1. Acceda a **Ajustes** > **Datos biométricos y contraseña** > **ID de huella digital** e introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla.
2. Active el selector de **Acceder al bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para vincular su huella digital con Bloqueo de aplicaciones.

De este modo, podrá abrir aplicaciones bloqueadas en la pantalla principal usando su huella digital.

Cómo habilitar y usar el pago con huella digital

Puede usar la huella digital para verificar sus pagos en una aplicación de pagos.

Acceda a la aplicación de pagos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para habilitar esta función.

Reconocimiento facial

El reconocimiento facial permite desbloquear el dispositivo o acceder a aplicaciones bloqueadas con los datos de la cara, incluso en lugares oscuros.

Asegúrese de colocarse frente a la pantalla del dispositivo cuando utilice el reconocimiento facial.

Cómo registrar datos faciales

1. Acceda a **Ajustes** > **Datos biométricos y contraseña** > **Reconocimiento facial** e introduzca su contraseña de bloqueo de pantalla.
2. Seleccione **Habilitar Levantar para activar**.
3. Pulse **Comenzar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar sus datos faciales.

Cómo configurar una apariencia alternativa

Permite añadir otra apariencia para que el reconocimiento facial sea más preciso y práctico.

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, pulse **Configurar apariencia alternativa** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar otros datos faciales.

Cómo habilitar el Desbloqueo facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, pulse **Desbloquear dispositivo** y seleccione un método de desbloqueo.

Si usted ha habilitado Espacio Privado o ha añadido múltiples usuarios en el teléfono, la función Desbloqueo facial se podrá utilizar solo en Espacio Principal o con la cuenta del propietario.

Cómo acceder al bloqueo de aplicaciones con el reconocimiento facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, habilite **Acceder al bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para añadir sus datos faciales a Bloqueo de aplicaciones.

A continuación, podrá pulsar una aplicación bloqueada en la pantalla principal y utilizar el reconocimiento facial para acceder a ella.

Cómo deshabilitar o eliminar datos faciales

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, puede hacer lo siguiente:

- Deshabilitar los datos faciales de determinadas funciones: deshabilite **Desbloquear dispositivo** o **Acceder al bloqueo de aplicaciones**, según sea el caso. Esta acción no eliminará sus datos faciales.
- Eliminar datos faciales: pulse **Eliminar datos faciales** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar sus datos faciales.

Contraseña de pantalla de bloqueo

Para el desbloqueo de la pantalla, se puede configurar un número, un patrón o un método híbrido.

Cómo configurar el método de desbloqueo de la pantalla

Se puede configurar un número, un patrón o un método híbrido.

1 Acceda a **Ajustes** > **Datos biométricos y contraseña** y pulse **Contraseña de bloqueo de pantalla**.

2 Introduzca una contraseña de 6 dígitos.

3 Alternativamente, pulse **Cambiar método de desbloqueo** y seleccione un método de desbloqueo. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desbloquear la pantalla mediante el método seleccionado.

Cómo cambiar la contraseña de bloqueo de pantalla

1 En la pantalla **Datos biométricos y contraseña**, acceda a **Cambiar clave de bloqueo de pantalla**.

2 Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla original.

3 Introduzca una contraseña nueva o pulse **Cambiar método de desbloqueo** para seleccionar un método de desbloqueo. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desbloquear la pantalla mediante el método seleccionado.

Cómo deshabilitar la clave de bloqueo de pantalla

En la pantalla **Datos biométricos y contraseña**, acceda a **Deshabilitar clave de bloqueo de pantalla**.

Ajustes de bloqueo seguro

Existen muchas formas de desbloquear su dispositivo. En algunos casos (por ejemplo si acostumbra a dormir en transporte público), el desbloqueo de contraseña resulta más seguro que los demás métodos de desbloqueo. Una vez habilitado el modo Bloquear, usted solo podrá desbloquear el dispositivo utilizando la contraseña de pantalla de bloqueo. Otros métodos de desbloqueo se deshabilitarán temporalmente.

Se debe configurar una contraseña de pantalla de bloqueo para usar esta función.

1. Acceda a **Ajustes** > **Datos biométricos y contraseña** > **Ajustes de bloqueo protegido**, y habilite **Mostrar opción de bloqueo**.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que la opción **Bloquear** aparezca en pantalla.
3. Pulse **Bloquear** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para habilitar el modo Bloquear. Una vez habilitado este modo, solo se podrá desbloquear el dispositivo con la contraseña de pantalla de bloqueo.
4. El modo Bloquear se deshabilita automáticamente cuando usted desbloquea su dispositivo. Puede usar los demás métodos de desbloqueo la próxima vez que desbloquee su dispositivo.
   Si necesita volver a habilitar el modo Bloquear, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y vuelva a pulsar la opción **Bloquear**.

Aplicaciones

App gemela

App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de WeChat de forma simultánea sin tener que cambiar constantemente de cuenta. Esto le permite separar la vida privada del trabajo.

App gemela solo funcionará con determinadas aplicaciones.

1. Acceda a **Ajustes** > **Aplicaciones** > **App gemela** y active el selector correspondiente a la aplicación de la cual desea crear una versión gemela.
2. Aparecerán dos iconos de la misma aplicación en la pantalla principal para que inicie sesión de forma simultánea en cada cuenta por separado.
3. Para deshabilitar App gemela, mantenga pulsada la versión gemela de la aplicación y, a continuación, pulse **Borrar**. Se eliminarán todos los datos de la aplicación gemela.

Cómo ver o cambiar ajustes de aplicaciones

Acceda a **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Aplicaciones** y pulse una aplicación. Puede detenerla forzosamente, desinstalarla, borrar la memoria caché, ver y cambiar los permisos, configurar los modos de notificación, etc.

Batería

Cómo verificar el consumo de energía

Acceda a **Ajustes** > **Batería** (o **Optimizador** >). Allí, podrá:

- Pulsar **Uso de batería** para ver las aplicaciones de alto consumo. Pulsar una aplicación de alto consumo para habilitar o deshabilitar los alertas de consumo de energía.
- Pulsar **Detalles de uso de batería** para obtener más información acerca del consumo de energía de software y hardware.

Gestión de energía

En la pantalla **Batería**, se puede verificar la cantidad estimada de batería restante y se puede habilitar el modo de ahorro de energía para prolongar la autonomía de la batería del dispositivo.

Cómo optimizar los ajustes de energía del dispositivo

Acceda a **Ajustes** > **Batería** (o **Optimizador** >) y pulse **Optimizar consumo de energía**. El dispositivo analizará automáticamente los problemas de consumo de energía, optimizará determinados ajustes y recomendará otras optimizaciones.

Cómo habilitar Modo de ahorro de energía

Optimizador proporciona dos modos de ahorro de energía:

- El **Modo de ahorro de energía** disminuye el consumo de energía limitando los sonidos, los efectos visuales y la actividad de las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
- El **Modo de ahorro de energía ultra** controla estrictamente a las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano para garantizar que el dispositivo permanezca encendido la mayor cantidad de tiempo posible. En este modo, solo se podrán utilizar aplicaciones seleccionadas, mientras que todos los selectores del sistema, a excepción de los que corresponden a Wi-Fi y a datos móviles, se desactivarán.

En la pantalla **Batería**, seleccione un modo de ahorro de energía:

- Cuando el nivel de carga de la batería sea extremadamente bajo, habilite **Modo de ahorro de energía ultra**. Así, la pantalla principal del dispositivo se verá negra.
  Para añadir las aplicaciones que desee utilizar en **Modo de ahorro de energía ultra**, pulse y seleccione las aplicaciones deseadas dentro de la lista. Pulse para eliminar las aplicaciones o pulse en el extremo superior derecho para salir del **Modo de ahorro de energía ultra**.

- Si usted desea ahorrar energía aunque el nivel de carga de la batería no sea extremadamente bajo, habilite **Modo de ahorro de energía**. A continuación, aparecerá el icono en la barra de estado.

El **Modo de ahorro de energía ultra** no está disponible en algunos dispositivos. Si esta opción no aparece, significa que su dispositivo no admite la función.

Cómo habilitar el modo Máximo rendimiento

Modo de máximo rendimiento configura los ajustes de carga de la batería para ofrecer el máximo rendimiento del dispositivo. Esto hará que la batería se agote más rápidamente, especialmente cuando se utilizan aplicaciones de elevado consumo de gráficos.

Si el nivel de carga de la batería es suficiente, acceda a **Ajustes** > **Batería** (o acceda a **Optimizador** >) y habilite **Modo de máximo rendimiento**.

A continuación, aparecerá el icono en la barra de estado.

Modo de máximo rendimiento no está disponible en algunos dispositivos. Si esta opción no aparece en **Optimizador**, significa que su dispositivo no admite la función.

Ajustes de la batería

También puede configurar si desea mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado y si desea mantener una conexión de red cuando la pantalla del dispositivo está apagada.

Cómo mostrar porcentaje de batería restante en la barra de estado

Acceda a **Ajustes** > **Batería** (o **Optimizador** >), pulse **Porcentaje de batería** y seleccione mostrar el porcentaje de la batería, ya sea dentro o fuera del icono en la barra de estado.

Cómo permanecer conectado cuando el dispositivo está suspendido

Si desea que el dispositivo siga recibiendo mensajes o descargando datos cuando está en modo de reposo, configure que permanezca conectado aunque esté suspendido. Tenga en cuenta que esto puede aumentar su consumo de energía.

En la pantalla de **Batería**, pulse **Más ajustes de batería** y habilite o deshabilite **Permanecer conectado cuando el dispositivo está en modo de reposo**, según se requiera.

Almacenamiento

Cómo consultar el uso del almacenamiento

Acceda a **Ajustes** > **Almacenamiento** para consultar el uso del almacenamiento y optimícelo cuando lo estime necesario.

Limpieza

La función **Limpiar** de **Optimizador** se puede utilizar para buscar archivos innecesarios o pesados, como archivos residuales de las aplicaciones, paquetes de instalación no deseados, datos de WeChat, etc. Una vez detectados dichos archivos, usted tendrá la opción de borrarlos o no.

1 Abra **Optimizador** y, a continuación, pulse **Limpiar**.

2 Una vez finalizada la búsqueda, pulse la opción **Limpiar** que se encuentra junto a cada archivo para eliminar los que no sean necesarios.

Cómo eliminar archivos duplicados

Optimizador Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpiar**, pulse **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Seguridad

Gestor de contraseñas

Gestor de contraseñas guarda sus nombres de usuarios y contraseñas, y rellena automáticamente estos campos cada vez que usted inicia sesión en una aplicación. Los datos están cifrados en el hardware y solo se almacenan en su dispositivo. Huawei no tiene acceso a los datos y no los cargará en la red ni en el servidor.

- Antes de usar Gestor de contraseñas, configure una contraseña de pantalla de bloqueo para su dispositivo.
- Gestor de contraseñas solo es compatible con determinadas aplicaciones.

Cómo iniciar sesión más rápidamente con el Gestor de contraseñas

1 Cuando usted inicie sesión en una aplicación por primera vez, el dispositivo le preguntará automáticamente si desea guardar la contraseña. Pulse **GUARDAR** cuando aparezca en la pantalla.
Si pulsa **NUNCA** accidentalmente, podrá de todos modos habilitar la función de relleno automático para la aplicación en cuestión accediendo a **Ajustes** > **Seguridad** > **Gestor de contraseñas** > **Ajustes de relleno automático** y activando el selector que se encuentra junto a esta aplicación. Si se desactiva este selector, la función de relleno automático se deshabilitará.

2 Si usted sale de la aplicación, la próxima vez que inicie sesión en ella, el dispositivo rellenará automáticamente el nombre de usuario y la contraseña una vez que usted haya verificado su identidad con la contraseña de pantalla de bloqueo, con su huella digital o con su cara.

Cuando usted comience a utilizar un dispositivo Huawei nuevo, podrá utilizar Phone Clone para transferir los datos almacenados en Gestor de contraseñas a dicho dispositivo nuevo.

Cómo ver o eliminar contraseñas y nombres de usuarios guardados

Las contraseñas y los nombres de usuario almacenados en Gestor de contraseñas se pueden ver o eliminar en cualquier momento.

Acceda a **Ajustes** > **Seguridad** > **Gestor de contraseñas** > **CUENTAS** para ver o eliminar las contraseñas y los nombres de usuario almacenados.

Cómo deshabilitar el Gestor de contraseñas

Gestor de contraseñas está habilitado por defecto, pero se puede deshabilitar, de ser necesario.

Acceda a **Ajustes** > **Seguridad** > **Gestor de contraseñas** y deshabilite **Gestor de contraseñas**.

Bloqueo de aplicaciones

La función Bloqueo de aplicaciones permite bloquear las aplicaciones que incluyen datos privados (como las aplicaciones de chat y de pago) para evitar el acceso no autorizado. Si usted ha habilitado Bloqueo de aplicaciones y configura Reconocimiento facial como el método de desbloqueo de aplicaciones, cuando el dispositivo no detecte su cara, no se podrá volver a acceder a la aplicación bloqueada después de que se haya cerrado salvo que usted verifique su identidad. Esta función protege de manera inteligente su privacidad y funciona mejor en un entorno con buena iluminación.

Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones

Acceda a **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de aplicaciones** > **Habilitar**, configure la contraseña de Bloqueo de aplicaciones y seleccione las aplicaciones que desea bloquear.

Si ha habilitado el desbloqueo facial o con huella digital, puede vincular Bloqueo de aplicaciones con un ID de huella digital o de cara, tal como se indica.

No todos los dispositivos admiten las funciones con huellas digitales.

Cómo habilitar la protección inteligente para aplicaciones bloqueadas

Si usted ha habilitado Bloqueo de aplicaciones y establece Reconocimiento facial como método de desbloqueo de aplicaciones, el sistema detectará de manera inteligente que es una cara distinta a la normal y proporcionará más protección de seguridad para las aplicaciones bloqueadas. Si su cara no se detecta, como cuando alguien está usando su dispositivo, no se podrá volver a acceder a la aplicación bloqueada después de que haya sido cerrada salvo que verifique su identidad. Esta función obtiene mejores resultados si usa la cámara en un entorno bien iluminado.

La función de protección inteligente se habilitará automáticamente una vez que haya configurado Reconocimiento facial como método de desbloqueo de aplicaciones de cualquiera de las siguientes maneras:

- Si usted ha habilitado Reconocimiento facial para el dispositivo, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para asociar su cara al habilitar Bloqueo de aplicaciones. A continuación, la función de protección inteligente se habilitará automáticamente.
- Si usted no ha habilitado Reconocimiento facial en el dispositivo, acceda a **Ajustes** > **Datos biométricos y contraseña** > **Reconocimiento facial** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para activar la pantalla **Reconocimiento facial** y registrar sus datos faciales. A continuación, habilite **Acceder al bloqueo de aplicaciones** para asociar su cara con aplicaciones bloqueadas.

Cómo cambiar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones o las preguntas de seguridad

Acceda a la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, a continuación acceda a > **Tipo de contraseña** y seleccione **Contraseña de bloqueo de pantalla** o **PIN personalizado** como la contraseña de Bloqueo de aplicaciones.

Si selecciona **PIN personalizado**, puede configurar una nueva contraseña y las preguntas de seguridad.

Cómo cancelar o deshabilitar Bloqueo de aplicaciones

En la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, haga lo siguiente:

- Cancele la función Bloqueo de aplicaciones: En la lista de aplicaciones bloqueadas, desactive los selectores junto a las aplicaciones para las cuales desea cancelar el bloqueo.
- Restablezca la función Bloqueo de aplicaciones: Acceda a > **Deshabilitar Bloqueo de aplicaciones** > **DESHABILITAR**. Se cancelarán todos los bloqueos y se eliminarán todos los ajustes de bloqueo de aplicaciones.

Desbloqueo inteligente

El Desbloqueo inteligente permite desbloquear su dispositivo con un dispositivo Bluetooth, como una pulsera inteligente. Cuando se detecta un dispositivo Bluetooth compatible, usted puede desbloquear su dispositivo sin necesidad de verificar su identidad con una contraseña, por ejemplo.

1 Configure una contraseña de pantalla de bloqueo para su dispositivo.

2 Acceda a **Ajustes** > **Datos biométricos y contraseña** > **Desbloqueo inteligente**, y habilite **Desbloqueo inteligente**.

3 Pulse para enlazar un dispositivo Bluetooth, como una pulsera inteligente. Después de realizar el enlace, el nombre del dispositivo Bluetooth aparecerá en la lista de **Dispositivos enlazados** en la pantalla de ajustes de **Desbloqueo inteligente**

4 Pulse el nombre del dispositivo Bluetooth en la lista de **Dispositivos enlazados**, pulse **Aceptar**, y siga las instrucciones de la pantalla para configurar este dispositivo como **Dispositivo de desbloqueo**.
A continuación, su dispositivo se bloqueará automáticamente cuando el dispositivo Bluetooth esté cerca.

Para más información acerca de **Desbloqueo inteligente**, pulse en la pantalla de ajustes de **Desbloqueo inteligente**.

Cómo cifrar los datos de la tarjeta de memoria

Los archivos almacenados en la tarjeta de memoria se pueden cifrar. Los archivos cifrados solo pueden verse y usarse en su dispositivo.

1 Inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo y asegúrese de que la tarjeta de memoria tenga suficiente espacio de almacenamiento.

2 Acceda a **Ajustes** > **Seguridad** > **Más ajustes** > **Cifrado y credenciales**.

3 Pulse **Cifrar tarjeta de memoria** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para cifrar la tarjeta de memoria.
Durante el cifrado, no reinicie el dispositivo ni extraiga la tarjeta de memoria por la fuerza. De lo contrario, es posible que el cifrado no sea correcto, o que los datos se pierdan.

Para descifrar una tarjeta de memoria, pulse **Descifrar tarjeta de memoria** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descifrar los archivos almacenados en la tarjeta de memoria. Una tarjeta de memoria también se puede descifrar formateándola; sin embargo, este método borrará todos los datos almacenados en la tarjeta.

El cifrado y el descifrado de la tarjeta de memoria no se admitirán si usted no ha iniciado sesión como el dueño.

Cómo configurar el bloqueo del PIN de SIM

El PIN es el código de identificación de una tarjeta SIM y se puede configurar para bloquear la tarjeta SIM. Una vez configurado y con el fin de evitar el acceso no autorizado, cada vez que encienda el dispositivo o comience a usar un dispositivo nuevo, deberá introducir el PIN correcto para desbloquear la tarjeta SIM.

Antes de utilizar esta función, deberá solicitar el PIN de su tarjeta SIM a su operador.

1 Acceda a **Ajustes** > **Seguridad** > **Más ajustes** > **Cifrado y credenciales** para acceder a la pantalla de configuración de bloqueo de SIM.

2 Habilite **Bloquear tarjeta SIM**, introduzca el código PIN y pulse **Aceptar**.
Para modificar el PIN, pulse **Cambiar PIN de tarjeta SIM** y siga las instrucciones.

- Si supera la cantidad máxima de intentos fallidos de introducción de PIN, deberá introducir la clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM. Una vez que haya desbloqueado correctamente la SIM con el PUK, deberá configurar un nuevo PIN. Si también supera la cantidad máxima de intentos fallidos de introducción del código PUK, la tarjeta SIM se bloqueará.
- El código PUK solo podrá obtenerlo de su operador.

Cómo anclar una pantalla

La pantalla de una aplicación se puede fijar para mantener la atención centrada en ella. Pruebe esta función durante los juegos, al ver vídeos, etc.

Acceda a **Ajustes** > **Seguridad** > **Más ajustes** > **Pantalla fija** y habilite **Pantalla fija**.

- Si está navegando con gestos, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala pulsada para acceder a la pantalla de tareas recientes. A

continuación, pulse en la vista previa de una aplicación. Para que la pantalla deje de estar fija, deslice el dedo hacia arriba dos veces desde la parte inferior.

- Cuando utilice la navegación con tres teclas, pulse para acceder a la pantalla de tareas recientes; a continuación, pulse en la vista previa de una aplicación. Para que la pantalla deje de estar fija, mantenga pulsada la opción .

Modo seguro

El modo seguro usa un sistema operativo simplificado solamente con funciones básicas y aplicaciones preinstaladas disponibles. Puede usarse para ubicar aplicaciones de terceros que causen fallos del sistema.

Funciones del Modo seguro

Después de instalar determinadas aplicaciones de terceros, es posible que el dispositivo no funcione correctamente. En este caso, puede acceder al modo Seguro y comprobar si el problema ha sido causado por una aplicación de terceros o por el sistema mismo.

- Si el sistema funciona bien en Modo seguro, es posible que una aplicación de terceros esté causando el problema. En modo Seguro, acceda a **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Aplicaciones**, busque la aplicación de terceros en cuestión y desinstálela después de volver a seleccionar el modo normal.
- Si el sistema no funciona correctamente en modo Seguro, esto se debe a un fallo del sistema. Realice una copia de seguridad de los datos y acérquese con el dispositivo y el justificante de compra a un centro de atención al cliente autorizado de Huawei para obtener asistencia.

Cómo acceder y salir del modo Seguro

- Introduzca **Modo seguro**: Durante el proceso de arranque, mantenga pulsados el botón de encendido/apagado y el botón para subir el volumen simultáneamente hasta que se muestre la pantalla de selección. Pulse el botón de volumen para seleccionar **Safe mode** y pulse el botón de encendido/apagado para acceder al modo Seguro. En modo Seguro, **Modo seguro** se muestra en el extremo inferior izquierdo.
- Salga de **Modo seguro**: Reinicie el dispositivo para salir.

Privacidad

Gestión de permisos

Las aplicaciones pueden requerir determinados permisos, como de localización, para proporcionarle los servicios correspondientes.

Sin embargo, es posible que algunas aplicaciones obtengan demasiados permisos innecesarios, lo que implica posibles riesgos a su privacidad y seguridad de la información. Puede monitorizar los permisos otorgados a cada aplicación y denegar aquellos que considera innecesarios.

Gestión del permiso de localización

Con el permiso de localización, las aplicaciones pueden obtener su ubicación para proporcionar servicios basados en la localización. Por ejemplo, si una aplicación de mapas obtiene el permiso de localización, puede proporcionarle servicios de localización y navegación. Puede deshabilitar el permiso si no necesita utilizar dichos servicios.

1 Acceda a **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Permisos**.

2 En la pantalla **Permisos**, acceda a **Localización**, pulse la aplicación que desea gestionar y seleccione una opción.

Gestión de permisos para acceder a otros datos privados

También puede gestionar los permisos para acceder a sus datos personales, como Contactos, Mensajes, Registros de llamadas, Sensores corporales, Calendario y Cámara, para disfrutar mejores servicios y proteger su privacidad.

En la pantalla de **Permisos**, pulse el permiso que desea gestionar y active o desactive el selector de cada aplicación, según sea el caso.

Servicios de localización

Algunas aplicaciones deben obtener la información de ubicación para ofrecer mejores servicios. Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización y conceder o denegar el permiso a acceder a la información de la ubicación para las aplicaciones que desee.

Cómo habilitar o deshabilitar los servicios de localización

Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización de cualquiera de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los selectores de accesos directos. Pulse para habilitar o deshabilitar esta función.
- Como alternativa, acceda a **Ajustes** > **Acceso a la ubicación** y habilite o deshabilite **Acceder a mi ubicación**.

Si deshabilita los servicios de localización, el dispositivo evitará que todas las aplicaciones y los servicios recopilen y usen su información de ubicación, excepto algunas aplicaciones integradas. Cuando dichas aplicaciones o servicios necesiten usar información de ubicación, su dispositivo le recordará que debe volver a habilitar los servicios de localización.

Cómo aumentar la precisión de los Servicios de localización

Puede mejorar la precisión del posicionamiento del dispositivo permitiendo que las aplicaciones y los servicios busquen las redes Wi-Fi y los dispositivos Bluetooth cercanos.

Acceda a **Ajustes** > **Acceso a la ubicación** > **Ajustes avanzados**; a continuación, habilite la búsqueda de Wi-Fi y Bluetooth.

Cómo permitir o prohibir que las aplicaciones obtengan la información de ubicación

Usted puede permitir o prohibir que una aplicación acceda a la información de ubicación, por ejemplo, concediendo acceso permanente o acceso único, o denegando acceso a la información de ubicación cuando usa la aplicación.

1. Acceda a **Ajustes** > **Privacidad** > **Permisos**, pulse **Localización** y verifique qué aplicaciones tienen acceso a la información de ubicación.
2. Pulse la aplicación en la que desea modificar los ajustes y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conceder o denegar los permisos.

Espacio Privado

Cree un Espacio Privado completamente independiente del Espacio Principal (el espacio original) de su dispositivo, al que podrá acceder utilizando su ID de huella digital o una contraseña.

Allí podrá guardar fotos privadas y archivos de negocios confidenciales para evitar accesos no autorizados, y almacenar sus aplicaciones de pago y de juegos para mantenerlas alejadas de su hijos.

Espacio Privado: Habilitación y acceso

1. Acceda a **Ajustes** > **Privacidad** > **Espacio Privado** > **Habilitar**, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear un Espacio Privado.
2. Usted puede acceder a su Espacio Privado utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
   - En la pantalla de bloqueo, acceda a Espacio Privado usando la huella digital o contraseña establecidas para el espacio.
   - De forma alternativa, en Espacio Principal, acceda a **Ajustes** > **Privacidad** > **Espacio Privado** y pulse **Iniciar sesión**.

   Si usted reinicia el dispositivo, tiene que introducir la contraseña para acceder a Espacio Principal primero y, a continuación, cambiar a Espacio Privado.

Cómo ocultar o desocultar el acceso a Espacio Privado

Para ocultar el acceso a Espacio Privado, acceda a los ajustes en Espacio Principal, para que solo pueda acceder a Espacio Privado utilizando la huella digital o la contraseña establecida para el espacio.

- Para ocultar el acceso a Espacio Privado: En Espacio Privado, acceda a **Ajustes** > **Privacidad** > **Espacio Privado** y habilite **Ocultar Espacio Privado**.
- Para desocultar el acceso a Espacio Privado: En Espacio Principal, acceda a **Ajustes** > **Seguridad** > **Más ajustes** y, a continuación, acceda a **Mostrar todos los ajustes** > **Aceptar**.

Cómo transferir archivos entre Espacio Principal y Espacio Privado

1. En Espacio Privado, acceda a **Ajustes** > **Privacidad** > **Espacio Privado** y pulse **De Espacio Principal a Espacio Privado** o **De Espacio Privado a Espacio Principal**.
2. Seleccione los archivos (por ejemplo, archivos de contactos, fotos, vídeos y audio) que desea transferir, pulse **Mover** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para transferir los archivos.

En el espacio deseado, acceda a **Galería** > **Álbumes** > **Otros** > **SharedImages** o **Galería** > **Álbumes** > **Otros** > **SharedVideos** para ver fotos y vídeos.

Cómo restablecer la contraseña para Espacio Privado

Al crear la contraseña para Espacio Privado, configure una pregunta de seguridad que podrá utilizarse para restablecer la contraseña si se olvida de ella.

1. En Espacio Privado, acceda a **Ajustes** > **Privacidad** > **Espacio Privado** y, a continuación, pulse **Protección de contraseña**.
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la verificación, seleccione una pregunta de seguridad y respóndala y, a continuación, pulse **Terminar**.
3. En Espacio Principal, acceda a **Ajustes** > **Privacidad** > **Espacio Privado** y ⋮ > **Restablecer contraseña** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la verificación y restablecer la contraseña.

Cómo transferir datos de Espacio Privado a su dispositivo nuevo

Los datos guardados en Espacio Privado, como contactos, fotos y archivos, se pueden transferir rápidamente de su dispositivo anterior al dispositivo nuevo.

1. En el dispositivo nuevo, cree Espacio Privado y acceda a él, y a continuación, acceda a **Ajustes** > **Privacidad** > **Espacio Privado** > **Space Clone** y seleccione **Este es el teléfono nuevo**.
2. En el dispositivo anterior, acceda a Espacio Privado, acceda a **Ajustes** > **Privacidad** > **Espacio Privado** > **Space Clone** y seleccione **Este es el teléfono anterior**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para escanear el código QR o conecte el dispositivo anterior con el dispositivo nuevo de forma manual.
4. En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desea transferir. Si lo desea, puede interrumpir el proceso de transferencia de datos y reanudarlo después de haber conectado el dispositivo anterior con el dispositivo nuevo.

Cómo eliminar Espacio Privado

Si elimina Espacio Privado, todas las aplicaciones y los datos almacenados allí se eliminarán y no podrán recuperarse. Realice esta acción con precaución.

Para eliminar Espacio Privado, siga algunas de las siguientes opciones:

- En Espacio Principal, acceda a **Ajustes** > **Privacidad** > **Espacio Privado** y, a continuación, acceda a ⋮ > **Eliminar Espacio Privado**.
- De forma alternativa, en Espacio Privado, acceda a **Ajustes** > **Privacidad** > **Espacio Privado** y, a continuación, pulse **Borrar**.

Funciones de accesibilidad

Accesibilidad

Las aplicaciones de lectores de pantalla se han diseñado para asistir a los usuarios con problemas de visión durante el uso del dispositivo.

Cómo habilitar la corrección de color para personalizar el color de la pantalla

La corrección de color ayuda a las personas con problemas visuales a ver el contenido de la pantalla con mayor facilidad.

1. Acceda a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Accesibilidad** > **Corrección de color** y habilite **Corrección de color**.
2. Pulse **Modo de corrección** para seleccionar un modo de corrección de color.

Cómo utilizar gestos de ampliación

Utilice gestos de ampliación para agrandar la pantalla.

En la pantalla **Accesibilidad** > **Ampliación**, pulse **Ampliación** y, a continuación, habilite esta función.

Acerque o aleje la pantalla pulsándola tres veces consecutivas.

- Una vez agrandada la pantalla, separe dos o más dedos sobre ella para agrandarla aún más. A continuación, junte dos o más dedos sobre la pantalla para reducirla.
- Arrastre dos o más dedos sobre la pantalla para ver otras partes de ella.

Cómo habilitar Inversión de color

La inversión de color permite invertir el color del texto y del fondo. Cuando se habilita Inversión de color, el dispositivo muestra texto en blanco y el fondo en negro.

En la pantalla **Accesibilidad**, habilite la función **Invertir colores**.

Cómo utilizar un acceso directo para activar una función de accesibilidad

Los botones de volumen se pueden utilizar para activar rápidamente una función de accesibilidad.

1. En la pantalla **Accesibilidad**, pulse **Acceso directo a Accesibilidad**.
2. Pulse **Seleccionar funciones** para seleccionar la función que desee activar con el acceso directo.
3. Habilite **Acceso directo a Accesibilidad**. A continuación, podrá mantener pulsados los botones de aumento y reducción del volumen simultáneamente durante 3 segundos para activar la función.

Cómo ajustar la función Retraso al mantener pulsado

La función Retraso al mantener pulsado permite ajustar el tiempo que requiere la pantalla para responder al mantener pulsado algún elemento.

En la pantalla **Accesibilidad**, pulse **Retraso pulsación prolongada** y, a continuación, seleccione una opción de retardo según sus preferencias.

Modo para una sola mano

Usted puede pasar a una vista de minipantalla para poder usar su dispositivo con una mano más fácilmente.

1 Acceda a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Modo para una sola mano**, y habilite **Modo para una sola mano**.

2 Acceda a **Modo para una sola mano** usando uno de los siguientes métodos, según el modo de navegación que está usando en su dispositivo.
   - Si está usando **Gestos**, deslice el dedo en diagonal hacia arriba desde uno de los extremos inferiores y manténgalo allí.
   - Si está usando **Navegación con tres teclas**, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha por la barra de navegación.

3 Pulse un área en blanco para salir.

El **Modo para una sola mano** no funcionará si Gestos de ampliación están habilitados en su dispositivo.

Modo de funda inteligente

Para obtener mejores resultados, se recomienda utilizar una funda tipo libro Huawei estándar.

Cómo habilitar el modo de funda inteligente

Acceda a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Funda inteligente** y habilite **Funda inteligente**. Si la funda tipo libro tiene una ventana para la pantalla, también habilite **Usar funda con ventana**.

Cómo abrir o cerrar la funda tipo libro

- Al abrir la funda se activará el dispositivo y se mostrará la pantalla de bloqueo (o la pantalla de Cambio de portadas).
- Si se ha configurado una contraseña de pantalla de bloqueo y cierra la funda tipo libro de su dispositivo, se bloqueará la pantalla si está en modo de espera.
- Cuando una funda tipo libro con ventana de visualización se cierra, se puede consultar la fecha, la hora, el clima y otros datos en la ventana.

Prevención de acciones involuntarias

Habilite **Prevención de acciones involuntarias** para evitar acciones no deseadas ocasionadas al pulsar la pantalla accidentalmente, por ejemplo cuando coloca su dispositivo en el bolsillo o en la mochila.

Acceda a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** y habilite o deshabilite **Prevención de acciones involuntarias**, según sea necesario.

Modo guantes

El dispositivo puede responder a los comandos táctiles incluso cuando uno tiene guantes puestos.

Acceda a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** y habilite **Modo guantes**.

Para lograr una tasa de éxito mayor, adopte un nivel de fuerza adecuado al pulsar la pantalla o al deslizar los dedos sobre ella.

Encendido/apagado programado

Utilice la función **Encendido/Apagado programados** para encender y apagar el dispositivo a la hora configurada con el objetivo de ahorrar energía y evitar interrupciones durante el descanso.

1. Acceda a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Encendido/Apagado programados** y habilite **Encendido/Apagado programados**.
2. Configure las horas de encendido y apagado, así como el ciclo de repetición. El dispositivo se encenderá y se apagará automáticamente a la hora especificada.

Para dejar de usar esta función, deshabilite **Encendido/Apagado programados**.

Usuarios y cuentas

Cómo configurar usuarios

1. Acceda a **Ajustes** > **Usuarios y cuentas** > **Usuarios**, pulse **Añadir usuario** o **Añadir invitado** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir una cuenta.
2. Pulse **Sí** para seleccionar la cuenta de usuario o invitado. Configure los ajustes de la nueva cuenta según lo indicado.
3. Instale aplicaciones según sea necesario. Tenga en cuenta que si otro usuario ha instalado una versión más nueva, la instalación de la aplicación no se llevará a cabo.

Pueden añadirse, como máximo, tres cuentas de usuario y una de invitado.

Cómo autorizar a una cuenta de usuario o invitado a realizar llamadas y enviar mensajes

Usted puede configurar permisos para que una cuenta de usuario o invitado haga llamadas, envíe mensajes SMS y más.

- Después de acceder al dispositivo como administrador, acceda a **Ajustes** > **Usuarios y cuentas** > **Usuarios**.
- Pulse la cuenta relacionada y seleccione los permisos que desea autorizar.

Cómo seleccionar administrador, usuario o invitado

Usted puede seleccionar una cuenta distinta utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, pulse y, a continuación, pulse la imagen de perfil de la cuenta que desea seleccionar.

- Acceda a **Ajustes** > **Usuarios y cuentas** > **Usuarios** y pulse el nombre de la cuenta que desea seleccionar.

Cómo eliminar una cuenta de usuario o invitado

Si se borra una cuenta de usuario o invitado, se borrarán todos los datos relacionados. Tenga cuidado.

Después de acceder al dispositivo como administrador, use cualquiera de los siguientes métodos para borrar una cuenta de usuario o invitado:

- Acceda a **Ajustes** > **Usuarios y cuentas** > **Usuarios**, pulse el nombre de la cuenta que desea borrar y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para borrarla.
- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, pulse > **Más opciones**, pulse el nombre de la cuenta que desea borrar y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para borrarla.

Sistema y actualizaciones

Idioma y región

1. Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Idioma e introducción de texto** > **Idioma y región** y seleccione el idioma deseado.
2. Si el idioma deseado no aparece en la lista, pulse **Añadir un idioma**, búsquelo y púlselo para añadirlo.
3. Pulse **Región** para seleccionar un país o una región. De este modo, el contenido que aparezca en la pantalla se adaptará a la cultura y los hábitos locales del país o de la región que usted haya seleccionado.

Modo de introducción

Puede descargar un modo de introducción de terceros y configurarlo como modo de introducción predeterminado.

1. Descargue el modo de introducción de una tienda de aplicaciones oficiales.
2. Siga las instrucciones en la pantalla para configurarlo como modo de introducción predeterminado o acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Idioma e introducción de texto** > **Teclado predeterminado** y seleccione el modo de introducción.

Fecha y hora

El dispositivo puede sincronizarse con la fecha, la hora y zona horaria locales a través de una red móvil. La fecha, la hora y la zona horaria del dispositivo también se pueden configurar manualmente.

Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Fecha y hora** y, a continuación, configure las opciones según sus necesidades.

Cómo configurar la fecha y la hora automáticamente o manualmente

- Habilite **Establecer automáticamente** para que el dispositivo se sincronice con la fecha y la hora locales a través de una red móvil.
- Para configurar la fecha y la hora manualmente, deshabilite **Establecer automáticamente**.

Cómo cambiar la zona horaria

- Habilite **Establecer automáticamente** para que el dispositivo se sincronice con la zona horaria local a través de una red móvil.
- Para configurar la zona horaria manualmente, deshabilite **Establecer automáticamente**.

Cómo cambiar el formato de la hora

- Habilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 24 horas.
- Deshabilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 12 horas.

Phone Clone

Phone Clone permite mover todos los datos básicos (por ejemplo, contactos, calendario, imágenes y vídeos) de su dispositivo anterior a su dispositivo nuevo sin problemas.

Cómo clonar datos de un dispositivo Android

1 En el dispositivo nuevo, abra **Phone Clone**. Opcionalmente, acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Phone Clone**, pulse **Este es el teléfono nuevo** y, a continuación, pulse **Huawei** o **Otro Android**.

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Phone Clone** en el dispositivo anterior.

3 En el dispositivo anterior, abra **Phone Clone** y pulse **Este es el teléfono anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo escaneando un código o mediante una conexión manual.

4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desee clonar y, a continuación, pulse **Transferir** para iniciar la clonación.

Phone Clone está disponible solo en dispositivos con Android 4.4 o una versión posterior.

Cómo clonar datos de un iPhone o de un iPad

1 En el dispositivo nuevo, abra **Phone Clone**. Opcionalmente, acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Phone Clone**, pulse **Este es el teléfono nuevo** y, a continuación, pulse **iPhone/iPad**.

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Phone Clone** en el dispositivo anterior.

3 En el dispositivo anterior, abra **Phone Clone** y pulse **Este es el teléfono anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo escaneando un código o mediante una conexión manual.

4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desee clonar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la clonación.

Phone Clone está disponible solo en dispositivos con iOS 8.0 o una versión posterior.

Cómo hacer una copia de seguridad con un dispositivo de almacenamiento externo

Copia de seguridad con una tarjeta de memoria

Inserte una tarjeta de memoria en su dispositivo para realizar una copia de seguridad de sus datos de manera conveniente y mantener su seguridad.

1 Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Copia de seguridad y restauración** > **Copia de seguridad de datos** > **Almacenamiento externo** y pulse **Tarjeta de memoria**.

2 Pulse **COPIA DE SEGURIDAD**, seleccione los datos que desea incluir en la copia de seguridad y, a continuación, pulse **Copia de seguridad**.

3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña y una pista para recordar la contraseña. Los datos se cifrarán y se hará una copia de seguridad de ellos. Si usted desea restablecer la copia de seguridad de los datos, se requerirá la contraseña.
Para restablecer la contraseña, acceda a la pantalla de copia de seguridad **Tarjeta de memoria** y, a continuación, ⋮ > **Restablecer contraseña**.
La nueva contraseña solo será válida para las copias de seguridad creadas después de ese momento.

4 Después de completar la copia de seguridad de sus datos, usted podrá buscarla en la carpeta **Huawei** en **Archivos** > **Categorías** > **Tarjeta de memoria**.

Puede acceder a la pantalla de copia de seguridad **Tarjeta de memoria** y habilitar **Copia de seguridad automática**. A continuación, el dispositivo hará una copia de seguridad de sus datos de forma automática cada siete días cuando se esté cargando, con la pantalla apagada y con un nivel de carga de la batería del 75 %, como mínimo.

Restablecimiento de copia de seguridad de una tarjeta de memoria

1 Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Copia de seguridad y restauración** > **Copia de seguridad de datos** > **Almacenamiento externo** y pulse **Tarjeta de memoria**.

2 Seleccione la copia de seguridad que desea restablecer de la lista de **RESTAURAR DE COPIA DE SEGURIDAD**.

3 Seleccione los datos que desea restablecer, pulse **Restaurar** e introduzca la contraseña según se solicite.

Copia de seguridad con un dispositivo de almacenamiento USB

En caso de espacio de almacenamiento insuficiente en el dispositivo, usted puede hacer una copia de seguridad de los archivos grandes, así como de cualquier dato, en un dispositivo de almacenamiento USB, como una unidad flash USB o un lector de tarjetas.

1 Conecte el dispositivo a un dispositivo de almacenamiento USB vía un cable OTG USB.

2 En la pantalla **Almacenamiento externo** del dispositivo, pulse **Dispositivo USB**.

3 Pulse **COPIA DE SEGURIDAD**, seleccione los datos que desea incluir en la copia de seguridad y, a continuación, pulse **Copia de seguridad**.

4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña y una pista para recordar la contraseña. Los datos se cifrarán y se hará una copia de seguridad de ellos. Si usted desea restablecer la copia de seguridad de los datos, se requerirá la contraseña.
Para restablecer la contraseña, acceda a la pantalla de copia de seguridad **Dispositivo USB** y, a continuación, ⋮ > **Restablecer contraseña**.
La nueva contraseña solo será válida para las copias de seguridad creadas después de ese momento.

Restablecimiento de datos de un dispositivo de almacenamiento USB

1 Conecte el dispositivo a un dispositivo de almacenamiento USB vía un cable OTG USB.

2 En la pantalla **Almacenamiento externo** del dispositivo, pulse **Dispositivo USB**.

3 Seleccione la copia de seguridad que desea restablecer de la lista de **RESTAURAR DE COPIA DE SEGURIDAD**.

4 Seleccione los datos que desea restablecer, pulse **Restaurar** e introduzca la contraseña según se solicite.

Copia de seguridad con un dispositivo NAS

Usted puede hacer una copia de seguridad de sus datos importantes en un dispositivo de almacenamiento conectado a la red (NAS), también conocido como servidor de almacenamiento en la nube privada. El dispositivo NAS proporciona carpetas compartidas para la copia de seguridad de datos.

1 En la pantalla **Almacenamiento externo** del dispositivo, pulse **Carpeta compartida**.

2 En su dispositivo, busque dispositivos NAS disponibles usando su red Wi-Fi; a continuación, pulse uno aplicable para acceder a él y añada sus carpetas compartidas.

3 Pulse **COPIA DE SEGURIDAD**, seleccione los datos que desea incluir en la copia de seguridad y, a continuación, pulse **Copia de seguridad**.

4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña y una pista para recordar la contraseña. Los datos se cifrarán y se hará una copia de seguridad de ellos. Si usted desea restablecer la copia de seguridad de los datos, se requerirá la contraseña.

Para restablecer la contraseña, acceda a la pantalla de copia de seguridad **Carpeta compartida** y, a continuación, ⋮ > **Restablecer contraseña**.

La nueva contraseña solo será válida para las copias de seguridad creadas después de ese momento.

Restablecimiento de datos desde un dispositivo NAS

1. En la pantalla **Almacenamiento externo** del dispositivo, pulse **Carpeta compartida**.
2. En su dispositivo, busque dispositivos NAS disponibles usando su red Wi-Fi; a continuación, pulse uno aplicable para acceder a él y añada sus carpetas compartidas.
3. Seleccione la copia de seguridad que desea restablecer de la lista de **RESTAURAR DE COPIA DE SEGURIDAD**.
4. Seleccione los datos que desea restablecer, pulse **Restaurar** e introduzca la contraseña según se solicite.

Cómo restablecer el dispositivo

Cómo restablecer ajustes de red

Esta operación restablecerá la red de datos móviles, la red Wi-Fi y los ajustes de Bluetooth. No se modificará ningún otro ajuste en el dispositivo ni tampoco se eliminarán datos.

Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Restablecimiento**, pulse **Restablecer ajustes de red** y siga las instrucciones en la pantalla para restablecer los ajustes de red.

Cómo restablecer todos los ajustes

Esta operación restablecerá todos los ajustes de red, los datos de las huellas digitales, los datos del reconocimiento facial y la contraseña de bloqueo de pantalla del dispositivo. No eliminará los datos del dispositivo.

Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Restablecimiento**, pulse **Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones en pantalla para restablecer todos los ajustes.

Cómo restablecer los ajustes de fábrica

Esta operación eliminará todos los datos en el dispositivo, por ejemplo, sus cuentas, los datos de sus aplicaciones, los ajustes del sistema, las aplicaciones instaladas, la música, las imágenes y todos los archivos en el almacenamiento interno. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de sus datos antes de restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo.

Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Restablecimiento** > **Restablecer teléfono**, pulse **Restablecer** y siga las instrucciones en pantalla para restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo.

Modo simple

El modo simple adopta un diseño más conciso para una navegación sencilla, agranda los iconos y la fuente de la pantalla principal, y maximiza el volumen.

Cómo habilitar el modo simple

Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Modo simple** y pulse **Habilitar**.

Mantenga pulsado cualquier icono para arrastrarlo a la ubicación deseada o desinstale la aplicación si no es necesaria.

Cómo salir del modo simple

Abra **Ajustes** y pulse **Salir del Modo simple**.

Cómo actualizar el sistema en línea

Cuando haya una actualización disponible, el dispositivo le indicará si debe descargar e instalar el paquete de actualización.

- Antes de actualizar, asegúrese de que el dispositivo tenga una versión oficial del sistema operativo. De lo contrario, es posible que la actualización falle y el dispositivo experimente problemas desconocidos.
- Realice una copia de seguridad de sus datos antes de la actualización.
- Después de la actualización, es posible que las aplicaciones de terceros que no sean compatibles con la nueva versión no estén disponibles. En algunos casos, el lanzamiento de una versión compatible de la aplicación puede tardar algún tiempo.
- Durante la actualización, no apague ni reinicie el dispositivo, no elimine la tarjeta de memoria ni inserte una tarjeta de memoria.

1 Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** y pulse **Actualización de software**.

2 Cuando hay una actualización disponible, puede descargar e instalar manualmente el paquete de actualización o actualizar el dispositivo automáticamente por la noche.

- Descargue e instale el paquete de actualización: Acceda a **Versión nueva** > **DESCARGAR E INSTALAR**. Para evitar el consumo de datos, conecte el dispositivo a una red Wi-Fi cuando descargue el paquete de actualización.
  El dispositivo se reiniciará automáticamente cuando se haya completado la actualización.
- Actualización por la noche: Pulse y habilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi** y **Actualización durante la noche**.
  El dispositivo se actualizará automáticamente y se reiniciará entre las 2 a. m. y las 4 a. m.
  Para garantizar una actualización correcta durante la noche, asegúrese de que el dispositivo esté encendido, la pantalla esté bloqueada, no haya alarmas configuradas durante ese periodo de tiempo y el nivel de batería permanezca por sobre el 35 %. Conecte el dispositivo a un cargador de ser necesario.

Para deshabilitar las actualizaciones automáticas, pulse en la pantalla **Actualización de software** y deshabilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi**.

Acerca del teléfono

Exención de responsabilidad legal

Copyright © Huawei 2020. Todos los derechos reservados.

Declaración acerca de la resistencia al agua

Este dispositivo se ha evaluado en condiciones controladas de laboratorio y es resistente al agua, al polvo y a las salpicaduras, con un nivel de resistencia IP68 según IEC 60529. La resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo no es permanente y puede disminuir con el

desgaste normal. No cargue este dispositivo en un entorno húmedo. Para obtener más detalles acerca de esta función, acceda a http://consumer.huawei.com/en/support/.

Condiciones para el nivel de resistencia IP68:

- Profundidad: Hasta 1.5 m (4.9 pies) de agua estática
- Duración: 30 minutos
- Diferencia de temperatura entre el agua y el dispositivo: no más de 5 °C.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Consulte en http://consumer.huawei.com/en/support/hotline los datos actualizados de Líneas de Atención al Cliente y Correos electrónicos para su país y región.

Modelo: ELS-NX9

EMUI 10.1_01