

HUAWEI nova 3i

使用者指南



目錄

精彩功能

玩機精選	1
拍照技巧	1
手機管理	2

新機入手

新機設定	6
------	---

首頁

導覽列	8
通知列和狀態列	9
設定螢幕鎖定密碼保護您的隱私權	9
首頁管理	10

聯絡人

名片管理	13
聯絡人整合協力廠商應用程式	14

撥號

通話基本功能	16
VoLTE，讓您邊打電話邊上網	17

訊息

管理訊息	18
------	----

相機

拍照基本功能	19
使用大光圈模式突顯照片主體	20
拍攝視角更寬廣的全景相片	20
使用 3D 全景拍攝 360 度視角的照片	21
流光快門	21
更多拍照模式	25

圖片庫

自訂精彩時刻相簿	27
整理相簿	28

郵件

管理電子郵件帳戶	29
將重要事項匯入日曆	29
設定 Exchange 郵件自動回覆	29

日曆

使用日曆管理個人行程	30
------------	----

華為 ID 和多使用者

設定和使用多使用者模式	31
-------------	----

裝置連線

Huawei Share	32
--------------	----

安全性與隱私權

指紋	35
啟用或停用定位服務	37
隱私空間	37
啟用應用程式鎖	39
密碼保險箱	40

備份與重設

重設手機	41
------	----

無線和網路

WLAN	42
和其他裝置共用行動網路	43

應用程式和通知

使用應用程式分身同時登入兩個帳號，工作社交兩不誤	45
--------------------------	----

聲音與顯示

設定勿擾模式	46
聲音設定	46
透過捷徑啟動應用程式常用功能	47

儲存

開啟清理空間	48
--------	----

智慧型協助

透過懸浮導覽玩轉手機	49
------------	----

系統

切換輸入法	50
無障礙	50
一般設定	50

法律聲明

法律聲明	53
個人資料與資料安全	54
取得協助	55

精彩功能

玩機精選

透過懸浮導覽玩轉手機

每次返回首頁、結束應用程式時，都要在手機下面尋找導覽列，單手來回，移動好辛苦？開啟懸浮導覽功能，協助您輕鬆操作手機，快速又省力。

開啟  **設定**，輕觸**系統** > **系統導覽方式** > **懸浮導航**，然後開啟**懸浮導航**選項，螢幕上就會出現懸浮導覽，這時您可以將懸浮導覽拖到慣用的位置。懸浮導覽可以用來執行下列工作：

- **返回操作**：輕觸懸浮導覽即可完成一次返回操作，按兩下懸浮導覽可完成兩次返回操作。
- **返回主螢幕**：長按懸浮導覽後鬆開手指，即可返回桌面。
- **檢視背景工作**：長按懸浮導覽並向左或向右滑動，即可檢視背景中的執行工作。

拍照技巧

使用 3D 全景拍攝 360 度視角的照片

使用 3D 全景功能，拍攝 360 度視角的照片，以不同角度欣賞同一個景物或人物的美。

您可以使用**3D 全景**功能，進行兩種模式的拍攝：

- **拍靜物**：開啟  **相機** > **更多** > **3D 全景**。長按 ，按照螢幕提示，以要拍攝的物體為中心，沿著同一方向緩慢平穩地移動手機，放開  停止拍攝。拍攝完成後，輕觸相機縮圖，在您拍攝完成的照片上方輕觸 **3D**，產生一張 3D 全景照片。
- **拍景觀**：開啟  **相機** > **更多** > **3D 全景**。長按 ，按照螢幕提示，以要拍攝的景物為中心，沿著同一方向緩慢平穩地移動手機，放開  停止拍攝。拍攝完成後，輕觸相機縮圖，在您拍攝完成的照片上方輕觸 **3D**，產生一張 3D 全景照片。

產生 3D 全景照片後，您可以透過傾斜手機或拖曳照片，檢視照片的 3D 效果。

拍攝視角更寬廣的全景相片

與普通拍照模式相比，全景拍照擁有更為寬廣的視角，讓您拍出更寬廣的山海河流和城市風景。

相機將雙眼的有效視角 (大約水平 90 度，垂直 70 度) 或餘光視角 (大約水平 180 度，垂直 90 度) 範圍內的景物，拍攝成多組畫面，並組合在一張圖片中，即為全景相片。

 拍攝時請遠離拍攝主體，並選擇較為空曠的拍攝區域，並避免背景顏色過於單調。

- 1 開啟  **相機** > **更多** > **全景**。
- 2 輕觸螢幕下方的 ，確定相片拍攝方向。

- 3 拿穩手機，輕觸 ，開始拍攝。按照螢幕提示，緩慢平穩地水平移動或垂直移動手機，並保持輔助箭頭與中心線重疊，保持手機平穩。
- 4 輕觸  停止拍攝，相機自動將拍攝的多組畫面合成全景相片。



自訂拍照模式

相機的預設功能玩膩了，想嘗試新的玩法？您可以根據需要下載或刪除部分拍照模式，滿足日常生活中的不同需求。

下載更多拍照模式：開啟  **相機** > **更多** > **下載**。選擇要下載的拍照模式，輕觸**下載**。

更新拍照模式：當拍照模式有更新時，在**相機商店**畫面，可更新的拍照模式將顯示紅色圓點，您可根據螢幕提示進行更新。

刪除拍照模式：在**更多** >  畫面，輕觸  即可刪除不需要的拍照模式。

 為確保相機正常運行，系統預設的拍照模式將無法刪除。

手機管理

啟用密碼保險箱

登入手機應用程式時，您還在為忘記密碼而煩惱嗎？密碼保險箱，幫您快速安全地登入應用程式。

啟用或停用密碼保險箱：密碼保險箱預設啟用，當您的手機更新後，您可以透過下列操作啟用密碼保險箱。

- 1 密碼保險箱的設定畫面，需要使用者輸入螢幕鎖定密碼才能進入。開啟  **設定**，輕觸**安全性與隱私權** > **密碼保險箱**。
- 2 輸入螢幕鎖定密碼，進入**密碼保險箱**畫面。
- 3 開啟**密碼保險箱**開關，首次登入應用程式時選取**儲存密碼**即可自動儲存登入應用程式的帳號和密碼，在您後續登入應用程式時，預設綁定人臉等填入密碼，方便而安全。
- 4 選取**應用程式管理**啟用或停用單一應用程式的自動填入功能。啟用自動填入功能後，登入應用程式時便能使用人臉或指紋等方式自動填入密碼，登入應用程式變得方便而安全；若您停用某

應用程式的自動填入功能，那麼之後登入該應用程式時，便需要輸入應用程式的帳號和密碼才能登入。

啟用應用程式鎖

應用程式鎖可以為微信、支付寶等重要應用程式設定一個密碼，將手機重新開機或重新解鎖螢幕後，首次開啟應用程式時會要求使用者輸入密碼。應用程式鎖為您的隱私資訊加了一道防護，防止他人未經許可使用裝置中的重要應用程式。

啟用應用程式鎖：開啟  **設定**。輕觸**安全性與隱私權 > 應用程式鎖**，首次存取需要根據螢幕提示完成密碼設定和安全性問題設定進入應用程式鎖，後續存取直接輸入應用程式鎖密碼。在應用程式鎖介面，開啟需要鎖定的應用程式的開關。首次存取已鎖定的應用程式時，在密碼方塊輸入密碼存取應用程式。若您忘記密碼，可以透過輕觸**忘記密碼**，在安全性問題欄位輸入驗證答案重新設定密碼，若您未進行安全性問題設定，將不會有**忘記密碼**選項。

 若手機設定了解鎖螢幕的指紋和人臉辨識功能，首次進入應用程式鎖介面，可根據螢幕提示，將應用程式鎖關聯解鎖指紋和人臉辨識存取，讓您解鎖應用程式時更加便利。

應用程式鎖密碼及秘密提示問題調整：在應用程式鎖介面輕觸 ，可以輕觸**變更密碼**或**變更密碼保護**，調整應用程式鎖密碼或安全性問題設定。

設定桌布

希望將喜歡的圖片設定為桌布，讓畫面更具個人特色？您可以自訂桌布，讓您的桌面與眾不同。

開啟  **設定**，輕觸**主畫面和桌布 > 桌布**，您可以：

將喜歡的圖片設定為桌布：輕觸**圖片庫**或選取您喜歡的系統內建圖片，根據螢幕提示選取**鎖定畫面**、**主螢幕**或**同時設定**。

將圖片庫中的圖片設定為桌布：瀏覽圖片庫時發現一張不錯的圖片，如何設定為桌布？開啟  **圖片庫**，然後開啟您喜歡的圖片，輕觸  **> 設為 > 桌布**，根據螢幕提示將圖片設定為桌布。

管理桌面小工具

想將一鍵鎖定螢幕、筆記本預覽、日曆等快捷小工具新增到桌面？您可以根據需要新增、移動或刪除桌面小工具，讓您的桌面變得更加整齊，一目瞭然。

新增小工具：在桌面空白處長按，進入桌面編輯狀態。輕觸**小工具**，長按您想要的小工具，並將其拖曳到桌面空白區域，或輕觸您想要的小工具。



i 桌面需有足夠空間放置小工具，如果空間不足，請先新增一個空白螢幕或釋放桌面空間。

刪除小工具：在桌面，長按一個小工具直到手機震動，然後選取**移除**。

移動小工具：在桌面長按目標小工具直到手機震動，然後將其拖曳到桌面的任意位置。

設定抽屜桌面集中存放應用程式

希望集中存放桌面應用程式，讓桌面簡潔清晰？您可以選擇將桌面設定為抽屜風格，將所有應用程式放置到桌面抽屜中，讓螢幕更加簡潔。

開啟  **設定**，輕觸**主畫面和桌布** > **主畫面樣式**，然後選擇**抽屜**。若要切換回標準桌面，則選擇**標準**。

i **將抽屜內的應用程式捷徑新增到桌面**：開啟抽屜桌面後，在桌面輕觸  進入應用程式清單。在應用程式清單中，長按要新增的應用程式圖示，直到手機震動，然後將其拖動到桌面任意位置。

使用 TalkBack 自動朗讀裝置上的內容

TalkBack 服務，友善又好用。啟用該服務後，裝置將自動朗讀您觸摸、選取和啟用的具體內容，真正做到點哪讀哪，有效幫助您在看不見或無法看清螢幕的情況下更加方便地使用裝置。

- 1 開啟  **設定**，輕觸**智慧型協助** > **無障礙** > **TalkBack** >  進入 TalkBack 設定畫面。
- 2 開啟 **TalkBack** 開關，輕觸**確定**即可啟用。首次啟用時，將自動啟動 TalkBack 教學。如需重新播放，輕觸  進入 TalkBack 服務設定畫面，啟用 TalkBack 教學即可。

3 輕觸 ，開啟**輕觸探索**開關。**輕觸探索**啟用後，裝置將朗讀所觸摸的內容。

為什麼裝置突然自動朗讀螢幕內容？如何關閉？可能是您誤啟用 TalkBack 服務。長按電源鍵直至裝置震動，然後雙指長按螢幕 3 秒以上，可快速結束 TalkBack 服務。

開啟清理空間

手機長時間使用，執行速度會變慢，儲存空間也被大量佔用。您可透過清除儲存空間，快速清除記憶體、釋放儲存空間，提升執行速度，保持手機良好的執行狀態。

開啟  **手機管理員**，輕觸**清除**，您可以根據掃描結果，一鍵清除記憶體和快取，提高執行速度。如果儲存空間不夠，您還可以使用深度清理，根據掃描結果及清理建議，釋放儲存空間。

新機入手

新機設定

註冊指紋

在手機上註冊指紋，可以用指紋代替密碼解鎖螢幕、存取保險箱和應用程式鎖。

- ⚠️ 指紋功能需在解鎖方式為**圖形**、**PIN**或**密碼**時才能使用。當裝置重新開機或指紋辨識失敗時，您可以輸入螢幕鎖定密碼解鎖手機。
- 請保持手指乾淨，如果手指沾到水、乳液、汗漬、油脂或皮膚乾燥，都可能影響指紋註冊。


- 1 開啟  **設定**。
- 2 輕觸**安全性與隱私權** > **指紋 ID** > **指紋管理** > **其他密碼類型**，選取**圖形**、**4 位數的 PIN 碼**、**自訂 PIN 碼**或**密碼**，並依照螢幕提示設定解鎖密碼。
- 3 密碼設定完成後，輕觸**新指紋**開始註冊指紋。
- 4 將手指放在指紋感測器上，然後按壓感測器直到震動後再抬起手指。使用同一手指的不同區塊重複此操作，直到指紋成功註冊。
- 5 註冊完成後，輕觸**確定**。

螢幕鎖定後，用註冊指紋的手指觸摸指紋感測器即可解鎖螢幕。

連線到 Wi-Fi 網路

透過無線區域網路 (Wireless Local Area Network , 簡稱 Wi-Fi) 連接網路，有效節約裝置數據流量。

-  請謹慎連接公共場所的免費 Wi-Fi 網路，避免洩漏私人資料及財產損失等安全隱患。



連線到 Wi-Fi 網路：開啟  **設定**，輕觸 **無線與網路** > **Wi-Fi**，開啟 **Wi-Fi** 開關。輕觸要連線的 Wi-Fi 網路，依照網路設定和螢幕提示輸入網路密碼，或完成驗證。您也可以下拉到功能表底部，輕觸 **新增網路**，依照螢幕提示輸入網路熱點 SSID 及密碼，完成新增 Wi-Fi 熱點。

首頁

導覽列

設定瀏覽列布局，讓按鍵組合更合心意

使用瀏覽列，可以方便快捷地將您帶到主螢幕、回到上一層畫面、結束應用程式或檢視最近使用的程式。

開啟  **設定**，輕觸**系統** > **系統導覽方式** > **螢幕內三鍵導覽** > **更多設定**，選取您需要的瀏覽列組合，並根據使用習慣，開啟或關閉**導覽鍵可隱藏**開關。



-  **返回鍵**：輕觸以返回上一層畫面或結束應用程式。在文字輸入畫面，輕觸關閉螢幕鍵盤。
-  **主螢幕鍵**：輕觸返回主螢幕。長按時，出現 HiVoice 圖示後上滑即可啟用 HiVoice 功能。
-  **最近鍵**：輕觸開啟最近使用的應用程式列表。長按時，可以進入螢幕分割模式。
-  **下拉通知鍵**：輕觸可快速開啟通知面板。

使用最近鍵輕鬆管理背景應用程式

想快速轉到某個使用過的應用程式？您可以試試最近鍵。最近鍵可以協助您在多個應用程式之間快速切換，還能快速關閉在背景執行的應用程式，提高手機執行速度。

輕觸 ，即可檢視、切換、結束或鎖定最近執行的背景應用程式：

- **查看最近使用過的應用程式**：最近使用過的應用程式將排列在螢幕上，您可以左右滑動螢幕查看。
- **切換最近使用過的應用程式**：左右滑動螢幕尋找到想要切換的應用程式後，輕觸該應用程式分頁。
- **結束單一應用程式**：向上滑動應用程式分頁結束對應的應用程式。
- **結束所有應用程式**：輕觸 ，結束全部的應用程式。

通知列和狀態列

關閉煩人的應用程式通知

收到各式各樣的應用程式推播通知，很煩人？您可以單獨設定並禁止指定的通知提醒。

開啟  **設定**，輕觸**通知**，您就可以執行下列工作：

- **禁止所有應用程式推播通知**：輕觸**批次管理**，然後關閉**全部**選項。

設定個人化通知

不喜歡預設的通知提醒方式？您可以設定個人化的通知提醒，讓通知列和狀態列的提醒方式更符合您的習慣。

開啟  **設定**，輕觸**通知** > **更多通知設定**，您可以：

- **啟用通知喚醒螢幕提示**：開啟**通知開啟螢幕**開關，讓手機在關閉螢幕狀態下收到通知自動喚醒螢幕。
- **設定通知指示燈閃爍**：開啟**脈衝燈光通知**開關，在收到通知時，手機的指示燈會閃爍，提示您有新通知。
- **設定通知提示方式**：輕觸**通知方法**，依需求選取**圖示**、**數字**或**無**。

設定螢幕鎖定密碼保護您的隱私權

手機儲存許多重要資訊，如個人私密照片、聯絡方式、支付寶等金融應用程式，資訊安全性讓人擔心。設定螢幕鎖定密碼，必須輸入密碼才能解鎖手機，若手機遺失或他人未經允許直接使用時，可以保護您的隱私資訊。

設定螢幕鎖定密碼：開啟  **設定**，輕觸**安全性與隱私權** > **螢幕鎖定密碼**，根據需求設定螢幕鎖定密碼：

- **數字密碼，便於輸入**：純數字組合鎖定手機，解鎖時輸入密碼相對便捷。為了安全，建議您設定字元數較多且無規律的數字組合。輕觸**設定螢幕鎖定密碼**，根據螢幕提示設定密碼。或者輕觸**其他密碼類型**設定**4 位數的 PIN 碼**或**自訂 PIN 碼**。
- **圖形密碼，易於記憶**：透過特定的圖形鎖定手機，圖形密碼相對容易記憶。為了安全，建議您設定包含交叉點的圖形密碼。輕觸**設定螢幕鎖定密碼** > **其他密碼類型** > **圖形**，連接至少 4 個點，繪製兩遍相同的圖形。
- **混合密碼，複雜但安全**：由數字、字母或特殊字元組成，與純數字密碼和圖形密碼相比，密碼較複雜，安全性更高。為了安全，建議您設定 8 位數以上的密碼，且包含數字、字母和特殊字元，並請牢記密碼，以免忘記而無法解鎖手機。輕觸**設定螢幕鎖定密碼** > **其他密碼類型** > **密碼**，根據螢幕提示設定密碼。
- **智慧手環，自動解鎖**：當裝置支援智慧手環解鎖，且您的手環距離裝置小於 80 公分時，裝置會自動喚醒螢幕，此時滑動手機螢幕即可解鎖，免去輸入密碼的繁瑣。輕觸**智慧解鎖**，然後根據畫面指示完成設定。

- **指紋解鎖，便捷又安全**：若裝置支援指紋功能，建議您使用指紋密碼，安全度高，解鎖便捷。在您完成螢幕鎖定密碼設定後，可在彈出的對話方塊中輕觸**註冊**，根據螢幕提示註冊您的指紋。
- **為了裝置安全，請勿取消螢幕鎖定密碼**：螢幕鎖定密碼防止他人未經允許直接使用您的手機，為了您的裝置安全，請勿設定**停用螢幕鎖定密碼**模式。
- **定時密碼輸入提醒，幫助記憶密碼**：若您連續 3 天沒有輸入螢幕鎖定密碼，系統會要求您輸入螢幕鎖定密碼解鎖手機，以免您忘記密碼。

首頁管理

管理桌面圖示

桌面圖示太多太亂，希望將常用的應用程式圖示放到顯眼的位置？您可以移動、解除安裝您的桌面圖示，或將圖示分類放置到桌面資料夾，方便尋找和使用。

移動桌面圖示：在桌面中，長按一個應用程式圖示直到手機震動，然後將其拖曳到桌面任意位置。

解除安裝桌面圖示：在桌面中，長按要解除安裝的應用程式圖示直到手機震動，然後輕觸**解除安裝**，根據螢幕提示進行操作。

i 為確保系統正常執行，有些系統預先設定的應用程式無法解除安裝。

建立資料夾分類圖示：在桌面中，長按一個圖示直到手機震動，然後將其拖曳到另一個圖示上，兩個圖示將集合在一個新資料夾中。



刪除資料夾：開啟資料夾，輕觸 ，將所有應用程式取消勾選後，輕觸**確定**，將自動刪除資料夾，資料夾內原有的應用程式圖示將移動到桌面上。

重新命名資料夾：開啟資料夾，輕觸資料夾名稱，即可重新命名資料夾。

新增或刪除資料夾中的圖示：開啟資料夾，輕觸 ，根據需要勾選或取消勾選應用程式，然後輕觸**確定**，勾選的應用程式將自動新增至該資料夾，取消勾選的應用程式將被移除。

 長按資料夾中的應用程式圖示直到手機震動，然後將其拖曳到桌面上，也可從資料夾中移除應用程式。

管理桌面螢幕

圖示太多，桌面放不下？您可以根據需要新增一個新的螢幕畫面，個人化您的介面。

長按桌面空白位置，進入桌面編輯模式。您可以：

- **新增新的螢幕畫面：**輕觸最左側或最右側螢幕的 ，增加一個新螢幕。
- **刪除空白螢幕：**輕觸空白螢幕的 ，刪除目前螢幕。
 -  若螢幕中有應用程式圖示或視窗小工具，則無法刪除該螢幕。
- **改變螢幕排列順序：**按住要移動的螢幕，拖曳到您要的畫面位置。
- **設定預設主畫面：**輕觸螢幕上方的 ，將所選螢幕設定為預設主畫面。

設定桌布

希望將喜歡的圖片設定為桌布，讓畫面更具個人特色？您可以自訂桌布，讓您的桌面與眾不同。

開啟  **設定**，輕觸**主畫面和桌布 > 桌布**，您可以：

將喜歡的圖片設定為桌布：輕觸**圖片庫**或選取您喜歡的系統內建圖片，根據螢幕提示選取**鎖定畫面**、**主螢幕**或**同時設定**。

將圖片庫中的圖片設定為桌布：瀏覽圖片庫時發現一張不錯的圖片，如何設定為桌布？開啟  **圖片庫**，然後開啟您喜歡的圖片，輕觸  > **設為** > **桌布**，根據螢幕提示將圖片設定為桌布。

管理桌面小工具

想將一鍵鎖定螢幕、筆記本預覽、日曆等快捷小工具新增到桌面？您可以根據需要新增、移動或刪除桌面小工具，讓您的桌面變得更加整齊，一目瞭然。

新增小工具：在桌面空白處長按，進入桌面編輯狀態。輕觸**小工具**，長按您想要的小工具，並將其拖曳到桌面空白區域，或輕觸您想要的小工具。



i 桌面需有足夠空間放置小工具，如果空間不足，請先新增一個空白螢幕或釋放桌面空間。

刪除小工具：在桌面，長按一個小工具直到手機震動，然後選取**移除**。

移動小工具：在桌面長按目標小工具直到手機震動，然後將其拖曳到桌面的任意位置。

設定抽屜桌面集中存放應用程式

希望集中存放桌面應用程式，讓桌面簡潔清晰？您可以選擇將桌面設定為抽屜風格，將所有應用程式放置到桌面抽屜中，讓螢幕更加簡潔。

開啟  **設定**，輕觸**主畫面和桌布** > **主畫面樣式**，然後選擇**抽屜**。若要切換回標準桌面，則選擇**標準**。

i **將抽屜內的應用程式捷徑新增到桌面：**開啟抽屜桌面後，在桌面輕觸  進入應用程式清單。在應用程式清單中，長按要新增的應用程式圖示，直到手機震動，然後將其拖動到桌面任意位置。


聯絡人

名片管理

透過拍攝紙本名片新增聯絡人

開啟  **聯絡人**，輕觸**名片 > 掃描**，您可以：

- **拍攝單張名片**：將名片放在平整的表面，調整相機對焦框，使名片內容完整顯示於螢幕框架內，然後輕觸 。




- **連拍多張名片**：切換到**連拍連拍**模式，按照螢幕提示拍攝多張名片。

拍攝完成後，名片上的資訊會自動儲存至手機的**名片**。

-  您可以隨時檢視拍攝的名片，開啟  **聯絡人**，選取透過拍攝名片方式新增的聯絡人，輕觸**詳細資料**。

分享聯絡人和個人名片

分享個人名片：開啟  **聯絡人**，輕觸**我的名片**，設定頭像、輸入姓名、公司、電話號碼等資訊，然後輕觸 ，裝置將自動建立您的二維碼名片。您可以將個人名片以二維碼方式進行分享或輕觸 ，選擇一種分享方式，按照螢幕提示完成分享。



分享聯絡人：開啟  **聯絡人**，輕觸要分享的聯絡人，然後輕觸右上角的二維碼，您可以將聯絡人以二維碼方式進行分享或輕觸**分享**，選擇一種分享方式，按照螢幕提示完成分享。

 若對方裝置支援二維碼解析功能，您便可以直接拍照或掃描二維碼新增到聯絡人。

聯絡人整合協力廠商應用程式

與聯絡人社群網站帳戶建立連結

手機聯絡人是做什麼工作的？他的電子郵件地址為何？他的職位是？想多了解聯絡人的資訊，您可以與第三方社群軟體（以 LinkedIn 為例）建立連結。

與 LinkedIn 聯絡人建立連結：開啟  **聯絡人**，輕觸  > **設定** > **連結 LinkedIn 帳號**，根據螢幕提示登入 LinkedIn 帳號，登入後手機自動更新本機聯絡人的 LinkedIn 好友資訊。如果想同步所有 LinkedIn 好友資訊，請進入聯絡人的 LinkedIn 設定畫面，輕觸**同步 LinkedIn 聯絡人** > **所有 LinkedIn 聯絡人**，選取**立即更新**或**自動更新 LinkedIn**。

查看 LinkedIn 提供的聯絡人職場資訊：開啟 LinkedIn 聯絡人，然後輕觸**線上檢視 LinkedIn 詳細資料**。

與 LinkedIn 聯絡人解除連結：輕觸聯絡人 >  > **設定** > **LinkedIn**，選取**解除連結**。

檢視寄件人職場資訊

新人乍到，想要更快融入公司，了解工作夥伴的職位資訊非常必要。您可以透過第三方社群網站帳戶與電子郵件信箱聯絡人建立關聯，以 LinkedIn 為例，可以在郵件詳細資料畫面檢視寄件人職位資訊。

在  **電子郵件** 列表畫面開啟收到的郵件，進入郵件詳細資料，輕觸寄件人頭像，選取**檢視 LinkedIn 檔案**。

通話基本功能

撥打緊急電話

遇到危險狀況需要緊急求助，如果手機處於開機狀態且位於服務區內，即使是鎖定螢幕或無訊號的情況下，也可以撥打緊急電話。

 緊急通話服務與您所在地區的法規和網路電信業者有關，有時會因網路問題或環境干擾，導致緊急通話無法接通。在緊急情況下，請勿將此手機作為唯一的聯絡方式。

開啟  撥號或在鎖定畫面輕觸緊急電話，在撥號鍵盤輸入所在地區的緊急號碼，然後輕觸 。若您所處位置訊號良好且手機有網路功能，還可以取得您的位置並顯示在螢幕上，方便您向工作人員回報位置資訊。

啟用插撥：不再錯過重要第三方來電

在通話過程中接到新的來電？來電等待功能讓您既能接聽新來電，又能在兩方通話之間切換。

 此功能需要電信業者服務支援，詳細資料請諮詢網路/電信業者。

開啟  撥號，輕觸  > 設定 > 其他設定，然後開啟來電待接開關。通話中收到另一通來電時，輕觸 ，可以接聽該來電，並保留第一通通話，輕觸  或在列表中輕觸保留狀態的通話，在兩個通話之間切換。

啟用來電轉接，不錯過任何一通電話

當您不方便使用本號碼接聽電話時，可以設定將來電轉接到其他電話號碼，不再錯過任何一通電話。

 此功能需要電信業者服務支援，詳細資料請諮詢網路/電信業者。

開啟  撥號，輕觸  > 設定 > 來電轉接。若為雙卡裝置，輕觸卡 1 或卡 2 區域，輕觸來電轉接。選擇一種轉接方式，輸入轉接的目的號碼，然後確認。開啟來電轉接後，裝置會自動將符合條件的來電轉接到預設的目的號碼。

國際漫遊讓溝通無國界

去國外出差或旅行時若手機處於國際漫遊狀態，則無需加撥國家代碼，只要直接撥號即可暢享無障礙溝通。

1 請您聯繫網路電信業者開通國際電話或國際漫遊服務。

2 開啟  撥號或  聯絡人直接撥打電話即可。

VoLTE，讓您邊打電話邊上網

想在打電話的同時還能上網？想要體驗品質更好的語音視訊通話？快來體驗 VoLTE 吧。VoLTE (Voice over LTE) 採用 IP 型態的數據傳輸技術，通話和數據業務都是透過 4G 網路進行，因此您可以同時講電話與上網。VoLTE 還可以縮短您的電話接通等待時間，提供品質更好、效果更自然的語音視訊通話。

您的手機主副卡槽都能支援 4G、VoLTE 及 VoWiFi，省去您頻繁切換主副卡的操作。

- **雙 4G**：主副卡槽都支援使用 4G。
- **雙 VoLTE**：主副卡槽都支援使用 VoLTE，讓您在體驗高品質通話時仍可暢遊網路。
- **雙 VoWiFi**：主副卡槽都支援使用 VoWiFi，讓您可以透過 WiFi 網路進行通話。在飛行模式中，您也可以使用 VoWiFi 進行通話。
-  此功能需要電信業者服務支援，詳細資料請諮詢網路/電信業者。

訊息

管理訊息

養成良好習慣，就從及時檢視訊息開始。

打開  訊息，在訊息清單畫面，輕觸一個聯絡人或電話號碼，檢視與該聯絡人的訊息往來。

回覆訊息：在訊息輸入方塊中輸入訊息內容，然後輕觸 。

封存訊息：擔心誤刪重要的訊息？長按一條訊息，然後輕觸 ，對訊息進行封存。

刪除訊息：訊息太多，過於雜亂？刪除冗餘或過時的對話或訊息，讓訊息清單更加清爽。長按要刪除的對話或訊息進入選擇畫面，勾選要刪除的會話或訊息，然後輕觸 ，刪除的訊息無法再恢復，請謹慎進行刪除。

搜尋訊息：想要快速找出訊息？在訊息清單畫面，在搜尋列中輸入關鍵字，搜尋列下方將顯示搜尋結果。

封鎖聯絡人：不想受到垃圾簡訊騷擾？長按一條訊息，然後輕觸 ，封鎖特定聯絡人的訊息。

相機

拍照基本功能

調整相機設定

在相機設定畫面，您可以根據需要，彈性調整各項設定，讓相機的使用方式、參數設定更加符合您的使用習慣。

自動抓拍笑臉：在相機設定畫面，開啟**捕捉笑容**選項，拍照時，當相機偵測到取景框內出現笑臉時，就會自動進行抓拍。

靜音拍照：在相機設定畫面，開啟**拍攝靜音**即可拍照。

使用參考線構圖，拍出更美的相片

拍照時，總是鏡頭偏斜，主體位置偏左或偏右，如何構圖才能讓相片更完美？您可以在拍照時，使用參考線輔助取景，讓您的相片更符合美學。

開啟  **相機**，輕觸 ，進入相機設定畫面，然後輕觸**相機格線**，選取一種構圖參考線。

三分構圖法：使用**格線**或**黃金比例格線**參考線輔助構圖，參考線的四個交叉點是畫面最吸引人之處，將主體布在交叉點上，即可輕鬆構圖。



引導線構圖法：使用斐波那契螺旋 (左)或斐波那契螺旋 (右)參考線，利用線條引導觀者的目光，螺旋線聚集處為畫面的焦點，將主體分配在螺旋線聚集點上，即可輕鬆構圖。



使用大光圈模式突顯照片主體

想在熙熙攘攘的人群中成為唯一的焦點？啟用大光圈，您也可以輕鬆拍出主體清晰，背景散景的照片，弱光中也能展現您的美。

拍攝大光圈照片：開啟  **相機** > **大光圈**。拍攝過程中，可輕觸螢幕不同區域，選取合適的對焦點，然後輕觸  完成拍照。

-  • 相機與拍攝對象之間的距離建議不超過 2 公尺，以獲得更佳背景散景效果。
- 輕觸相機觀景窗區域的 ，然後左右拖曳滑桿，調整光圈值。光圈值越小，背景越模糊。

拍攝視角更寬廣的全景相片

與普通拍照模式相比，全景拍照擁有更為寬廣的視角，讓您拍出更寬廣的山海河流和城市風景。相機將雙眼的有效視角 (大約水平 90 度，垂直 70 度) 或餘光視角 (大約水平 180 度，垂直 90 度) 範圍內的景物，拍攝成多組畫面，並組合在一張圖片中，即為全景相片。

-  拍攝時請遠離拍攝主體，並選擇較為空曠的拍攝區域，並避免背景顏色過於單調。

- 1 開啟  **相機** > **更多** > **全景**。
- 2 輕觸螢幕下方的 ，確定相片拍攝方向。
- 3 拿穩手機，輕觸 ，開始拍攝。按照螢幕提示，緩慢平穩地水平移動或垂直移動手機，並保持輔助箭頭與中心線重疊，保持手機平穩。
- 4 輕觸  停止拍攝，相機會自動將拍攝的多組畫面合成全景相片。



使用 3D 全景拍攝 360 度視角的照片

使用 3D 全景功能，拍攝 360 度視角的照片，以不同角度欣賞同一個景物或人物的美。

您可以使用**3D 全景**功能，進行兩種模式的拍攝：

- **拍靜物**：開啟  **相機** > **更多** > **3D 全景**。長按 ，按照螢幕提示，以要拍攝的物體為中心，沿著同一方向緩慢平穩地移動手機，放開  停止拍攝。拍攝完成後，輕觸相機縮圖，在您拍攝完成的照片上方輕觸 **3D**，產生一張 3D 全景照片。
- **拍景觀**：開啟  **相機** > **更多** > **3D 全景**。長按 ，按照螢幕提示，以要拍攝的景物為中心，沿著同一方向緩慢平穩地移動手機，放開  停止拍攝。拍攝完成後，輕觸相機縮圖，在您拍攝完成的照片上方輕觸 **3D**，產生一張 3D 全景照片。

產生 3D 全景照片後，您可以透過傾斜手機或拖曳照片，檢視照片的 3D 效果。

流光快門

使用車水馬龍拍攝車燈流動的效果

夜幕低垂，華燈璀璨，請嘗試使用相機的車水馬龍拍照功能，捕捉都市燈光迷離與車燈流動的迷人軌跡。

- 拍攝夜晚街景時，拍攝地點可選擇距離車流較遠的天橋或高層建築，以避免出現雜光；同時避免鏡頭直接面對車燈方向，以免造成相片局部過亮。
- 建議您使用穩定的三腳架，減少拍照過程中的抖動情形。

開啟  **相機** > **更多** > **光繪** > **車水馬龍**。拿穩手機，輕觸 ，開始拍攝。您可以從觀景窗觀察拍攝效果，當曝光合適時，輕觸  結束拍攝。



使用光影塗鴉，拍攝光源作畫效果

在暗光下舞動手中的光源，描繪出想要表達的圖案或者文字，完全傳達心意。

- 請選擇無其他雜光的黑暗環境，確保繪製圖案時，繪畫者的身體拖影不會影響拍攝效果；選擇亮度和顏色適宜的光源用於繪製圖案，如小手電筒或者螢光棒。
- 建議您使用穩定的三腳架，減少拍照過程中的抖動情形。

開啟  **相機** > **更多** > **光繪** > **光影塗鴉**。拿穩手機，輕觸 ，開始拍攝。您可以從觀景窗觀察拍攝效果，當曝光合適時，輕觸  結束拍攝。



使用絲絹流水拍照模式記錄流水的唯美柔順

在瀑布下，在河流旁，用相片記錄下如夢如幻、如絲般柔美的畫面。

- 您可選擇水流量較大的河流或瀑布進行拍攝。
- 建議您使用穩定的三腳架，減少拍照過程中的抖動情形。

- 1 開啟  **相機** > **更多** > **光繪** > **水景**。
- 2 拿穩手機，輕觸  開始拍攝。
- 3 您可以從觀景窗觀察拍攝效果，當曝光合適時，輕觸  結束拍攝。



使用絢麗星軌拍照模式記錄星星軌跡

在深邃的夜空下，拍攝下繁星銀河或星星運動的美麗星空。

- 建議選擇較為空曠的拍攝區域，且沒有雲彩的晚上拍攝為佳；拍攝時，請避開光源，避免長時間曝光導致相片局部發亮。
- 建議您使用穩定的三腳架，減少拍照過程中的抖動情形。

1 開啟  相機 > 更多 > 光繪 > 絢麗星軌。

2 拿穩手機，輕觸  開始拍攝。

3 您可以從觀景窗觀察拍攝效果，當曝光合適時，輕觸  結束拍攝。



更多拍照模式

自訂拍照模式

相機的預設功能玩膩了，想嘗試新的玩法？您可以根據需要下載或刪除部分拍照模式，滿足日常生活中的不同需求。

下載更多拍照模式：開啟  **相機** > **更多** > **下載**。選擇要下載的拍照模式，輕觸**下載**。

更新拍照模式：當拍照模式有更新時，在**相機商店**畫面，可更新的拍照模式將顯示紅色圓點，您可根據螢幕提示進行更新。

刪除拍照模式：在**更多** >  畫面，輕觸  即可刪除不需要的拍照模式。

 為確保相機正常運行，系統預設的拍照模式將無法刪除。

拍攝動態照片

想讓相片記錄下更多精彩內容，讓相片有聲有色？您可以拍攝動態相片，延長精彩一刻。

使用動態相片拍攝，可以拍攝下按動快門前後各約 1 秒左右的場景。在圖片庫瀏覽時，不僅可以檢視按下快門一瞬間的靜態畫面，還可以播放動態畫面和聲音。

拍攝動態相片：開啟  **相機**，輕觸螢幕上方的 ，然後輕觸  進行拍攝。

檢視動態相片：拍攝完成的動態相片將以 JPG 格式儲存在**圖片庫**中。開啟  **圖片庫** > **相簿** > **相機**，輕觸含有  標記的動態相片，然後輕觸相片頂端的  圖示，檢視動態相片效果。動態相片效果會在播放完成後自動停止，您也可輕觸螢幕，提前停止播放。

分享動態相片：開啟  **圖片庫** > **相機**，輕觸您要分享的動態相片，然後輕觸 ，選取一種分享方式，按照螢幕提示完成分享。

 動態相片支援透過 Wi-Fi 直連、藍牙、Huawei Share 等分享方式實現分享，接收的裝置必須為支援拍攝動態相片的華為裝置，才能在接收後播放動態相片。將動態相片分享到第三方應用程式或不支援的裝置時，動態相片將以靜圖形式顯示。

圖片庫


自訂精彩時刻相簿

自動產生的精彩時刻相簿，相簿內包含的照片、影片，或是產生的影片背景音樂或影片範本不符合您的心意？您可以編輯已產生的精彩時刻相簿，自訂相簿內容和產生影片的背景音樂或範本，讓精彩時刻相簿更個人化。

- 精彩時刻相簿是根據照片或影片的時間、地點等資訊智慧產生的，手機會根據照片的時間和地理位置資訊合成影片。拍照前請開啟**相機**，輕觸 ，然後開啟**地點資訊標籤**開關。
- 請確保手機已連接網路。
- 當手機處於關閉螢幕充電狀態，且電量大於 50% 時，系統將自動分析並建立精彩時刻相簿。分析過程需要一點時間，請耐心等待。若照片或影片數量不足時（照片數量少於 7 張），將不會自動產生精彩時刻相簿。

開啟  **圖片庫**，在**時刻** 分頁，輕觸要檢視或編輯的精彩時刻相簿，您可以進行以下動作：

- **播放及編輯精彩時刻**：輕觸 ，播放過程中您可以透過螢幕下方的選擇欄進行編輯影片範本、背景音樂等更多動作。



- **新增或刪除相簿內的照片和影片**：輕觸 ，根據需要勾選要新增的照片或影片，然後輕觸 ，可將選中的照片或影片新增到該精彩時刻相簿中；長按勾選精彩時刻相簿內任意一張照片或影片，輕觸 ，然後輕觸 **移出**，可將選中的照片或影片移出該精彩時刻相簿。
 僅有 MP4 格式的影片可新增到精彩時刻相簿中。
- **分享相簿內的照片和影片**：長按勾選精彩時刻相簿內任意一張照片或影片，輕觸 ，選取一種分享方式，按照螢幕提示完成分享。
- **重新命名精彩時刻相簿**：輕觸 ，然後輸入新的相簿名稱。
- **刪除精彩時刻相簿**：輕觸 ，然後輕觸 **清除**。

整理相簿

新增照片或影片至新相簿：在相簿分頁，輕觸 **新增相簿**，輸入相簿名稱，然後輕觸 **確定**。選取要新增到新相簿的照片或影片檔案，將所選檔案新增至新相簿中。

移動照片和影片：您可以將不同相簿的照片和影片移動到同一相簿，便於統一管理和瀏覽。進入相應的相簿後，長按要移動的照片或影片直到出現 ，然後勾選要移動的照片或影片。輕觸 ，選取要移入的相簿。移動完成後，原相簿中將不再保留已移出的檔案。

將照片和影片加入我的最愛：有幾張特別喜歡的照片想單獨存放？您可以為喜歡的圖片和影片設定我的最愛資料夾，方便您檢視。開啟您要加入我的最愛的圖片或影片，然後輕觸 ，加入我的最愛後的圖片和影片會呈現在**我的最愛**相簿中。加入我的最愛後，原相簿中的檔案不會被移動，已加入我的最愛的照片或影片縮圖會出現 。

隱藏相簿：重要的相簿不想被別人看見？您可以將這些相簿隱藏起來。在相簿分頁，輕觸  > **隱藏相簿**，然後開啟想要隱藏的相簿開關。

 **相機、影片、我的最愛及螢幕截圖及錄影**等相簿無法隱藏。

刪除照片和影片：長按某個照片或相簿直到出現 ，勾選要刪除的檔案，然後輕觸  > **清除**。刪除的照片和影片會保留在**最近刪除**相簿中，相簿上會顯示標記，表示該項目將從系統中永久刪除的剩餘天數。若要在到期之前永久刪除照片或影片，請在**最近刪除**中選取要刪除的照片或影片，然後輕觸  > **清除**。

還原刪除的照片和影片：在**最近刪除**相簿中，長按某個照片或影片直到出現 ，然後勾選要還原的照片或影片，輕觸 ，照片或影片將還原到原來的相簿中，若原相簿被刪除，系統則會為您重新建立該相簿。

郵件

管理電子郵件帳戶

有多個電子郵件帳戶怎麼辦，您可透過華為手機內建功能一次管理多個電子郵件帳戶，方法詳見以下介紹。

開啟  **電子郵件**，您可以：

- **檢視電子郵件**：在**收件匣**畫面，輕觸 ，選取要使用的電子郵件帳戶，進入電子郵件清單畫面，向下滑動重新整理電子郵件清單；開啟一封電子郵件，可檢視、回覆、轉寄或刪除該電子郵件。左右滑動螢幕，可檢視下一封或上一封電子郵件。想要刪除多封電子郵件，長按電子郵件進入電子郵件管理畫面，勾選要刪除的電子郵件，輕觸 。
- **同步電子郵件**：在**收件匣**畫面向下滑動，重新整理電子郵件清單。輕觸  > **設定**，輕觸要設定的帳戶，開啟**同步處理電子郵件**開關，啟用同步功能。若要自動同步電子郵件，輕觸**同步排程**，選取自動同步時間完成設定。
- **搜尋電子郵件**：在電子郵件清單畫面，輕觸搜尋列，輸入要搜尋電子郵件的關鍵字搜尋，如電子郵件的主旨、內容等。
- **新增多個電子郵件帳戶**：輕觸  > **設定** > **新增帳號**，選取電子郵件服務業者，輸入資訊新增電子郵件帳戶。
- **切換電子郵件帳戶**：在電子郵件帳戶清單畫面，輕觸 ，輕觸帳戶名稱以切換帳戶。
- **設定電子郵件帳戶**：在電子郵件清單畫面，輕觸  > **設定**，選取一個帳戶，輕觸**設定帳戶名稱、預設帳戶、移除帳戶**。

將重要事項匯入日曆

郵件太多擔心遺漏重要事項？您可以將重要事項匯入日曆，隨時查看日曆中的重要日程資訊。

開啟  **電子郵件**，選取在郵件中收到的重要事項，輕觸  > **新增至日程**。

設定 Exchange 郵件自動回覆

外出期間無法及時回覆電子郵件？啟用自動回覆功能，自動回覆收到的電子郵件。

開啟  **電子郵件**，輕觸  > **設定**，選取要設定的 Exchange 帳戶，然後輕觸**自動回覆**，開啟**自動回覆**的開關，設定自動回覆的時間或內容，然後輕觸**完成**。

日曆

使用日曆管理個人行程

想讓紛繁忙碌的生活變得井井有條？不妨嘗試使用華為手機的日曆應用程式來管理自己的每日行程。



新增日程：開啟 日曆，輕觸 ，輸入日程的標題、地點、開始、結束時間等詳細資訊，然後輕觸**新增提醒**，為日程新增提醒，然後輕觸 。

搜尋日程：在日曆畫面，輕觸 ，在搜尋欄輸入要搜尋日程的關鍵字，例如日程的標題、地點等。

設定日曆：在日曆畫面，輕觸 > **設定**，您可以根據自己的個人化需求設定日曆顯示和提醒方式等。

查看目的地位置：開啟 日曆，在查看畫面或日程中，輕觸已輸入地點的日程，即可看到日程設定的目的地位置資訊。

查看天氣：開啟 日曆，在查看畫面或日程中輕觸某個日程，即可看到當天的天氣情況。

查看會議人員：開啟 日曆，輕觸收到的會議提醒，即可看到參與會議的人員資訊。

華為 ID 和多使用者

設定和使用多使用者模式

希望區隔工作和生活，但使用兩部手機真是太麻煩了。您可以使用多使用者模式，為手機新增一位或多位使用者，並用一鍵切換，輕鬆區隔。

新增子使用者或訪客

 最多可以新增 3 位子使用者和 1 位訪客。

新增子使用者：開啟  **設定**，接著依序輕觸**使用者和帳戶** > **多使用者**，輕觸**新增使用者**，輸入使用者暱稱，然後輕觸**新增**。建立完成後，您可以切換到新使用者，根據螢幕提示，完成新使用者資料的設定。

新增訪客：開啟  **設定**，接著依序輕觸**使用者和帳戶** > **多使用者**，輕觸**新增訪客** > **新增**，即可建立訪客使用者。

設定使用者頭像和名稱：為了便於識別，新增使用者之後，您可以為使用者設定個人化的頭像和名稱。具體操作：切換到該使用者畫面，輕觸使用者頭像 ，然後修改頭像和名稱。

授權使用通話和資訊，並共用通訊記錄：切換到不同使用者模式，您也可以使用相同的基礎通話功能。子使用者可以使用通話和資訊功能，並跟擁有者共用通訊記錄；訪客可以使用通話功能，並跟擁有者共用通訊記錄。具體操作：以擁有者身份登入後，開啟  **設定**，輕觸**使用者和帳戶** > **多使用者**，選擇您要授權的使用者，然後選取**允許使用通話及簡訊和分享通訊記錄**。

刪除子使用者或訪客

若要刪除子使用者，請選擇下列任何一種方法操作：

- 以擁有者身份登入後，開啟  **設定**，輕觸**使用者和帳戶** > **多使用者**，選擇要刪除的使用者，然後輕觸**刪除使用者** > **刪除**。
- 以擁有者身份登入後，從狀態列處向下滑動，接著輕觸  > **更多設定**，選擇要刪除的使用者，然後輕觸**刪除使用者** > **刪除**。

若要刪除訪客使用者，請開啟  **設定**，輕觸**使用者和帳戶** > **多使用者**，然後輕觸**訪客** > **刪除訪客** > **刪除**。

在擁有者、子使用者、訪客模式之間切換

若要在擁有者、子使用者和訪客模式之間切換，請選擇下列任何一種方法：

- 從狀態列處向下滑動，輕觸 ，然後輕觸想要登入的使用者頭像。
- 開啟  **設定**，輕觸**使用者和帳戶** > **多使用者**，然後輕觸想要登入的使用者名稱或頭像。

 從其他模式切換回擁有者身份登入時，請根據螢幕提示，輸入密碼以解鎖螢幕。

裝置連線

Huawei Share


Huawei Share，便捷的檔案分享方式

手機與手機/平板電腦之間、手機與電腦之間，如何快速地分享應用程式、或者傳輸圖片和檔案等？Huawei Share 讓華為手機、平板電腦、電腦之間，可以透過無線網路快速分享應用程式和傳輸檔案。

Huawei Share 支援以下裝置間的分享：

- 手機、平板電腦互相分享：Huawei Share 支援將手機中的相片和檔案等分享給其他手機/平板電腦。長按然後選取分享，操作簡單，分享速度快，且無須消耗數據流量。
- 手機內容分享給電腦（PC/MAC）：Huawei Share 支援將手機中的相片、檔案分享給電腦，還同時支援在電腦端編輯手機中的相片。手機與電腦連接傳輸檔案，再也無需透過 USB 線連接，Huawei Share 幫您輕鬆完成。


 手機內容分享給電腦時，要求手機和電腦必須連接同一網路（如同一個 Wi-Fi 網路）。



透過 Huawei Share 在華為裝置間快速分享檔案

Huawei Share 是一種檔案快速分享方式，可以在兩部華為裝置之間方便快速地傳輸圖片、影片等檔案。它會透過藍牙快速搜尋周圍的其他華為裝置，然後透過 Wi-Fi 直接連接並快速傳輸檔案，傳輸過程不需要用到數據流量。

- i Huawei Share 使用 Wi-Fi 和藍牙來傳輸資訊，開啟 Huawei Share 選項後，Wi-Fi 和藍牙選項會自動開啟。



使用 Huawei Share 給他人發送檔案：選擇要分享的檔案，輕觸**分享**。搜尋到附近的裝置後，輕觸要接收檔案的裝置名稱，即可發送檔案。

接收他人透過 Huawei Share 發送的檔案：從狀態列處向下滑動，開啟通知面板，輕觸⁽ⁱ⁾開啟 Huawei Share。在收到檔案傳送提示後，輕觸**接受**。接收到的檔案預設會儲存在檔案的 **Huawei Share** 檔案夾中。

- i 進行分享的二台華為裝置如使用相同的華為帳戶登入裝置，則在接收時可省去確認作業。

透過 Huawei Share 分享手機檔案至電腦

想要將手機中的相片、檔案分享給電腦 (PC/MAC)？無需透過 USB 數據線連接手機和電腦，Huawei Share 讓您輕鬆完成。

- Huawei Share 使用 Wi-Fi 和藍牙來傳輸資訊，開啟 Huawei Share 選項後，Wi-Fi 和藍牙選項會自動開啟。
- 分享手機檔案至電腦時，請確認手機和電腦都連接在相同網路中 (例如相同的 Wi-Fi 網路)。

分享手機檔案至 PC

- 1 開啟  **設定**，接著輕觸**裝置連接** > **Huawei Share**，然後開啟 Huawei Share。請記錄**電腦端顯示名稱**。
- 2 若使用 PC，請開啟**網路檔案夾**，接著輕觸兩下記錄的**電腦端顯示名稱**。
- 3 輸入密碼，您可以在**裝置連接** > **Huawei Share** > **電腦端存取驗證**中檢視密碼。
- 4 檢視相簿或者內部儲存空間。

分享手機檔案至 MAC

- 1 開啟  **設定**，接著輕觸**裝置連接** > **Huawei Share**，然後開啟 Huawei Share。請記錄**電腦端顯示名稱**。
- 2 若使用 MAC，請開啟**Finder**，接著輕觸兩下記錄的**電腦端顯示名稱**。
- 3 選擇**註冊使用者**，輸入使用者和密碼，您可以在**裝置連接** > **Huawei Share** > **電腦端存取驗證**中檢視密碼。
- 4 檢視相簿或者內部儲存空間。

透過 Huawei Share 一鍵列印

旅遊美照、工作檔案、孩子作業，儲存在手機上的種種文件要怎麼簡便、快速列印出來呢？Huawei Share 一鍵列印便能輕鬆達成。只要周圍有支援 Huawei Share 探索協定的印表機，手機便能輕鬆偵測，並提供便捷的一鍵列印服務。

Huawei Share 一鍵列印操作簡單、列印方便。您只需選取要列印的檔案，然後輕觸**分享**。若周圍有支援 Huawei Share 探索協定的印表機，手機便能輕鬆偵測，然後輕觸印表機名稱，在預覽畫面調整參數，輕觸**開始列印**即可。

- 目前 Huawei Share 一鍵列印可支援圖片及 PDF 檔案。
- 目前 Huawei Share 一鍵列印支援所有 Mopria 印表機，後續會視情況增加，請隨時關注版本更新情況。

安全性與隱私權

指紋

指紋識別，便捷又安全地使用手機

擔心忘記密碼或資訊洩露？設定指紋識別，讓您更方便操作手機解鎖，提高個人資訊安全的保護。

您可以透過設定指紋使用下列功能：

- **一鍵解鎖螢幕**：數字、圖案密碼過於繁瑣？使用指紋一鍵解鎖，快速又安全。
- **存取隱私資訊**：設定了保險箱、應用程式鎖之後，仍擔心密碼洩露？使用指紋快速存取保險箱、應用程式鎖、提高隱私資訊的安全。



使用指紋快速操作

想要拍照卻不方便按下快門，想要更快接聽、關閉來電與鬧鈴？無須校驗指紋訊息，藉由任一手指觸控指紋感應器，即可快速執行拍照、接聽電話等快速操作。

開啟  **設定**，輕觸**安全性與隱私權** > **指紋 ID**。您可以開啟選項，啟用對應功能。

- **拍攝照片**：在相機取景畫面，長按指紋感測器即可拍照。
- **接聽來電**：來電時，長按指紋感測器即可接聽電話。
- **關閉鬧鐘**：鬧鐘響起時，長按指紋感測器即可關閉鬧鐘。

- **開啟通知面板**：直向螢幕時，手機向下滑動指紋感測器即可開啟通知面板，輕觸兩下清除通知，上滑關閉通知面板。
- **瀏覽圖片**：全螢幕檢視圖片時，手指左右滑動指紋感測器即可切換圖片。

註冊指紋

在手機上註冊指紋，可以用指紋代替密碼解鎖螢幕、存取保險箱和應用程式鎖。

- ⚠️ 指紋功能需在解鎖方式為**圖形**、**PIN**或**密碼**時才能使用。當裝置重新開機或指紋辨識失敗時，您可以輸入螢幕鎖定密碼解鎖手機。
 - 請保持手指乾淨，如果手指沾到水、乳液、汗漬、油脂或皮膚乾燥，都可能影響指紋註冊。

- 1 開啟  **設定**。
- 2 輕觸**安全性與隱私權** > **指紋 ID** > **指紋管理** > **其他密碼類型**，選取**圖形**、**4 位數的 PIN 碼**、**自訂 PIN 碼**或**密碼**，並依照螢幕提示設定解鎖密碼。
- 3 密碼設定完成後，輕觸**新指紋**開始註冊指紋。
- 4 將手指放在指紋感測器上，然後按壓感測器直到震動後再抬起手指。使用同一手指的不同區塊重複此操作，直到指紋成功註冊。
- 5 註冊完成後，輕觸**確定**。

螢幕鎖定後，用註冊指紋的手指觸摸指紋感測器即可解鎖螢幕。

新增或修改指紋

您最多可新增 5 個指紋，也可以刪除或重新命名已註冊的指紋。

- 1 開啟  **設定**。
- 2 輕觸**安全性與隱私權** > **指紋 ID** > **指紋管理**。
- 3 輸入螢幕解鎖密碼，然後依螢幕提示，進入指紋設定畫面。
- 4 在指紋清單區域，您可以執行下列功能：
 - **註冊新指紋**：輕觸**新指紋**，註冊新的指紋。
 - **重新命名或刪除指紋**：輕觸已註冊的一個指紋，即可對該指紋執行重新命名或刪除。
 - **識別指紋**：輕觸**指紋辨識**，可識別並醒目顯示已註冊的指紋。

使用指紋快速存取隱私權資訊

每次存取保險箱、應用程式鎖等隱私權資訊時，輸入密碼太過於繁瑣？使用指紋快速存取部分隱私權資訊，便捷又安全。

- 1 開啟  **設定**。
- 2 輕觸**安全性與隱私權** > **指紋 ID** > **指紋管理**。
- 3 輸入螢幕解鎖密碼，然後依螢幕提示，進入指紋設定畫面。您可以根據需要開啟**存取保險箱**和**前往「應用程式鎖」**選項，並按照螢幕提示，輸入對應的密碼進行設定。

設定完成後，您可以執行下列功能：

- **使用指紋存取保險箱**：開啟  **檔案**，輕觸**保險箱**，即可使用指紋進入保險箱。

- **使用指紋存取被應用鎖鎖定的應用程式**：在桌面上輕觸被鎖定的應用程式，即可通過指紋存取該應用程式。

啟用或停用定位服務

取得位置資訊權限後，應用程式就可以隨時取得您的位置。如果位置資訊遭惡意軟體取得或盜用，可能會帶來防不勝防的詐騙或危險。您可以依需求啟用或停用定位服務，並定期審視和管理應用程式的位置資訊權限，保護個人隱私和安全。

啟用和停用定位服務：啟用  **設定**，輕觸**安全性與隱私權** > **位置資訊服務**，開啟或關閉**存取我的位置**開關。啟用定位服務後，您還可以設定最適合的定位模式。停用定位服務後，除了指定的預先安裝軟體（天氣外掛程式、智慧管理、尋找我的手機）之外，手機將阻止所有應用程式和服務蒐集何使用位置資訊。當您嘗試使用這些應用程式，系統會要求您再次啟用定位服務。


-  此功能因網路/電信業者而異，請以實際功能為準。
- 華為應用程式蒐集的位置資料僅用於為您提供所需功能和服務，並非出於識別和蒐集您個人隱私資訊的目的，請您了解並放心使用。

設定室內定位輔助：開啟  **設定**，輕觸**安全性與隱私權** > **位置資訊服務** > **進階設定**，啟用或停用 Wi-Fi 和藍牙掃描。掃描 Wi-Fi 網路和藍牙裝置可以提供定位輔助，幫助提高室內定位資訊的準確度。

隱私空間

隱私空間，將私密資訊無痕隱藏

手機經常在朋友們手中傳來傳去，想將手機中的私密應用程式和資料（如：照片、影片等）隱藏起來，不讓其他人發現？隱私空間可以在手機中開闢一個獨立空間，將您的私密資訊無痕隱藏。比如：您可以將私人照片放在隱私空間，而主空間無法查看隱私空間的應用程式和資料。



隱私空間為您提供下列功能：

- **在主空間隱藏隱私空間入口**：想讓隱私空間成為專屬自己的小秘密，其他人都不知道它的存在？隱藏主空間的隱私空間入口，讓隱私空間無痕隱身。
- **在主空間和隱私空間之間快速切換**：在螢幕鎖定畫面，透過不同的指紋或密碼可以快速切換空間。主空間或隱私空間中設定的 Wi-Fi、藍牙等資訊，可在其他空間自動識別和連接。
- **在主空間和隱私空間之間互傳檔案和聯絡人**：您可以在主空間和隱私空間之間互傳私密資料(如：照片、影片等)，也可以移轉聯絡人。在主空間和隱私空間之間共享聯絡人，讓您能夠更加方便快捷地使用。
- **重設隱私空間密碼**：密碼太多記不住，開啟安全性問題功能，透過主空間密碼及回答安全性問題，即可重設隱私空間密碼。
- **隱私空間資料備份**：換了新手機後，在隱私空間透過空間複製功能表，就能將資料移轉到新手機上的隱私空間。
- **若要在螢幕鎖定畫面透過密碼或指紋直接切換至隱私空間**，隱私空間和主空間需使用同一類型的密碼，但設定不同的密碼。否則無法透過螢幕鎖定畫面切換至隱私空間。

在主空間中隱藏隱私空間入口

想讓隱私空間成為專屬自己的小秘密，其他人都不知道它的存在？在主空間中隱藏隱私空間入口，讓隱私空間無痕隱身。

進入隱私空間後，開啟  **設定**，輕觸**安全性與隱私權** > **隱私空間**，然後開啟**隱藏隱私空間**開關。隱藏隱私空間入口後，您只能在鎖定螢幕畫面通過指紋或密碼進入隱私空間。

將隱私空間中的資料移轉到新手機

買了新手機，舊手機中隱私空間的私密應用程式和資料怎麼辦？您可以透過空間複製，讓您快速將資料移轉到新手機的隱私空間中。

-  資料傳輸前，請確保目標手機剩餘空間足夠，空間不足時無法傳輸。
 - 支援傳輸的資料類型包括：聯絡人、圖片、音訊、影片。
- 1 在新手機畫面，進入隱私空間，開啟  **設定**，然後輕觸**安全性與隱私權 > 隱私空間 > 空間複製 > 這是新手機**，產生建立連線的 QR 碼。
 - 2 在舊手機畫面，進入隱私空間，開啟  **設定**，然後輕觸**安全性與隱私權 > 隱私空間 > 空間複製 > 這是舊手機**。然後根據螢幕提示，掃描新手機產生的 QR 碼，或手動連接新手機產生的 Wi-Fi 熱點建立連線。建立連線後，在舊裝置選取要傳送的資料，開始資料移轉。
-  傳輸過程中可取消操作，再次連接時支援繼續傳輸。

重設隱私空間密碼

密碼太多記不住，無法進入隱私空間？開啟密碼保護，即可在忘記密碼時透過回答密碼保護問題，重設隱私空間密碼。

開啟密碼保護功能：進入隱私空間後，開啟  **設定**，然後輕觸**安全性與隱私權 > 隱私空間**。輕觸**密碼保護**，接著根據螢幕提示，輸入正確的主空間密碼和隱私空間密碼，進入設定密碼保護問題畫面。

設定密碼保護問題：輕觸密碼保護問題，選擇要設定的密碼保護問題或選擇自訂密碼保護問題，然後輸入密碼保護問題的答案，最後輕觸**完成**，開啟密碼保護功能。

-  開啟密碼保護功能後，您也可以修改密保問題，重新選擇密碼保護問題，然後輸入新的答案。

重設隱私空間密碼：進入主空間後，開啟  **設定**，然後輕觸**安全性與隱私權 > 隱私空間**。輕觸畫面的  **> 重設密碼**。根據螢幕提示輸入正確的主空間密碼，並輸入密碼保護問題的答案，然後設定隱私空間密碼。

-  您需要先在隱私空間裡設定密碼保護後，才能在主空間重設隱私空間密碼。

-  **隱私空間入口已隱藏，無法進入重設隱私空間畫面**：進入主空間後，開啟  **設定**，然後輕觸**安全性與隱私權 > 其他設定 > 顯示所有設定項目**，接著輕觸**確定**，即可顯示隱私空間入口。

啟用應用程式鎖

應用程式鎖可以為微信、支付寶等重要應用程式設定一個密碼，將手機重新開機或重新解鎖螢幕後，首次開啟應用程式時會要求使用者輸入密碼。應用程式鎖為您的隱私資訊加了一道防護，防止他人未經許可使用裝置中的重要應用程式。

啟用應用程式鎖：開啟  **設定**。輕觸**安全性與隱私權 > 應用程式鎖**，首次存取需要根據螢幕提示完成密碼設定和安全性問題設定進入應用程式鎖，後續存取直接輸入應用程式鎖密碼。在應用程式鎖介面，開啟需要鎖定的應用程式的開關。首次存取已鎖定的應用程式時，在密碼方塊輸入密碼存

取應用程式。若您忘記密碼，可以透過輕觸**忘記密碼**，在安全性問題欄位輸入驗證答案重新設定密碼，若您未進行安全性問題設定，將不會有**忘記密碼**選項。

- 若手機設定了解鎖螢幕的指紋和人臉辨識功能，首次進入應用程式鎖介面，可根據螢幕提示，將應用程式鎖關聯解鎖指紋和人臉辨識存取，讓您解鎖應用程式時更加便利。

應用程式鎖密碼及秘密提示問題調整：在應用程式鎖介面輕觸 ，可以輕觸**變更密碼**或**變更密碼保護**，調整應用程式鎖密碼或安全性問題設定。

密碼保險箱

密碼保險箱，登入應用程式更快捷

登入手機應用程式時，您還在為忘記密碼而煩惱嗎？密碼保險箱，幫您快速安全地登入應用程式。

密碼保險箱可以為您提供下列密碼安全保障：

- **日常登入手機應用程式**：首次下載應用程式或登出後登入手機應用程式時，密碼保險箱將會儲存使用者名稱和密碼，並將密碼與人臉、指紋或手機螢幕鎖定密碼綁定。之後登入應用程式時，您只需使用綁定的其中一種解密方式，便能完成自動填入密碼及登入應用程式，方便又安全。
- **換機登入手機應用程式**：換新手機時，若您將舊手機登入各種應用程式的使用者名稱和密碼儲存在密碼保險箱，便能在完成手機複製後，於新手機上直接使用人臉、指紋或螢幕鎖定密碼，以完成自動填入密碼及登入應用程式，體驗方便又安全的登入方式。
- 使用者名稱和密碼加密後會儲存在裝置硬體中。透過硬體加密、本機儲存，華為也無法讀取使用者帳戶的資訊。

啟用密碼保險箱

登入手機應用程式時，您還在為忘記密碼而煩惱嗎？密碼保險箱，幫您快速安全地登入應用程式。

啟用或停用密碼保險箱：密碼保險箱預設啟用，當您的手機更新後，您可以透過下列操作啟用密碼保險箱。

- 1 密碼保險箱的設定畫面，需要使用者輸入螢幕鎖定密碼才能進入。開啟  **設定**，輕觸**安全性與隱私權 > 密碼保險箱**。
- 2 輸入螢幕鎖定密碼，進入**密碼保險箱**畫面。
- 3 開啟**密碼保險箱**開關，首次登入應用程式時選取**儲存密碼**即可自動儲存登入應用程式的帳號和密碼，在您後續登入應用程式時，預設綁定人臉等填入密碼，方便而安全。
- 4 選取**應用程式管理**啟用或停用單一應用程式的自動填入功能。啟用自動填入功能後，登入應用程式時便能使用人臉或指紋等方式自動填入密碼，登入應用程式變得方便而安全；若您停用某應用程式的自動填入功能，那麼之後登入該應用程式時，便需要輸入應用程式的帳號和密碼才能登入。

備份與重設

重設手機

手機在使用一段時間後，會在系統中留下部分不易清除的剩餘檔案，而影響手機執行速度。您可以透過重設手機，清理不易清除的剩餘檔案或設定資訊。

重設網路設定：此操作不會刪除任何資料或檔案，僅還原 Wi-Fi、行動數據網路和藍牙（如熱點連接資訊，藍牙配對資訊等）的設定，不會還原其他手機設定。

開啟  **設定**，輕觸**系統 > 重設 > 重設網路設定**，輕觸**重設網路設定**，依據螢幕提示進行重設操作。

還原所有設定：此動作不會刪除任何資料或檔案，僅還原網路設定、指紋、人臉資訊、螢幕鎖定密碼，但不會還原尋找我的手機和華為 ID。

開啟  **設定**，輕觸**系統 > 重設 > 重設所有設定**，輕觸**重設所有設定**，依據螢幕提示進行重設操作。

還原原廠設定：將手機還原至剛出廠時的狀態，此動作會刪除您的裝置記憶體中的所有資料，包括帳戶、系統及應用程式資料和設定、已安裝的應用程式、音樂、圖片及內部儲存空間中的所有檔案。請在還原原廠設定之前，及時備份您的資料。

開啟  **設定**，輕觸**系統 > 重設 > 恢復原廠設定**，輕觸**重設手機**，如果設定過螢幕鎖定密碼，請輸入正確的密碼後，依照螢幕提示進行重設操作。


無線和網路

WLAN

連線到 Wi-Fi 網路

透過無線區域網路 (Wireless Local Area Network , 簡稱 Wi-Fi) 連接網路，有效節約裝置數據流量。


 請謹慎連接公共場所的免費 Wi-Fi 網路，避免洩漏私人資料及財產損失等安全隱患。



連線到 Wi-Fi 網路：開啟  **設定**，輕觸 **無線與網路** > **Wi-Fi**，開啟 **Wi-Fi** 開關。輕觸要連線的 Wi-Fi 網路，依照網路設定和螢幕提示輸入網路密碼，或完成驗證。您也可以下拉到功能表底部，輕觸 **新增網路**，依照螢幕提示輸入網路熱點 SSID 及密碼，完成新增 Wi-Fi 熱點。

透過 Wi-Fi Direct 傳輸資料

Wi-Fi Direct 支援華為裝置之間快速傳輸資料。相較藍牙傳輸，Wi-Fi Direct 無需配對且速度更快，更適合近距離傳輸大型檔案。



使用 Wi-Fi Direct 傳送資料：開啟  檔案，長按要傳送的檔案，輕觸**更多** > **分享** > **Wi-Fi Direct**。偵測到另一部裝置時，輕觸該裝置的名稱建立連線並傳輸檔案。

接收他人透過 Wi-Fi Direct 傳送的資料：開啟 **Wi-Fi** 開關，在 **Wi-Fi** 設定畫面輕觸  > **Wi-Fi Direct** 啟用裝置偵測。在收到檔案傳輸提示後，輕觸**接受**啟動傳輸。接收到的檔案預設儲存在**檔案**的 **Wi-Fi Direct** 資料夾內。

和其他裝置共用行動網路

數據流量太多，到月底了，用不完怎麼辦？將您的行動網路分享給朋友們吧，您可以透過 **Wi-Fi 熱點**、**USB** 或 **藍牙** 將您的行動網路分享給其他裝置。



透過 Wi-Fi 熱點共用行動網路：開啟  **設定**，輕觸**無線與網路** > **行動網路共享** > **可攜式 Wi-Fi 無線基地台** > **設定 Wi-Fi 熱點**。設定 Wi-Fi 熱點網路名稱、加密類型和存取密碼等資訊，輕觸**儲存**，然後開啟熱點開關，啟用熱點即可共用行動網路。

-  **擔心其他裝置無限制地使用您的熱點數據流量？**在**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**畫面，您可以輕觸**數據限制**，設定單次數據流量使用上限值。當共用數據流量達到設定值時，裝置將自動關閉熱點並停止共用。

透過藍牙共用行動網路：在透過藍牙共用行動網路之前，請先在裝置之間建立藍牙配對。開啟  **設定**，輕觸**無線與網路** > **行動網路共享**，開啟**藍牙網路共用**開關。在對方裝置的**藍牙**設定畫面，輕觸已配對裝置名稱旁邊的 ，開啟**網際網路連線**開關，建立網際網路存取連線，共用行動網路。

透過 USB 共用行動網路：使用 USB 線連接裝置與電腦。開啟  **設定**，輕觸**無線與網路** > **行動網路共享**，開啟**USB 網路共用**開關，共用行動網路。

-  由於作業系統差異，在使用此功能前，可能需要在電腦中安裝驅動程式或建立對應的網路連線。請參考電腦的作業系統指南。

應用程式和通知

使用應用程式分身同時登入兩個帳號，工作社交兩不誤

需要在一部手機上同時使用兩個微信或 Facebook 帳號，來回切換煩不勝煩？使用應用程式分身，您可以同時登入兩個微信或 Facebook 帳號，不用頻繁切換，即可區分工作和日常社交。

 應用程式分身功能只限於微信、QQ、LINE、Facebook、Snapchat、WhatsApp 或者 Messenger 應用程式。使用前，請先下載安裝最新版本的相關應用程式。

開啟  **設定**，輕觸**應用程式 > 應用程式雙開**，根據需要，開啟微信、QQ、LINE、Facebook、Snapchat、WhatsApp 或者 Messenger 分身開關。

啟用應用程式分身後，桌面將產生兩個微信、QQ、LINE、Facebook、Snapchat、WhatsApp 或者 Messenger 的應用程式圖示，您可以同時登入兩個帳號，或長按分身應用程式圖示以快速停用應用程式分身功能。

聲音與顯示

設定勿擾模式

周末休息，不想有陌生電話騷擾，但將裝置靜音又可能錯過工作上的緊急電話。啟用勿擾模式，您可以依照周末不同時間，設定不同的勿擾模式，無須手動將裝置靜音，讓您的休息時刻拒絕打擾，也不會錯過工作上的緊急任務。

開啟  **設定**，輕觸**聲音** > **勿擾模式**，開啟**立刻啟用**開關後，輕觸**勿擾模式**，選取以下其中一種操作：

- **允許家人或重要工作聯絡人的來電和訊息**：選取**僅允許具優先權之打擾**，然後輕觸**定義優先干擾**，設定允許來電和訊息的聯絡人範圍。
 - **允許鬧鐘提醒**：選取**僅允許鬧鐘**，靜心午休，僅允許鬧鐘提醒時間。
 - **休息時禁止所有打擾**：選取**不打擾**，任何聯絡人的來電、訊息，或者鬧鐘，都不會開啟螢幕、響鈴或震動提醒。
-  ● 在允許優先中斷內容或鬧鐘打擾時，部分第三方應用程式可能會因為與系統不相容，而導致繼續響鈴提示，您可以設定應用程式內建的勿擾模式。

定時勿擾：周末、晚上等固定的休息時間，不想受打擾？輕觸**時間**，設定勿擾的重複周期和時段，然後開啟**時間**開關。

會議日程勿擾：有會議或者活動日程，想專注於工作會議，不受打擾？輕觸**活動**，設定日曆日程不受打擾。

聲音設定

看電影、玩遊戲，自動切換立體聲，盡情享受聲音的魅力，同時還可以依據不同的場合設定系統聲音，讓您不再錯過重要來電和訊息。

快速調整系統音量：按音量鍵，滑動滑桿可快速調整媒體音量。輕觸 ，進入聲音設定畫面，可分別調整鈴聲、媒體和鬧鐘音量。

 您也可以透過系統設定調整音量。開啟  **設定**，輕觸**聲音**，根據需要拖曳調節音量大小。

快速切換響鈴、震動、靜音模式：從狀態列向下滑動，開啟通知面板。輕觸 ，可在**音效模式**、**靜音模式**和**震動模式**之間快速切換。

設定按鍵音和操作提示音：開啟  **設定**，輕觸**聲音** > **更多聲音設定**，根據需要開啟或關閉按鍵音和提示音。

將手機調至靜音模式：在聲音畫面，開啟**靜音模式**開關。啟用**靜音模式**後，開啟**靜音**仍會**震動**開關，則收到來電時，系統會喚醒螢幕並震動提示。

自訂來電和通知鈴聲：在聲音畫面，根據需要設定來電鈴聲或**預設通知鈴聲**。

透過捷徑啟動應用程式常用功能

尋找應用程式常用功能太花時間，如何一步即達？您可以透過長按應用程式圖示，輕觸應用程式常用功能快速啟動；或者您可以長按並拖曳應用程式常用功能至首頁，下次使用時輕觸捷徑快速啟動。

 長按應用程式圖示未彈出捷徑，即說明應用程式不支援快速啟動和設定桌面捷徑。

快速啟動應用程式常用功能：在主畫面長按應用程式圖示，在應用程式彈出常用功能後，輕觸常用功能快速啟動。應用程式最多支援 4 個常用功能，並且由應用程式自訂，無法更改。例如您可以長按相機，在彈出框中輕觸**自拍**，即可快速啟動自拍。

在首頁新增捷徑：在主螢幕，長按應用程式圖示，在應用程式彈出常用功能後，長按常用功能並拖曳至首頁，即可建立捷徑。例如您可以將相機的自拍功能捷徑新增到首頁，輕觸即可啟動自拍。

儲存

開啟清理空間

手機長時間使用，執行速度會變慢，儲存空間也被大量佔用。您可透過清除儲存空間，快速清除記憶體、釋放儲存空間，提升執行速度，保持手機良好的執行狀態。

開啟  **手機管理員**，輕觸**清除**，您可以根據掃描結果，一鍵清除記憶體和快取，提高執行速度。如果儲存空間不夠，您還可以使用深度清理，根據掃描結果及清理建議，釋放儲存空間。

智慧型協助

透過懸浮導覽玩轉手機

每次返回首頁、結束應用程式時，都要在手機下面尋找導覽列，單手來回，移動好辛苦？開啟懸浮導覽功能，協助您輕鬆操作手機，快速又省力。

開啟  **設定**，輕觸**系統** > **系統導覽方式** > **懸浮導航**，然後開啟**懸浮導航**選項，螢幕上就會出現懸浮導覽，這時您可以將懸浮導覽拖到慣用的位置。懸浮導覽可以用來執行下列工作：

- **返回操作**：輕觸懸浮導覽即可完成一次返回操作，按兩下懸浮導覽可完成兩次返回操作。
- **返回主螢幕**：長按懸浮導覽後鬆開手指，即可返回桌面。
- **檢視背景工作**：長按懸浮導覽並向左或向右滑動，即可檢視背景中的執行工作。

系統

切換輸入法

如果手機上有多種輸入法，您可以根據需要選取一種。

切換輸入法：開啟  **設定**，輕觸**系統** > **語言與輸入法** > **預設鍵盤**，選取輸入法。

無障礙

使用 TalkBack 自動朗讀裝置上的內容

TalkBack 服務，友善又好用。啟用該服務後，裝置將自動朗讀您觸摸、選取和啟用的具體內容，真正做到點哪讀哪，有效幫助您在看不見或無法看清螢幕的情況下更加方便地使用裝置。

- 1 開啟  **設定**，輕觸**智慧型協助** > **無障礙** > **TalkBack** >  進入 TalkBack 設定畫面。
- 2 開啟 **TalkBack** 開關，輕觸**確定**即可啟用。首次啟用時，將自動啟動 TalkBack 教學。如需重新播放，輕觸  進入 TalkBack 服務設定畫面，啟用 TalkBack 教學即可。
- 3 輕觸 ，開啟**輕觸探索**開關。**輕觸探索**啟用後，裝置將朗讀所觸摸的內容。

為什麼裝置突然自動朗讀螢幕內容？如何關閉？可能是您誤啟用 TalkBack 服務。長按電源鍵直至裝置震動，然後雙指長按螢幕 3 秒以上，可快速結束 TalkBack 服務。

啟用色彩校正為您自訂螢幕色彩

色彩校正功能可透過調整螢幕上較難區分的顏色，讓視力偏弱的朋友更方便識別顏色。

-  色彩校正是為了幫助視力偏弱的朋友更方便識別螢幕顏色，視力正常人是開啟後可能會感覺螢幕色彩顯示異常，請謹慎開啟該功能。

開啟  **設定**，輕觸**智慧型協助** > **無障礙** > **色彩校正**，然後開啟**色彩校正**開關，輕觸**校正模式**，依需求選取色彩校正模式。

一般設定

更改系統語言，體驗異國文字

想讓您的外國友人體驗裝置的強大功能，或想藉助裝置加強自己的外語能力？您可依需求修改裝置的顯示語言。

開啟  **設定**，輕觸**系統** > **語言與輸入法** > **語言**，然後選取要顯示的語言。如果語言列表中沒有您要使用的語言，請輕觸**新增語言**，搜尋並新增至語言列表。

設定系統日期和時間

海外旅行或更換 SIM 卡時，裝置會自動顯示目前所在網路的時間和時區。您可以依據需求，手動調整時間/時區，設定習慣的顯示格式，或在螢幕鎖定時顯示雙時鐘。

開啟  **設定**，輕觸**系統** > **日期與時間**，您可以修改時間、設定時間同步處理方式、顯示格式、鎖定畫面雙時鐘：

- **修改日期和時間**：開啟**自動設定** 開關，裝置將與目前網路上的時間同步處理。關閉**自動設定** 開關，您可以手動調整日期和時間。
- **修改時區**：開啟**自動設定** 開關，裝置將與目前網路上的時區同步處理。關閉**自動設定** 開關，您可以手動修改時區。
- **設定時間格式**：開啟 **24 小時制**開關，時間將以 24 小時制格式顯示。關閉 **24 小時制**開關，時間將以 12 小時制格式顯示。
- **設定鎖定畫面雙時鐘**：海外旅行時，裝置會預設使用目前網路時區時間，您可以開啟**雙時鐘**開關，並設定**家鄉城市**，在鎖定畫面，將同時顯示目前網路時區時間和家中時區時間。



列印檔案提高您的工作效率

馬上就要開會了，突然需要將裝置中的檔案或照片列印出來？將裝置與印表機透過 Wi-Fi 連接，即可線上列印檔案或照片，提高您的工作效率。

- Mopria 列印服務可用於列印行動裝置上的檔案。只要您的印表機支援 Mopria 列印服務，將裝置與印表機透過 Wi-Fi 連接後，即可快速列印裝置中的檔案。
- 如果您的印表機不支援 Mopria 列印服務，您可以諮詢印表機廠商，安裝對應型號的列印服務或外掛程式後，享受快速列印裝置檔案的便捷。

1 將裝置和印表機連接至同一 Wi-Fi 熱點。

- **透過印表機熱點連接**：如果印表機可作為 Wi-Fi 熱點，您可以依照印表機說明書，啟用 Wi-Fi 熱點並設定密碼。在裝置上，開啟  **設定**，輕觸**無線與網路** > **Wi-Fi**，開啟 **Wi-Fi** 開關，輕觸印表機熱點，依照螢幕提示完成操作。
 - **透過 Wi-Fi Direct**：如果印表機支援 Wi-Fi Direct，您可以依照印表機說明書，啟用 Wi-Fi Direct 功能。在裝置上，開啟  **設定**，輕觸**無線與網路** > **Wi-Fi**，開啟 **Wi-Fi** 開關，輕觸  > **Wi-Fi Direct**，搜尋印表機並輕觸連接。
 - **透過路由器連接**：啟用印表機 Wi-Fi，連接到對應的路由器熱點。在裝置上，開啟  **設定**，輕觸**無線與網路** > **Wi-Fi**，開啟 **Wi-Fi** 開關，輕觸路由器熱點，依照螢幕提示完成操作。
- 2 開啟  **設定**，輕觸**裝置連接** > **列印** > **預設列印服務**，確認**預設列印服務**功能已啟用。您可以選取已搜尋到的印表機，依照螢幕指示手動新增印表機。
- 3 列印檔案。
- **列印圖片**：在**圖片庫**中，開啟圖片，輕觸**更多** > **列印或匯出至 PDF**，依照螢幕指示完成列印。
 - **列印網頁**：在裝置瀏覽器中開啟網頁後，您可以依照列印功能表的指示資訊完成列印。
 - **列印文件**：使用文書處理軟體開啟文件後，您可以依照列印功能表的指示資訊完成列印。
 - **列印筆記**：打開  **筆記本**，開啟需列印的筆記，輕觸**列印**，依照螢幕指示完成列印。

查看記憶體和儲存空間使用情況

長時間使用手機，不清楚記憶體和儲存空間的詳細使用情況。您可以查看手機記憶體和儲存空間的使用情況，並依照顯示結果，合理利用或清理儲存空間。

 並非所有裝置皆支援插入 microSD 卡，請以實際功能為準。

開啟  **設定**，輕觸**儲存空間**，查看記憶體或內部儲存空間的使用情況，並根據儲存空間的情況，及時清理空間。

【推薦】清理空間：選取**清理加速**，您可以查看應用程式佔用詳細資料，還可以根據掃描結果，手動進行系統建議的清理及專項清理。

法律聲明

法律聲明

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019.保留一切權利。

凡未經華為技術有限公司及其相關公司(統稱「華為」)事先書面同意,不得以任何形式或方式擅自複製本文件的任何部分。

本手冊中所提及的產品,可能包含華為和可能授權人所持有著作權的軟體。客戶不得以任何方式複製、散佈、修改、解譯、解組譯、解密、解壓縮、進行反向工程、租賃、讓渡或轉授權上述軟體,除非有相關法律禁止此限制,或各自著作權持有人依權限許可上述行為。

商標與許可



HUAWEI、HUAWEI 與  是華為技術有限公司的商標或註冊商標。

Android™ 是 Google Inc. 的商標。

藍牙® 文字商標與標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所持有的註冊商標,華為技術有限公司經授權使用任何對該等商標。

Qualcomm® aptX™  和 Qualcomm® aptX™ HD  為高通公司 Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM) 的註冊商標。

 為 Sony 公司的註冊商標。

經 Dolby Laboratories 授權製造。Dolby 和雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的註冊商標。

其他提及的商標、產品、服務與公司名稱均為各自擁有人之財產。

聲明

本文所述之產品及其配件有部分功能取決於安裝的軟體、容量及區域網路設定,因此可能無法啟動,或受當地電信業者限制。

有鑑於此,本文說明內容可能不一定完全符合您所購買的產品或配件。

華為技術有限公司有權變更或修改本手冊中的任何資訊與規格,恕不另行通知,概不負責。

第三方軟體聲明

華為未持有本產品隨附之第三方軟體及應用程式的智慧財產。因此,對於這類第三方軟體及應用程式,華為概不提供任何保證。華為不提供支援給使用這類第三方軟體及應用程式之客戶,對於這類第三方軟體及應用程式之功能或效能,亦不負責。

第三方軟體及應用程式服務隨時可能中斷或終止,華為技術有限公司不保證任何內容或服務在其提供期間會維持任何一段時間。第三方服務提供者透過華為無法控制之網路或傳輸工具,提供內容與服務。在法律許可的最大限度內,華為明確表示,對於第三方服務提供者所提供的服務,或第三方內容或服務之中斷或終止,均不賠償、亦不負任何責任。

華為對於安裝於本產品上的任何軟體或任何上傳或下載的第三方作品（如文字、影像、影片或軟體）之合法性、品質或任何其他層面，概不負責。客戶得承擔安裝軟體或上傳或下載第三方作品所產生之任何所有影響的風險，包括軟體與本產品之間不相容等。

本產品使用開放原始程式碼 Android™ 平台。華為已對系統進行必要變更。因此，本產品不一定全部支援標準 Android 平台所支援的功能，或可能與第三方軟體不相容。華為不提供與任何該等不相容性相關的保證，並且明確排除與該等狀況相關的責任。

免責聲明

本手冊內容依「現狀」提供。本手冊的相關準確度、可靠度或內容，除適用法律要求之外，不提供任何明示或暗示的擔保，包括但不限於隱含的適銷性或特定用途的適用性。

在法律許可的最大限度內，華為技術有限公司對於任何特定、偶發、間接或必然損失，或利潤、業務、收入、資料、商譽或預期結餘的損失，均不負任何責任，無論是否已事先告知該損害可能發生。

因使用本文所述產品所致之個人傷害，華為的最大責任額（若最大適用法律禁止此等限制，則此限制不適用）應以客戶購買本產品所支付的金額為限。

進出口規範

若客戶要出口、再出口或進口本手冊中提及的產品，包括軟體和技術資料等，均須遵循所有適用的進出口法律與規範，並取得所有必要的政府許可與執照。

個人資料與資料安全

在裝置上使用某些功能或第三方應用程式可能導致個人資料與資料遺失或變成可由他人取用。使用下列措施協助保護您的個人資料：

- 將您的裝置放在安全位置防止他人未經授權使用。
- 設定鎖定裝置螢幕，並設定密碼或解鎖圖案以開啟裝置。
- 定期備份儲存在 SIM 卡、記憶卡或裝置記憶體內的個人資料。如果更換裝置，請務必搬移或刪除原裝置上的任何個人資料。
- 不可開啟陌生人的訊息或電子郵件，防止您的裝置受到病毒感染。
- 使用裝置瀏覽網際網路時，不可造訪可能引起安全風險網站以避免您的個人資料遭竊。
- 如果使用可攜式 Wi-Fi 無線基地台或藍牙等服務，請針對這些服務設定密碼，以防止他人擅自取用。不使用這些服務時，請將其關閉。
- 安裝裝置安全軟體，並且定期掃描病毒。
- 務必從合法來源取得第三方應用程式。必須對下載的第三方應用程式掃描是否有病毒。
- 安裝安全軟體或華為公司或經授權的第三方應用程式提供者所發行的修補程式。
- 使用未經授權的第三方軟體更新裝置可能損壞您的裝置或使您的個人資料陷入風險。建議您透過您的裝置的線上更新功能，或從華為公司下載您的裝置型號的官方更新套件來更新您的裝置。
- 有些應用程式會要求並傳送位置資訊。因此，第三方可能可以共用您的位置資訊。
- 有些第三方應用程式提供者可能收集您的裝置的偵測和診斷資訊來改善他們的產品和服務。

取得協助

請閱讀手機隨附的快速入門指南。

輕觸 **設定** > **系統** > **關於手機** > **法律資訊** 以閱讀法律資訊。

詳情請瀏覽 <http://consumer.huawei.com/en/>。

本指南僅供參考。實際產品包括但不限於顏色、尺寸與螢幕版面配置，可能有所不同。本指南中的所有陳述、資訊及建議不構成任何形式的保證，無論明示或暗示。

附註：請記住您的手機最後登入的 Google 帳戶。
在不受信任的原廠設定還原或使用 microSD 卡更新的期間，Google 的防竊機制需要您在啟動導覽畫面輸入您的手機最後登入的 Google 帳戶以驗證身分。您的手機僅在通過身分驗證後才能正常開機。

如需各國家或地區最新的服務專線與電子郵件地址，請造訪
<http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

型號: INE-LX2
INE-LX2r

EMUI 9.0.1_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

